

SAIGA - .308WIN 15 ROUNDS MAGAZINE - PUGUN Saiga - .308Win Magazine 15 rounds, black

The magazine is designed for 15 rounds.

In addition to the rough surface, the outer walls are covered with a tread pattern, which does not lead to slipping in the hands. The magazine is not difficult to disassemble. Sunk in the release button of the back cover, you can easily remove it and get access for cleaning and maintenance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: PUGUN Saiga - .308Win Magazine 15 rounds, black
- Manufacturer: PUGUN
- Product no.: EU2003926
- Mfr. No.: SG308 25-15-B
- Capacity: 15-Round
- Cartridge: 308 Winchester
- Make: Izhmash
- Model: Saiga
- Delivery weight: 0.2kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das PUFGUN SAIGA .308WIN 15 Schuss Magazin](#)
- [English: PUFGUN SAIGA .308WIN 15 ROUNDS MAGAZINE Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Caricatore PUFGUN SAIGA .308WIN 15 ROUNDS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka PUFGUN SAIGA .308WIN 15 ROUNDS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PUFGUN SAIGA .308WIN 15 ROUNDS MAGAZINE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání zásobníku PUFGUN SAIGA .308WIN 15 ROUNDS MAGAZINE](#)

Sicherheitshinweise für das PUGUN SAIGA .308WIN 15 Schuss Magazin

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des PUGUN SAIGA .308WIN 15 Schuss Magazins. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und sichere Nutzung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie stets darauf, dass das Magazin in einem sicheren Zustand aufbewahrt wird, insbesondere außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Magazin auf Beschädigungen oder Verschleiß. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie sich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Munition.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Feuerwaffen in Ihrem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Magazin nur mit der vorgesehenen Patrone (.308 Winchester).
- Laden Sie das Magazin nur in einem sicheren und kontrollierten Bereich.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin korrekt in die Waffe eingesetzt ist, bevor Sie es verwenden.
- Entladen Sie das Magazin immer, bevor Sie es reinigen oder warten.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Magazin stets Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Setzen Sie das Magazin vorsichtig in die Aufnahme der Waffe ein, bis es einrastet.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher sitzt.

2. Laden des Magazins:

- Öffnen Sie das Magazin durch Drücken des eingesenkten Knopfes am Magazinboden.
- Laden Sie die Patronen vorsichtig, indem Sie sie in die vorgesehenen Fächer des Magazins einlegen.
- Schließen Sie das Magazin, bis Sie ein Klickgeräusch hören, das anzeigt, dass es sicher verschlossen ist.

3. Entladen des Magazins:

- Drücken Sie den Knopf am Magazinboden, um das Magazin zu öffnen.
- Entnehmen Sie die Patronen vorsichtig.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin vollständig entladen ist, bevor Sie es reinigen.

4. Reinigung des Magazins:

- Reinigen Sie das Magazin regelmäßig, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
- Verwenden Sie ein trockenes Tuch oder eine Bürste, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Lagern Sie das Magazin an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgelaufene Magazine gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie das Magazin nicht in den normalen Hausmüll.
- Informieren Sie sich über spezielle Entsorgungsstellen für Waffen und Munitionszubehör in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem PUGUN SAIGA .308WIN 15 Schuss Magazin wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrem Land. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und gesetzlichen Bestimmungen zu beachten, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

PUFGUN SAIGA .308WIN 15 ROUNDS MAGAZINE

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the PUGUN Saiga .308Win Magazine. This safety instruction guide is designed to help you use the product safely and effectively. Please read this guide thoroughly before use to ensure compliance with safety regulations and to maximize your experience with the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is used only with compatible firearms that are designed for .308 Winchester cartridges.
- Always handle magazines as if they are loaded, even if you believe they are empty.
- Store the magazine in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for any signs of wear, damage, or malfunction.
- Dispose of any damaged or malfunctioning magazines immediately and safely.

Specific Safety Precautions for Use

- Always follow the manufacturer's instructions when loading and unloading the magazine.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Keep your fingers away from the magazine release button when loading or unloading.
- Use caution when disassembling the magazine for cleaning; ensure it is not loaded.
- Always clean the magazine in accordance with the manufacturer's guidelines to maintain optimal performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine

- Ensure the magazine is pointed in a safe direction.
- Insert the .308 Winchester cartridges into the magazine, following the indicated orientation.
- Do not exceed the magazine's capacity of 15 rounds.

2. Installing the Magazine into the Firearm

- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Firmly push the magazine into the well until you hear a click, indicating it is locked in place.
- Always verify that the magazine is securely attached before operating the firearm.

3. Removing the Magazine

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Locate the magazine release button on the back cover of the magazine.
- Press the release button to detach the magazine from the firearm.

4. Disassembling for Cleaning

- Press the release button to remove the magazine.
- Gently pull apart the magazine components to access the interior for cleaning.
- Clean the magazine using a soft cloth and appropriate cleaning solution.
- Reassemble the magazine carefully, ensuring all parts are securely in place.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding firearms accessories.
- If the magazine is damaged beyond repair, ensure it is rendered inoperable before disposal.
- Do not discard the magazine in regular household waste; consult local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PUGUN Saiga .308Win Magazine, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your PUGUN Saiga .308Win Magazine. Always prioritize safety and compliance with relevant regulations. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Caricatore PUGUN SAIGA .308WIN 15 ROUNDS

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore PUGUN Saiga .308Win. Questo manuale fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente le seguenti linee guida e istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con armi compatibili.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le istruzioni del produttore relative all'uso e alla manutenzione.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare mai di smontare il caricatore mentre è carico.
- Evita di utilizzare il caricatore in condizioni di umidità o esposizione a sostanze chimiche aggressive.
- Non forzare il caricatore nell'arma; assicurati che sia correttamente allineato.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di rimuovere o installare il caricatore.
- Non lasciare mai il caricatore incustodito quando è carico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Allinea il caricatore con l'apertura dell'arma.
- Spingi delicatamente il caricatore fino a sentire un clic che indica che è in posizione corretta.

2. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Premi il pulsante di rilascio situato sul coperchio posteriore del caricatore.
- Rimuovi il caricatore con attenzione.

3. Manutenzione e Pulizia:

- Rimuovi il caricatore seguendo le istruzioni sopra.
- Pulisci il caricatore con un panno asciutto e morbido.
- Non utilizzare solventi aggressivi o sostanze chimiche per la pulizia.
- Rimonta il caricatore seguendo le istruzioni di installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta gestione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardante la sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale di PUGUN o contattare il servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto PUGUN. Utilizza il caricatore in modo responsabile e sicuro.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazyńka PUFGUN SAIGA .308WIN 15 ROUNDS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynka PUFGUN Saiga .308Win 15 rounds. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz informacji na temat jego konserwacji i utylizacji. Proszę uważnie przeczytać te instrukcje przed użyciem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że magazynki są przechowywane w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazynki pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia. Uszkodzone magazynki nie powinny być używane.
- Zawsze postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi przechowywania i użytkowania amunicji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas używania

- Nie używaj magazynka, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana, zanim zamontujesz lub zdemontujesz magazynek.
- Nie próbuj modyfikować magazynka w żaden sposób, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub wypadków.
- Używaj tylko amunicji odpowiedniej dla modelu magazynka, tj. .308 Winchester.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż magazynka:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Włóż magazynek w odpowiednie miejsce w broni, aż usłyszysz kliknięcie, które potwierdzi prawidłowe zamocowanie.

2. Demontaż magazynka:

- Naciśnij przycisk zwolnienia tylnej pokrywy.
- Delikatnie wyjmij magazynek z broni.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie czyść magazynek, aby usunąć zanieczyszczenia i resztki amunicji.
- Użyj wilgotnej ściereczki do przetarcia zewnętrznych ścianek magazynka.
- Upewnij się, że magazyn jest całkowicie suchy przed ponownym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub nieużywane magazynki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nigdy nie wrzucaj magazynków do ogólnych pojemników na odpady, aby uniknąć zagrożeń dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co przyczyni się do bezpiecznego i odpowiedzialnego użytkowania magazynka PUFGUN Saiga.

Säkerhetsinstruktioner för PUGUN SAIGA .308WIN 15 ROUNDS MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du valt PUGUN SAIGA .308WIN 15 ROUNDS MAGAZINE. Denna produkt är designad för att ge pålitlig prestanda och säkerhet. För att säkerställa korrekt och säker användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan användning.
- Förvara magasinet utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera alltid att magasinet är tomt innan rengöring, installation eller transport.
- Använd endast magasinet med kompatibla vapen och ammunition.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Hantera magasinet med försiktighet för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Kontrollera att frigöringsknappen fungerar korrekt innan användning.
- Undvik att använda magasinet i ogynnsamma väderförhållanden som regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt.
- Håll magasinet med den nedsänkta frigöringsknappen vänd mot vapnet.
- Sätt in magasinet i vapnets magasinöppning tills det klickar på plats.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med högst 15 skott av 308 Winchester ammunition.
- Kontrollera att varje skott är korrekt placerat och att magasinet är ordentligt installerat i vapnet.
- Vid avfyrning, följ alltid säkerhetsprotokoll för vapenhantering.

3. Demontering av magasinet:

- Tryck på den nedsänkta frigöringsknappen på baksidan av magasinet.
- Dra ut magasinet försiktigt från vapnet.
- Rengör magasinet enligt tillverkarens rekommendationer.

Avfallshantering

- Kassera magasinet på ett miljövänligt sätt enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet när det är möjligt, i enlighet med lokala regler och bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information eller frågor angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säkrare användning av PUGUN SAIGA .308WIN 15 ROUNDS MAGAZINE. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k bezpečnému používání zásobníku PUGUN SAIGA .308WIN 15 ROUNDS MAGAZINE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili zásobník PUGUN Saiga .308Win. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zásobník je určen pouze pro použití s municí .308 Winchester a měl by být používán v souladu s pokyny výrobce zbraně.
- Při používání zásobníku dbejte na bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu nebo poškození majetku.
- Zásobník uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte zásobník na možné poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli pochybností ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před vložením zásobníku do zbraně se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Zásobník neplňte více než 15 náboji.
- Při manipulaci se zásobníkem vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro práci se zbraněmi.
- Zásobník nikdy neodkládejte na místa, kde by mohl být vystaven náhodnému poškození nebo pádu.
- Při demontáži zásobníku dodržujte pokyny pro údržbu, abyste předešli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace zásobníku do zbraně:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Vložte zásobník do otvoru pro zásobník na zbrani, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Zkontrolujte, zda je zásobník správně zajištěn.

2. Použití zásobníku:

- Před použitím zkontrolujte, zda je zásobník plný a správně zajištěn.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní pokyny pro použití zbraně.
- Po dokončení střelby vyjměte zásobník a zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.

3. Údržba a čištění:

- Zásobník se snadno demontuje pro údržbu.
- Použijte zapuštěné tlačítko na zadním víku pro odstranění zásobníku.
- Čistěte zásobník pravidelně, abyste zajistili jeho správnou funkci.
- Při čištění používejte pouze doporučené čisticí prostředky.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte zásobník do běžného odpadu, pokud obsahuje zbytky munice nebo jiné nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu a jeho používání se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání zásobníku PUGUN Saiga .308Win. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.