

Ambidextrous Charging Handle

[Części - karabiny](#) > [Części zamka](#) > [Części rączki zamkowej](#) > [Rączki zamkowe](#)

- Powierzchnie do defleksji gazu
- Wykonane z ALU 7075 T6
- Można obsługiwać z obu stron, a dwa dźwignie mają ten sam kierunek działania
- Wzmocniona sprężyna dla bezpiecznego zatrasku w górnej części
- Ergonomiczny kształt elementów sterujących
- Wyposażone w otwory odprowadzające gaz dla optymalizacji tłumika

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [SCHMEISSER Ambidextrous Charging Handle](#)
- Producent: [SCHMEISSER](#)
- Nr produktu: EU2004542
- Nr prod.: Sch211317-0011s
- Materiał: Aluminum 7075-T6
- Model: AR-15
- Styl: Ambidextrous
- Typ broni: AR-15
- Waga dostawy: 0.054kg
- Wysokość wysyłki: 10mm
- Szerokość wysyłki: 105mm
- Długość wysyłki: 275mm
- EAN: 4251366501854

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki Zamkowej SCHMEISSER AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki Zamkowej SCHMEISSER AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Rączki Zamkowej SCHMEISSER AMBIDEXTROUS CHARGING HANDLE. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji o jego instalacji i użytkowaniu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on odpowiedni do Twojego modelu broni (AR15).
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie stosuj go w sposób, który może zagrażać bezpieczeństwu.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania i skontaktuj się z producentem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób niepełnoletnich.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj rączki zamkowej tylko w dobrze oświetlonych miejscach.
- Unikaj używania rączki zamkowej, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu lub innych substancji.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem rączki.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas obsługi rączki, aby uniknąć uszkodzenia elementów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
2. Zdemonstuj starą rączkę zamkową, postępując zgodnie z instrukcjami producenta broni.
3. Umieść nową rączkę zamkową SCHMEISSER w odpowiednim miejscu.
4. Upewnij się, że rączka jest prawidłowo osadzona i zabezpieczona.
5. Sprawdź, czy rączka działa poprawnie, obsługując ją z obu stron.

Użytkowanie

- Rączka zamkowa jest zaprojektowana do obsługi z obu stron, co umożliwia wygodne korzystanie w różnych warunkach.
- Zastosowanie wzmocnionej sprężyny zapewnia bezpieczny zatrask w górnej części.
- Używaj ergonomicznych elementów sterujących, aby zwiększyć komfort użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod pozbycia się produktu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem serwisowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo Twoje i innych jest dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl