

Wireless LED Display

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Wyposażenie na strzelnicę](#) > [Timery](#)

Wyświetlaj swoje czasy i strzały publiczności

- Bezprzewodowy duży wyświetlacz LED można podłączyć do bezprzewodowego zegara strzeleckiego Special Pie
- Synchronizacja na odległość do 200 m
- Wyświetlacz o wysokiej jasności do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
- Wyświetlacz można postawić na ziemi, zamontować na statywie lub powiesić na ścianie

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [SPECIAL PIE Wireless LED Display](#)
- Producent: [SPECIAL PIE](#)
- Nr produktu: EU2009359
- Nr prod.: M16P1
- Waga dostawy: 2.2kg
- Wysokość wysyłki: 70mm
- Szerokość wysyłki: 160mm
- Długość wysyłki: 620mm
- EAN/UPC: M16P1

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyświetlacza LED Bezprzewodowego SPECIAL PIE](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyświetlacza LED Bezprzewodowego SPECIAL PIE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bezprzewodowego wyświetlacza LED SPECIAL PIE. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania. Niniejsza instrukcja została opracowana zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka uszkodzeń lub obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny wyświetlacza oraz zasilania.
- Przechowuj wyświetlacz w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wilgocią.
- Unikaj kontaktu wyświetlacza z wodą oraz innymi cieczami.
- Nie używaj wyświetlacza w miejscach o dużym zapyleniu lub w pobliżu źródeł wysokiej temperatury.
- Dzieci powinny korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem dorosłych.

Szczególne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo wykonane przed użyciem.
- Nie próbuj naprawiać ani modyfikować wyświetlacza samodzielnie.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zachowaj ostrożność przy montażu na statywie lub ścianie, aby uniknąć upadku.
- Nie wystawiaj wyświetlacza na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych, takich jak silny deszcz lub śnieg.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Wybierz odpowiednie miejsce do umieszczenia wyświetlacza, upewniając się, że jest on stabilny.
- Jeśli montujesz wyświetlacz na statywie, upewnij się, że statyw jest stabilny i dostosowany do jego wagi.
- W przypadku montażu na ścianie, użyj odpowiednich narzędzi i materiałów montażowych, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- Podłącz bezprzewodowy zegar strzelecki Special Pie zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie

- Włącz wyświetlacz, korzystając z przycisku zasilania.
- Upewnij się, że wyświetlacz jest w zasięgu bezprzewodowego zegara strzeleckiego (do 200 m).
- Dostosuj jasność wyświetlacza w zależności od warunków oświetleniowych.
- Regularnie sprawdzaj poziom naładowania baterii lub zasilania, aby uniknąć przerw w działaniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Upewnij się, że wyświetlacz jest wyłączony przed przystąpieniem do utylizacji.
- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj wyświetlacza do ogólnych odpadów, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wyświetlacza LED bezprzewodowego SPECIAL PIE, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

Zaleca się zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich władz. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy udanego korzystania z wyświetlacza LED bezprzewodowego SPECIAL PIE!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl