

Range Bag, rifle, large Field

High-quality manufactured and richly equipped weapon and material bag for use with long guns and transport of handguns.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: ULFHEDNAR Range Bag, rifle, large Field
- Manufacturer: ULFHEDNAR
- Product no.: EU2010238
- Mfr. No.: UH011
- Style: Range Bag
- Delivery weight: 2.52kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 40mm
- Shipping length: 60mm
- EAN: 0745114707543

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ULFHEDNAR Range Bag](#)
- [English: ULFHEDNAR Range Bag Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa ULFHEDNAR Range Bag](#)
- [Français: ULFHEDNAR Range Bag Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Borsa ULFHEDNAR Range Bag](#)
- [Norsk: ULFHEDNAR Range Bag Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby ULFHEDNAR Range Bag](#)
- [Suomi: ULFHEDNAR Range Bag Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULFHEDNAR Range Bag](#)
- [Český: ULFHEDNAR Range Bag Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für die ULFHEDNAR Range Bag

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die ULFHEDNAR Range Bag entschieden haben. Dieser hochwertige Waffen und Materialbeutel wurde speziell für den Einsatz mit Langwaffen und den Transport von Handfeuerwaffen entwickelt. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass die Range Bag nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie die Tasche von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Tasche auf Risse, Abnutzung oder andere Schäden.
- Lagern Sie die Range Bag an einem trockenen, sicheren Ort.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich des Transports von Waffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Range Bag nur für die Aufbewahrung und den Transport von Waffen und Zubehör.
- Vermeiden Sie es, die Tasche übermäßig zu beladen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass alle Waffen entladen sind, bevor Sie sie in die Tasche legen.
- Verwenden Sie geeignete Schutzmaßnahmen, wenn Sie mit Waffen umgehen.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände oder Werkzeuge in der Tasche sind, die Verletzungen verursachen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfen Sie die Tasche auf Schäden, bevor Sie sie verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Reißverschlüsse und Schnallen ordnungsgemäß funktionieren.

2. Befüllung der Tasche:

- Legen Sie die entladenen Waffen vorsichtig in die Tasche.
- Verwenden Sie die vorgesehenen Fächer für Zubehörteile wie Magazine, Reinigungsausrüstung und andere Materialien.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche gleichmäßig gefüllt ist, um ein Umkippen oder Beschädigungen zu vermeiden.

3. Transport der Tasche:

- Tragen Sie die Tasche mit beiden Händen oder verwenden Sie die Schultergurte, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen.
- Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen oder Stöße während des Transports.

4. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie die Tasche regelmäßig, um Schmutz und Feuchtigkeit zu entfernen.
- Überprüfen Sie die Tasche auf Abnutzung und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Range Bag gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien und Kunststoffen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Inhalte der Tasche (z.B. Waffen, Zubehör) sicher und gemäß den geltenden Gesetzen entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle in Ihrem Land. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Befolgen Sie diese Richtlinien sorgfältig, um einen sicheren Umgang mit der ULFHEDNAR Range Bag sicherzustellen.

ULFHEDNAR Range Bag Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ULFHEDNAR Range Bag. This highquality bag is designed for the safe transport and storage of long guns and handguns. To ensure your safety and the longevity of your product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the bag is free from any damage before use.
- Store the bag in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Regularly inspect the bag for wear and tear, particularly the zippers and seams.
- Keep the bag out of reach of children and unauthorized users.
- If you notice any defects or damage, discontinue use immediately and report it to the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- When transporting firearms, ensure they are unloaded and secured in the bag.
- Do not overload the bag beyond its capacity, as this may cause damage or make it difficult to carry.
- Use the bag only for its intended purpose; avoid using it for nonrelated items.
- Be cautious when placing or removing firearms from the bag to avoid accidents.
- Ensure that any handguns stored in the bag are in a secure and safe condition.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Bag

- Carefully remove the bag from its packaging.
- Check for any visible damage or missing components.

2. Loading the Bag

- Open all compartments and pockets.
- Place long guns in the main compartment, ensuring they are secured.
- Store handguns in designated pockets, ensuring they are unloaded and secured.

3. Carrying the Bag

- Use the padded handles or shoulder strap for comfortable carrying.
- Ensure the weight is evenly distributed to maintain balance.

4. Cleaning and Maintenance

- Wipe the exterior with a damp cloth to remove dirt and debris.
- For stubborn stains, use mild soap and water, then dry thoroughly.
- Regularly check all zippers and buckles for functionality.

Disposal Instructions

- When the bag reaches the end of its life cycle, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for disposal of fabric and other materials.
- Recycle any components that are recyclable, such as metal parts or fabric.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the ULFHEDNAR Range Bag, please contact the manufacturer through the provided EUbased contact point. Ensure you have the product details available for reference.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your ULFHEDNAR Range Bag. Thank you for your attention to safety, and enjoy your product!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bolsa ULFHEDNAR Range Bag

Introducción

Gracias por elegir la Bolsa ULFHEDNAR Range Bag. Este producto está diseñado para ofrecerte una forma segura y eficiente de transportar tus armas largas y pistolas. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar riesgos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la bolsa esté en buenas condiciones antes de cada uso. Inspecciona en busca de daños o desgaste.
- No sobrecargues la bolsa. Respeta los límites de peso para evitar daños a la bolsa y mantener su integridad.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Almacena la bolsa en un lugar seco y fresco para evitar la acumulación de humedad y la degradación de los materiales.
- Familiarízate con las características de la bolsa y asegúrate de que todos los compartimentos y cierres funcionen correctamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la bolsa solo para su propósito previsto: el transporte de armas largas y pistolas.
- Asegúrate de que las armas estén descargadas y aseguradas antes de colocarlas en la bolsa.
- No coloques objetos afilados o pesados en los compartimentos destinados a las armas.
- Evita el uso de la bolsa en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Siempre cierra correctamente todos los compartimentos y cierres de la bolsa antes de transportarla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación de la Bolsa:

- Abre la bolsa y asegúrate de que todos los compartimentos estén vacíos.
- Revisa que no haya objetos extraños en el interior.

2. Carga de la Bolsa:

- Coloca las armas largas en el compartimento principal, asegurándote de que estén bien sujetas.
- Si utilizas pistolas, colócalas en los compartimentos designados para evitar daños.
- Asegúrate de que las armas estén aseguradas y que no se muevan durante el transporte.

3. Cierre de la Bolsa:

- Cierra todos los compartimentos y verifica que los cierres estén firmes.
- Asegúrate de que la bolsa esté completamente cerrada antes de levantarla o transportarla.

4. Transporte de la Bolsa:

- Utiliza las correas de transporte de manera adecuada, ajustándolas a tu cuerpo para un mejor equilibrio.
- Mantén la bolsa cerca de tu cuerpo para mayor seguridad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la bolsa, considera donarla a una organización que pueda reutilizarla.
- Si la bolsa está dañada o desgastada, deséchala de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- No incineres la bolsa, ya que puede liberar sustancias tóxicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca el contacto en la documentación proporcionada por el fabricante o en el sitio web oficial de ULFHEDNAR.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de tu Bolsa ULFHEDNAR Range Bag de manera segura y eficiente. Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Si encuentras algún producto inseguro o tienes dudas, no dudes en reportarlo a las autoridades competentes.

ULFHEDNAR Range Bag Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac à armes et à matériel ULFHEDNAR. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le sac.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le sac est utilisé uniquement pour le transport d'armes longues et de pistolets.
- Vérifie régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surcharge pas le sac au-delà de sa capacité recommandée.
- Garde le sac hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilise le sac dans un environnement sécurisé et approprié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne place jamais d'armes chargées dans le sac.
- Assuretoi que toutes les armes sont déchargées avant de les ranger.
- Évite de transporter des munitions dans le même compartiment que les armes.
- Utilise toujours les sangles de sécurité fournies pour maintenir les armes en place.
- Ne laisse pas le sac sans surveillance lorsqu'il contient des armes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du Sac :

- Ouvre le sac et vérifie que tous les compartiments sont en bon état.
- Organise les accessoires et les armes dans les compartiments appropriés.

2. Chargement des Armes :

- Assuretoi que les armes sont déchargées.
- Place les armes dans le sac en utilisant les sangles et les séparateurs pour éviter tout mouvement.

3. Transport du Sac :

- Utilise les poignées ou la bandoulière pour transporter le sac.
- Évite de tirer ou de pousser le sac sur des surfaces rugueuses qui pourraient l'endommager.

4. Déchargement :

- Lorsque tu arrives à destination, retire les armes du sac avec précaution.
- Range les armes dans un endroit sécurisé et approprié.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le sac avec les déchets ménagers.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des sacs en nylon et des matériaux similaires.
- Si le sac est endommagé, envisage de le recycler ou de le donner à une organisation appropriée qui peut l'utiliser.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact local de l'UE pour les produits de sécurité.

Nous espérons que ce guide t'aidera à utiliser ton sac ULFHEDNAR en toute sécurité. Pour plus d'informations sur la sécurité des produits, consulte la plateforme Safety Gate de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per la Borsa ULFHEDNAR Range Bag

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa ULFHEDNAR Range Bag. Questo prodotto è progettato per l'uso con armi lunghe e per il trasporto di pistole. La sicurezza è la nostra priorità, quindi è fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali danni o usura. Non utilizzare se presenta segni di deterioramento.
- Tieni la borsa lontana dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Utilizza la borsa solo per il trasporto di armi e materiali per cui è stata progettata.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la borsa oltre la sua capacità progettata.
- Assicurati che tutte le armi siano scariche e sicure prima di riporle nella borsa.
- Utilizza sempre le cinghie e le chiusure della borsa per garantire che il contenuto sia sicuro durante il trasporto.
- Non lasciare mai la borsa incustodita quando contiene armi.
- Evita di esporre la borsa a condizioni atmosferiche estreme, come pioggia intensa o neve, per preservarne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo della Borsa:** Prima di ogni utilizzo, controlla che la borsa sia in buone condizioni. Assicurati che le cerniere funzionino correttamente e che non ci siano strappi.
2. **Imballaggio delle Armi:**
 - Assicurati che tutte le armi siano scariche.
 - Posiziona le armi nella borsa in modo sicuro, utilizzando gli scomparti designati.
3. **Utilizzo della Borsa:**
 - Indossa la borsa utilizzando le cinghie regolabili per una vestibilità sicura.
 - Non sovraccaricare la borsa; distribuisci il peso in modo uniforme.
4. **Controllo PostUso:** Dopo aver utilizzato la borsa, controlla nuovamente che non ci siano danni e pulisci eventuali residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali della borsa.
- Se la borsa è danneggiata oltre la riparazione, smaltiscila in modo responsabile, evitando di gettarla in discariche non autorizzate.
- Se la borsa contiene materiali pericolosi, seguire le linee guida specifiche per il loro smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il nostro servizio clienti. È importante che tu riceva supporto adeguato per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Grazie per aver scelto ULFHEDNAR. La tua sicurezza è la nostra priorità.

ULFHEDNAR Range Bag Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte ULFHEDNAR Range Bag. Denne posen er designet for sikker transport og oppbevaring av langvåpen og håndvåpen. For å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg alle sikkerhetsinstruksjoner nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for våpenbesittelse og transport i ditt område.
- Oppbevar alltid våpen og ammunisjon utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Kontroller produktet før hver bruk for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hørselsvern og vernebriller når du håndterer våpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og unngå å bruke våpen i nærheten av mennesker eller dyr.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å overbelaste baggen med mer enn den anbefalte vekten.
- Sørg for at alle våpen er avfyringsklare og at ammunisjon er fjernet før de plasseres i baggen.
- Hold baggen ren og fri for smuss og fuktighet for å forhindre skade på innholdet.
- Lukk alltid baggen ordentlig etter bruk for å hindre utilsiktet tilgang.
- Unngå å la baggen stå ubeskyttet i offentlige områder.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av baggen:

- Åpne baggen og kontroller at alle rom og lommer er i god stand.
- Sørg for at alle glidelåser fungerer som de skal.

2. Plassering av våpen:

- Plasser langvåpen i det dedikerte rommet og sørg for at de er godt sikret.
- Oppbevar håndvåpen i de spesifikke lommene designet for dette formålet.

3. Transport av baggen:

- Bruk de justerbare skulderremmene for komfortabel transport.
- Hold baggen nær kroppen for bedre balanse og kontroll.

4. Rengjøring av baggen:

- Bruk en fuktig klut for å tørke av utsiden av baggen.
- Unngå sterke kjemikalier som kan skade materialet.

Avfallsinstruksjoner

- Når baggen ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler eller kast den på en ansvarlig måte i samsvar med lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste baggen sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av ULFHEDNAR Range Bag, vennligst kontakt en autorisert forhandler eller produsent.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av ULFHEDNAR Range Bag. Husk at sikkerhet alltid bør være din høyeste prioritet når du håndterer våpen og relaterte produkter.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby ULFHEDNAR Range Bag

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby ULFHEDNAR Range Bag. Nasz produkt jest zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowników. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie torby.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem torby upewnij się, że jest ona w dobrym stanie i nie ma żadnych widocznych uszkodzeń.
- Zawsze przechowuj broń i akcesoria w sposób zabezpieczający przed przypadkowym dostępem, szczególnie w obecności dzieci.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem zużycia lub uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jej bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do transportu broni długiej oraz krótkiej.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzeń oraz zapewnić komfort noszenia.
- Upewnij się, że wszystkie zapięcia i paski są prawidłowo zapięte przed przenoszeniem torby.
- Nie przechowuj w torbie żadnych materiałów łatwopalnych ani niebezpiecznych substancji.
- Zawsze miej torbę w zasięgu wzroku, aby uniknąć kradzieży lub przypadkowego usunięcia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie torby do użycia:

- Otwórz torbę i sprawdź, czy wszystkie przegrody i kieszenie są dostępne.
- Upewnij się, że torba jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Pakowanie broni:

- Zabezpiecz broń w odpowiednich przegrodach torby, używając dostępnych pasków i zapiec.
- Upewnij się, że amunicja jest przechowywana w osobnych, bezpiecznych kieszeniach.

3. Transport torby:

- Używaj uchwytów lub pasków do noszenia torby w sposób komfortowy i bezpieczny.
- Unikaj noszenia torby w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie może dojść do przypadkowych zderzeń.

4. Czyszczenie torby:

- Regularnie przecieraj torbę wilgotną szmatką, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Unikaj używania agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić materiał.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Po zakończeniu użytkowania torby, jeśli jest uszkodzona lub nie nadaje się do dalszego użytku, utylizuj ją

zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

- Unikaj wyrzucania torby do zwykłego kosza na śmieci, aby zapewnić odpowiednią utylizację materiałów.

Informacje Kontaktowe w celu Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby ULFHEDNAR Range Bag, prosimy o kontakt z odpowiednimi organami lub przedstawicielami sprzedawcy.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania torby!

ULFHEDNAR Range Bag Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ULFHEDNAR Range Bag tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, hävittämisestä sekä yhteystiedot lisätukea varten. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät ULFHEDNAR Range Bagia vain sen tarkoitukseen, joka on pitkien aseiden ja käsiaselaukauksen kuljettaminen.
- Tarkista laukku säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä laukkua, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä laukku poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti tarkoitettu lasten käyttöön.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- Varmista, että laukku on kunnolla suljettu ennen kuljetusta.
- Älä ylikuormita laukkua, sillä se voi aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja tarvikkeita.
- Varmista, että kaikki aseet ja tarvikkeet ovat turvallisesti pakattuja ja suojattuja laukussa.
- Käytä laukkuasi vain turvallisissa ja säänmukaisissa olosuhteissa.

Asennus ja käyttöohjeet

- Avaa laukku ja tarkista sen sisältö varmistaaksesi, että kaikki osat ovat paikallaan.
- Aseta aseet ja tarvikkeet laukun sisälle siten, että ne ovat turvallisesti paikoillaan.
- Sulje laukku huolellisesti varmistaaksesi, että kaikki on kunnolla suojattu.
- Käytä laukkua vain sen suunnitellussa tarkoituksessa, äläkä yritä muuttaa sen rakennetta tai käyttöä.
- Pidä laukku puhtaana ja kuivana, ja vältä altistamista sitä äärimmäisille sääolosuhteille.

Hävittämisohjeet

- Kun ULFHEDNAR Range Bag ei ole enää käyttökelpoinen, hävitä se paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Varmista, että laukku on tyhjennetty kaikista sisällöistä ennen hävittämistä.
- Kierrätä mahdolliset osat, kuten muovit ja metallit, jos se on mahdollista.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita ja käytä ULFHEDNAR Range Bagia vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för ULFHEDNAR Range Bag

Introduktion

Tack för att du valt ULFHEDNAR Range Bag. Denna väska är designad för att ge ett säkert och effektivt sätt att transportera långvapen och handeldvapen. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att väskan är i gott skick innan användning. Skador kan påverka säkerheten.
- Förvara vapen och ammunition på ett säkert sätt, oåtkomligt för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid väskan för sitt avsedda syfte, det vill säga för att transportera vapen och tillbehör.
- Se till att alla vapen är avstängda och säkrade innan de placeras i väskan.
- Undvik att överbelasta väskan, vilket kan leda till skador på både väskan och dess innehåll.
- Var medveten om omgivningen när du hanterar din väska, särskilt på offentliga platser.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutövningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Packning av väskan:

- Se till att alla vapen är i ett säkert tillstånd innan de placeras i väskan.
- Använd fack och fickor för att organisera vapen och tillbehör.
- Kontrollera att väskan är ordentligt stängd innan transport.

2. Transport av väskan:

- Bär väskan med handtagen eller axelremmen för att undvika skador.
- Håll väskan i en upprätt position för att förhindra skador på innehållet.
- Undvik att lämna väskan oövervakad, särskilt i offentliga miljöer.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör väskan med en fuktig trasa och mild tvål vid behov.
- Låt väskan torka helt innan den förvaras.
- Kontrollera regelbundet sömmar och dragkedjor för att säkerställa att de är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När väskan inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Separera material som kan återvinnas, om möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller användning av ULFHEDNAR Range Bag, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att skydda användare och säkerställa en trygg och effektiv användning av ULFHEDNAR Range Bag. Tack för att du följer dessa riktlinjer.

ULFHEDNAR Range Bag Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku na zbraně ULFHEDNAR Range Bag. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy kvality a bezpečnosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z používání tašky, prosím, důkladně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání a přepravy zbraní.
- Před použitím tašky se ujistěte, že je v dobrém stavu a bez poškození.
- Tašku uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci se zbraněmi vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Pravidelně kontrolujte, zda na tašce nejsou známky opotřebení nebo poškození.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před vložením zbraně do tašky se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Tašku nepřepĺňujte; zajistěte, aby byla zbraň a další vybavení bezpečně uloženy.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a vybavení, které je kompatibilní s taškou.
- Při přepravě zbraní v tašce používejte zámky nebo jiná bezpečnostní opatření, abyste zabránili neautorizovanému přístupu.

Pokyny pro instalaci a používání

- Otevřete tašku a zkontrolujte, zda jsou všechny přihrádky a kapsy v dobrém stavu.
- Vložte zbraň do hlavní přihrádky, přičemž se ujistěte, že je zajištěna proti pohybu.
- Uložte další vybavení (např. munici, čisticí prostředky) do přidružených kapes a přihrádek.
- Při používání tašky dbejte na to, aby byla vždy uzavřena, když se nepoužívá, aby se minimalizovalo riziko náhodného otevření.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozena nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nikdy nezhazujte tašku do běžného odpadu, pokud obsahuje zbytky nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte příslušný orgán nebo místní autoritu. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jeho použití.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání tašky ULFHEDNAR Range Bag. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědnost při používání našich produktů.