

Oryx Chassis - Sportsman - Savage - LA - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage - LA - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010784
- Mfr. No.: 103642-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: Savage
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157399192

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Präzisionsgewehrs zu maximieren. Um sicherzustellen, dass Sie das Chassis sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig lesen und befolgen.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Chassis außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Chassis und alle Zubehörteile in gutem Zustand sind.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille, während Sie das Gewehr benutzen.
- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren und Zubehör.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie das Chassis installieren oder anpassen.
- Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse im Weg sind, wenn Sie das Gewehr zielen oder abfeuern.
- Halten Sie den Abzug des Gewehrs immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind zu schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Entfernen Sie das bestehende Gewehrschaft und überprüfen Sie die Teile auf Beschädigungen.
- Befestigen Sie das Oryx Chassis gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie alle Schrauben und Verbindungen auf Festigkeit.

2. Nutzung des Chassis:

- Passen Sie den verstellbaren Schaft an Ihre Körpergröße und Schießstil an.
- Stellen Sie sicher, dass der Vorderschaft frei von Hindernissen ist, um die Genauigkeit zu maximieren.
- Verwenden Sie AR15Griffe und ARCASchienen, um Ihre Schießausrüstung anzupassen.
- Testen Sie die Ergonomie und Stabilität des Chassis, bevor Sie ernsthaft schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Lassen Sie gefährliche Materialien oder Teile, die nicht mehr verwendet werden, von einem Fachmann entsorgen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer oberste Priorität hat. Befolgen Sie diese Richtlinien sorgfältig, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH. This guide provides essential safety instructions to ensure your safe and effective use of this product. Please read the following information carefully before using the chassis.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is suitable for your rifle model.
- Always follow basic firearm safety rules when handling your rifle.
- Keep the chassis and all accessories out of reach of children.
- Inspect the chassis for any damage or defects before use.
- Use only compatible accessories and components with the chassis.
- Do not modify the chassis in any way that may compromise its safety or performance.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the rifle is unloaded before attaching or detaching the chassis.
- Use proper eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Adjust the buttstock to fit your body properly for optimal control.
- Regularly check the tightness of screws and components to ensure stability.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions that may affect performance.
- Always store the chassis in a secure location when not in use.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Prepare Your Workspace

- Choose a clean, dry area with sufficient lighting.
- Gather all necessary tools and components.

2. Remove the Factory Stock

- Ensure your rifle is unloaded.
- Follow the manufacturer's instructions to carefully detach the factory stock.

3. Attach the Oryx Chassis

- Align the rifle action with the chassis bedding.
- Securely fasten the action screws to hold the rifle in place.
- Ensure the chassis is properly seated and stable.

4. Install Accessories

- Attach AR15 grips and ARCA rails as desired.
- Use MLoc accessories according to their installation instructions.

5. Adjust the Buttstock

- Adjust the length of pull to fit your shooting style.
- Ensure the buttstock is locked in place before use.

Usage Instructions

- Once installed, familiarize yourself with the chassis and its features.
- Practice mounting your rifle and aiming before engaging in live shooting.
- Regularly check the chassis for any signs of wear or damage during use.
- Clean the chassis as per the manufacturer's recommendations to maintain performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis and any accessories responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of aluminum and other materials.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling the materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH, please refer to the manufacturer's contact points for assistance. Ensure you have your product details ready for a more efficient response.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis. Thank you for your attention to safety, and happy shooting!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, pero es importante usarlo de manera segura. Esta guía te proporcionará información sobre cómo utilizar el chasis de manera segura y efectiva, así como qué hacer en caso de problemas.

Directrices Generales de Seguridad

- Lee todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de manipular el chasis.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños.
- Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras alguna pieza dañada, no uses el chasis y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo del Rifle:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Nunca apuntes a algo que no quieras disparar.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata a tu medida antes de disparar para asegurar una posición cómoda y segura.
- **Superficie de Tiro:** Utiliza el chasis en una superficie estable y adecuada para disparar.
- **Condiciones Climáticas:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar tu seguridad o la del rifle.
- **Accesorios:** Asegúrate de que todos los accesorios utilizados sean compatibles y estén instalados correctamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Alinea el rifle con el lecho en forma de V del chasis Oryx.
- Asegúrate de que el rifle esté firmemente sujeto en el chasis.
- Ajusta la culata a tu preferencia de longitud y altura.

2. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición de tiro cómoda.
- Asegúrate de que el rifle esté apuntando hacia una dirección segura.
- Realiza un chequeo final de seguridad antes de disparar.
- Dispara siguiendo las normas de seguridad estándar para el manejo de armas.

3. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente para mantener su funcionalidad.
- Inspecciona las partes móviles y asegúrate de que funcionen correctamente.
- Almacena el chasis en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Si el chasis está dañado, considera contactar a un centro de reciclaje especializado en productos de aluminio.
- Nunca deseches el chasis en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre la seguridad del chasis Oryx Sportsman, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado. Recuerda que es importante seguir las directrices de seguridad para garantizar una experiencia de tiro segura y placentera.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Usa el chasis Oryx Sportsman de manera responsable y disfruta de tu experiencia de tiro.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman Savage LA RH. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à maximiser ses performances. Veuillez lire attentivement les instructions et suivre les recommandations pour garantir une utilisation appropriée et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement par des adultes ou des personnes formées à la manipulation d'armes à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le châssis sans surveillance lorsque vous l'utilisez ou le manipulez.
- Rangez le châssis dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation de l'Arme** : Toujours traiter l'arme comme si elle était chargée. Ne dirigez jamais le canon vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- **Ajustement de la Crosse** : Assurez-vous que la crosse est correctement ajustée pour votre morphologie avant de tirer. Un mauvais ajustement peut affecter la précision et la sécurité.
- **Équipement de Protection** : Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.
- **Environnement de Tir** : Utilisez le châssis dans un environnement de tir sécurisé, loin des personnes non impliquées dans l'activité.
- **Contrôle de la Visée** : Avant de tirer, vérifiez toujours votre visée et assurez-vous qu'il n'y a personne dans la ligne de tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déballage** : Retirez le châssis de son emballage avec précaution. Vérifiez que tous les composants sont présents.
2. **Montage de l'Arme** :
 - Placez l'arme dans le châssis en suivant les instructions du fabricant.
 - Assurez-vous que l'arme est bien fixée et qu'elle ne bouge pas.
3. **Ajustement de la Crosse** :
 - Ajustez la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision.
 - Testez l'ajustement en tenant l'arme et en simulant un tir.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, inspectez le châssis et l'arme pour détecter tout dommage.
- Chargez l'arme uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Suivez les bonnes pratiques de tir pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères. Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le châssis est endommagé et ne peut plus être utilisé, contactez un centre de recyclage approprié pour vous en débarrasser de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du châssis Oryx Sportsman. Merci de votre attention et bonne chance dans vos activités de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire prestazioni elevate. È fondamentale utilizzare il prodotto in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, precauzioni specifiche per l'uso, e informazioni su installazione e smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il telaio solo per lo scopo previsto.
- Mantieni il telaio fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti o richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Responsabile:** Utilizza il telaio solo in un ambiente di tiro sicuro e controllato.
- **Controllo della Stabilità:** Assicurati che il telaio sia stabilmente montato prima di utilizzare il fucile.
- **Controllo delle Impugnature:** Verifica che le impugnature AR15 siano correttamente installate e sicure.
- **Accessori Compatibili:** Utilizza solo accessori MLoc e guide ARCA compatibili con il telaio.
- **Calciolo Regolabile:** Regola il calciolo per una vestibilità sicura, evitando movimenti indesiderati durante il tiro.
- **Controllo della Vista:** Prima di prendere la mira, assicurati che il tuo campo visivo sia libero da ostacoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari e di lavorare in un'area ben illuminata.
2. **Montaggio del Telaio:**
 - Rimuovi il fucile dal suo stock di fabbrica.
 - Posiziona il fucile nel telaio Oryx, assicurandoti che sia ben allineato.
 - Fissa il fucile al telaio utilizzando le viti fornite, stringendo con attenzione.
3. **Installazione delle Impugnature:**
 - Seleziona l'impugnatura AR15 desiderata.
 - Monta l'impugnatura secondo le istruzioni del produttore.
4. **Regolazione del Calciolo:**
 - Regola il calciolo in base alla tua altezza e preferenza personale.
 - Assicurati che sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

Uso

- Posizionati in una postura stabile e sicura dietro al telaio.
- Controlla che il fucile sia carico e pronto per l'uso.
- Utilizza il mirino per prendere la mira con precisione.
- Rilascia il colpo in modo controllato e responsabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del telaio.
- Non smaltire il telaio in modo irresponsabile; considera il riciclaggio quando possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni specifiche sullo smaltimento dei prodotti in alluminio.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e assistenza, ti invitiamo a consultare le risorse disponibili presso il tuo rivenditore o sul sito ufficiale del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare il supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo telaio Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH, massimizzando la tua esperienza di tiro.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH. Nasze chwytły zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości i bezpieczeństwa podczas strzelania. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu, zgodnie z regulacjami EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj Oryx Chassis zgodnie z przeznaczeniem.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zamontowany przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chwytły, aby zapewnić jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia do odpowiednich służb.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj Oryx Chassis, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i nauszniki.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Używaj chwytły tylko z kompatybilnymi akcesoriami, takimi jak chwyt AR15, szyny ARCA, akcesoria MLoc.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj Oryx Chassis w sposób, który nie jest zgodny z zaleceniami producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Oryx Chassis:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Przykręć chassis do broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone, aby uniknąć luzów.

2. Użytkowanie:

- Ustaw regulowaną kolbę w odpowiedniej pozycji, aby zapewnić wygodę i stabilność podczas strzelania.
- Pamiętaj o odpowiednim ustawieniu celownika przed rozpoczęciem strzelania.
- Regularnie ćwicz, aby poprawić swoje umiejętności strzeleckie i pewność siebie.

3. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan chwytły i czyść go zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj Oryx Chassis w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Oryx Chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis, prosimy o kontakt z lokalnym punktem serwisowym. Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy udanego i bezpiecznego strzelania!

Oryx Chassis Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH BLK käyttöohjeeseen. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja kiväärin käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä aina suojavälineitä, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät kivääriä.
- Varmista, että ampumapaikka on turvallinen ja ettei lähellä ole ihmisiä tai eläimiä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti mitään, jota et aio ampua.
- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen sen käsittelyä tai säilytystä.
- Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita, kuten AR15kahvoja ja MLoklisävarusteita, jotka on suunniteltu Oryx Chassis kasan kanssa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Kiinnitä etupää ja takapää tukevasti.
- Asenna AR15kahva ja muut lisävarusteet valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö:

- Sääda peräosaa tarpeen mukaan parhaan istuvuuden saavuttamiseksi.
- Aseta kivääri tukevasti olkapäälle ja ota tähtäyskuva.
- Käytä kiikaria ja varmista, että se on oikein säädetty.
- Harjoittele turvallista ampumista säännöllisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja tuotteen hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH. Denna produkt är designad för att ge en förbättrad skytteupplevelse och maximera din bössas kapabiliteter. För att säkerställa en säker och effektiv användning av chassit, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla komponenter är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella defekter eller säkerhetsproblem till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Se till att chassit är korrekt installerat och säkrat innan användning.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du hanterar det.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även om det verkar vara tomt.
- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter med chassit för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från din bössa.
- Fäst Oryx Chassis enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Anpassning av kolven:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skytteposition.
- Testa justeringen innan du börjar skjuta för att säkerställa komfort och stabilitet.

3. Användning av grepp och tillbehör:

- Montera AR15grepp och MLoktillbehör enligt instruktionerna.
- Använd ARCAskenor för att fästa ytterligare tillbehör som behövs för din skytteupplevelse.

4. Säkerhet vid skytte:

- Kontrollera alltid att skjutbanan är säker innan du avfyrar.
- Följ alltid säkerhetsreglerna på skjutbanan och respektera andra skyttars säkerhet.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör ske enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten är defekt eller inte längre används, vänligen återvinn den på ett lämpligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshantering för information om hur du korrekt kan kassera metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta vår kundtjänst via den kontaktinformation som medföljer produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH. Tento produkt byl navržen s ohledem na výkon a ergonomii a je určen pro přesnou střelbu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečné používání tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně prostudujte všechny pokyny a doporučení.
- Ujistěte se, že jste seznámeni s bezpečnostními standardy a předpisy týkajícími se střelby ve vaší oblasti.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a sluchátka.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna a neobsahuje náboje.
- Při manipulaci s puškou dbejte na to, abyste mířili vždy bezpečně, mimo lidi a zvířata.
- Používejte pouze kompatibilní příslušenství a díly určené pro Oryx Chassis.
- Při úpravě nebo instalaci nových komponentů se ujistěte, že je výrobek vypnutý a bezpečně zajištěný.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Odstraňte starou pažbu z vaší pušky podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou čisté a bez nečistot.
- Umístěte Oryx Chassis na pušku a ujistěte se, že je správně zarovnané.
- Utáhněte všechny šrouby a zajišťovací prvky podle doporučení výrobce.

2. Používání

- Nastavte pažbu podle svých potřeb a ujistěte se, že je pevně zajištěná.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a správné uchopení.
- Po každém použití důkladně vyčistěte pušku a chassis.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Pokud si nejste jisti, jak správně výrobek zlikvidovat, kontaktujte místní úřady nebo recyklační středisko.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH.