

Oryx Chassis - Sportsman - Savage - LA - RH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage - LA - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010786
- Mfr. No.: 103642-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Make: Savage
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157399208

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le châssis Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH](#)
- [Italiano: Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH GRY](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schieß Erfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Chassis sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Oryx Chassis nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie beim Schießen immer die grundlegenden Sicherheitsregeln für Feuerwaffen befolgen.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Gebrauchs von Schusswaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass das Chassis korrekt montiert ist, bevor Sie es verwenden. Eine falsche Montage kann zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie nur kompatibles Zubehör, um die Sicherheit und Funktionalität des Chassis zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass der verstellbare Schaft sicher eingestellt ist, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
- Verwenden Sie beim Schießen immer eine geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Vermeiden Sie es, das Chassis in feuchten oder extremen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion oder andere Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Chassis:

- Entfernen Sie das bestehende Schaffteil von Ihrem Gewehr.
- Setzen Sie das Oryx Chassis auf den Gewehrkörper und stellen Sie sicher, dass es korrekt ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie das Chassis gemäß den beiliegenden Montageanweisungen.
- Überprüfen Sie alle Schrauben und Befestigungen auf festen Sitz.

2. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher auf einer stabilen Oberfläche steht, bevor Sie es verwenden.
- Passen Sie den Schaft an Ihre Körpergröße und Schießposition an, um die beste Ergonomie zu erreichen.
- Nehmen Sie eine Zielkontrolle vor, um sicherzustellen, dass das Zielfernrohr korrekt ausgerichtet ist.

3. Wartung:

- Reinigen Sie das Chassis regelmäßig mit einem trockenen, sauberen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfen Sie die beweglichen Teile auf Anzeichen von Verschleiß und schmieren Sie sie gegebenenfalls mit geeignetem Schmiermittel.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Oryx Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich Ihres Oryx Chassis wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen oder Problemen zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit des Produkts und die Einhaltung der geltenden Vorschriften in Ihrer Verantwortung liegen. Befolgen Sie diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres Oryx Chassis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your new chassis. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always handle your chassis with care and respect, treating it as a precision instrument.
- Ensure that you are familiar with all local laws and regulations regarding the use of firearms and chassis systems.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as eye protection when using firearms.
- Keep the chassis and all associated equipment out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis for any signs of wear, damage, or malfunction before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.
- Stay informed about any recalls or safety alerts related to your product by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is compatible with your rifle model before installation.
- Do not modify the chassis in any way that could compromise its structural integrity or safety.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment to prevent accidents.
- Never point the rifle at anything you do not intend to shoot, and always treat it as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your workspace is clean and free of distractions.
- Gather all necessary tools and components required for the installation.
- Follow these steps for installation:
 - Remove the factory stock from your rifle according to the manufacturer's instructions.
 - Align the rifle receiver with the Vshaped bedding of the Oryx chassis.
 - Secure the rifle in place using the provided hardware, ensuring a snug fit.
 - Install the adjustable buttstock to achieve a comfortable and secure fit.
 - Attach any accessories such as AR15 grips or MLoc components as desired.

2. Usage:

- Before each use, ensure that the chassis is securely attached to the rifle and that all accessories are properly installed.
- Adjust the buttstock to fit your shoulder comfortably, enhancing stability and accuracy.
- Familiarize yourself with the controls and features of the chassis, including the adjustable components.
- Practice shooting in a safe environment, gradually increasing your proficiency with the chassis.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations regarding electronic waste and materials.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling the aluminum components where possible.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH, please refer to the manufacturer's official website or contact customer support. Ensure to have your purchase details handy for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your experience with the Oryx Chassis!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia al disparar un rifle de precisión. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar tu seguridad y la de los demás. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro del chasis, así como instrucciones para su instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de instalar o manipular el chasis.
- Usa protección ocular y auditiva al disparar.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar lesiones.
- **Uso del Rifle:** Mantén siempre el cañón del rifle apuntando en una dirección segura.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata de manera que se adapte a tu cuerpo y estilo de tiro, evitando ajustes que puedan comprometer la estabilidad.
- **Accesorios:** Utiliza solo accesorios compatibles con el chasis Oryx para evitar fallos en el rendimiento.
- **Condiciones Ambientales:** No utilices el chasis en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas extremas o condiciones húmedas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Desmonta el rifle de su culata original.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Ajusta las fijaciones para asegurar el rifle en su lugar.
- Verifica que todas las partes estén firmemente sujetas antes de proceder al uso.

2. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del rifle, asegurándote de tener una postura cómoda y estable.
- Ajusta la culata a la longitud deseada para un mejor control.
- Utiliza la mira para alinear tu objetivo y asegúrate de que el rifle esté en una posición segura antes de disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

3. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente para mantener su rendimiento.
- Revisa las fijaciones y componentes para asegurarte de que no haya desgaste.
- Almacena el chasis en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Nunca arrojes el chasis en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso seguro del Chasis Oryx Sportsman, consulta el manual del usuario o busca recursos en línea. Asegúrate de seguir las pautas de seguridad y reportar cualquier problema que encuentres.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de tiro con el Chasis Oryx Sportsman.

Guide de sécurité pour le châssis Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser votre produit de manière sûre et efficace, en conformité avec les réglementations de sécurité en vigueur dans l'Union Européenne.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous de lire ce guide avant d'utiliser le châssis.
- Utilisez le produit uniquement pour les fins prévues.
- Ne laissez pas le châssis à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez votre fusil.
- Assurez-vous que votre fusil est déchargé avant de procéder à l'installation ou à l'entretien du châssis.
- Ne tirez jamais sur des cibles sans avoir vérifié que la zone est dégagée et sécurisée.
- Soyez conscient de votre environnement et des personnes autour de vous lorsque vous utilisez le châssis.
- En cas de dysfonctionnement ou de problème, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre espace de travail est propre et dégagé.
2. **Vérification du fusil:** Assurez-vous que votre fusil est déchargé.
3. **Fixation du châssis:**
 - Alignez le châssis avec les points de fixation de votre fusil.
 - Utilisez les outils appropriés pour fixer le châssis en toute sécurité.
 - Vérifiez que toutes les vis et fixations sont bien serrées.

Utilisation

1. **Ajustement:** Ajustez la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision.
2. **Prise de visée:** Installez votre lunette et vérifiez la prise de visée.
3. **Tir:**
 - Assurez-vous que la zone de tir est sécurisée.
 - Prenez une position stable et confortable.
 - Tirez en respectant les règles de sécurité.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Chassis, veuillez contacter le service client de votre revendeur ou consulter le site web du fabricant pour obtenir des informations supplémentaires.

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre châssis Oryx Chassis. Restez toujours vigilant et responsable lors de l'utilisation d'armes à feu.

Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH GRY

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH GRY. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e l'ergonomia del tuo fucile di precisione. È fondamentale utilizzare questo prodotto in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti sulle misure di sicurezza, l'installazione e l'uso corretto del telaio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le istruzioni del produttore per garantire un uso sicuro del prodotto.
- Controlla il telaio prima di ogni utilizzo per verificare l'assenza di danni o usura.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza.
- Tieni il telaio e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare il telaio.
- Usa sempre occhiali di protezione quando maneggi il fucile.
- Non modificare il telaio o i suoi componenti senza consultare un professionista.
- Non utilizzare il telaio per scopi diversi da quelli previsti.
- Fai attenzione quando utilizzi accessori come impugnature AR15 e guide ARCA, assicurandoti che siano compatibili e installati correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il telaio e i componenti siano in buone condizioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il fucile dal suo stock di fabbrica.
- Posiziona il fucile nel letto a forma di V del telaio Oryx.
- Assicurati che il fucile sia ben fissato e che non ci siano movimenti.
- Regola il calciolo per una vestibilità ottimale.

3. Uso:

- Posizionati in una posizione stabile e sicura.
- Aggiusta il mirino e prendi la mira.
- Fai attenzione a mantenere la sicurezza durante il tiro.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento di materiali metallici e componenti del fucile.
- Non gettare il telaio nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta autorizzato per il recupero.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, consulta il sito ufficiale del produttore o contatta il tuo rivenditore autorizzato.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del telaio Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH GRY. La sicurezza è una priorità e il rispetto delle istruzioni contribuirà a un'esperienza di tiro migliore e più sicura.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH. Nasze chassis zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem chassis, upewnij się, że jest ono zgodne z Twoją bronią oraz akcesoriami.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.
- Używaj chassis tylko w bezpiecznym i odpowiednim środowisku.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis oraz broni, aby uniknąć awarii.
- Przechowuj chassis w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana, gdy nie jest używana.
- Zawsze używaj ochrony słuchu i wzroku podczas strzelania.
- Unikaj używania chassis w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia (np. ekstremalne temperatury, wilgoć).
- Nie modyfikuj chassis w sposób, który nie został zatwierdzony przez producenta.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących strzelania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Sprawdź, czy chassis jest odpowiednie dla Twojej broni.
- Zdejmij oryginalną osadę z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zamontuj Oryx Chassis na broni, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane.
- Dokładnie dokręć wszystkie śruby, aby zapewnić stabilność.

2. Użytkowanie:

- Upewnij się, że wszystkie akcesoria (np. lunety, uchwyty) są odpowiednio zamontowane.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy chassis i broń są w dobrym stanie.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu po zakończeniu strzelania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj chassis do ognia ani nie wystawiaj na działanie ekstremalnych warunków, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia.
- Jeśli chassis jest uszkodzone, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu i dowód zakupu.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych możesz cieszyć się bezpiecznym i efektywnym użytkowaniem Oryx Chassis. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH Käyttöohjeet

Johdanto

Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH on suunniteltu tarkkuuskiväärin ampumiseen sekä erinomaiseksi päivitykseksi ampumakilpailuille, metsästykselle ja pitkän matkan ampumiselle. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ampumista ja aseiden käyttöä.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitettuun ympäristöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole muita henkilöitä tai eläimiä.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Varmista, että ase on turvallisesti lukittuna, kun sitä ei käytetä.
- Älä koskaan yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai osia ilman asianmukaista asiantuntemusta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asennuksen aikana.
- Kiinnitä huomiota osien oikeaan asentamiseen ja tiivistämiseen.

2. Käyttö:

- Aseta peräosa mukautettavaksi ennen ampumista, jotta saat parhaan mahdollisen istuvuuden.
- Käytä AR15kahvoja ja MLok tarvikkeita, jotka on suunniteltu yhteensopiviksi tuotteen kanssa.
- Harjoittele turvallista ampumista ja tarkkuutta ennen kilpailuja tai metsästystä.

Poistamisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin tai vaarallisten jätteiden käsittelyyn erikoistuneisiin palveluihin.

Lisätiedot ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate järjestelmä varmistaaksesi, että tuote ei ole vaarallinen tai että siitä ei ole julkaistu palautusilmoituksia.

Loppusanat

Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja mukautettavuutta. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse med hög precision och ergonomi. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet att chassit är i gott skick och fritt från skador.
- Använd alltid skyddsglasögon och öronskydd vid skytte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker hantering av vapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan användning.
- Använd endast kompatibla tillbehör och delar för att undvika risker.
- Justera kolven noggrant för att säkerställa en bra passform och stabilitet.
- Undvik att rikta vapnet mot något annat än målet under skytte.
- Använd alltid en säkerhetsåtgärd för att hålla vapnet oladdat när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det gamla chassit enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera det nya Oryx Chassit på vapnet och se till att det passar korrekt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på vapnet.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna ordentligt.

2. Användning:

- Justera kolven så att den passar din kroppstyp och skytteposition.
- Montera eventuella tillbehör som AR15grepp eller MLoktillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Innan du börjar skjuta, kontrollera att vapnet är i gott skick och att alla säkerhetsåtgärder är vidtagna.

Avfallsinstruktioner

- Kassera förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om chassit skulle bli skadat eller obrukbart, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Oryx Chassis, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök vår webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får en säker och njutbar upplevelse med ditt Oryx Chassis!

Návod k bezpečnému použití Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a přesnost při střelbě. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před každým použitím.
- Používejte ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka, při střelbě.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, vyhledejte pomoc od kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před zaměřením se ujistěte, že je prostor kolem vás bezpečný a bez překážek.
- Nikdy nezaměřujte zbraň na nic, co nehodláte střílet.
- Zkontrolujte, zda je zbraň správně namontována na chassis, aby se předešlo poranění nebo poškození.
- Při manipulaci s puškou dbejte na to, aby byla zbraň vždy v režimu bezpečného uložení.
- Při používání v terénu se ujistěte, že máte potřebné povolení a dodržujete místní zákony.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Pečlivě přečtěte pokyny k instalaci dodané s výrobkem.
- Při montáži chassis na pušku se ujistěte, že jsou všechny šrouby pevně utaženy.
- Zkontrolujte, zda je pažba správně nastavena pro vaši výšku a styl střelby.

2. Používání

- Nastavte pažbu podle svých potřeb pro maximální pohodlí a přesnost.
- Udržujte chassis a pušku čisté a pravidelně je kontrolujte na opotřebení.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň bezpečná a připravená k použití.
- Po použití vždy uložte pušku a chassis na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály, které jsou součástí výrobku.
- Nikdy neodhazujte nebezpečné materiály do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Tímto způsobem zajistíte bezpečné používání Oryx Chassis Sportsman Savage LA RH a přispějete k ochraně sebe i ostatních. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost!