

Oryx Chassis - Sportsman - Mossberg MVP - SA - RH - .308 - Oryx Chassis - Sportsman - Mossberg MVP - SA - RH .308 - ODG

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Mossberg MVP - SA - RH .308 - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010815
- Mfr. No.: 104334-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Make: Mossberg
- Model: MVP
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.18kg
- Shipping height: 70mm
- Shipping width: 185mm
- Shipping length: 910mm
- UPC: 709951110836

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308](#)
- [English: Oryx Chassis Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Mossberg MVP SA RH .308](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Châssis Oryx Sportsman](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit beim Schießen zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie das Chassis ausschließlich mit kompatiblen Gewehren.
- Lagern Sie das Chassis an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr immer entladen ist, wenn Sie An oder Umbauten am Chassis vornehmen.
- Vermeiden Sie es, das Chassis in der Nähe von anderen Personen oder Tieren zu verwenden.
- Halten Sie den Abzug des Gewehrs immer in einer sicheren Position.
- Verwenden Sie das Chassis nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation des Chassis:**
 1. Entfernen Sie das bestehende Schaftsystem von Ihrem Gewehr.
 2. Setzen Sie das Oryx Chassis auf das Gewehr und stellen Sie sicher, dass es richtig sitzt.
 3. Befestigen Sie das Chassis gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 4. Überprüfen Sie die Verbindung und stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt.
- **Nutzung des Chassis:**
 1. Stellen Sie den verstellbaren Schaft auf Ihre bevorzugte Länge ein.
 2. Achten Sie darauf, dass der Vorderschaft frei schwebend ist und nicht mit der Mündung des Gewehrs in Kontakt kommt.
 3. Verwenden Sie AR15Griffe und MLokZubehör gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 4. Üben Sie regelmäßig, um Ihre Fähigkeiten im Umgang mit dem Gewehr zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Oryx Chassis gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Chassis umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien bearbeitet werden.

Abschluss

Die Sicherheit beim Umgang mit dem Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308 ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, können Sie sicherstellen, dass Sie und andere sicher bleiben. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Anleitung zu lesen.

Oryx Chassis Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure you are familiar with local laws and regulations regarding firearm use.
- Store your chassis and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect your chassis regularly for any signs of wear or damage.
- Do not modify the chassis in any way that could compromise safety or performance.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using your firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the chassis is properly installed on the firearm before use.
- Check that all components are securely fastened and in good condition.
- Use only compatible accessories as specified in the product description.
- Avoid using the chassis in adverse weather conditions that may affect performance.
- Never point your firearm at anything you do not intend to shoot.
- Always keep your finger off the trigger until ready to shoot.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure you have all necessary tools and components before starting the installation.
2. **Disassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to safely disassemble your Mossberg MVP rifle.
3. **Attach the Chassis:**
 - Align the chassis with the rifle receiver.
 - Securely fasten the screws provided, ensuring a tight fit.
4. **Install Accessories:** Attach any AR15 grips, ARCA rails, or MLOk accessories as needed.
5. **Adjust the Buttstock:** Customize the buttstock adjustment to fit your shoulder for optimal comfort and accuracy.

Usage

1. **Check Functionality:** Before each use, ensure that the chassis is functioning correctly and that all components are secure.
2. **Loading the Firearm:** Follow standard procedures for loading your firearm safely.
3. **Shooting:** When ready to shoot, adopt a stable shooting position and take aim through your scope.
4. **PostUse:** After shooting, unload the firearm and store your chassis and firearm securely.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations regarding metal recycling and waste disposal.
- Ensure that any hazardous materials are disposed of properly.
- Do not discard the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis, please reach out to the designated EU contact point for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Mossberg MVP SA RH .308

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Mossberg MVP. Este chasis ha sido diseñado para mejorar la precisión y ergonomía de tu rifle, brindándote una experiencia de tiro superior. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de usar el chasis de acuerdo con las instrucciones proporcionadas para evitar lesiones.
- **Manejo Responsable:** Siempre maneja tu rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el rifle y el chasis en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Inspección Regular:** Revisa el chasis y el rifle regularmente para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- **Uso de Equipamiento Apropriado:** Utiliza siempre accesorios y componentes que sean compatibles y recomendados para el chasis Oryx.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste Correcto:** Asegúrate de que la culata ajustable esté correctamente ajustada a tu cuerpo antes de disparar para maximizar la precisión y seguridad.
- **Supervisión:** Si eres principiante, asegúrate de estar bajo la supervisión de un tirador experimentado.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar tu rendimiento o seguridad.
- **Cuidado con los Accesorios:** Al usar empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc, asegúrate de que estén correctamente instalados y asegurados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata de fábrica de tu rifle Mossberg MVP.
- Alinea el chasis Oryx con la acción del rifle.
- Asegúrate de que todas las piezas encajen correctamente y aprieta los tornillos según las especificaciones del fabricante.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata a la longitud deseada para un mejor ajuste.
- Verifica que el ajuste sea seguro antes de disparar.

3. Uso del Chasis:

- Coloca el rifle en una posición estable, asegurándote de que el forend flotante esté libre de obstrucciones.
- Al tomar la mira, asegúrate de que tu postura sea firme y cómoda.

4. Mantenimiento:

- Limpia el chasis y el rifle regularmente para mantener su funcionalidad y apariencia.
- Revisa y ajusta los tornillos y conexiones según sea necesario.

Instrucciones de Desecho

- **Desecho Responsable:** Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos de aluminio y otros materiales.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla el chasis y sus componentes en centros de reciclaje autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, consulta a tu distribuidor autorizado o a la plataforma de seguridad correspondiente en tu país. Asegúrate de estar al tanto de las actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, podrás disfrutar de una experiencia de tiro segura y placentera con tu chasis Oryx Sportsman. La seguridad es una responsabilidad compartida, así que mantente informado y actúa siempre con precaución.

Guide de Sécurité du Châssis Oryx Sportsman

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Mossberg MVP. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de votre fusil.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du Fusil :**
 - Toujours traiter le fusil comme s'il était chargé.
 - Ne pointez jamais le fusil vers vous ou vers autrui.
- **Montage et Démontage :**
 - Assurez-vous que le fusil est déchargé avant de monter ou de démonter le châssis.
 - Utilisez des outils appropriés pour éviter d'endommager le châssis.
- **Précision et Ergonomie :**
 - Ajustez la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision.
 - Testez la configuration du châssis dans un environnement sûr avant de l'utiliser sur le terrain.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retirez la crosse d'origine du fusil.
- Alignez le fusil avec le châssis Oryx Sportsman.
- Fixez le fusil au châssis à l'aide des vis fournies, en vous assurant qu'il est solidement attaché.
- Installez la poignée AR15 si nécessaire.
- Vérifiez que le gardemain est correctement fixé et flottant.

2. Utilisation :

- Positionnez-vous confortablement derrière le châssis.
- Ajustez la crosse pour un meilleur alignement avec votre lunette.
- Prenez une image de visée et assurez-vous que votre prise est stable avant de tirer.
- Après utilisation, nettoyez le châssis pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant la mise au rebut des équipements d'armement et des matériaux en aluminium.
- Contactez les autorités locales pour savoir comment disposer correctement du châssis.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de fournir des détails sur le produit et la nature de votre demande.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre châssis Oryx Sportsman en toute sécurité. Pour toute information supplémentaire, consultez les ressources disponibles et restez informé sur les mises à jour de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Mossberg MVP. Questo prodotto è stato progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile e garantire un'esperienza di tiro sicura e precisa. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e le istruzioni per l'uso corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Assicurati di utilizzare il telaio in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso di armi da fuoco.
- Tieni il telaio e le armi in un luogo sicuro e protetto, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il telaio se presenta difetti visibili.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Non modificare il telaio o il fucile in modi non autorizzati, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizza solo accessori compatibili e raccomandati, come impugnature AR15 e rotaie ARCA.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi il calcio originale del fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il telaio Oryx Chassis sul fucile in modo che si allinei correttamente con il sistema di montaggio.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che il telaio sia stabile e sicuro prima di procedere all'uso.

2. Uso del Telaio:

- Posizionati in una posizione stabile e sicura.
- Regola il calcio del telaio per una vestibilità comoda e sicura.
- Assicurati che il mirino sia allineato correttamente prima di sparare.
- Mantieni sempre la canna del fucile puntata in una direzione sicura e controlla l'ambiente circostante.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il telaio Oryx Chassis insieme ai rifiuti domestici.
- Verifica le normative locali per lo smaltimento di materiali in alluminio e componenti di armi.
- Contatta un centro di riciclaggio autorizzato per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al tuo acquisto.

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że używasz Oryx Chassis zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chwytów, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań korzystania z produktu i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze korzystaj z okularów ochronnych i słuchawek podczas strzelania.
- Upewnij się, że broń jest zawsze skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Nie dotykaj spustu, gdy nie zamierzasz oddać strzału.
- Używaj wyłącznie amunicji zgodnej z zaleceniami producenta.
- Regularnie czyść i konserwuj broń oraz akcesoria, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja Oryx Chassis

- Zdejmij oryginalną osadę z broni zgodnie z instrukcją producenta.
- Umieść Oryx Chassis na korpusie broni, upewniając się, że wszystkie otwory pasują.
- Przykręć śruby mocujące zgodnie z zaleceniami producenta.
- Sprawdź, czy chassis jest stabilnie zamocowane.

2. Użytkowanie Oryx Chassis

- Ustaw regulowaną kolbę na odpowiednią dla siebie długość.
- Przed strzelaniem, upewnij się, że wszystkie akcesoria (np. luneta) są prawidłowo zamocowane.
- Przećwicz strzelanie w kontrolowanym środowisku, aby zapoznać się z nowym ustawieniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizacja produktu powinna odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nieużywane lub uszkodzone akcesoria należy oddać do punktu zbiórki odpadów elektronicznych.
- Unikaj wyrzucania produktu do zwykłych pojemników na śmieci.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia nieprawidłowości, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami w Twoim kraju.

Podsumowanie

Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308 to produkt zaprojektowany z myślą o precyzyjnym strzelaniu. Przestrzeganie powyższych wskazówek bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z broni. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne kwestie.

Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Oryx Chassis Sportsman on suunniteltu tarjoamaan erinomainen tarkkuus ja ergonomia tarkkuuskiväärin käytössä. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti. Älä käytä tätä chassista muihin tarkoituksiin kuin mihin se on suunniteltu.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumatarvikkeita ja metsästystä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Älä suuntaa asetta kohti henkilöitä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksellista ampumista.
- Tarkista, että ampuma-alue on turvallinen ennen ampumista.
- Älä koskaan yritä ampua, jos olet väsyneenä tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asennuksen aikana.
- Kiinnitä Vmuotoinen vuoraus ja etupää tukevasti ja varmista, että ne ovat oikein paikallaan.
- Asenna AR15kahvat ja muut lisävarusteet valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Käyttö

- Aseta itsesi mukavasti chassiksen taakse ja säädä peräosa optimaalisen istuvuuden saavuttamiseksi.
- Suuntaa ase turvallisesti ja tarkista, että ampuma-alue on vapaa esteistä.
- Käytä tarvittaessa lisävarusteita, kuten ARCAkiskoja tai MLoklisävarusteita, parantaaksesi käyttökokemusta.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt osat ja pakkaukset ympäristöystävällisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja ohjeita, jotka koskevat elektroniikan ja metallin kierrätystä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan vie se kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Yhteenveto

Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308 on suunniteltu tarjoamaan erinomaista tarkkuutta ja mukavuutta. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman för din Mossberg MVP. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera chassit och geväret för skador innan användning.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast kompatibla tillbehör med Oryx Chassis.
- Undvik att modifiera chassit på något sätt som kan påverka dess funktion eller säkerhet.
- Var medveten om din omgivning när du skjuter, inklusive andra personer och djur.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående skjutning och vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

• Installation av Oryx Chassis:

1. Ta bort det befintliga chassit från ditt Mossberg MVPvapen.
2. Placera Oryx Chassis på vapnet och se till att det passar ordentligt.
3. Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på vapnet.
4. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att chassit sitter stabilt.

• Användning av Oryx Chassis:

1. Justera kolven för att passa din kroppstyp och skjutstil.
2. Montera eventuella tillbehör som AR15grepp eller MLohtillbehör.
3. Innan du skjuter, kontrollera att geväret är i säkert läge och att du har en bra sikt.
4. Utför regelbundna kontroller av chassit och geväret för att säkerställa att de är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av Oryx Chassis bör ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om chassit eller dess delar är skadade eller inte längre i bruk, vänligen återvinn eller kassera dem på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet, installation eller användning av Oryx Chassis, vänligen kontakta tillverkaren via den angivna kontaktpunkten i produktens dokumentation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Oryx Chassis Sportsman och maximera din skjutupplevelse. Tack för att du valt vår produkt!

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308. Tento produkt byl navržen s ohledem na výkon a ergonomii, aby zlepšil vaši zkušenost při střelbě. Je důležité, abyste se seznámili s následujícími bezpečnostními pokyny a doporučeními, abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Používejte výrobek pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo abnormality, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před prvním použitím se ujistěte, že je puška bezpečná a prázdná.
- Používejte pouze kompatibilní příslušenství a díly.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti se zbraněmi.
- Při nastavení pažby dbejte na to, aby byla správně zajištěna a stabilní.
- Při střelbě se ujistěte, že máte pevný a stabilní postoj.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Odstraňte původní pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
- Umístěte Oryx Chassis na pušku a ujistěte se, že je správně usazena.
- Zajistěte chassis pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle pokynů.
- Připojte kompatibilní AR15 grip a další příslušenství podle potřeby.

2. Používání:

- Nastavte pažbu podle vaší výšky a preferencí pro maximální pohodlí.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je vše správně zajištěno.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní opatření a pravidla střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadu.
- Pokud je výrobek poškozen, zvažte jeho ekologickou likvidaci v souladu s platnými předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .308. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.