

Oryx Chassis - Sportsman - Remington700 - LA - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington700 - LA - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010825
- Mfr. No.: 104346-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396450

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH FDE Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Remington700 LA RH FDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 LA RH FDE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Sportsman](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH FDE](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH FDE Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington700 LA RH FDE](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schieß Erfahrung zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Chassis zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer des Chassis die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Chassis nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften für den Umgang mit Feuerwaffen in Ihrem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren (z. B. Remington 700).
- Achten Sie darauf, dass das Chassis korrekt installiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
- Verwenden Sie nur das empfohlene Zubehör, wie AR15Griffe, ARCASchienen und MLokZubehör.
- Verwenden Sie beim Schießen stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Halten Sie beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Oryx Chassis:

- Entfernen Sie den bestehenden Schaft von Ihrem Remington 700.
- Setzen Sie das Oryx Chassis gemäß der mitgelieferten Montageanleitung auf das Gewehr.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest angezogen sind.
- Überprüfen Sie die Passform und stellen Sie sicher, dass das Chassis sicher sitzt.

2. Nutzung des Chassis:

- Stellen Sie den verstellbaren Schaft auf Ihre bevorzugte Länge und Höhe ein.
- Halten Sie das Gewehr immer in einer sicheren Position, wenn es nicht verwendet wird.
- Nehmen Sie sich Zeit, um sich an das Gefühl des neuen Chassis zu gewöhnen, bevor Sie ernsthaftes Schießübungen durchführen.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um die Leistung und Sicherheit des Chassis zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Oryx Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie Materialien, wenn möglich, um Recycling zu ermöglichen.
- Geben Sie gefährliche Materialien (z. B. Chemikalien) an zugelassene Sammelstellen ab.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Oryx Chassis wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie die offizielle Website des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer während der Nutzung des Oryx Chassis zu gewährleisten. Ihre Verantwortung als Benutzer ist es, alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen und sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH FDE

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH FDE. This product has been designed to enhance your shooting experience while ensuring safety during use. Please read this manual carefully to understand the safety guidelines, usage instructions, and proper care for your chassis.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is only used with compatible rifles.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the chassis and firearm pointed in a safe direction at all times.
- Never place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Store the chassis and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Only use ammunition that is recommended for your specific firearm model.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is securely attached to the firearm before use.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of people and animals.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not modify the chassis or firearm in any way that could compromise safety.
- If you experience a malfunction, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Avoid using the chassis in adverse weather conditions that may affect grip or stability.
- When using accessories, ensure they are compatible and securely attached.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory stock from your Remington 700 rifle.
- Align the Oryx chassis with the receiver and ensure proper fit.
- Securely fasten the chassis to the receiver using the provided screws.
- Attach the adjustable buttstock to achieve a comfortable fit.
- Install any desired accessories such as grips or rails following the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- Once installed, familiarize yourself with the chassis and its features.
- Adjust the buttstock for optimal comfort and stability when aiming.
- When ready to shoot, assume a stable shooting position with a firm grip on the chassis.
- Always check your sight picture and ensure the area is clear before firing.
- After use, clean the chassis and firearm according to proper maintenance guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations regarding metal and electronic waste.
- Ensure that any attached accessories are also disposed of properly.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and usage of the Oryx Chassis, please reach out to the manufacturer's customer service. Ensure that you have the product information and any relevant details at hand for assistance.

By following these safety instructions, you can enjoy the enhanced performance of the Oryx Chassis while ensuring a safe shooting experience. Thank you for your commitment to safety and responsible firearm ownership.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Remington700 LA RH FDE

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman Remington700 LA RH FDE. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una base sólida y ergonómica para tu rifle. Sin embargo, como con cualquier equipo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre la seguridad del producto, así como instrucciones de instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y los accesorios fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños visibles.
- Utiliza el chasis únicamente con rifles compatibles y de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- No modifiques el chasis ni sus componentes de ninguna manera.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como gafas y protección auditiva, al disparar.
- Si experimentas algún problema con el chasis, deja de usarlo de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Conexión Segura:** Asegúrate de que el rifle esté correctamente instalado en el chasis antes de usarlo. Verifica que todos los tornillos y componentes estén bien ajustados.
- **Uso de Accesorios:** Solo utiliza empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc que sean compatibles y recomendados por el fabricante.
- **Configuración de la Culata:** Ajusta la culata a tu medida antes de disparar para asegurar un uso cómodo y efectivo. Verifica que los ajustes estén seguros.
- **Condiciones de Uso:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.
- **Almacenamiento:** Almacena el chasis en un lugar seco y protegido para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación del Chasis

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano, incluidas llaves y destornilladores.
- Lee las instrucciones del fabricante sobre la instalación del rifle en el chasis.

2. Instalación:

- Retira el rifle de su culata original.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Ajusta y aprieta todos los tornillos según las especificaciones del fabricante.

3. Configuración de la Culata:

- Ajusta la culata a la posición deseada para mayor comodidad y precisión.
- Asegúrate de que todos los ajustes estén firmes y seguros.

Uso del Chasis

1. Verificación:

- Antes de disparar, verifica que el rifle esté correctamente instalado y que el chasis esté en buenas condiciones.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y segura.

2. Disparo:

- Colócate detrás del chasis y toma tu posición de disparo.
- Utiliza la mira adecuada y asegúrate de que el rifle esté apuntando en una dirección segura.

3. Postuso:

- Después de usar el chasis, limpia y revisa el equipo para asegurarte de que esté en condiciones óptimas para el próximo uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el chasis Oryx, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el chasis a la basura común. Busca centros de reciclaje o programas de recolección de metales en tu área.
- Si el chasis presenta daños significativos, consulta a un profesional sobre la mejor manera de desecharlo de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta la información de contacto del fabricante que se incluye en el empaque del producto o en el sitio web oficial. Es importante que te comuniques con un profesional capacitado para cualquier problema relacionado con la seguridad del producto.

Conclusión

El chasis Oryx Sportsman Remington700 LA RH FDE es una excelente opción para mejorar tu experiencia de tiro. Al seguir estas pautas de seguridad y las instrucciones de uso, puedes disfrutar de un rendimiento óptimo mientras te mantienes seguro. Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier equipo de tiro.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 LA RH FDE

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Remington 700. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à maximiser votre expérience de tir. Veuillez lire attentivement ce qui suit avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours manipuler votre fusil avec précaution, même lorsqu'il est monté sur le châssis.
- Ne laissez jamais le châssis ou le fusil à la portée des enfants.
- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI), comme des lunettes de protection et des bouchons d'oreilles, lorsque vous tirez.
- Vérifiez régulièrement le châssis pour des signes d'usure ou de dommages.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité et la performance.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tirez pas avec le châssis si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Assurez-vous que le châssis est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne placez jamais de doigts sur la gâchette tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Vérifiez que votre zone de tir est dégagée et sécurisée avant de commencer à tirer.
- Évitez de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la stabilité du châssis ou de votre fusil.
- Soyez conscient de votre environnement et des personnes qui vous entourent lorsque vous tirez.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Châssis

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre fusil est déchargé et que la sécurité est activée.
2. **Retrait de la Crosse d'Origine:** Dévissez la crosse d'origine de votre Remington 700 en utilisant un tournevis approprié.
3. **Installation du Châssis:**
 - Alignez le châssis Oryx avec le récepteur de votre fusil.
 - Fixez le châssis en utilisant les vis fournies. Assurez-vous qu'il est bien serré.
4. **Ajustement de la Crosse:** Ajustez la crosse réglable pour un meilleur confort et précision.

Utilisation du Châssis

- **Prise en Main:** Assurez-vous que la prise est confortable et que vous avez une bonne posture avant de tirer.
- **Visée:** Utilisez votre lunette pour une visée précise. Prenez le temps de vous habituer au châssis.
- **Tir:** Lorsque vous êtes prêt, tirez en douceur. Évitez les mouvements brusques.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les programmes de recyclage locaux pour les produits en aluminium.
- Si le châssis est endommagé ou inutilisable, contactez un centre de recyclage spécialisé.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site Web pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et agréable de votre châssis Oryx Sportsman. Restez vigilant et tirez toujours de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Sportsman

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il telaio Oryx Sportsman, progettato per il fucile Remington 700. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il telaio Oryx Sportsman solo per scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questa guida per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni che potrebbero compromettere la tua sicurezza o quella degli altri.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non esperte.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare il telaio.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del fucile.
- Non modificare il telaio Oryx Sportsman in alcun modo.
- Non utilizzare accessori non compatibili o non approvati.
- Verifica che tutte le viti e i componenti siano ben fissati prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Telaio

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Rimozione del Calcio Originale

- Scarica il fucile.
- Rimuovi il calcio originale seguendo le istruzioni del produttore.

3. Installazione del Telaio Oryx

- Posiziona il fucile all'interno del telaio Oryx Sportsman.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

4. Regolazione del Calcio

- Regola il calcio in base alle tue preferenze personali per garantire una vestibilità ottimale.

5. Controllo Finale

- Controlla che tutte le parti siano correttamente installate e che non ci siano giochi o movimenti indesiderati.

Uso del Telaio

- Prima di ogni utilizzo, verifica che il fucile sia scarico.
- Prendi posizione in modo sicuro e stabile.
- Mira e spara seguendo le pratiche di sicurezza standard per il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio Oryx Sportsman nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in alluminio e delle parti metalliche.
- Contatta un centro di riciclaggio locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un rappresentante autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per ricevere assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire che tu possa utilizzare il telaio Oryx Sportsman in modo sicuro e responsabile. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per proteggere te stesso e gli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH FDE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH FDE. Nasze chassis zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości i wydajności podczas strzelania. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, poniżej przedstawiamy wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem chassis, zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa.
- Używaj chassis wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj chassis w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis oraz akcesoriów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje i wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lub demontażem chassis.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne i nauszники, podczas strzelania.
- Nie używaj chassis w warunkach, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, takich jak nieodpowiednie warunki pogodowe.
- Nie modyfikuj chassis ani nie używaj go z częściami, które nie są zgodne z zaleceniami producenta.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas strzelania, aby uniknąć niebezpieczeństwa dla siebie i innych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Zainstaluj chassis zgodnie z instrukcją producenta, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Skontroluj, czy kolba jest odpowiednio dopasowana do Twojej postury przed rozpoczęciem strzelania.
- Używaj chwytu AR15 oraz akcesoriów MLoc zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy chassis oraz wszystkie akcesoria są w dobrym stanie technicznym.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chassis do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metalu i innych materiałów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania chassis, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dystrybutorem.

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH FDE. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH FDE

Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH FDE tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja metsästystä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksellista ampumista.
- Tarkista, että ampuma-alue on turvallinen ennen laukaisua.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten.
- Seuraa mukana olevia asennusohjeita tarkasti.
- Kiinnitä runko tukevasti varmistaaksesi, että se ei liiku käytön aikana.
- Asenna AR15kahva ja muut lisävarusteet valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Käyttö

- Aseta itsesi mukavasti tuen taakse varmistaaksesi vakauden ampumisen aikana.
- Säädä peräosaa tarpeen mukaan optimaalisen mukavuuden ja tarkkuuden saavuttamiseksi.
- Käytä kiikaria oikein ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Harjoittele turvallista ampumista ja tarkkuutta ennen kilpailuja tai metsästystä.

Hävittäminen

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Varmista, että kaikki osat, erityisesti akku tai sähkölaitteet, hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat tukivaihtoehdot.

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH FDE. Toivomme, että nautit tuotteestasi ja sen tarjoamasta suorituskyvystä!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington700 LA RH FDE

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Remington700 LA RH FDE. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med en precisionsgevär. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att chassit är korrekt installerat innan du använder det.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren eller tillverkarens kontaktpunkt.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att geväret är avstängt och avlastat innan du installerar eller justerar chassit.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Se till att chassit är korrekt justerat för att undvika skador på geväret eller dig själv.
- Använd endast kompatibla tillbehör (t.ex. AR15grepp, ARCA-skenor, MLOk-tillbehör) för att undvika funktionsfel.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Remington 700 gevär.
- Placera Oryx Chassi på gevärsramen och se till att det passar ordentligt.
- Fäst chassit med de medföljande skruvarna och kontrollera att det sitter fast ordentligt.

2. Justering av kolven:

- Justera kolven till önskad längd genom att lossa justeringsskruven.
- Sätt tillbaka skruven efter att du har justerat kolven för att säkerställa en säker passform.

3. Användning av tillbehör:

- Montera AR15grepp och andra tillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla tillbehör är ordentligt fästa innan du börjar skjuta.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När chassit inte längre är i bruk, vänligen återvinn det på ett sätt som överensstämmer med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera att du har produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt förtroende för Oryx Chassi Sportsman Remington700 LA RH FDE. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Návod na bezpečné používání Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a poskytl vám maximální přesnost a ergonomii. Abychom zajistili vaši bezpečnost při používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které jsou obeznámeny se střeleckými zbraněmi a mají potřebné dovednosti.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu vždy dodržujte platné zákony a předpisy týkající se střelby a používání zbraní.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození a v případě potřeby jej neprodleně opravte nebo vyměňte.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání Oryx Chassis dodržujte následující bezpečnostní opatření:
 - Používejte pouze schválené příslušenství a komponenty.
 - Ujistěte se, že je puška správně namontována a zajištěna v chassis, aby se zabránilo nehodám.
 - Nikdy nesměřujte hlaveň zbraně na osoby nebo na sebe.
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
 - Při střelbě používejte ochranné brýle a sluchátka, aby se minimalizovalo riziko zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

- Instalace Oryx Chassis:
 1. Ujistěte se, že máte potřebné nástroje a příslušenství.
 2. Odstraňte původní pažbu z pušky.
 3. Umístěte pušku do Oryx Chassis a ujistěte se, že je správně zajištěna.
 4. Připevněte všechny potřebné komponenty, jako jsou rukojeti a lišty, podle pokynů výrobce.
 5. Proveďte finální kontrolu a ujistěte se, že je vše správně namontováno.
- Používání Oryx Chassis:
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda je vše v pořádku a funkční.
 - Upravte nastavitelnou pažbu podle svých potřeb pro maximální pohodlí a přesnost.
 - Při zaměřování se ujistěte, že máte stabilní postoj a správné držení zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci Oryx Chassis a jeho komponentů postupujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobního čísla.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svůj Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH.