

Oryx Chassis - Sportsman - TC Compass - SA - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - TC Compass - SA - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010838
- Mfr. No.: 104359-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Model: Compass
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.15kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157396849

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman TC Compass SA RH FDE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH FDE](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH FDE Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH FDE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [Český: Návod pro bezpečné použití Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achte darauf, dass das Chassis in einem sicheren Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe regelmäßig das Chassis auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwende nur kompatible Teile und Zubehör, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass das Chassis korrekt installiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwende beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Waffen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
- Befolge die Montageanleitung sorgfältig, um sicherzustellen, dass alle Teile korrekt installiert sind.
- Überprüfe nach der Installation, ob alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Nutzung des Chassis

- Nimm eine stabile Position ein, wenn du das Gewehr mit dem Chassis verwendest.
- Stelle sicher, dass du eine klare Sicht auf das Ziel hast, bevor du abdrückst.
- Achte darauf, dass du das Gewehr immer in eine sichere Richtung hältst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Achte darauf, dass du alle Teile des Chassis umweltgerecht entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir spezifische Ratschläge und Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden, um den neuesten

Sicherheitsstandards und Vorschriften zu entsprechen. Stelle sicher, dass du die aktuellste Version der Anleitung befolgst.

Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. This safety instruction guide is designed to provide you with essential information regarding the safe use, installation, and disposal of your product. Please read this guide carefully before using your chassis to ensure a safe and enjoyable experience.

General Safety Guidelines

- Always treat your rifle and chassis as if they are loaded.
- Ensure that the chassis is compatible with your rifle model.
- Use the chassis only for its intended purpose, which is to enhance the performance of your precision rifle.
- Keep the chassis out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm storage and usage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the adjustable buttstock is securely locked in place before use.
- Use only compatible AR15 grips and MLoc accessories to avoid compatibility issues.
- When adjusting the buttstock or attaching accessories, ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Avoid placing any objects in the chassis that may obstruct the operation of the rifle.
- Be aware of your surroundings when using the chassis for shooting matches, hunting, or training.
- If you experience any malfunctions while using the chassis, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Ensure you have the necessary tools for installation (screwdriver, Allen wrenches, etc.).
- Carefully remove your rifle from its factory stock.
- Align the action of your rifle with the Vshaped bedding of the Oryx chassis.
- Secure the action using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Install the adjustable buttstock according to the manufacturer's instructions, ensuring it is locked in place.

2. Usage Instructions:

- Before shooting, adjust the buttstock to fit your shoulder comfortably.
- Attach your preferred AR15 grip and any MLoc accessories as needed.
- Ensure your scope is properly mounted and adjusted for your shooting position.
- Always follow safe shooting practices and adhere to local laws regarding firearms.

3. PostUse Care:

- After use, clean the chassis and rifle as per the manufacturer's recommendations.

- Store the chassis and rifle in a secure location, preferably in a locked safe.
- Regularly check for any signs of wear or damage and address them promptly.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations regarding aluminum and firearm components.
- If the chassis is damaged beyond repair, contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. If you have safety inquiries, please ensure to reach out to the designated EU contact point for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis. Thank you for your attention to safety and responsible firearm use.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro con rifles de precisión. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Utiliza siempre el chasis de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Mantén el chasis fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si notas algún daño, deja de usar el chasis y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este chasis está diseñado para rifles de precisión. No lo uses para otros fines.
- **Manejo seguro:** Siempre trata el chasis como si estuviera cargado. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Entorno de uso:** Utiliza el chasis en un entorno adecuado, libre de distracciones y peligros.
- **Ajustes:** Asegúrate de que todos los ajustes y componentes estén correctamente instalados antes de usar el chasis.
- **Accesorios:** Utiliza solo accesorios compatibles con el chasis Oryx Sportsman para evitar fallos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman asegurándote de que encaje correctamente.
- Ajusta los tornillos de sujeción según las instrucciones del fabricante.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata a la longitud deseada utilizando el mecanismo de ajuste.
- Verifica que la culata esté firmemente asegurada antes de usar el rifle.

3. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del chasis y asegúrate de que tu posición sea estable.
- Realiza ajustes en el forend y la empuñadura según tus preferencias personales.
- Practica en un entorno seguro antes de participar en competiciones o caza.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis Oryx Sportsman, sigue estos pasos para desecharlo de manera responsable:
 - Desmonta todas las partes del chasis.
 - Recicla el aluminio y otros materiales según las regulaciones locales.
 - No deseches el chasis en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier equipo de tiro. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de tu Chasis Oryx Sportsman de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman TC Compass SA RH FDE

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman TC Compass SA RH FDE. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et responsable de votre produit. Il est important de lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Informe-toi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilise le châssis uniquement avec des armes à feu pour lesquelles il est conçu.
- **Contrôle de la sécurité** : Avant chaque utilisation, assure-toi que l'arme est déchargée et en sécurité.
- **Position de tir** : Adopte une position stable et sécurisée lorsque tu utilises le châssis pour éviter les accidents.
- **Équipement de protection** : Porte des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation du châssis.
- **Environnement de tir** : Assure-toi que l'endroit où tu tires est sûr, sans personnes ni animaux à proximité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retire l'ancienne crosse de l'arme en suivant les instructions du fabricant.
- Positionne le châssis Oryx sur le récepteur de l'arme.
- Fixe le châssis en utilisant les vis fournies, en veillant à ce qu'il soit bien serré.
- Assure-toi que le lit en V et le gardemain flottant sont correctement alignés.

2. Ajustement de la Crosse :

- Ajuste la crosse en fonction de ta taille et de tes préférences pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Teste l'ajustement en prenant une position de tir pour vérifier la stabilité.

3. Utilisation du Châssis :

- Place ton arme dans le châssis et assure-toi qu'elle est bien fixée.
- Utilise les poignées AR15 et les accessoires MLoc selon tes besoins.
- Vérifie les réglages de la lunette avant de commencer à tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du châssis conformément aux réglementations locales sur les déchets d'équipements électroniques et d'armement.
- Ne jette pas le châssis dans des poubelles ordinaires. Consulte les centres de recyclage ou de collecte appropriés.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assure-toi de conserver une preuve d'achat et toutes les instructions pour référence future.

En suivant ces lignes directrices, tu peux profiter pleinement de ton châssis Oryx Sportsman TC Compass SA RH FDE tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Merci de respecter ces consignes et de pratiquer une utilisation responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH FDE

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il telaio Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH FDE. Questo documento è progettato per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, seguendo le linee guida del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla il telaio per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Tieni il telaio lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando maneggi il fucile montato sul telaio.
- Verifica che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non modificare il telaio in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Segui tutte le leggi locali e nazionali relative all'uso e alla proprietà di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Rimuovi il calcio originale dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il telaio Oryx Chassis sul fucile, allineando i punti di montaggio.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che il telaio sia stabile e sicuro prima di procedere all'uso.

2. Uso del Telaio:

- Posizionati in una posizione sicura e stabile prima di prendere la mira.
- Regola il calcio per una vestibilità confortevole e sicura.
- Utilizza il fucile solo in aree designate per il tiro e segui sempre le pratiche di sicurezza.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Al termine dell'uso, smonta il telaio seguendo le istruzioni di installazione in ordine inverso.
- Smaltisci il telaio e i componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il telaio o i componenti nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta designati per i materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a consultare il sito

web ufficiale del produttore per eventuali aggiornamenti o richiami di sicurezza.

Ti ringraziamo per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH FDE. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH FDE

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du har valgt Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH FDE. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet på en måte som kan forårsake skade på deg selv eller andre.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Sørg for at du er kjent med alle funksjoner og kontroller før du bruker produktet.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer produktet for å unngå øyeskader.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og skade.
- Sørg for at det ikke er noe hindring i området rundt deg når du bruker produktet.
- Aldri pek produktet mot deg selv eller andre når det ikke er i bruk.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av Chassis:

- Fjern den eksisterende stokken fra riflen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Plasser riflen i Oryx Chassis og følg monteringsanvisningene i pakken.
- Stram til festene jevnt for å sikre en stabil montering.

2. Justerbar Kolbe:

- Juster kolben til ønsket lengde og vinkel for optimal komfort og presisjon.
- Test justeringene før du bruker produktet for å sikre at de er sikre.

3. Tilbehør:

- Installer AR15 grep og MLoc tilbehør i henhold til produsentens instruksjoner.
- Bruk ARCA skinner for å montere ekstra utstyr som trengs for skyting.

4. Bruk av Chassis:

- Når du er klar til å skyte, plasser deg i en stabil posisjon.
- Fokuser på siktebildet og juster kolben for optimal passform.
- Sørg for at alle sikkerhetsprosedyrer er fulgt før avfiring.

Avhending av produktet

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for å fjerne eventuelle tilbehør før avhending.

- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, må det avhendes på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller bruk av Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH FDE, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt for mer informasjon.

Vi takker for at du har valgt vårt produkt og ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med din Oryx Chassis.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. To chasis zostało zaprojektowane z myślą o poprawie wydajności i ergonomii strzelania. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że chasis jest używane zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze przechowuj chasis w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chasis przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj chasis w odpowiednich warunkach, unikając wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Używaj jedynie akcesoriów i uchwytów zgodnych z modelem chasis.
- Nie modyfikuj chasis w sposób, który może wpłynąć na jego integralność lub bezpieczeństwo.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i demontażu chasis, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Zawsze noś okulary ochronne i inne środki ochrony osobistej podczas korzystania z broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja chasis:

- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamontuj chasis zgodnie z instrukcją producenta, zwracając szczególną uwagę na poprawne dopasowanie.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone i czy nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Używaj odpowiednich technik strzeleckich, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.
- Regularnie kontroluj ustawienia kolby, aby dostosować ją do swoich potrzeb.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj chasis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chasis do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania chasis, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH FDE

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH FDE käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevia tarpeita varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä ei käytetä lasten toimesta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tarkkuuskivääreitä ja niiden käyttöä.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitetyt ennen ampumista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Varmista, että ampumapaikka on turvallinen ja että ympärillä ei ole esteitä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Kiinnitä Vmuotoinen vuoraus ja etuosa alumiinikoriin.
- Asenna AR15kahva ja muut lisävarusteet, kuten ARCARaut ja MLok.
- Säädä peräosa sopivaksi oman käyttötarkoituksesi mukaan.

2. Käyttö

- Asetu tukevasti korin taakse.
- Ota tähtäyskuva ja varmista, että olet mukavasti asennossa.
- Tarkista, että kaikki säädöt ovat paikoillaan ennen ampumista.
- Harjoittele turvallista ampumista säännöllisesti.

Poistohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH FDE. Käytä tuotetta turvallisesti ja nauti

ampumakokemuksestasi!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med precision rifles. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och säkrade innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Se till att chassit är ordentligt fäst vid geväret innan du skjuter.
- Undvik att använda chassit i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera att det inte finns några hinder i skjutbanan innan du avfyrar.
- Undvik att röra vid avtryckaren förrän du är redo att skjuta.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort den gamla kolven från ditt gevär.
- Fäst Oryx Chassis på geväret enligt medföljande installationsguide.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Justering av kolv:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp.
- Använd de angivna verktygen för att göra justeringarna.

3. Användning av tillbehör:

- Montera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd ARCAskenor för att fästa andra tillbehör som behövs.

4. Säkerhetskontroller före skjutning:

- Kontrollera att geväret är i säkert läge innan du laddar det.
- Gör en visuell inspektion av chassit och geväret för att säkerställa att allt är i gott skick.

Avfallshantering

- När chassit inte längre används, lämna det till en auktoriserad återvinningscentral.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala regler och riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Tack för att du valt vår produkt och vi önskar dig lycka till med ditt skytte!

Návod pro bezpečné použití Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Tento produkt byl navržen s ohledem na maximální výkon a ergonomii. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte všechny pokyny a upozornění.
- Ujistěte se, že je produkt používán v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání pušky s Oryx Chassis dodržujte bezpečnostní zásady pro manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Zkontrolujte, zda je puška správně upevněna v chassis před každým použitím.
- Při zaměřování dbejte na to, abyste byli v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob a zvířat.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty kompatibilní s Oryx Chassis.
- Při jakýchkoli pochybnostech o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Pečlivě postupujte podle pokynů výrobce pro instalaci chassis na vaši pušku.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy.

2. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu.
- Upravte polohovatelnou pažbu podle svých potřeb pro maximální pohodlí a přesnost.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Oryx Chassis a jeho součásti by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro více informací o bezpečnosti produktu a případných dotazech se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo produktu pro rychlejší vyřízení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Věříme, že vám tento produkt poskytne vynikající výkon a spokojenost při používání.