

Oryx Chassis - Sportsman - TC Compass - SA - RH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - TC Compass - SA - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010839
- Mfr. No.: 104359-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Model: Compass
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.15kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157396856

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Chassis Oryx Sportsman](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH Brukermanual](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Chassis Oryx Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir ein sicheres und präzises Schießerlebnis zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Chassis sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Risiken zu minimieren.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Schusswaffen und Zubehör.
- Überprüfe regelmäßig das Chassis auf Schäden oder Abnutzungserscheinungen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz, beim Schießen.
- Stelle sicher, dass du in einem sicheren Bereich schießst, der für das Schießen geeignet ist.
- Vermeide Ablenkungen und konzentriere dich vollständig auf das Schießen.
- Halte die Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Achte darauf, dass das Chassis korrekt montiert ist, bevor du es benutzt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob alle Teile des Chassis vorhanden sind.
- Stelle sicher, dass du die benötigten Werkzeuge zur Hand hast.

2. Montage:

- Befestige das Chassis gemäß der mitgelieferten Anleitung.
- Achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Anpassung:

- Stelle den verstellbaren Schaft auf deine Körpergröße und Vorlieben ein.
- Teste die Passform, um sicherzustellen, dass du bequem und stabil schießen kannst.

Nutzung

1. Vor dem Schießen:

- Überprüfe die Waffe auf Funktionalität und Sicherheit.
- Stelle sicher, dass das Chassis korrekt montiert und sicher ist.

2. Während des Schießens:

- Nimm eine stabile Haltung ein und ziele mit dem Chassis.
- Halte das Chassis während des Schießens fest und kontrolliert.

3. Nach dem Schießen:

- Entlade die Waffe und überprüfe, ob sie sicher ist, bevor du das Chassis ablegst.
- Reinige das Chassis regelmäßig, um die Leistung zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Chassis und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zum Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Fachhändler.

Bitte beachte die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und effektives Schießelerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Schießen!

Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that your chassis is compatible with your rifle model.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the chassis and firearm out of reach of children.
- Inspect the chassis regularly for any signs of wear or damage.
- Use the chassis only for its intended purpose as specified in this guide.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Safety:** Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using firearms.
- **Environment:** Use the chassis in a safe and controlled environment. Ensure that the area is free from unauthorized persons and potential hazards.
- **Handling:** Always treat your firearm as if it is loaded. Never point it at anything you do not intend to shoot.
- **Loading and Unloading:** Follow proper procedures for loading and unloading your rifle while it is mounted on the chassis.
- **Adjustments:** Make all adjustments to the chassis while the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure you have all necessary tools and components before starting the installation.
- Remove the factory stock from your rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the chassis with the rifle's action and secure it using the provided screws.
- Ensure that the chassis is firmly attached and that there is no play between the chassis and the rifle.
- Adjust the buttstock to your preferred length for optimal fit.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the adjustable features of the chassis, including the buttstock and grip options.
- Before heading to the range, ensure that the chassis is properly fitted to your rifle and that all components are secure.
- When aiming, ensure that you have a solid grip and stable position for improved accuracy.
- Practice safe shooting techniques and follow all local laws and regulations regarding firearm use.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations for metal recycling.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- If you are unsure about disposal methods, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y proporcionar un rendimiento superior. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía te ayudará a entender cómo usar el chasis de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y cualquier rifle asociado fuera del alcance de los niños.
- Siempre trata el rifle como si estuviera cargado, incluso si crees que está descargado.
- Usa protección ocular y auditiva al disparar.
- No dispares en áreas donde no esté permitido o donde haya riesgo de lesiones a otras personas.
- Verifica que el chasis y el rifle estén en condiciones óptimas antes de cada uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación cuidadosamente. Un mal montaje puede resultar en un uso inseguro.
- **Ajustes:** Realiza ajustes en un área segura y asegúrate de que el rifle esté descargado antes de hacer cualquier cambio.
- **Uso:** Al disparar, mantén siempre el cañón del rifle apuntando en una dirección segura.
- **Mantenimiento:** Limpia y revisa regularmente el chasis y el rifle para detectar cualquier desgaste o daño.
- **Accesorios:** Usa solo accesorios compatibles y recomendados para el chasis Oryx Sportsman.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Fija el rifle en su lugar usando los tornillos provistos, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Verifica que todas las partes estén firmes y seguras antes de usar.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata según tu preferencia, asegurándote de que esté cómoda y segura para el tiro.
- Realiza pruebas de ajuste en un entorno seguro antes de disparar.

3. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del chasis y asegúrate de que tu postura sea estable.
- Utiliza el visor para alinear tu tiro y asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis Oryx Sportsman, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros componentes.

- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante autorizado en tu área. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y posibles retiros de productos a través de las plataformas oficiales.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de una experiencia de tiro segura y satisfactoria con tu chasis Oryx Sportsman.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman TC Compass SA RH

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de votre châssis Oryx Sportsman TC Compass SA RH. Ce guide de sécurité est conçu pour t'assurer que tu utilises le produit de manière sécurisée et efficace. Veuillez lire attentivement les instructions et suivre les recommandations pour garantir une utilisation optimale.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état de ton châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le châssis sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Respecte toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- Sois conscient des risques associés à la manipulation d'armes à feu et prends les précautions nécessaires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation des armes:** Toujours traiter les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- **Positionnement:** Assure-toi d'être dans une position stable et sécurisée lorsque tu utilises le châssis.
- **Environnement:** Utilise le châssis dans un environnement approprié et sécurisé, loin des personnes non impliquées.
- **Équipement de sécurité:** Porte des lunettes de protection et des protections auditives lorsque tu utilises ton fusil.
- **Vérification:** Avant chaque utilisation, vérifie que toutes les pièces du châssis sont correctement fixées et en bon état.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis:

- Retire la crosse d'origine de ton fusil.
- Fixe le fusil au châssis Oryx en suivant les instructions fournies avec le produit.
- Assure-toi que tous les boulons et fixations sont bien serrés.

2. Réglage du Châssis:

- Ajuste la crosse selon ta taille et ta position de tir pour un meilleur confort.
- Teste la position avant de te préparer à tirer.

3. Utilisation:

- Lorsque tu es prêt à tirer, prends une position stable derrière le châssis.
- Vérifie que la lunette est correctement alignée et réglée pour une précision optimale.
- Tire en respectant les règles de sécurité en vigueur.

Instructions de Dépôt

- Lorsque tu n'utilises plus le châssis, assure-toi de le ranger dans un endroit sec et sécurisé.
- Évite de stocker le châssis dans des endroits humides ou exposés à des températures extrêmes.
- Si tu souhaites te débarrasser du châssis, consulte les réglementations locales concernant l'élimination.

des équipements d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié en Europe pour toute demande liée à la sécurité des produits.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu garantiras non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation de ton châssis Oryx Sportsman TC Compass SA RH. Reste vigilant et profite de ton expérience de tir en toute sécurité.

Guida alla Sicurezza per il Chassis Oryx Sportsman

Introduzione

Grazie per aver scelto il chassis Oryx Sportsman. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e l'ergonomia del tuo fucile di precisione. È fondamentale seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo non approvato dal produttore.
- Segnala eventuali prodotti o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il chassis.
- Non utilizzare il chassis durante condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Non lasciare mai il fucile incustodito mentre è equipaggiato con il chassis.
- Verifica sempre che tutte le parti siano correttamente assemblate e serrate prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione del Chassis:

- Rimuovi il fucile dal suo stock di fabbrica.
- Segui le istruzioni specifiche per l'installazione del chassis Oryx, incluse le fasi per fissare il calcio regolabile e il forend flottante.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente.

3. Uso del Chassis:

- Regola il calcio per ottenere una vestibilità confortevole e sicura.
- Controlla la stabilità del forend prima di prendere la mira.
- Durante l'uso, mantieni sempre una postura sicura e controllata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Contatta i centri di raccolta locali per informazioni su come smaltire correttamente il chassis.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza specifica.

Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il chassis Oryx Sportsman. Utilizzalo in modo sicuro e responsabile.

Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Brukermanual

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Dette chassiset er designet for å gi deg en optimal opplevelse innen presisjonsskyting. Vennligst les denne brukermanualen nøye for viktig informasjon om sikkerhet og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at chassiset er installert og vedlikeholdt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som øre og øyevern når du skyter.
- Oppbevar chassiset og tilknyttede våpen utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine, og sørg for at det ikke er noen personer eller dyr i nærheten når du bruker chassiset.
- Rapportér umiddelbart eventuelle skader eller defekter på chassiset til forhandleren.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller at chassiset er sikkert festet til riflen før bruk.
- Unngå å bruke chassiset hvis det er synlige skader eller slitasje.
- Juster kolben forsiktig for å sikre en komfortabel og sikker passform.
- Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten for å unngå uforutsette problemer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av chassiset:

- Fjern den eksisterende stokken fra riflen.
- Plasser riflen i Oryx Chassis og sørg for at alle festepunkter er i riktig posisjon.
- Bruk passende verktøy for å stramme festene, men unngå å overstramme.

2. Justerbar kolbe:

- Juster kolben i henhold til dine preferanser for å oppnå best mulig ergonomi.
- Test justeringen før du tar sikte for å sikre at den er komfortabel.

3. Bruk av tilbehør:

- Monter AR15 grep og MLok tilbehør i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at alle tilbehør er sikkert festet før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall som oppstår fra installasjon eller vedlikehold av chassiset skal kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for å resirkulere materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål vedrørende sikkerhet eller bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent.

Viktig informasjon

- I tilfelle av en sikkerhetsadvarsel, sjekk den europeiske Safety Gateplattformen for oppdateringer om potensielt usikre produkter.
- Rapportér eventuelle ulykker eller farlige produkter til relevante myndigheter.

Takk for at du valgte Oryx Chassis. Vi ønsker deg lykke til med din skyteopplevelse!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Chassis Oryx Sportsman TC Compass SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup chassis Oryx Sportsman TC Compass SA RH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie dokładności i ergonomii strzelania. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj chassis w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Nigdy nie używaj chassis w sposób, który mógłby spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
- Regularnie sprawdzaj chassis pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj chassis tylko z kompatybilnymi modelami broni.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lub demontażem chassis.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji kolby, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia broni.
- Nie modyfikuj chassis ani nie stosuj nieautoryzowanych akcesoriów, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Używaj chassis w odpowiednich warunkach oświetleniowych i pogodowych.

Instrukcje montażu i użytkowania

1. Montaż chassis:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij fabryczne osadzenie broni.
- Umieść chassis Oryx na korpusie broni, upewniając się, że wszystkie otwory montażowe są wyrównane.
- Użyj dostarczonych śrub do mocowania chassis do broni.
- Sprawdź, czy chassis jest pewnie zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie chassis:

- Dostosuj kolbę do swojego wzrostu i preferencji strzeleckich.
- Upewnij się, że forend jest swobodnie unoszący się, aby poprawić ergonomię.
- W przypadku używania akcesoriów MLoc, upewnij się, że są one prawidłowo zamocowane.
- Przed rozpoczęciem strzelania, przetestuj chassis na strzelnicy, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chassis do zwykłego kosza na śmieci, jeśli jest uszkodzone.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat recyklingu metalu i innych materiałów.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

Dziękujemy za zastosowanie się do tych wytycznych. Bezpieczne użytkowanie chassis Oryx Sportsman TC Compass SA RH zapewni lepsze doświadczenia podczas strzelania.

Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelut Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH GRY tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tarkkuusaseen ampumiskokemusta. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja oikein. Tämä opas tarjoaa sinulle tarvittavat turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia tuotteen käyttöohjeista ja turvallisuuskäytännöistä.
- Säilytä tuote ja sen osat lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisävarusteita.
- Älä muokkaa tuotetta ilman asiantuntevaa ohjeistusta, sillä se voi vaikuttaa turvallisuuteen ja suorituskykyyn.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa, jotta se toimii odotetusti.

Eriyiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, eli tarkkuusaseen tukena.
- Varmista, että peräosa on säädetty oikein ennen ampumista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjillään.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa ja esteitä.
- Käytä suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että kaikki ampumaalueella olevat henkilöt ovat tietoisia ampumisesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja lisävarusteet.
2. **Kahvan kiinnittäminen:** Asenna AR15 kahva tuotteen ohjeiden mukaan. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty.
3. **Lisävarusteiden asentaminen:** Kiinnitä ARCA kiskot ja MLok lisävarusteet tarvittaessa.
4. **Säädettävän peräosan säätäminen:** Säädä peräosa sopivaksi omiin mittoihisi. Varmista, että se on tukevasti paikallaan.

Käyttö

1. **Asetu tukevasti:** Asetu tuotteen taakse mukavasti ja varmista, että sinulla on hyvä ote.
2. **Tähtäys:** Käytä tähtäintä tarkkuuden parantamiseksi. Varmista, että olet kohdistanut tähtäimen oikein.
3. **Ampuminen:** Kun olet valmis, ammu turvallisesti ja hallitusti. Muista noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita.

Jätteiden Käsittelyohjeet

- Tuotteen ja sen osien hävittäminen tulee tehdä paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat kaikki tarvittavat tiedot ja ohjeet turvalliseen käyttöön.

Huomioitavaa

- Tuote on suunniteltu vain aikuisille käyttäjille. Varmista, että nuoret tai kokemattomat käyttäjät saavat asianmukaista ohjausta ja valvontaa.
- Tuotteen käyttöön liittyvät riskit on tunnistettava ja vältettävä. Ole tietoinen ympäristöstäsi ja mahdollisista vaaroista.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman TC Compass SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman TC Compass SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med ett precisionsgevär. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat på vapnet innan användning.
- Säkerställ att vapnet är oladdat när du installerar eller justerar chassit.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort den befintliga stocken från vapnet.
- Placera vapnet i Oryx Chassi och se till att det passar ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa vapnet i chassit. Se till att skruvarna är åtdragna ordentligt.
- Montera eventuella tillbehör (t.ex. AR15grepp, ARCAskenor) enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kropp och skjutställning.
- Kontrollera att sikten är korrekt justerad innan du börjar skjuta.
- Testa chassit på en säker skjutbana för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Avfallshanteringsanvisningar

- När chassit inte längre behövs, bör det kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandling av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga sopor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassi Sportsman TC Compass SA RH, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktinformation i produktens förpackning eller på deras officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Oryx Chassi på rätt sätt kan du maximera din skytteupplevelse och säkerhet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a přesnost při střelbě. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a varováním.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání zbraní.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je puška správně upevněna v chassis.
- Používejte pouze kompatibilní příslušenství a doplňky, které jsou schválené výrobcem.
- Vyvarujte se používání produktu v nepříznivých povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Při manipulaci s puškou vždy používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Nezapomeňte na pravidelnou údržbu a čištění chassis.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Přečtěte si pokyny k instalaci a ujistěte se, že rozumíte všem krokům.

2. Instalace chassis

- Odstraňte původní pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
- Upevněte Oryx Chassis na pušku pomocí dodaných šroubů a nástrojů.
- Ujistěte se, že je chassis pevně a bezpečně uchyceno.

3. Nastavení pažby

- Nastavte délku pažby podle svých preferencí pro maximální pohodlí a přesnost.
- Ujistěte se, že je pažba správně zajištěna.

4. Používání chassis

- Při zaměřování se ujistěte, že máte správnou pozici a stabilní oporu.
- Udržujte pušku v bezpečné poloze, když ji nepoužíváte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nezlikvidujte produkt spolu s běžným odpadem.

- Pokud je produkt poškozen, obraťte se na odborníka na bezpečnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace, dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici aktuální kontaktní údaje pro případ potřeby.

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.