

# Oryx Chassis - Sportsman - TC Compass - SA - RH - ODG

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - TC Compass - SA - RH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010840
- Mfr. No.: 104359-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Model: Compass
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.15kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 709951110911

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH](#)

# Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Präzisionsgewehrs zu maximieren. Um sicherzustellen, dass Sie das Chassis sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis nur von Personen verwendet wird, die über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit Schusswaffen verfügen.
- Halten Sie das Chassis und andere Schusswaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolgen Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und Gebrauchs von Schusswaffen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Schusswaffen und Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr sicher im Chassis sitzt, bevor Sie es verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gewehr nicht geladen ist, bevor Sie es installieren oder abnehmen.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Gewehrs immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Seien Sie sich der Umgebung bewusst und vermeiden Sie das Schießen in Richtung von Menschen oder Tieren.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### • Installation des Chassis:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr nicht geladen ist.
2. Entfernen Sie den Fabrikverschluss gemäß den Herstelleranweisungen.
3. Platzieren Sie das Gewehr vorsichtig in das Oryx Chassis.
4. Befestigen Sie das Gewehr sicher im Chassis, indem Sie die vorgesehenen Befestigungselemente verwenden.
5. Überprüfen Sie die Stabilität und den Sitz des Gewehrs im Chassis.

### • Nutzung des Chassis:

1. Stellen Sie den verstellbaren Schaft auf die für Sie passende Länge und Höhe ein.
2. Nehmen Sie eine bequeme und stabile Schießposition ein.
3. Richten Sie das Zielfernrohr auf Ihr Ziel und überprüfen Sie die Sichtlinie.
4. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, während Sie schießen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile entsprechend den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Chassis erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen Unterstützung erhalten.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen und Zubehör ist von größter Bedeutung. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise und Anweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie das Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH verantwortungsvoll und sicher nutzen. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

# Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

## Safety Instruction Guide

### Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. This guide provides important safety information and instructions to ensure the proper use and maintenance of your chassis. Please read this guide carefully before using the product.

### General Safety Guidelines

- Always handle firearms and related equipment with care and respect.
- Ensure that the chassis is compatible with your rifle model before installation.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage.
- Use only manufacturer-approved accessories and components with this chassis.
- Keep the chassis out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their accessories.

### Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is securely attached to the rifle before use.
- Do not exceed the manufacturer's weight limit for accessories mounted on the chassis.
- Always use appropriate eye and ear protection while shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Avoid modifications to the chassis that could compromise its structural integrity.
- Do not use the chassis for purposes other than its intended use as a rifle stock.

### Instructions for Installation and Usage

#### 1. Installation

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory stock from the rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the Oryx Chassis with the rifle's action and secure it using the provided screws.
- Tighten the screws evenly to ensure a secure fit without overtightening.
- Attach the adjustable buttstock according to the manufacturer's guidelines.

#### 2. Usage

- Adjust the buttstock to fit your shoulder comfortably before shooting.
- Ensure the forend is free of any obstructions before firing.
- Practice proper shooting techniques to maximize accuracy and safety.
- After use, clean the chassis according to the maintenance instructions provided by the manufacturer.

### Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, contact your local waste management facility for proper disposal methods.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please contact the manufacturer directly. Ensure to have your product details ready for efficient assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Always prioritize safety and responsible handling of firearms and accessories. Thank you for your attention to these important guidelines.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Chasis Oryx Sportsman

## Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia al disparar con un rifle de precisión. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones de instalación y mantenimiento.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Realiza una revisión completa del chasis antes de cada uso para identificar cualquier daño o defecto.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- No utilices el chasis en condiciones climáticas adversas que puedan afectar su rendimiento.
- Siempre utiliza equipo de protección personal adecuado, como gafas y orejeras, al disparar.
- Si tienes dudas sobre la seguridad del producto, consulta con un experto.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación de Accesorios:**
  - Asegúrate de que todos los accesorios, como empuñaduras AR15 y rieles ARCA, estén correctamente instalados y ajustados.
- **Ajuste de la Culata:**
  - Ajusta la culata de acuerdo a tu altura y estilo de tiro para evitar lesiones y mejorar la precisión.
- **Manejo del Rifle:**
  - Nunca apuntes el rifle a personas o animales. Trata siempre el rifle como si estuviera cargado.
- **Almacenamiento:**
  - Guarda el chasis y el rifle en un lugar seguro y seco cuando no estén en uso.
- **Transporte:**
  - Utiliza una funda adecuada para transportar el chasis y el rifle, asegurando que no se dañen durante el transporte.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Alinea el rifle con el chasis Oryx Sportsman.
- Asegúrate de que todas las partes estén bien ajustadas y seguras.
- Verifica que el forend flotante esté correctamente instalado para mejorar la precisión.

### 2. Ajuste de la Culata:

- Desbloquea el mecanismo de ajuste de la culata.
- Ajusta la longitud y la altura de la culata según tu preferencia.
- Bloquea el mecanismo de ajuste una vez que hayas encontrado la posición adecuada.

### 3. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición cómoda y estable detrás del rifle.
- Utiliza el lecho en forma de V para estabilizar el rifle.

- Toma una imagen de mira y asegúrate de que la conexión entre tú y tu rifle sea sólida.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando el chasis Oryx Sportsman llegue al final de su vida útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Siempre considera reciclar el chasis si es posible para minimizar el impacto ambiental.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

- Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si encuentras un problema, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado.
- Mantente informado sobre posibles retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

## **Conclusión**

Siguiendo estas pautas de seguridad y las instrucciones proporcionadas, podrás disfrutar de una experiencia de tiro más segura y efectiva con tu chasis Oryx Sportsman. Recuerda que la seguridad es siempre la prioridad número uno. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar ayuda profesional.

# Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman TC Compass SA RH

## Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil de précision. Ce guide de sécurité te fournira des informations importantes pour assurer une utilisation sûre et efficace de ton produit, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

## Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa performance.
- Utilise toujours des accessoires approuvés pour garantir la sécurité.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que le châssis est correctement installé et sécurisé.
- Ne tire jamais avec le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).
- Utilise des lunettes de protection et d'autres équipements de sécurité appropriés lors de l'utilisation du châssis.
- Évite de pointer le fusil vers des personnes ou des animaux, même si tu penses qu'il est déchargé.
- Sois conscient de ton environnement et des autres personnes autour de toi lors de l'utilisation du fusil.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Châssis :

- Retire la crosse d'origine de ton fusil en suivant les instructions du fabricant.
- Aligne le châssis Oryx avec le récepteur du fusil.
- Fixe le châssis à l'aide des vis fournies, en t'assurant qu'elles sont bien serrées.
- Installe les accessoires (poignées AR15, rails ARCA, etc.) selon les besoins.

### 2. Utilisation :

- Adapte la crosse ajustable à ta taille pour un meilleur confort.
- Placetoï derrière le châssis, en t'assurant que ta position est stable.
- Prends une vue à travers la lunette et ajustela si nécessaire pour un meilleur alignement.
- Tire uniquement sur des cibles identifiées et dans des zones de tir sécurisées.

## Instructions de Mise au Rebut

- Si le châssis est endommagé au-delà de sa capacité d'utilisation, ne le jette pas avec les déchets ménagers.
- Informe-toi sur les programmes de recyclage locaux pour les matériaux en aluminium.
- Suis les directives de ton autorité locale pour la mise au rebut sécurisée des produits en fin de vie.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx Sportsman, contacte le fournisseur ou le fabricant. Assure-toi de vérifier régulièrement les mises à jour de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des rappels et des alertes de sécurité.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de ton châssis Oryx Sportsman. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman

## Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman. Questo prodotto è progettato per migliorare le tue prestazioni di tiro e garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Verifica che il telaio sia in buone condizioni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il telaio se presenta segni di danno o usura.
- Mantieni il telaio e gli accessori in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le normative locali e nazionali riguardanti l'uso di armi e accessori.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo componenti e accessori compatibili con il telaio Oryx Chassis.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Durante l'uso, mantieni sempre la bocca del fucile puntata in una direzione sicura.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile.
- Non lasciare mai il fucile incustodito e assicurati di utilizzarlo solo in aree designate per il tiro.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il fucile dal suo stock di fabbrica.
- Assicurati che tutte le parti siano pulite e prive di detriti.
- Posiziona il fucile all'interno del telaio Oryx, assicurandoti che sia ben allineato.
- Fissa il fucile al telaio utilizzando le viti fornite, seguendo le istruzioni specifiche del produttore.

### 2. Regolazione del Calcio:

- Regola il calcio in base alla tua altezza e alla tua posizione di tiro per una vestibilità ottimale.
- Assicurati che il calcio sia bloccato saldamente in posizione prima di utilizzare il fucile.

### 3. Utilizzo:

- Prendi posizione dietro il fucile e assicurati di avere una presa salda.
- Controlla il mirino e verifica che sia allineato correttamente prima di sparare.
- Tieni il fucile stabile e segui le tecniche di tiro appropriate.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle procedure di smaltimento sicuro per i materiali metallici e plastici.
- Segui sempre le normative locali riguardanti lo smaltimento di prodotti e materiali pericolosi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per ricevere assistenza.

## **Conclusione**

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole con il telaio Oryx Chassis Sportsman. Ricorda sempre di rispettare le normative locali e di utilizzare il buon senso durante l'uso di armi e accessori.

# Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

## Bruksanvisning for sikkerhet

### Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre sikkerhet og optimal ytelse.

### Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens anvisninger.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke skadde produkter.
- Rapportere farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

### Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du bruker riflen.
- Unngå å bruke produktet under ugunstige værforhold som kraftig regn eller sterk vind.
- Kontroller at chassiset er sikkert festet til riflen før bruk.
- Ikke overskrid anbefalte spesifikasjoner for tilbehør og modifikasjoner.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker riflen, og sørg for at det ikke er personer eller dyr i nærheten.

### Instruksjoner for installasjon og bruk

#### 1. Montering av chassiset:

- Fjern den eksisterende stokken fra riflen.
- Plasser riflen i Oryx Chassis, og sørg for at den passer riktig.
- Fest chassiset med de medfølgende skruene. Stram skruene til de er sikre, men unngå å overstramme.

#### 2. Justerbar kolbe:

- Juster kolben til ønsket lengde og vinkel for best mulig passform.
- Kontroller at kolben er låst på plass før bruk.

#### 3. Tilbehør:

- Installer AR15 grep og MLok tilbehør i henhold til produsentens instruksjoner.
- Bruk ARCA skinner for å feste tilbehør som bipoder eller annet utstyr.

#### 4. Sikting:

- Når du sikter med riflen, sørg for at du har et klart siktebilde og at riflen er stabil.
- Tren på sikker håndtering av riflen for å unngå uhell.

### Avfallshåndtering

- Avfall som oppstår fra installasjon eller bruk av produktet bør håndteres i samsvar med lokale avfallsforskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for riktig avhending.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål eller bekymringer om produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Sørg for å ha produktets modell og serienummer tilgjengelig for raskere assistanse.

## **Viktig informasjon**

Dette produktet er designet for å forbedre presisjonen og ergonomien ved skyting med rifler. Vennligst følg alle sikkerhetsretningslinjer og bruk produktet ansvarlig for å sikre din egen sikkerhet og andres.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Nasze podwozie zostało zaprojektowane z myślą o poprawie dokładności i ergonomii w strzelectwie precyzyjnym. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj podwozie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan podwozia oraz jego komponentów.
- Zawsze używaj odpowiednich akcesoriów i sprzętu ochronnego podczas użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

## Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj podwozia tylko z kompatybilnymi modelami broni.
- Nie modyfikuj podwozia w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do montażu lub demontażu podwozia.
- Podczas strzelania zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku i stosuj się do zasad bezpieczeństwa strzeleckiego.
- Używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez producenta, takich jak uchwyty AR15, szyny ARCA i akcesoria MLok.

## Instrukcje montażu i użytkowania

### 1. Montaż podwozia:

- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamocuj podwozie do broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i mocowania są odpowiednio dokręcone.

### 2. Użycie podwozia:

- Dostosuj regulowaną kolbę do swoich indywidualnych potrzeb.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy podwozie jest w dobrym stanie.
- Używaj lunety zgodnie z zaleceniami producenta, aby zwiększyć dokładność strzałów.

### 3. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie czyść podwozie z zanieczyszczeń i resztek broni.
- Używaj odpowiednich środków czyszczących, aby nie uszkodzić materiałów podwozia.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia lub zakończenia użytkowania, upewnij się, że podwozie nie stanowi zagrożenia dla innych.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub obsługi produktu, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem w swoim kraju. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów.

Dziękujemy za wybór Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Życzymy udanych i bezpiecznych strzałów!

# Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

## Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Oryx Chassis on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja ergonomiaa ampumisen aikana. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

### Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että nuoremmat käyttäjät ovat valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuilla tavoilla ja noudata valmistajan ohjeita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

### Eriyiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että kaikki osat ovat oikein asennettu ja tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Vältä ampumista alueilla, joissa on muita ihmisiä tai eläimiä.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Huolehdi siitä, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin käsittelet sitä.

### Asennus ja Käyttöohjeet

#### 1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan mukana tulevia ohjeita tarkasti.
- Kiinnitä Vmuotoinen vuoraus ja etuosa oikein ja varmista, että ne ovat tukevasti paikoillaan.
- Asenna AR15kahva ja muut lisävarusteet valmistajan ohjeiden mukaan.

#### 2. Käyttö

- Asetu tukevasti Oryx Chassis korin taakse ennen ampumista.
- Säädä tukki sopivaksi ennen käyttöä parhaan mukavuuden ja tarkkuuden saavuttamiseksi.
- Käytä kiikaria oikein ja varmista, että se on tukevasti kiinnitetty.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai metsästystä.

### Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä sitä tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

### Lisätietoja Tukea Varten

- Jos tarvitset lisätietoja tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

- Tarkista valmistajan verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteen!

# Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

## Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Denna produkt är designad med fokus på prestanda och användarvänlighet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av ditt chassi, vänligen läs noggrant igenom följande säkerhetsinstruktioner.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att chassit är i gott skick innan användning. Inspektera för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd och hörselskydd, när du använder ditt gevär.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar av chassit är korrekt monterade innan användning.
- Använd alltid ett korrekt och säkert grepp när du hanterar ditt gevär.
- Var medveten om din omgivning och säkerhetsavståndet till andra personer när du skjuter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även när det är oladdat.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande jakt och skytte.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av chassit:

- Ta bort ditt gevär från dess tidigare stock.
- Montera gevärets åtgärd i Oryx Chassit enligt tillverkarens specifikationer.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Justera kolven för att passa din kropp och skjutställning.

### 2. Användning av chassit:

- Ställ in ditt sikte och kontrollera att det är korrekt justerat.
- När du är redo att skjuta, placera dig i en stabil och säker ställning.
- Använd en säkerhetskontroll för att säkerställa att geväret är oladdat innan du hanterar det.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av omgivningen innan du avfyrar.

## Avfallsinstruktioner

- När chassit eller dess komponenter når slutet av sin livslängd, se till att de kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metall och plastmaterial.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten.

## Viktig information

- Denna produkt är avsedd för användning av personer över 18 år. Användning av denna produkt av minderåriga rekommenderas inte utan övervakning av en vuxen.
- Om du upplever några problem med produkten, inklusive skador eller defekter, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren.

## Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Tack för att du valde vår produkt och vi önskar dig lycka till med ditt skytte!

# Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a poskytl vám vysokou úroveň přesnosti a ergonomie. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je v dobrém stavu a nepoškozený.
- Při manipulaci s puškou dodržujte všechny bezpečnostní standardy a doporučení.
- Při online nákupech se ujistěte, že nakupujete od důvěryhodných prodejců, kteří splňují bezpečnostní požadavky.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je puška správně upevněna v chassis.
- Nikdy neukazujte pušku na lidi nebo na sebe.
- Při střelbě noste ochranné brýle a sluchátka.
- Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečné oblasti pro střelbu, kde nejsou žádní lidé ani zvířata v dosahu.
- Při údržbě a čištění pušky vždy odstraňte náboje a ujistěte se, že je zbraň bezpečná.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace chassis:

- Odstraňte pušku z její původní pažby.
- Upevněte pušku do Oryx Chassis podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puška pevně a bezpečně upevněna.

### 2. Nastavení pažby:

- Upravte pažbu podle vaší velikosti a preferencí pro dosažení optimálního uchopení.
- Zkontrolujte, zda je pažba správně zajištěna před každým použitím.

### 3. Použití:

- Postavte se za pušku a zaměřte se na cíl.
- Ujistěte se, že máte stabilní postoj a správnou polohu rukou.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržíte místní předpisy o nakládání s odpady.
- Hliníkové části lze recyklovat; zkontrolujte, zda jsou správně tříděny.
- Nenechávejte produkt na veřejných místech nebo v přírodě.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání Oryx Chassis Sportsman TC Compass SA RH.