

Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010873
- Mfr. No.: 106263-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: Savage
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157408665

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Dieses Chassis wurde entwickelt, um die Leistung und Ergonomie deines Präzisionsgewehrs zu verbessern. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig befolgst.
- Überprüfe das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende beim Umgang mit dem Gewehr immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achte darauf, dass das Chassis sicher am Gewehr befestigt ist, bevor du es benutzt.
- Vermeide es, das Gewehr in Richtung von Personen oder Tieren zu richten.
- Halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Schusswaffen.
- Überprüfe vor dem Schießen die Funktionalität des Chassis und des Gewehrs.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entferne das bestehende Schaftsystem von deinem Gewehr.
- Befestige das Oryx Chassis gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

2. Anpassung des Hinterschafts:

- Justiere den Hinterschaft, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
- Teste die Einstellung, um sicherzustellen, dass sie bequem ist und dir beim Zielen hilft.

3. Verwendung des Chassis:

- Stelle sicher, dass du eine stabile Schießposition einnimmst.
- Nimm das Zielbild auf und achte darauf, dass das Gewehr richtig ausgerichtet ist.
- Schieße nur, wenn du sicher bist, dass der Bereich vor dir frei von Personen oder Tieren ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikschrott.
- Stelle sicher, dass du alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgst, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und angenehme Nutzung deines Oryx Chassis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this manual carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure the chassis is compatible with your rifle before use.
- Always follow safe handling practices when using firearms.
- Store the chassis and any associated equipment in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any issues, discontinue use and consult a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only AR15 grips and MLoc accessories that are compatible with the chassis.
- Ensure that the adjustable buttstock is securely locked in place before use.
- Avoid using the chassis in wet or damp conditions to prevent corrosion.
- Never attempt to modify the chassis or its components without professional guidance.
- When participating in shooting matches or hunting, ensure you are aware of your surroundings and follow all local regulations.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Carefully read the manufacturer's instructions before installation.
- Ensure all components are present and undamaged.
- Use appropriate tools for installation to avoid damaging the chassis.
- Attach the chassis to your rifle according to the manufacturer's guidelines.
- Securely fasten all screws and attachments.

2. Usage

- Before using the chassis, ensure that your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Adjust the buttstock to fit your body comfortably and securely.
- Take time to familiarize yourself with the feel and balance of the chassis before shooting.
- Always use appropriate safety gear, including eye and ear protection.
- Maintain a proper shooting stance and grip to maximize control and accuracy.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, product information, or assistance, please reach out to the appropriate channels as provided by the manufacturer. Always ensure you are referring to the latest updates and guidelines.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience while using the Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Always prioritize safety and responsible handling practices to enjoy your shooting experience fully. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia al disparar un rifle de precisión. Para asegurarte de que lo uses de manera segura y efectiva, hemos preparado esta guía de instrucciones de seguridad. Por favor, lee atentamente cada sección.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre utiliza gafas de protección y protección auditiva al disparar.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Nunca apunten un arma cargada hacia algo que no se desea disparar.
- Familiarízate con la operación de tu rifle y el chasis antes de usarlo en un entorno de tiro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación del Chasis:**
 - Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante para la instalación del chasis.
 - Utiliza herramientas adecuadas y asegúrate de que todas las piezas estén firmemente ajustadas.
- **Ajuste de la Culata:**
 - Ajusta la culata a tu medida personal para garantizar un mejor control y comodidad.
 - Verifica que los ajustes no interfieran con el funcionamiento normal del rifle.
- **Uso de Accesorios:**
 - Solo utiliza empuñaduras de AR15 y accesorios MLoc que sean compatibles con el chasis.
 - Asegúrate de que todos los accesorios estén bien asegurados antes de disparar.
- **Condiciones de Uso:**
 - Evita disparar en condiciones climáticas adversas que puedan afectar tu seguridad.
 - No uses el chasis en un entorno donde no esté permitido disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Instalación del Chasis:**
 - Retira el rifle de su culata original.
 - Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman, asegurándote de que se ajuste correctamente.
 - Ajusta todos los tornillos y piezas según las instrucciones del fabricante.
2. **Ajuste de la Culata:**
 - Usa la palanca de ajuste para modificar la longitud de la culata.
 - Realiza pruebas de tiro para asegurarte de que el ajuste sea cómodo y efectivo.
3. **Uso del Rifle:**
 - Coloca el rifle en una posición segura y estable.
 - Asegúrate de que el seguro esté activado hasta que estés listo para disparar.
 - Dispara solo en un área designada y segura.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis Oryx Sportsman, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso seguro del chasis Oryx Sportsman, por favor contacta al fabricante o a un distribuidor autorizado para obtener más información y asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos de tiro. Sigue estas directrices para disfrutar de una experiencia de tiro segura y satisfactoria.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman Savage SA RH. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir avec un fusil de précision. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre châssis.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- **Utilisation Sûre** : Assurezvous que le châssis est utilisé conformément aux instructions fournies pour éviter tout risque de blessure.
- **Vérification des Produits** : Inspectez régulièrement votre châssis pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- **Environnement de Tir** : Utilisez toujours le châssis dans un environnement sûr, loin des personnes et des animaux.
- **Équipement de Protection** : Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous tirez.
- **Rappels de Sécurité** : Restez informé des rappels de produit en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Montage Correct** : Assurezvous que le châssis est correctement monté sur votre fusil. Un montage incorrect peut causer des accidents.
- **Ajustements Personnalisés** : Utilisez la crosse réglable pour un ajustement approprié. Un mauvais ajustement peut affecter votre précision et votre confort.
- **Manipulation du Fusil** : Ne jamais pointer le fusil vers soi ou vers autrui, même si vous pensez qu'il est déchargé.
- **Stockage** : Rangez le châssis et le fusil dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- **Utilisation d'Accessoires** : N'utilisez que des accessoires compatibles avec le châssis Oryx. L'utilisation d'accessoires non approuvés peut compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérification des Composants** : Avant l'installation, vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
2. **Montage du Châssis** :
 - Retirez la crosse d'origine de votre fusil.
 - Fixez le châssis Oryx en suivant les instructions du fabricant.
 - Assurezvous que toutes les vis sont serrées correctement.
3. **Ajustement de la Crosse** :
 - Réglez la crosse pour un meilleur ajustement.
 - Testez l'ajustement en vous plaçant derrière le fusil.

Utilisation

- **Prise de Visée** : Lorsque vous vous placez derrière le châssis, assurezvous que votre posture est stable.
- **Tir** : Ne tirez qu'à partir de positions sûres et uniquement sur des cibles appropriées.
- **Entretien** : Nettoyez régulièrement le châssis pour maintenir ses performances.

Instructions de Mise au Rebut

- **Recyclage** : Lorsque vous n'avez plus besoin du châssis, envisagez de le recycler conformément aux réglementations locales.
- **Déchets Électroniques** : Si le châssis contient des composants électroniques, suivez les directives de mise au rebut des déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client approprié. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter l'assistance.

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sûre et agréable avec votre châssis Oryx Sportsman Savage SA RH.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e l'ergonomia durante l'uso di un fucile di precisione. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il telaio solo per l'uso previsto, come specificato nel manuale.
- Tieni il telaio e gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se noti anomalie o danni evidenti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile montato sul telaio.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non modificare il telaio o i suoi componenti senza l'approvazione del produttore.
- Utilizza solo accessori e componenti compatibili con il telaio.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il fucile dal suo stock originale, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il fucile nel letto a forma di V del telaio Oryx.
- Fissa il fucile utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Regola il calcio del telaio per una vestibilità personalizzata.

3. Utilizzo del Telaio:

- Posizionati in una posizione stabile e sicura dietro al mirino.
- Controlla la stabilità del telaio e del fucile prima di iniziare a sparare.
- Mantieni sempre la bocca del fucile puntata in una direzione sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del telaio.
- Non gettare il telaio o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza e l'uso del telaio Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a disposizione per una gestione più rapida della tua richiesta.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności strzelania oraz ergonomii. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji, aby zapewnić Państwu bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj Oryx Chassis zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- Zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej, zawsze traktując ją jakby była załadowana.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis oraz broni, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj chassis w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury lub wilgotność, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Stosuj się do instrukcji dotyczących regulacji kolby, aby dostosować ją do swoich potrzeb.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich akcesoriów, takich jak chwyt AR15, szyny ARCA oraz akcesoria MLok, zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Chassis:

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia są dostępne przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdejmij oryginalną osadę broni, postępując zgodnie z instrukcją producenta.
- Zamontuj Oryx Chassis, upewniając się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone.
- Sprawdź, czy chassis jest stabilne i nie ma luzów.

2. Użytkowanie Chassis:

- Przyjmij odpowiednią postawę strzelecką, aby zapewnić maksymalną stabilność.
- Użyj regulowanej kolby, aby dostosować pozycję do swoich preferencji.
- Podczas korzystania z lunety, upewnij się, że jest odpowiednio wyregulowana i zamocowana.

Instrukcje Utylizacji

- Oryx Chassis powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Materiały aluminiowe mogą być poddawane recyklingowi, dlatego zachęcamy do oddawania ich do punktów zbiórki metali.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, aby minimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania lub konserwacji Oryx Chassis, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Zachęcamy również do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów.

Pamiętaj, że przestrzeganie tych wytycznych jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego i efektywnego korzystania z Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych strzałów!

Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tarkkuuskivääriä suorituskykyä ja käyttömukavuutta. Käytä tätä käyttöohjetta varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet ja komponentit ovat yhteensopivia Oryx Chassis tuotteen kanssa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja säännöksiä ampumiseen liittyen.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja vapaana esteistä ennen ampumista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen ja jälkeen käytön.
- Älä käytä tuotetta alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista Oryx Chassis pakkaus ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Seuraa mukana tulevia ohjeita asentaaksesi Oryx Chassis tarkkuuskivääriä.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö:

- Aseta itsesi mukavasti Oryx Chassis tuotteen taakse.
- Säädä peräosa sopivaksi parhaan käyttömukavuuden saavuttamiseksi.
- Varmista, että kiikarin ja aseiden välinen linja on suora ennen ampumista.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai metsästystä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet vanhojen tai rikkoutuneiden tuotteiden hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja Oryx Chassis tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteys valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

Huomautus

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Savage SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med hög precision. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar av chassit är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjut.
- Säkra alltid vapnet när det inte används.
- Kontrollera att vapen och ammunition är kompatibla med chassit.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Använd produkten endast i avsedda miljöer och under lämpliga förhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär.
- Fäst Oryx Chassi noggrant enligt installationsanvisningarna.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Justering av kolven:

- Justera kolven för att passa din kropp och skjutstil.
- Testa passformen genom att sikta med geväret och justera vid behov.

3. Användning av tillbehör:

- Montera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd ARCAskenor för att fästa tillbehör som du behöver för ditt skytte.

4. Säkerhetskontroller:

- Innan varje användning, kontrollera att inget skräp blockerar chassit eller vapnet.
- Gör en visuell inspektion av alla delar för slitage eller skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som genereras från användning av Oryx Chassi bör hanteras enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material som kan återvinnas, t.ex. aluminiumdelar, enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassi Sportsman Savage SA RH, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt Oryx Chassi. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i ditt skytte.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání, instalaci a údržbě vašeho nového produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen svou bezpečnost, ale také maximální výkon a životnost výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo otázky ohledně používání, obraťte se na odborníka.
- Dbejte na to, aby se výrobek nedostal do rukou dětí nebo jiných zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození. V případě poškození výrobek nepoužívejte.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna a že je v bezpečném stavu.
- Používejte pouze příslušenství a komponenty doporučené výrobcem.
- Při manipulaci s puškou se vždy ujistěte, že je hlaveň otočena směrem k bezpečné oblasti.
- Nikdy nezapomínejte na základní pravidla bezpečnosti při střelbě.
- Při používání výrobku dbejte na to, abyste se vyhnuli jakýmkoli nebezpečným situacím, jako je použití v blízkosti lidí nebo zvířat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že pracujete na stabilním a bezpečném místě.

2. Instalace

- Odstraňte stávající pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
- Umístěte Oryx Chassis na pušku a ujistěte se, že je správně usazeno.
- Upevněte chassis pomocí dodaných šroubů a nástrojů. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně utaženy.
- Připojte AR15 úchopy a další příslušenství podle potřeby.

3. Používání

- Nastavte pažbu podle svých preferencí pro maximální pohodlí a přesnost.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně zajištěna a připravena k použití.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a že je puška stabilní.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho tak, aby se předešlo nebezpečným situacím.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo používání produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o případných výzvách k stažení výrobku nebo bezpečnostních upozorněních.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Oryx Chassis Sportsman Savage SA RH.
Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a zdraví své i ostatních.