

Ladder Picatinny Rail Cover 18-SLOT FDE 3er pack

The Ladder Picatinny Rail Cover 18-SLOT provide a sleek and low-profile cover for your 1913 Picatinny rails. This pack includes three 17.8cm long ladder-style rail panels, offering ample coverage for a standard quad rail system. Each panel can be easily trimmed to fit individual lengths, ensuring a precise fit for your specific rail setup.

Designed to fit standard 20mm Weaver/Picatinny rails, each cover provides 18 slots of coverage per rail. This ensures complete protection and a seamless look for your firearm's accessory rail.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Ladder Picatinny Rail Cover 18-SLOT FDE 3er pack
- Manufacturer: GERMAN TACTICAL SYSTEMS
- Product no.: EU2011102
- Mfr. No.: GTS-7458-BLK
- Color: FDE
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.18kg
- Shipping height: 10mm
- Shipping width: 65mm
- Shipping length: 174mm
- EAN: 0745114959614

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)
- [English: Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couvercle de Rail Picatinny en Échelle 18SLOTS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłony Szyn Picatinny Ladder 18SLOT](#)
- [Suomi: Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání krytu railu Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT entschieden hast. Diese Abdeckungen sind darauf ausgelegt, deine 1913 PicatinnySchienen zu schützen und bieten eine schlanke, flache Abdeckung. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen speziellen Schientyp geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Schienenoberfläche sauber und trocken ist, bevor du die Abdeckungen anbringst.
- Vermeide es, übermäßigen Druck auf die Abdeckungen auszuüben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende keine scharfen Gegenstände in der Nähe der Abdeckungen, um Risse oder Löcher zu verhindern.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung, entferne die Abdeckungen sofort und ersetze sie.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Schienen:

- Reinige die PicatinnySchienen mit einem milden Reinigungsmittel und trockne sie gründlich ab.

2. Zuschneiden der Abdeckungen:

- Schneide die Abdeckungen auf die gewünschte Länge zu, falls nötig. Verwende dafür eine scharfe Schere oder ein geeignetes Schneidewerkzeug.

3. Anbringen der Abdeckungen:

- Positioniere die Abdeckung auf der Schiene und drücke sie fest an, um sicherzustellen, dass sie gut haftet.
- Achte darauf, die Abdeckung gleichmäßig zu platzieren, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.

4. Überprüfung der Installation:

- Überprüfe nach der Installation, ob die Abdeckungen sicher sitzen und keine Lücken aufweisen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Abdeckungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung, wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, deine Kaufbelege aufzubewahren, um einen einfachen Austausch oder eine Rückgabe zu ermöglichen.

Bitte befolge diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Nutzung der Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT zu gewährleisten. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer ist uns wichtig.

Ladder Picatinny Rail Cover 18 SLOT Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the Ladder Picatinny Rail Cover 18 SLOT. This product is designed to enhance the functionality and appearance of your firearm's accessory rail while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper installation, usage, and disposal of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific firearm and rail system before use.
- Always handle firearms with care and follow all standard safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the rail cover for wear or damage before and after each use.
- Report any unsafe product incidents or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the manufacturer's recommended limits for the rail cover.
- Avoid using the rail cover in extreme temperatures or harsh environmental conditions that may affect its integrity.
- Ensure that the rail cover is securely attached to the rail before using the firearm.
- Do not use the product if it shows signs of damage or wear.
- Be cautious when trimming the rail panels to avoid sharp edges that could cause injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Clean the surface of the Picatinny rail to remove any dirt or debris.
- Ensure the area is welllit and free of distractions during installation.

2. Trimming the Rail Cover:

- Measure the desired length for your specific rail setup.
- Use a sharp utility knife or scissors to trim the rail cover to the appropriate length.
- Smooth any sharp edges after trimming to prevent injury.

3. Installation:

- Align the rail cover with the Picatinny rail.
- Press down firmly to ensure a secure fit. Ensure that the cover is evenly aligned with the rail slots.
- Check that all 18 slots of the rail cover are properly seated within the rail.

4. Usage:

- After installation, verify that the rail cover is securely attached before using the firearm.
- Regularly check the rail cover during use to ensure it remains in place.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding plastic and composite materials.
- Do not incinerate the product, as it may release harmful fumes.
- If the product is damaged or no longer needed, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding your Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or product documentation.

Thank you for prioritizing safety. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Ladder Picatinny Rail Cover.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la cubierta de riel Picatinny en escalera de 18 ranuras. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una protección eficiente y un aspecto uniforme para tus rieles Picatinny 1913. Este manual contiene pautas de seguridad y uso para garantizar que disfrutes de tu producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el producto si está dañado o si las ranuras están obstruidas.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que la superficie del riel esté limpia y libre de obstrucciones antes de instalar la cubierta.
- **Uso:** Evita aplicar fuerza excesiva al recortar los paneles para evitar lesiones.
- **Mantenimiento:** Limpia la cubierta con un paño suave y seco para mantenerla en óptimas condiciones.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia el riel Picatinny con un paño suave para eliminar polvo y suciedad.
- Asegúrate de que el riel esté seco.

2. Instalación:

- Toma uno de los paneles de riel de 17.8 cm de largo.
- Coloca el panel sobre el riel Picatinny, alineando las ranuras con las secciones del riel.
- Presiona firmemente para asegurar que el panel se adhiera al riel.
- Si es necesario, recorta el panel para que se ajuste a la longitud deseada. Usa tijeras afiladas y haz cortes precisos.

3. Uso:

- Una vez instalado, verifica que los paneles estén firmemente sujetos.
- Evita el uso de accesorios que puedan interferir con la instalación de la cubierta.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el producto, sigue las regulaciones locales sobre residuos.
- Asegúrate de que el producto esté completamente limpio y libre de residuos.
- Si es posible, recicla el producto en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o información adicional sobre la seguridad del producto, busca el contacto de atención al cliente de GERMAN TACTICAL SYSTEMS en tu área. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la fecha de compra.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siempre utiliza el producto de acuerdo con estas instrucciones para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean.

Guide de Sécurité pour le Couvercle de Rail Picatinny en Échelle 18SLOTS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Couvercle de Rail Picatinny en Échelle 18SLOTS. Ce guide a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'utilisation de votre couvercle de rail.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du couvercle de rail pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le couvercle de rail ou tout autre accessoire d'arme à feu.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel pour obtenir des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le couvercle de rail si vous constatez des dommages visibles.
- Ne pas forcer le couvercle en place; un ajustement incorrect peut causer des problèmes de sécurité.
- Évitez d'exposer le couvercle à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.
- Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement fixés avant d'utiliser votre arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Nettoyez la surface du rail Picatinny sur lequel vous allez installer le couvercle.
- Vérifiez que le rail est exempt de débris et de saleté.

2. Installation

- Mesurez la longueur nécessaire du couvercle de rail pour votre configuration.
- Découpez le panneau si nécessaire pour obtenir la longueur désirée.
- Alignez le couvercle de rail sur le rail Picatinny.
- Appuyez fermement pour garantir une bonne adhérence.

3. Utilisation

- Une fois installé, vérifiez que le couvercle est bien en place.
- Utilisez le couvercle pour protéger le rail et améliorer la prise en main de votre arme à feu.
- Remplacez le couvercle si vous remarquez des signes d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le couvercle de rail avec les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les programmes locaux de recyclage pour les matériaux plastiques.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

Merci de respecter ces consignes de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de votre Couvercle de Rail Picatinny en Échelle 18SLOTS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Introduzione

Grazie per aver scelto il Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. Questo prodotto è progettato per fornire una copertura sicura e a basso profilo per i tuoi rail Picatinny 1913. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al tuo specifico setup del rail prima dell'installazione.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare i pannelli del rail cover oltre le loro capacità di adattamento.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non applicare sostanze chimiche o detergenti aggressivi sui pannelli.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Pulisci la superficie del rail Picatinny con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.

2. Taglio dei Pannelli:

- Misura la lunghezza necessaria per il tuo rail.
- Usa delle forbici affilate per tagliare i pannelli a scala secondo le tue misure.

3. Installazione:

- Allinea il pannello con il rail Picatinny.
- Spingi il pannello sul rail fino a sentire un click che indica una corretta installazione.
- Ripeti il processo per ogni pannello aggiuntivo, assicurandoti che siano ben fissati.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che tutti i pannelli siano saldamente fissati.
- Fai una prova per assicurarti che non ci siano movimenti indesiderati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Se possibile, ricicla il prodotto secondo le linee guida locali per il riciclaggio.
- Non bruciare il prodotto, in quanto potrebbe liberare sostanze tossiche.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o assistenza riguardo il prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Ti ringraziamo per aver scelto il Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłony Szyn Picatinny Ladder 18SLOT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Osłony Szyn Picatinny Ladder 18SLOT. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i efektywne stosowanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on odpowiedni do Twojego systemu szyn Picatinny.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie stosuj go w sposób, który może prowadzić do uszkodzenia broni lub obrażeń.
- Zwracaj szczególną uwagę na dzieci i inne wrażliwe grupy, aby uniknąć przypadkowego użycia produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Osłona jest przeznaczona do użytku wyłącznie na standardowych szynach Weaver/Picatinny o szerokości 20 mm.
- Nie przycinaj osłony w sposób, który może osłabić jej strukturę lub funkcjonalność.
- Unikaj stosowania agresywnych chemikaliów lub rozpuszczalników do czyszczenia osłony.
- Nie wystawiaj osłony na ekstremalne temperatury, które mogą wpłynąć na jej właściwości.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia szyny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Przygotuj narzędzia potrzebne do przycięcia osłony (jeśli to konieczne).

2. Instalacja:

- Umieść panel osłony na szynie Picatinny w odpowiedniej pozycji.
- Jeśli potrzebujesz przyciąć panel, użyj nożyczek lub innego narzędzia do cięcia, aby dostosować długość do wymagań.
- Upewnij się, że panel jest dobrze dopasowany i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Regularnie kontroluj osłonę podczas użytkowania, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamocowana.
- W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, natychmiast przestań używać osłony.

Instrukcje Utylizacji

- Osłonę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to zabronione w Twoim regionie.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Osłony Szyn Picatinny Ladder 18SLOT, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją i życzymy bezpiecznego użytkowania!

Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuotteemme on suunniteltu noudattamaan EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR), ja sen käyttöön liittyvät ohjeet on esitetty selkeästi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se on epäilyttävässä kunnossa.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että Picatinnyraitojen pinnoite on puhdas ja kuiva ennen asennusta.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotteen rakennetta ilman valmistajan hyväksyntää.
- Käytä vain suositeltuja välineitä asennuksessa ja käytössä.
- Vältä voimakasta painetta tai iskuja tuotteen käytön aikana.
- Jos huomaat tuotteen aiheuttavan vaaraa, lopeta sen käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat välineet ovat saatavilla ennen asennusta.
- Leikkaa tarvittaessa paneelit haluttuun pituuteen.
- Asenna paneelit standardeihin 20 mm:n Weaver/Picatinny raitoihin.
- Varmista, että jokainen paneeli on kunnolla kiinnitetty ja ei liiku paikoillaan.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta ainoastaan suunnitellussa tarkoituksessa, eli suojaamaan Picatinnyraitoja.
- Tarkista säännöllisesti, että paneelit ovat tiukasti paikoillaan ja eivät ole vaurioituneet.
- Pidä tuote puhtaana ja huolehdi sen kunnossapidosta.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset tuotteen hävittämiseksi turvallisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä asiakaspalveluun tai tuotteen valmistajaan. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Introduktion

Tack för att du valt Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. Denna produkt är utformad för att ge ett snyggt och lågt profilerat skydd för dina 1913 Picatinnyskenor. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att stegskenorna är korrekt installerade innan du använder ditt vapen.
- Trimma panelerna noggrant för att passa din specifika skeninställning och undvik att skada dem.
- Undvik att använda produkten i extrema temperaturer eller väderförhållanden som kan påverka dess integritet.
- Använd inte produkten om den har utsatts för kemikalier som kan skada materialet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör ytan på din Picatinnyskena noggrant innan installation.
- Kontrollera att stegskenorna är fria från skräp och smuts.

2. Trimning av paneler:

- Mät den specifika längden på din skena.
- Använd en vass kniv eller sax för att försiktigt trimma panelerna till önskad längd.
- Se till att kanterna är jämna för att undvika skador under installationen.

3. Installation:

- Placera den trimmade panelen på skenan och tryck ner den ordentligt för att säkerställa att den fäster.
- Upprepa processen för de återstående panelerna tills hela skenan är täckt.

4. Kontrollera installationen:

- Efter installationen, kontrollera att alla paneler sitter ordentligt och att det inte finns några luckor.
- Testa skenan för att säkerställa att den fungerar som avsett.

Avfallsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plastprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av produkten.

Návod na bezpečné používání krytu railu Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení krytu railu Ladder Picatinny Rail Cover 18SLOT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval ochranu a estetiku pro vaše 1913 Picatinny lišty. Abychom zajistili bezpečné používání a dlouhou životnost produktu, prosím, přečtěte si následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo abnormality, přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce.
- Sledujte aktualizace týkající se stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že jsou všechny části produktu správně namontovány a zajištěny, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Nepoužívejte produkt na lištách, které nejsou kompatibilní s 20mm Weaver/Picatinny standardem.
- Při instalaci produktu dodržujte všechny pokyny, abyste předešli zranění nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Zkontrolujte, zda je vaše Picatinny lišta čistá a suchá.

2. Instalace:

- Umístěte kryt na lištu tak, aby se správně zarovnal se sloty.
- Pokud je potřeba, zkráťte kryt na požadovanou délku pomocí vhodného nástroje.
- Zajistěte kryt na liště stisknutím a ujistěte se, že je pevně uchycen.

3. Použití:

- Používejte kryt pro ochranu lišty a zajištění estetického vzhledu vaší zbraně.
- Pravidelně kontrolujte, zda je kryt správně upevněn a zda nevykazuje známky opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do přírody nebo na místa, kde by mohl způsobit škodu.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu.