

Barricade Grip Picatinny - Angled Barricade Grip Picatinny FDE

This lightweight, flat grip assists the shooter in achieving a comfortable grip with a natural finger placement, a pronounced hand stop at the rear, and a non-slip, textured surface that keeps the hand in place even in wet conditions. The serrated front allows the shooter to brace the rifle against barricades, rock outcroppings, or other available surfaces, creating a reliable shooting platform without worrying about slippage.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Angled Barricade Grip Picatinny FDE
- Manufacturer: GERMAN TACTICAL SYSTEMS
- Product no.: EU2011653
- Mfr. No.: GTS-7447-FDE
- Attachment: Picatinny
- Color: FDE
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.7kg
- Shipping height: 640mm
- Shipping width: 420mm
- Shipping length: 1,400mm
- EAN: 0792649432259

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Barricade Grip Picatinny Angled Barricade Grip Picatinny FDE](#)
- [English: Barricade Grip Picatinny Angled Barricade Grip Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Barricade Grip Picatinny Angled Barricade Grip Picatinny FDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée Barricade Grip Picatinny Angled](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per Barricade Grip Picatinny Angled](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for Barricade Grip Picatinny Angled](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwyty Barricade Grip Picatinny Angled](#)
- [Suomi: Barricade Grip Picatinny Angled Barricade Grip Picatinny FDE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Barricade Grip Picatinny Angled Barricade Grip Picatinny FDE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den Barricade Grip Picatinny Angled Barricade Grip Picatinny FDE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Barricade Grip Picatinny Angled Barricade Grip Picatinny FDE. Dieser leichte und flache Griff wurde entwickelt, um Ihnen einen komfortablen Halt mit einer natürlichen Fingerplatzierung zu bieten. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Griff nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie den Griff regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie den Griff nicht, wenn er beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie den Griff und die Waffe von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Beachten Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit dem Besitz und der Verwendung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Griff nur mit kompatiblen PicatinnySchienen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und sauber sind, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Handstop an der Rückseite des Griffs, um eine sichere Handposition zu gewährleisten.
- Stützen Sie das Gewehr sicher gegen Barrikaden, Felsen oder andere Oberflächen, um eine stabile Schießplattform zu schaffen.
- Vermeiden Sie es, den Griff bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Handhabung beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz ist.
- Positionieren Sie den Griff an der gewünschten Stelle auf der PicatinnySchiene.
- Befestigen Sie den Griff mit den vorgesehenen Schrauben und ziehen Sie diese fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

2. Nutzung:

- Halten Sie den Griff mit einer Hand und positionieren Sie Ihre Finger natürlich auf der strukturierten Oberfläche.
- Verwenden Sie den Handstop, um Ihre Hand in einer stabilen Position zu halten.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher abgestützt ist, bevor Sie schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Griff gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn der Griff beschädigt ist, bringen Sie ihn zu einem örtlichen Recyclingzentrum oder einer Entsorgungsstelle, die für die Entsorgung von Kunststoffprodukten zuständig ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Zusätzliche Hinweise

- Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufinformationen und Updates zu diesem Produkt.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist von größter Bedeutung.

Barricade Grip Picatinny Angled Barricade Grip

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Barricade Grip Picatinny Angled Barricade Grip FDE. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a comfortable grip and a reliable shooting platform. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the grip is compatible with your firearm before installation.
- Always follow all safety protocols associated with firearm handling and usage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the grip regularly for any signs of wear or damage.
- Do not use the grip if it shows any signs of damage or if it is loose after installation.
- Use the grip only as intended; misuse may lead to accidents or injuries.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your firearm is unloaded before attaching or detaching the grip.
- Always maintain a clear line of sight and ensure that the area is safe before shooting.
- Use the grip in dry conditions whenever possible; wet conditions may affect grip performance.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when using the grip.
- Avoid using the grip for purposes other than stabilizing your firearm against barricades or surfaces.
- Do not apply excessive force when using the grip, as this may result in loss of control.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded before installation.
- Locate the Picatinny rail on your AR15.
- Align the Barricade Grip with the rail and slide it into place until it is securely attached.
- Tighten the mounting screws to ensure the grip is firmly in place, but do not overtighten.
- Check for stability by gently pulling on the grip to ensure it does not move.

2. Usage:

- Hold the grip with a natural finger placement for optimal comfort.
- Use the pronounced hand stop at the rear to prevent your hand from slipping forward.
- Position your firearm against barricades or surfaces using the serrated front of the grip for stability.
- Maintain a proper shooting stance and ensure your grip is secure before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the grip is damaged beyond repair, consider recycling the polymer material if applicable.
- Do not dispose of the grip in regular household waste if it is made from materials that require special disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety of this product, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. It is important to have access to support for any questions or concerns related to the use of the Barricade Grip Picatinny Angled Barricade Grip FDE.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety and the safety of others is our priority. Enjoy your shooting experience with the Barricade Grip!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Barricade Grip Picatinny Angled Barricade Grip Picatinny FDE

Introducción

Gracias por elegir la Barricade Grip Picatinny Angled Barricade Grip Picatinny FDE. Esta empuñadura está diseñada para mejorar tu experiencia de tiro, proporcionando un agarre cómodo y seguro. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar riesgos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la empuñadura fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona la empuñadura antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices la empuñadura si está dañada o muestra signos de desgaste.
- Evita el uso de la empuñadura en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Agarre Seguro:** Asegúrate de que tus dedos estén colocados correctamente en la empuñadura para evitar deslizamientos.
- **Superficie Antideslizante:** La superficie texturizada ayuda a mantener la mano en su lugar, pero asegúrate de que esté limpia y libre de humedad antes de usarla.
- **Uso en Barricadas:** Cuando apoyes el rifle contra una barricada o superficie, asegúrate de que la empuñadura esté firmemente colocada para evitar deslizamientos.
- **Atención a la Fatiga:** Si sientes fatiga en la mano o en los dedos, descansa antes de continuar disparando.

Instrucciones de Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar la empuñadura.
- Coloca la empuñadura en el riel Picatinny del rifle.
- Asegúrate de que la empuñadura esté alineada correctamente y fija.
- Utiliza las herramientas adecuadas para apretar los tornillos de sujeción, asegurándote de que esté segura, pero sin excederte en la fuerza.

2. Uso:

- Sujeta la empuñadura con una mano mientras sostienes el rifle con la otra.
- Coloca tus dedos en la superficie texturizada para un agarre óptimo.
- Utiliza la parte frontal serrada para apoyar el rifle contra barricadas u otras superficies.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la empuñadura, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de polímero.
- Si es posible, recicla el material de la empuñadura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o más información sobre el producto, contacta a tu proveedor o busca información en el sitio web del fabricante.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Siempre actúa con responsabilidad y precaución al utilizar productos de tiro.

Guide de Sécurité pour la Poignée Barricade Grip Picatinny Angled

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée Barricade Grip Picatinny Angled. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant une prise confortable et sécurisée. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et éviter tout risque.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que la poignée est installée correctement avant utilisation.
- Vérifie régulièrement l'état de la poignée pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais la poignée à portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilise la poignée uniquement avec des équipements compatibles.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésite pas à demander de l'aide à un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la poignée si elle est endommagée ou si des pièces sont manquantes.
- Évite d'utiliser la poignée dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Assure-toi d'avoir une bonne prise sur la poignée, surtout dans des conditions humides.
- Ne pas forcer la poignée lors de l'installation ou de l'utilisation pour éviter des blessures.
- Ne pas utiliser la poignée pour des usages autres que ceux pour lesquels elle a été conçue.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer.
2. **Alignement** : Aligne la poignée avec le rail Picatinny de ton arme.
3. **Fixation** : Utilise les vis fournies pour fixer la poignée solidement. Ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le produit.
4. **Vérification** : Vérifie que la poignée est bien fixée et sécurisée avant de l'utiliser.

Utilisation

- Tiens la poignée fermement avec une main, en utilisant les autres doigts pour un soutien supplémentaire.
- Utilise la surface texturée pour maintenir une prise solide, même dans des conditions humides.
- Pour caler le fusil contre des barricades ou d'autres surfaces, assure-toi que la prise est stable avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la poignée avec des déchets ménagers.
- Vérifie les réglementations locales concernant la mise au rebut des produits en plastique.
- Si possible, recycle la poignée en suivant les directives de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la Poignée Barricade Grip Picatinny Angled, consulte un professionnel qualifié ou un centre de service autorisé.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ta Poignée Barricade Grip Picatinny Angled tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Reste toujours vigilant et informe-toi régulièrement sur les mises à jour de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per Barricade Grip Picatinny Angled

Introduzione

Grazie per aver scelto il Barricade Grip Picatinny Angled. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, fornendo una presa sicura e confortevole. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il grip per eventuali danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Mantieni il grip lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante il tiro.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grip.
- Non posizionare la mano sopra la canna dell'arma durante l'uso.
- Non utilizzare il grip in condizioni meteorologiche estreme senza adeguate precauzioni.
- Non lasciare il grip in luoghi accessibili ai bambini o a persone non autorizzate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Allinea il Barricade Grip con il sistema Picatinny dell'arma.
- Spingi il grip in posizione e fissa con le viti fornite.
- Controlla che il grip sia ben fissato e non si muova.

2. Utilizzo:

- Posiziona la mano sul grip in modo da avere una presa salda.
- Utilizza la superficie testurizzata per migliorare la stabilità anche in condizioni bagnate.
- Appoggia il fucile su barricate o superfici stabili utilizzando la parte anteriore seghettata del grip.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Barricade Grip in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il grip nell'ambiente. Controlla le strutture di riciclaggio locali per opzioni di smaltimento corrette.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contattare le autorità locali per indicazioni sullo smaltimento.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare l'assistenza clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a portata di mano quando richiedi

supporto.

Ricorda di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Barricade Grip Picatinny Angled. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukerveiledning for Barricade Grip Picatinny Angled

Introduksjon

Takk for at du valgte Barricade Grip Picatinny Angled. Dette produktet er designet for å forbedre skyteopplevelsen din ved å gi et komfortabelt grep og stabil støtte. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Inspiser for skader eller slitasje.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for bruk og vedlikehold.
- Rapport eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid Barricade Grip Picatinny Angled i henhold til produsentens instruksjoner.
- Unngå å bruke produktet under forhold som kan forårsake glidning, som våte eller glatte overflater.
- Sørg for at grepet er sikkert festet til Picatinnyskinnen før bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og unngå å peke våpenet mot personer eller eiendom.
- Unngå å bruke produktet hvis du er usikker på din evne til å håndtere det trygt.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Rengjør Picatinnyskinnen der grepet skal festes.
- Plasser Barricade Grip Picatinny Angled på ønsket posisjon på skinnen.
- Bruk de medfølgende festene for å sikre grepet på plass. Kontroller at det er stramt og sikkert.

2. Bruk:

- Hold grepet med en naturlig fingerplassering og bruk håndstopperen til støtte.
- For optimal stabilitet, plasser riflen mot barrikader eller andre støttende overflater.
- Sørg for at hånden din er godt plassert på den teksturerede overflaten for å unngå glidning.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale avfallsregler.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for resirkulering av plastprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående Barricade Grip Picatinny Angled, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Sørg for å ha produktets informasjon tilgjengelig for raskere hjelp.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og bruk. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med Barricade Grip Picatinny Angled.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwyty Barricade Grip Picatinny Angled

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Uchwyty Barricade Grip Picatinny Angled w kolorze FDE. Naszym celem jest zapewnienie, aby użytkowanie tego produktu było bezpieczne i komfortowe. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcją użytkowania, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj, czy produkt nie jest uszkodzony przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj używania produktu w warunkach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, takich jak mokre lub śliskie powierzchnie.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany do platformy Picatinny przed użyciem.
- Nie używaj uchwytu w sposób, który może prowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Zawsze używaj uchwytu w pozycji stabilnej, aby uniknąć przypadkowego poślizgu.
- Zachowaj ostrożność przy używaniu uchwytu na nierównych lub niepewnych powierzchniach.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwytu, aby upewnić się, że nie wykazuje oznak zużycia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że platforma Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Umieść uchwyt w odpowiedniej pozycji na platformie Picatinny.
- Dokręć uchwyt zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić stabilność.

2. Użytkowanie:

- Chwyć uchwyt w naturalny sposób, zapewniając wygodną pozycję dla palców.
- Użyj ząbkowanego przodu uchwytu do oparcia broni o barykady, występy skalne lub inne dostępne powierzchnie.
- Utrzymuj rękę na uchwycie, korzystając z właściwości antypoślizgowych, aby zapobiec poślizgom w mokrych warunkach.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Używaj lokalnych punktów zbiórki do utylizacji produktów z tworzyw sztucznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące utylizacji tworzyw sztucznych w Twoim regionie.
- Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji, aby zapewnić odpowiednie postępowanie z produktem.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi władzami lub organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem produktów.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Barricade Grip Picatinny Angled Barricade Grip Picatinny FDE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Barricade Grip Picatinny Angled Barricade Grip Picatinny FDE tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden tarvikkeita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisesti, kuten kiväärin tukemiseen.
- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen tuotteen käyttöä liukastumisen estämiseksi.
- Älä käytä tuotetta kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa ilman asianmukaisia varotoimia.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi sen käytön aikana.
- Huomioi, että tuote ei ole lelu, ja se ei ole suunniteltu lapsille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Kiinnitä kahva Picatinnykiinnitykselle tiukasti, mutta älä ylikiristä.
- Tarkista, että kahva on tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Ota kahvasta tukeva ote, varmistaen, että sormesi ovat luonnollisessa asennossa.
- Käytä kahvaa tukemaan kivääriä esteitä, kalliopintoja tai muita pintoja vasten.
- Varmista, että kätesi pysyvät paikoillaan liukumattoman pinnan ansiosta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätemääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja asianmukaisista hävittämismenetelmistä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan tuotteen käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Barricade Grip Picatinny Angled Barricade Grip Picatinny FDE

Introduktion

Tack för att du valt Barricade Grip Picatinny Angled Barricade Grip Picatinny FDE. Detta grepp är designat för att ge skytten ett bekvämt och säkert grepp. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kraftigt regn eller snö, vilket kan påverka greppets funktion.
- Använd produkten endast med kompatibla vapen och tillbehör.
- Se till att produkten är ordentligt fäst innan användning för att undvika olyckor.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom hörselskydd och skyddsglasögon, när du hanterar vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är avstängt och säkert innan installation av greppet.
- Rengör ytan på vapnet där greppet ska fästas.
- Fäst greppet på Picatinnyskenan genom att justera det i önskad position.
- Använd rätt verktyg för att säkerställa att greppet är ordentligt fastsatt.

2. Användning:

- Håll greppet med en naturlig fingerplacering för bästa komfort.
- Använd den serraterade framsidan för att stötta geväret mot barrikader eller andra ytor.
- Kontrollera greppet regelbundet för att säkerställa att det inte har lossnat under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastmaterial.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor om det finns specifika återvinningsalternativ tillgängliga.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Barricade Grip Picatinny Angled Barricade Grip Picatinny FDE. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení Barricade Grip Picatinny Angled Barricade Grip Picatinny FDE. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval pohodlný a bezpečný úchop pro střelce. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je správně nainstalován.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím, zda nevykazuje známky poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byl Barricade Grip pevně uchycen k pušce před každým použitím.
- Při opření pušky o překážky se ujistěte, že je produkt stabilní a nedochází k posunu.
- Používejte produkt pouze na suchých a stabilních površích, aby se předešlo sklouznutí.
- Pokud používáte produkt v deštivém nebo vlhkém prostředí, buďte obzvláště opatrní, protože povrch může být kluzký.
- V případě jakýchkoliv problémů s produktem přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte vhodné nástroje pro montáž na Picatinny lištu.
- Umístěte Barricade Grip na požadované místo na liště.
- Pomocí šroubů zabezpečte grip na liště a ujistěte se, že je pevně uchycen.
- Zkontrolujte, zda je grip bezpečně připevněn a nehýbe se.

2. Použití:

- Udržujte ruku na protiskluzovém povrchu gripu během střelby.
- Při opření pušky o překážku využijte zoubkovanou přední část gripu pro stabilitu.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a kontrolu nad zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zajistěte jeho bezpečnou likvidaci, aby nedošlo k úrazu.

Kontakt pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo prohlášení o shodě se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů doporučujeme sledovat aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme vám za pozornost k těmto pokynům. Bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že budete s naším produktem spokojeni!