

Shotgun Chamber Flag - Brownells

Bright Neon green chamber flags to easily identify an unloaded firearm.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Shotgun Chamber Flag - Brownells
- Manufacturer: Brownells Europe
- Product no.: EU2012002
- Mfr. No.: EU2012002
- Color: Neon Green
- Delivery weight: 0.1kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Shotgun Chamber Flag](#)
- [English: Shotgun Chamber Flag Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Escopeta Brownells](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Drapeau de Chambre Shotgun Chamber Flag Brownells](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Shotgun Chamber Flag Brownells](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Flagi Komorowej Shotgun Chamber Flag Brownells](#)
- [Suomi: Shotgun Chamber Flag Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Shotgun Chamber Flag](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání vlajky do komory Shotgun Chamber Flag Brownells](#)

Sicherheitshinweise für das Shotgun Chamber Flag

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Shotgun Chamber Flag von Brownells. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine ungeladene Feuerwaffe leicht zu identifizieren und die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen zu erhöhen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Shotgun Chamber Flag nur in Verbindung mit Schusswaffen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in gutem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über das Produkt auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie das Chamber Flag einsetzen.
- Platzieren Sie das Chamber Flag immer in der Kammer der Waffe, um anzuzeigen, dass sie nicht geladen ist.
- Verwenden Sie das Chamber Flag nicht, um eine geladene Waffe zu kennzeichnen.
- Überprüfen Sie das Chamber Flag regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Entsorgen Sie das Chamber Flag, wenn es beschädigt ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Waffe:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Überprüfen Sie visuell und haptisch, dass keine Patronen in der Kammer sind.

2. Einsetzen des Chamber Flag:

- Nehmen Sie das Shotgun Chamber Flag und setzen Sie es vorsichtig in die Kammer der Waffe ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Flag vollständig in der Kammer sitzt und sichtbar ist.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie, ob das Chamber Flag sicher sitzt und die Waffe als ungeladen kennzeichnet.
- Wenn das Chamber Flag nicht richtig sitzt, entfernen Sie es und setzen Sie es erneut ein.

4. Entfernen des Chamber Flag:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie das Chamber Flag entfernen.
- Ziehen Sie das Chamber Flag vorsichtig aus der Kammer, um Beschädigungen an der Waffe zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chamber Flag gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und das Produkt verantwortungsbewusst zu verwenden.

Shotgun Chamber Flag Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Shotgun Chamber Flag from Brownells. This product is designed to help ensure the safe handling of firearms by clearly indicating that a shotgun is unloaded. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the chamber flag safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always treat firearms as if they are loaded, even when using a chamber flag.
- Ensure that the chamber flag is visible to all users and bystanders.
- Regularly inspect the chamber flag for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm safety and usage.
- Store the chamber flag in a safe place when not in use, away from children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the chamber flag with shotguns.
- Ensure the shotgun is completely unloaded before inserting the chamber flag.
- Do not rely solely on the chamber flag as a safety measure; always follow standard firearm safety practices.
- Keep the chamber flag clean and free from obstructions to ensure it functions properly.
- Do not modify or alter the chamber flag in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Check the Shotgun:

- Ensure that the shotgun is pointed in a safe direction.
- Open the action and visually inspect the chamber to confirm it is unloaded.

2. Insert the Chamber Flag:

- Take the neon green chamber flag and insert it into the shotgun's chamber.
- Ensure that the flag is fully inserted and visible from the outside of the firearm.

3. Verify Visibility:

- Confirm that the chamber flag is clearly visible to anyone handling or observing the shotgun.
- If the flag is not visible, remove it and ensure the shotgun is unloaded before reinserting.

4. Remove the Chamber Flag:

- When ready to use the shotgun, remove the chamber flag by pulling it out of the chamber.
- Always ensure that the shotgun is unloaded before removing the chamber flag.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn chamber flags in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not throw the chamber flag in regular trash if it is contaminated or poses a hazard; follow local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of the Shotgun Chamber Flag, please contact the manufacturer or your local firearms safety organization. Remember to always prioritize safety when handling firearms.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your responsible use of the Shotgun Chamber Flag contributes to a safer environment for everyone.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Bandera de Cámara de Escopeta Brownells

Introducción

La Bandera de Cámara de Escopeta de Brownells es un dispositivo diseñado para identificar de manera clara y efectiva un arma de fuego descargada. Este producto está diseñado para garantizar la seguridad y prevenir accidentes. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para maximizar su eficacia.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la bandera de cámara esté siempre visible cuando el arma esté descargada.
- Nunca utilices la bandera de cámara como un sustituto de las prácticas de seguridad adecuadas con armas de fuego.
- Mantén la bandera de cámara fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona la bandera de cámara regularmente para asegurarte de que no esté dañada.
- En caso de que notes daños o desgaste, reemplaza la bandera de cámara de inmediato.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la bandera de cámara únicamente en armas de fuego descargadas.
- No utilices la bandera de cámara si no estás seguro de que el arma está completamente descargada.
- Evita tocar el gatillo o manipular el arma mientras la bandera de cámara esté en su lugar.
- No dejes la bandera de cámara en el arma durante el transporte o almacenamiento a menos que esté en un entorno seguro y controlado.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de instalar o retirar la bandera de cámara.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Bandera de Cámara:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Inserta la bandera de cámara en la recámara del arma.
- Asegúrate de que la bandera esté visible desde el exterior del arma.

2. Uso de la Bandera de Cámara:

- Utiliza la bandera de cámara para indicar que el arma está descargada en situaciones de entrenamiento o exhibición.
- Retira la bandera de cámara solo cuando estés listo para utilizar el arma de fuego de manera segura y responsable.

3. Retiro de la Bandera de Cámara:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Retira la bandera de cámara de la recámara.
- Inspecciona el arma antes de cualquier uso posterior.

Instrucciones de Eliminación

- Si la bandera de cámara está dañada o ya no es necesaria, deséchala de manera segura.
- No la dejes en lugares donde pueda ser confundida con un juguete o un objeto inofensivo.
- Considera la posibilidad de reciclar el material si es apropiado, siguiendo las regulaciones locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o información adicional sobre la Bandera de Cámara de Escopeta de Brownells, consulta el sitio web oficial de Brownells o contacta a su servicio de atención al cliente.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siempre actúa con precaución y sigue las mejores prácticas de manejo de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Drapeau de Chambre Shotgun Chamber Flag Brownells

Introduction

Ce guide vous fournit des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée du Drapeau de Chambre Shotgun Chamber Flag de Brownells. Ce produit est conçu pour identifier facilement une arme à feu déchargée, contribuant ainsi à la sécurité lors de son stockage ou de son transport.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'utiliser le Drapeau de Chambre.
- Ne laissez jamais un Drapeau de Chambre dans une arme à feu chargée.
- Gardez le Drapeau de Chambre hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du Drapeau de Chambre pour détecter tout dommage ou usure.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le Drapeau de Chambre pour son objectif prévu, c'est-à-dire pour identifier une arme à feu déchargée.
- Ne modifiez pas le Drapeau de Chambre. Toute modification peut compromettre son efficacité.
- Évitez tout contact avec des substances chimiques ou des environnements extrêmes qui pourraient endommager le produit.
- Ne laissez jamais le Drapeau de Chambre sans surveillance sur une arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Drapeau de Chambre:

- Ouvrez l'action de votre arme à feu pour vous assurer qu'elle est déchargée.
- Insérez le Drapeau de Chambre dans la chambre de l'arme.
- Fermez l'action de l'arme, en vous assurant que le Drapeau de Chambre est bien en place et visible.

2. Utilisation du Drapeau de Chambre:

- Utilisez le Drapeau de Chambre chaque fois que vous transportez ou stockez votre arme.
- Vérifiez que le Drapeau de Chambre est toujours visible et en bon état.

3. Retrait du Drapeau de Chambre:

- Avant d'utiliser l'arme, ouvrez l'action et retirez le Drapeau de Chambre.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de procéder à son utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Drapeau de Chambre avec les déchets ménagers.
- Consultez votre municipalité pour les directives sur l'élimination des produits en plastique.
- Si vous devez vous débarrasser du Drapeau de Chambre, faites-le de manière à ne pas nuire à l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Ce guide a été conçu pour vous aider à utiliser le Drapeau de Chambre Shotgun Chamber Flag de manière sécurisée et responsable. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales.

Istruzioni di Sicurezza per il Shotgun Chamber Flag Brownells

Introduzione

Grazie per aver scelto il Shotgun Chamber Flag di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare la sicurezza delle armi da fuoco, consentendo di identificare facilmente un'arma da fuoco scarica. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di inserire il chamber flag.
- Non utilizzare il chamber flag come sostituto di pratiche di sicurezza adeguate.
- Conserva il chamber flag in un luogo sicuro, lontano da bambini e accessi non autorizzati.
- Controlla regolarmente il chamber flag per eventuali danni o usura.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il chamber flag solo su armi da fuoco compatibili.
- Non tentare di rimuovere il chamber flag mentre l'arma è in uso.
- Non lasciare mai un'arma da fuoco incustodita con il chamber flag inserito.
- Assicurati che il chamber flag sia visibile e facilmente identificabile quando è inserito nell'arma.
- Non utilizzare il chamber flag in ambienti umidi o bagnati per evitare danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Arma:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Controlla visivamente la camera e il caricatore per confermare che non ci siano munizioni.

2. Inserimento del Chamber Flag:

- Prendi il chamber flag e posizionalo nella camera dell'arma.
- Assicurati che il chamber flag sia ben inserito e visibile dall'esterno.

3. Controllo di Sicurezza:

- Dopo aver inserito il chamber flag, controlla che l'arma non possa essere utilizzata.
- Verifica che il chamber flag non ostacoli il funzionamento dell'arma.

4. Rimozione del Chamber Flag:

- Prima di rimuovere il chamber flag, assicurati che l'arma sia ancora scarica.
- Rimuovi il chamber flag dalla camera con attenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il chamber flag nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di plastica.
- Se il chamber flag è danneggiato, smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o dubbi riguardanti il prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale di Brownells. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui sempre le linee guida di sicurezza e rimani informato sulle pratiche migliori per l'uso sicuro delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Flagi Komorowej Shotgun Chamber Flag Brownells

Wprowadzenie

Flaga komorowa Shotgun Chamber Flag Brownells to produkt zaprojektowany w celu ułatwienia identyfikacji rozładowanej broni palnej. Jasnozielony kolor flagi sprawia, że jest ona widoczna i łatwa do zauważenia. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, w tym z Ogólnym Rozporządzeniem o Bezpieczeństwie Produktów (GPSR).

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Używaj flagi komorowej wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj flagę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Informuj innych użytkowników o obecności flagi komorowej w broni.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Flaga komorowa jest przeznaczona do użycia tylko w rozładowanej broni.
- Nie używaj flagi, jeśli nie jesteś pewien, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Flaga powinna być widoczna z daleka – upewnij się, że nie jest zasłonięta.
- Nie pozostawiaj broni z flagą komorową w miejscach publicznych bez nadzoru.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja flagi komorowej:

- Otwórz komorę broni.
- Umieść flagę w komorze, upewniając się, że jest dobrze widoczna.
- Zamknij komorę, aby flagę można było zobaczyć z zewnątrz.

2. Użytkowanie flagi:

- Użyj flagi w każdym przypadku, gdy broń jest rozładowana.
- Sprawdzaj regularnie stan flagi, aby upewnić się, że nie uległa uszkodzeniu.

3. Usunięcie flagi:

- Przed usunięciem flagi upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Ostrożnie wyjmij flagę z komory.

Instrukcje Utylizacji

- Flaga komorowa powinna być utylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj flagi do ognia ani nie pal jej.
- Jeśli flaga jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub zgłaszania niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem ds. bezpieczeństwa produktów.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twoje i innych jest najważniejsze. Używaj flagi komorowej zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z broni palnej.

Shotgun Chamber Flag Turvallisuusohjeet

Johdanto

Shotgun Chamber Flag on suunniteltu parantamaan ampumaaseiden turvallisuutta ja helpottamaan tyhjien aseiden tunnistamista. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka on tarkoitettu kaikille käyttäjille, jotta varmistetaan turvallinen ja vastuullinen käyttö.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössä, kun ase on ladattu tai käytettävissä.
- Tarkista säännöllisesti, että patruunapussi on ehjä eikä siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä Shotgun Chamber Flagia vain ampumaaseiden kanssa, jotka on tarkoitettu sen käyttöön.
- Älä koskaan jätä asetta ilman valvontaa, kun Chamber Flag on paikallaan.
- Varmista, että Chamber Flag on kunnolla asennettu ennen aseiden käyttöä.
- Tarkista, että Chamber Flag ei estä aseiden toimintaa tai aiheuta vaaraa.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asenna Chamber Flag seuraavasti:
 1. Avaa ase ja varmista, että se on tyhjennetty.
 2. Työnnä Chamber Flag aseiden patruunapesään niin, että se näkyy selvästi.
 3. Varmista, että Chamber Flag on tukevasti paikallaan.
- Käytä Chamber Flagia aina, kun ase on ladattu tai kun se on varastoituna.
- Poista Chamber Flag ennen aseiden käyttöä tai siirtoa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, vaan käytä paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja ostopäivämäärä valmiina, kun otat yhteyttä.

Loppusanat

Shotgun Chamber Flag on tärkeä työkalu turvallisuuden parantamiseksi ampumaaseiden käytössä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja vastuullisen käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Shotgun Chamber Flag

Introduktion

Tack för att du valt Shotgun Chamber Flag från Brownells. Denna produkt är designad för att öka säkerheten vid hantering av avlastade vapen. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en tryggare miljö för dig själv och andra.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallningar och säkerhetsuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid kamflagor i avlastade vapen för att tydligt indikera att vapnet är ofarligt.
- Kontrollera att kamflagan är helt intakt innan användning.
- Undvik att använda kamflagan i vapen som inte är avsedda för den.
- Lämna aldrig ett vapen utan övervakning, även om det är avlastat och har en kamflagga installerad.
- Informera alltid andra om att vapnet är avlastat och att en kamflagga används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kamflaggan:

- Ta bort eventuella föremål som kan blockera vapnets kam.
- Sätt in kamflaggan i kammen tills den sitter stadigt.
- Kontrollera att flaggan är synlig och tydlig för andra.

2. Användning av kamflaggan:

- Använd kamflaggan alltid när vapnet är avlastat och inte i bruk.
- Vid transport av vapen, se till att kamflaggan är på plats för att indikera att vapnet är avlastat.

Avfallsinstruktioner

- Kamflaggan är tillverkad av plast och kan återvinnas där återvinningsprogram finns.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, kassera den enligt lokala avfallsföreskrifter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se alltid till att du har den senaste informationen om produktsäkerhet och användning.

Tack för att du bidrar till en säkrare användning av vapen genom att följa dessa riktlinjer.

Návod na bezpečné používání vlajky do komory Shotgun Chamber Flag Brownells

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili vlajku do komory Shotgun Chamber Flag od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil identifikaci vybitých palných zbraní a zvýšil bezpečnost při jejich používání. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny pro zajištění bezpečného používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte vlajku do komory pouze na palných zbraních.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné skupiny neměly přístup k výrobku bez dozoru dospělého.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození a opotřebení.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nikdy nepoužívejte vlajku do komory na zbraň, která je nabitá nebo má zbraň v pohotovostním režimu.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti zbraní.
- Ujistěte se, že vlajka je správně umístěna v komoře zbraně a není snadno odstraněna.
- V případě, že vlajka do komory vykazuje známky poškození, přestaňte ji používat a zlikvidujte ji podle pokynů uvedených v části "Pokyny pro likvidaci".

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zbraně:

- Ujistěte se, že zbraň je vybitá a zamčená.
- Zkontrolujte, zda je v komoře zbraně prázdná.

2. Instalace vlajky do komory:

- Opatrně vložte vlajku do komory zbraně.
- Ujistěte se, že vlajka je pevně usazena a viditelná z vnější strany zbraně.

3. Používání zbraně s vlajkou:

- Nikdy nepoužívejte zbraň s vlajkou v komoře, pokud je to nezbytné pro bezpečnost.
- Vždy zkontrolujte, zda je vlajka na svém místě před jakýmkoliv manipulacemi se zbraní.

4. Odstranění vlajky:

- Před vybitím zbraně vždy odstraňte vlajku z komory.
- Ujistěte se, že vlajka je odstraněna bezpečně a bez použití nadměrné síly.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud je vlajka do komory poškozena nebo již není potřeba, zlikvidujte ji podle místních předpisů o odpadech.
- Nikdy nelikvidujte vlajku do komory jako běžný odpad; zvažte její recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo jeho používání se prosím obraťte na výrobce nebo prodejce. Všechny produkty by měly mít kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy uvedené na obalu nebo v dokumentaci.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání palných zbraní.