

Bench-Rest Neck Die 7/8 - Bench-Rest Neck Die 6mm Creedmoor

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

W diesie BR-Neck-Die do ładowania, prowadnica łuski prowadzi ją na pełnej długości, zanim zostanie uformowana za pomocą wymiennego precyzyjnie szlifowanego wkładu.

Prowadnica ma wewnętrzny kontur komory nabojoyej, aby dokładnie osłonić łuskę.

Prowadnica i korpus tego die są idealnie dopasowane, aby zapewnić dokładne osiowe wyrównanie nabojów podczas procesu formowania.

Oczywiście, BR-Neck-sizer ma opcjonalny powiększacz oraz wymienny bolec do wyrzucania spłonek.

Ten die to idealny wybór dla tych, którzy nie chcą pozostawiać nic przypadkowi podczas ładowania.

Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamawianie w razie potrzeby.

Dalsze instrukcje i pomoc w wyborze akcesoriów i części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Bench-Rest Neck Die 6mm Creedmoor](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2012816
- Nr prod.: 3082703
- Skręt: 7/8
- Waga dostawy: 0.3kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 43mm
- Długość wysyłki: 135mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy BRNeckDie 6mm Creedmoor](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy BRNeckDie 6mm Creedmoor

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy BRNeckDie 6mm Creedmoor. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochronę użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj matrycy wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj matrycę w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny matrycy przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich służb.

Szczególne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że matryca jest odpowiednio zamocowana przed rozpoczęciem ładowania.
- Zawsze noś okulary ochronne podczas pracy z matrycą, aby chronić oczy przed odpryskami.
- Nie używaj matrycy w warunkach wilgotnych lub w pobliżu źródeł ognia.
- Nie przekraczaj maksymalnych parametrów ładowania określonych przez producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Matrycy:

- Umieść matrycę w uchwycie ładowarki.
- Upewnij się, że gwint 7/8 jest prawidłowo dopasowany i mocno osadzony.
- Sprawdź, czy przewodnica łuski jest w dobrym stanie i nie ma widocznych uszkodzeń.

2. Ładowanie:

- Włóż łuskę do przewodnicy.
- Użyj wymiennego wkładu do formowania, aby uformować łuskę.
- Upewnij się, że łuska jest dobrze osłonięta przez wewnętrzny kontur komory nabojojowej.

3. Zakończenie Pracy:

- Po zakończeniu ładowania, wyjmij matrycę z uchwytu.
- Oczyszcz matrycę z resztek materiału i przechowuj w suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy matryca jest uszkodzona lub nieużywana, należy ją zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj matrycy do ognia ani do wód powierzchniowych.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania matrycy, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych oraz za odpowiedzialne korzystanie z matrycy BRNeckDie 6mm Creedmoor.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl