

Seater with Crimp 7/8 - Seater with Crimp 5,6x57

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Seater z crimpem (Seat)

Nasze standardowe seatory pocisków prowadzą pocisk w dokładnej tulei prowadzącej. Zapewnia to dobrą celność.

Seater pocisków to solidny wybór do szybkiego osadzania pocisku.

Jako standard, Seater pocisków oferuje możliwość crimpowania wylotu łuski. Oznacza to, że możesz pracować z crimpem lub bez niego.

Głowicę seatora można łatwo wymienić na inny typ. Oferujemy różne typy głowic seatorów.

Wybór odpowiedniej głowicy seatora dla używanego pocisku często znacznie poprawia współosiowość.

Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Seater with Crimp 5,6x57](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2012857
- Nr prod.: 3026004
- Skręt: 7/8
- Waga dostawy: 0.3kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 43mm
- Długość wysyłki: 125mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Seatera z Crimp 7/8 Seatera z Crimp 5,6x57. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z europejskimi regulacjami bezpieczeństwa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie stan techniczny urządzenia przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej podczas użytkowania.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że Seater jest odpowiednio zamocowany przed użyciem.
- Nie używaj uszkodzonego lub zużytego sprzętu.
- Zastosuj crimpowanie tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez specyfikację pocisku.
- Nie przekraczaj maksymalnej liczby cykli użytkowania określonej przez producenta.
- Zachowaj ostrożność podczas wymiany głowicy seatora; postępuj zgodnie z instrukcją.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Seatera:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia i akcesoria.
- Zamocuj Seater w odpowiednim miejscu, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie połączenia są bezpieczne.

2. Użytkowanie Seatera:

- Umieść pocisk w tulei prowadzącej.
- Ustaw Seater na odpowiednią głębokość osadzania.
- Wykonaj proces crimpowania, jeśli jest wymagane, zgodnie z instrukcjami.
- Po zakończeniu procesu, sprawdź jakość osadzenia pocisku.

3. Wymiana Głowicy Seatora:

- Odkręć starą głowicę seatora.
- Wybierz odpowiednią głowicę zgodną z używanym pociskiem.
- Zamocuj nową głowicę i upewnij się, że jest dobrze przymocowana.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Seatera, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem w Twojej lokalizacji. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Zakończenie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Seatera z Crimp 7/8 Seatera z Crimp 5,6x57. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl