

Seater with Crimp 7/8 - Seater with Crimp 6,5-284 Norma

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Seater z crimpem (Seat)

Nasze standardowe seatory pocisków prowadzą pocisk w dokładnym prowadzeniu. Zapewnia to dobrą dokładność.

Seater pocisków to solidny wybór do szybkiego osadzania pocisku.

Jako standard, Seater pocisków oferuje opcję crimpowania wylotu łuski. Oznacza to, że możesz pracować z crimpem lub bez niego.

Głowicę seatora można łatwo wymienić na inny typ. Oferujemy różne typy głowic seatora.

Wybór odpowiedniej głowicy seatora dla używanego pocisku często znacznie poprawia współosiowość.

Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Seater with Crimp 6,5-284 Norma](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2012886
- Nr prod.: 3172804
- Skręt: 7/8
- Waga dostawy: 0.3kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 43mm
- Długość wysyłki: 125mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Seatera z Crimp 7/8 Seater z Crimp 6,5284 Norma. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Unikaj kontaktu z wodą i innymi cieczami.
- Nie używaj produktu, jeśli masz wątpliwości co do jego stanu technicznego.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że Seater jest odpowiednio zamocowany przed rozpoczęciem pracy.
- Zawsze używaj odpowiednich głowic seatora do pocisków, aby zapewnić prawidłowe osadzenie.
- Nie używaj Seatera z crimpem, jeśli nie jest to wymagane przez rodzaj pocisku.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy wymianie głowic seatora, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja Seatera:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zainstaluj Seater w odpowiednim uchwycie, upewniając się, że jest stabilny.
- Wybierz odpowiednią głowicę seatora w zależności od używanego pocisku.

2. Użycie Seatera:

- Umieść pocisk w odpowiedniej pozycji.
- Jeśli używasz opcji crimpowania, upewnij się, że mechanizm jest ustawiony prawidłowo.
- Powoli i ostrożnie dociśnij uchwyt, aby osadzić pocisk.

3. Wymiana głowic seatora:

- Odkręć głowicę seatora zgodnie z instrukcją producenta.
- Wybierz nową głowicę i zamocuj ją, upewniając się, że jest dobrze osadzona.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli zawiera elementy, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub wątpliwości dotyczących jego użytkowania, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Powiadomienia o zagrożeniach

Zalecamy regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktu na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. W przypadku zauważenia jakichkolwiek niebezpiecznych sytuacji związanych z użytkowaniem Seatera, niezwłocznie zgłoś to odpowiednim władzom.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z Seatera z Crimp 7/8 Seater z Crimp 6,5284 Norma.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl