

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 8x60 S

Dysze FL służą do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego rozszerzacza nasze dysze FL mają zintegrowany pin do wyrzucania kapiszonów. Wszystkie używane wrzeciona, rozszerzacz i pin wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wprowadzana do dyszy. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z dyszy. To formuje łuskę naboju i osiąga prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja dyszy w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu dla łatwego ponownego zamawiania w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów i części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: Full Length Die 8x60 S
- Producent: TRIEBEL
- Nr produktu: EU2013036
- Nr prod.: 3323611
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup dyszy FL 1 1/4 Full Length Die 8x60 S. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń lub obrażeń.
- Przechowuj dyszę w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia; w razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj go.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z dyszą.
- Upewnij się, że dysza jest odpowiednio zamocowana przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj dyszy w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków w wyposażeniu.
- Zachowaj ostrożność podczas wymiany wrzecion, rozszerzacza i pinu wyrzucającego; wykonuj tę czynność w wyłączonym urządzeniu.
- Nie kieruj dyszą w stronę ciała ani innych osób podczas użytkowania.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
2. Zamocuj dyszę w prasie, używając nakrętki blokującej do ustawienia prawidłowej pozycji.
3. Sprawdź, czy wszystkie komponenty są prawidłowo zainstalowane, w tym wrzeciono, rozszerzacz i pin wyrzucający.

Użytkowanie

1. Wprowadź łuskę naboju do dyszy, upewniając się, że jest dobrze umiejscowiona.
2. Włącz prasę i rozpocznij proces kalibracji, podczas którego szyjka łuski będzie kalibrowana od wewnątrz.
3. Kontroluj proces formowania łuski, aby upewnić się, że osiąga prawidłowe napięcie szyjki.
4. Po zakończeniu użytkowania wyłącz prasę i odczekaj, aż dysza ostygnie przed jej demontażem.

Instrukcje utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci; sprawdź, czy dostępne są specjalne punkty zbiórki dla materiałów niebezpiecznych.
- Zdemontowane części, takie jak wrzeciono, rozszerzacz i pin, również powinny być utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W razie pytań lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl