

Seater with Crimp 1 1/4 - Seater with Crimp 7mm SE v.H.

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Seater z crimpem (Osadzenie)

Nasze standardowe osadzacze pocisków prowadzą pocisk w dokładnym prowadzeniu. Zapewnia to dobrą precyzję.

Osadnik pocisków to solidny wybór do szybkiego osadzania pocisku.

Standardowo, osadnik pocisków oferuje opcję crimpowania wlotu łuski. Oznacza to, że możesz pracować z crimpem lub bez niego.

Głowicę osadnika można łatwo wymienić na inny typ. Oferujemy różne typy głowic osadnika.

Wybór odpowiedniej głowicy osadnika dla używanego pocisku często znacznie poprawia współosiowość.

Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Seater with Crimp 7mm SE v.H.](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2013114
- Nr prod.: 3197214
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.75kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 140mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla Seatera z Crimpem 1 1/4](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla Seatera z Crimpem 1 1/4

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Seatera z Crimpem 1 1/4. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym osadzaniu pocisków, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj Seatera zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie używaj Seatera w połączeniu z nieodpowiednimi akcesoriami, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania, skonsultuj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że wszystkie elementy Seatera są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nigdy nie kieruj Seatera w stronę ludzi ani zwierząt.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas użytkowania.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać Seatera samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zdejmij Seater z opakowania i upewnij się, że wszystkie części są obecne.
- Zamocuj Seater do stabilnej powierzchni roboczej, korzystając z odpowiednich narzędzi.
- Sprawdź, czy głowica osadnika jest prawidłowo zamocowana. Możesz wymienić głowicę na inny typ, jeśli to konieczne.

2. Użytkowanie:

- Umieść łuskę w Seaterze, upewniając się, że jest dobrze osadzona.
- Wybierz opcję crimpowania wlotu łuski, jeśli jest to potrzebne.
- Włącz Seater i rozpocznij proces osadzania pocisku, obserwując wszelkie oznaki nieprawidłowego działania.
- Po zakończeniu pracy zawsze wyłącz Seater i odłącz go od źródła zasilania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj Seatera do ogólnych odpadów. Sprawdź, czy istnieją specjalne punkty zbiórki dla sprzętu elektronicznego lub narzędzi.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są również odpowiednio utylizowane.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Seatera z Crimpem 1 1/4, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem lub serwisem technicznym. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa na platformie Safety Gate UE.

Podsumowanie

Dzięki przestrzeganiu powyższych instrukcji bezpieczeństwa, możesz w pełni cieszyć się użytkowaniem Seatera z Crimpem 1 1/4, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo sobie i innym. Dbaj o swój sprzęt i zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z jego użytkowaniem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl