

Seater with Crimp 1 1/4 - Seater with Crimp 7mm Rem SAUM

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Seater z crimpem (Osadnik)

Nasze standardowe osadniki pocisków prowadzą pocisk w dokładnym prowadzeniu. Zapewnia to dobrą celność.

Osadnik pocisków to solidny wybór do szybkiego osadzania pocisku.

Standardowo, osadnik pocisków oferuje możliwość crimpowania wylotu łuski. Oznacza to, że możesz pracować z crimpem lub bez niego.

Głowicę osadnika można łatwo wymienić na inny typ. Oferujemy różne rodzaje głowic osadników.

Wybór odpowiedniej głowicy osadnika dla używanego pocisku często znacznie poprawia współosiowość.

Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Seater with Crimp 7mm Rem SAUM](#)
- Producent: [TRIEBEL](#)
- Nr produktu: EU2013118
- Nr prod.: 3209314
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.75kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 140mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Seatera z Crimp 1 1/4](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Seatera z Crimp 1 1/4

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Seatera z Crimp 1 1/4. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie informacji na temat jego instalacji i konserwacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu upewnij się, że zapoznałeś się z instrukcją obsługi.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe. Nie należy go używać w obecności dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny Seatera, aby zapewnić jego bezpieczne działanie.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu, natychmiast zaprzestań używania urządzenia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze używaj Seatera w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia i akcesoria są w dobrym stanie przed ich użyciem.
- Podczas pracy z crimpem, zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć zranienia.
- Nie przekraczaj maksymalnych wartości ciśnienia i obciążenia podanych w instrukcji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Głowicy Osadnika:

- Wyłącz Seater przed rozpoczęciem instalacji.
- Odkręć obecnie zamontowaną głowicę osadnika.
- Wybierz odpowiednią głowicę osadnika zgodnie z używanym pociskiem.
- Zamontuj nową głowicę, upewniając się, że jest dobrze dokręcona.

2. Użycie Seatera:

- Umieść pocisk w osadniku.
- Ustaw odpowiednią głowicę na pożądanym poziomie crimpowania.
- Włącz Seater i delikatnie wciśnij pocisk do łuski.
- Po zakończeniu procesu, wyłącz urządzenie.

3. Czyszczenie i Konserwacja:

- Regularnie czyść Seater z zewnątrz i wewnątrz, aby usunąć resztki materiałów.
- Sprawdzaj i smaruj ruchome części zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Upewnij się, że produkt jest wyłączony i odłączony od źródła zasilania przed utylizacją.
- Zgodnie z lokalnymi przepisami, utylizuj produkt w odpowiednich punktach zbiórki odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Seatera, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Zgłaszanie Produktów Niezgodnych z Bezpieczeństwem

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek niebezpiecznych produktów, zgłoś to odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania Seatera z Crimp 1 1/4.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl