

XPHERE

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Ochrona oczu i uszu](#)

True Wireless Surround Sound Connect multiple XPHERE speakers via Sync Mode to create a fully immersive, wireless surround sound experience ideal for outdoor parties, camping trips, or backyard movie nights.

Built-In Power Bank Not just a speaker – the XPHERE charges your phone or other devices via its integrated USB-A output, keeping your gear powered on the go.

USB-C Fast Charging & Battery Indicator Recharge faster with modern USB-C input and always stay in the loop with a clear LED battery level display.

IP67 Waterproof & Dustproof Designed to handle the elements – the XPHERE is fully protected against dust and can even be submerged in water, making it perfect for beach days, hikes, or rugged adventures.

Bluetooth 5.3 Wireless Technology Enjoy ultra-stable, low-latency audio with Bluetooth 5.3 for seamless streaming.

Extended Battery Life Up to 20+ hours of continuous playtime – more than enough for all-day excursions or weekend camping trips.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [XPHERE](#)
- Producent: [AXIL](#)
- Nr produktu: EU2014156
- Nr prod.: Xphere
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 0.82kg
- Wysokość wysyłki: 21.9mm
- Szerokość wysyłki: 81mm
- Długość wysyłki: 81mm
- EAN: 0656750710319

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu XPHERE](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu XPHERE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup głośnika XPHERE. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie bezpieczne i przyjemne. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z głośnika.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj głośnika XPHERE zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie wystawiaj głośnika na działanie ekstremalnych temperatur lub wilgoci, chyba że jest to zgodne z jego specyfikacją IP67.
- Nie używaj głośnika w miejscach, gdzie może być narażony na uszkodzenia mechaniczne.
- Przechowuj głośnik w suchym miejscu, gdy nie jest używany.
- Zachowaj ostrożność podczas ładowania urządzeń przez port USB-A, aby uniknąć przegrzania.
- Nie używaj głośnika, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Głośnik jest przeznaczony do użytku przez osoby powyżej 14 roku życia. Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru dorosłych.
- Nie pozwól, aby głośnik był używany przez osoby z ograniczeniami fizycznymi, które mogą nie być w stanie go obsługiwać.
- Upewnij się, że głośnik jest odpowiednio zabezpieczony przed wodą i kurzem, gdy jest używany w trudnych warunkach.
- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że głośnik jest w pełni naładowany.
- Podczas korzystania z funkcji Bluetooth, upewnij się, że urządzenie źródłowe jest w zasięgu i że nie ma przeszkód, które mogą zakłócać sygnał.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Ładowanie głośnika:

- Podłącz głośnik do źródła zasilania za pomocą kabla USB-C.
- Upewnij się, że wskaźnik LED wskazuje, że głośnik jest w trakcie ładowania.
- Po pełnym naładowaniu głośnika, odłącz kabel.

2. Podłączanie do urządzenia:

- Włącz głośnik, przytrzymując przycisk zasilania.
- Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu źródłowym.
- Wybierz głośnik XPHERE z listy dostępnych urządzeń.

3. Używanie głośnika w trybie Sync Mode:

- Aby połączyć kilka głośników XPHERE, włącz wszystkie głośniki i aktywuj tryb Sync Mode.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zsynchronizować głośniki.

4. Używanie funkcji Power Bank:

- Podłącz urządzenie do portu USB-A w głośniku, aby je naładować.
- Upewnij się, że głośnik ma wystarczającą moc, aby zasilać inne urządzenia.

5. Czyszczenie głośnika:

- Używaj wilgotnej ściereczki, aby oczyścić zewnętrzną powierzchnię głośnika.
- Unikaj używania agresywnych środków czyszczących.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Głośnik XPHERE należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj głośnika do zwykłego kosza na śmieci.
- Sprawdź lokalne punkty zbiórki, gdzie można oddać zużyty sprzęt elektroniczny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania głośnika XPHERE, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpiecznego produktu lub incydenty związane z użytkowaniem głośnika XPHERE, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek, aby cieszyć się bezpiecznym i przyjemnym korzystaniem z głośnika XPHERE.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl