

OBI Clamp Lock with TEK-LOK- Locking RIGHT WHT

The Clamp Lock with TEK-LOK attaches firmly to your belt or any 1.5–2.25 inch strap, offering a quick and reliable way to mount your gear wherever you need it. Whether on your backpack or belt, it allows you to connect any round or square posts with ease — perfect for photographers, hunters, or outdoor professionals who need fast, hands-free access to their equipment.

This Locking version of the Clamp Lock includes a small adjustable tension locking lever designed to securely fasten the post in place. To ensure maximum comfort and flexibility, it's available in both right-hand and left-hand configurations, making it simple to operate no matter how or where it's mounted.

NO IMAGE
AVAILABLE

Note: You will need at least one Clamp Lock or Slide Lock, and one RP M, QD P, or Anywhere Mount to complete your setup.

Cechy

- Nazwa: [OBI Clamp Lock with TEK-LOK- Locking RIGHT WHT](#)
- Producent: [OBI SYSTEMS](#)
- Nr produktu: EU2015553
- Nr prod.: OBi01011-WHT
- Kolor: White
- Waga dostawy: 1kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 100mm
- UPC: 767637841221

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla OBI Clamp Lock z TEKLOK](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla OBI Clamp Lock z TEKLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OBI Clamp Lock z TEKLOK. Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić szybki i niezawodny sposób mocowania sprzętu do paska lub dowolnego paska o szerokości od 1,5 do 2,25 cala. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan OBI Clamp Lock, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj OBI Clamp Lock do mocowania ciężkich przedmiotów, które mogą przekroczyć jego nośność.
- Zawsze upewnij się, że produkt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj OBI Clamp Lock tylko na paskach o szerokości od 1,5 do 2,25 cala.
- Nie stosuj produktu w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub deszcz, które mogą wpłynąć na jego stabilność.
- Upewnij się, że dźwignia blokująca jest prawidłowo ustawiona przed każdym użyciem.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż OBI Clamp Lock:

- Umieść OBI Clamp Lock na pasku lub pasku o szerokości od 1,5 do 2,25 cala.
- Upewnij się, że produkt jest dobrze osadzony i nie przemieszcza się.

2. Zabezpieczenie sprzętu:

- Włóż dowolny okrągły lub kwadratowy słupek do blokady.
- Użyj dźwigni blokującej, aby dostosować napięcie i zabezpieczyć słupek w miejscu.

3. Użycie OBI Clamp Lock:

- Sprawdź, czy sprzęt jest prawidłowo zamocowany.
- Używaj go w sposób, który zapewnia łatwy dostęp do sprzętu, ale także stabilność.

Instrukcje Utylizacji

- OBI Clamp Lock należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne uwolnienie substancji chemicznych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania OBI Clamp Lock, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom oraz sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie OBI Clamp Lock z TEKLOK.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl