

Garmin MINI

The Garmin MINI mount attaches directly to the backside of your Garmin InReach Mini 2 device, providing a secure and reliable connection for your gear. Designed with a square anti-rotation post, it ensures your device stays firmly in place — no unwanted movement, no slipping, just total stability in any environment.

Once mounted, the Garmin MINI seamlessly connects to any Lock or Grip On family components, giving you versatile options for mounting your Garmin wherever you need it — on your backpack, belt, vehicle, or tripod setup.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Garmin MINI
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2015563
- Mfr. No.: OBi01112-BLK
- Colour: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637841399

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das Garmin MINI](#)
- [English: Garmin MINI Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Garmin MINI](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Garmin MINI](#)
- [Italiano: Manuale di Istruzioni per la Sicurezza del Garmin MINI](#)
- [Norsk: Garmin MINI Brukerveiledning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Garmin MINI](#)
- [Suomi: Garmin MINI Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Garmin MINI](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu Garmin MINI](#)

Sicherheitsanleitung für das Garmin MINI

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Garmin MINI! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Verbindung für dein Garmin InReach Mini 2 Gerät zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Garmin MINI sicher an deinem Gerät montiert ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das Produkt nur mit den empfohlenen Lock oder Grip On Komponenten.
- Vermeide übermäßigen Druck auf das Produkt, um Beschädigungen zu verhindern.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Flammen verwendet wird.
- Halte das Produkt sauber und frei von Schmutz, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

• Montage des Garmin MINI:

1. Stelle sicher, dass der Bereich, an dem du den Garmin MINI anbringen möchtest, sauber und trocken ist.
2. Befestige den Garmin MINI sicher auf der Rückseite deines Garmin InReach Mini 2 Geräts.
3. Überprüfe, ob der quadratische AntiRotationsstift korrekt sitzt, um ein Verrutschen zu verhindern.
4. Verbinde den Garmin MINI mit den gewünschten Lock oder Grip On Komponenten.

• Verwendung des Garmin MINI:

1. Montiere das Gerät an deinem Rucksack, Gürtel, Fahrzeug oder Stativ, je nach Bedarf.
2. Achte darauf, dass das Gerät fest sitzt, um ungewollte Bewegungen zu vermeiden.
3. Überprüfe regelmäßig die Verbindung, um sicherzustellen, dass sie stabil bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, die Umwelt zu schützen, indem du das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle Hilfe zu erhalten.

Vielen Dank, dass du dich für das Garmin MINI entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude bei der Nutzung

deines Produkts!

Garmin MINI Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Garmin MINI mount. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure you can use your device safely and effectively. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the Garmin MINI mount is compatible with your Garmin InReach Mini 2 device.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage before each use.
- Do not use the mount if it is damaged or shows signs of wear.
- Keep the mount and device out of reach of children to prevent accidents.
- Follow all local regulations and guidelines regarding the use of mounted devices.

Specific Safety Precautions for Use

- **Secure Attachment:** Always ensure that the Garmin MINI mount is securely attached to your device before use. A loose connection may result in the device falling or being damaged.
- **Avoid Excessive Force:** Do not apply excessive force when attaching or detaching the mount. This may damage the mount or the device.
- **Environmental Considerations:** Avoid using the mount in extreme temperatures or harsh environments that may affect its performance.
- **Weight Limit:** Do not exceed the weight limit specified for the mount. Overloading can lead to failure and potential injury.
- **Use with Compatible Products:** Only use the Garmin MINI mount with components that are part of the Lock or Grip On family to ensure compatibility and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Clean the backside of your Garmin InReach Mini 2 device to ensure a secure attachment.
- Align the square antirotation post of the Garmin MINI mount with the designated area on the device.
- Firmly press the mount against the device until you hear a click, indicating a secure connection.

2. Usage:

- Once mounted, connect the Garmin MINI to your chosen Lock or Grip On family component.
- For backpack or belt usage, ensure that the mount is securely fastened and does not obstruct your movement.
- When using the mount in a vehicle or on a tripod, ensure that it is stable and will not tip over during use.

3. Removal:

- To detach the mount, gently pull the release tab while holding the device securely.
- Store the mount in a safe place when not in use to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the Garmin MINI mount in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the mount in household waste. Instead, take it to a designated electronic waste recycling center.
- Ensure that any electronic components are disposed of properly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the Garmin MINI mount or safety concerns, please refer to the official Garmin website or contact your retailer for assistance. Always ensure you are using the most up-to-date information regarding product safety and recalls.

Thank you for following these safety guidelines and instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your Garmin MINI mount!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Garmin MINI

Introducción

Gracias por elegir el Garmin MINI. Este soporte está diseñado para proporcionar una conexión segura y confiable para tu dispositivo Garmin InReach Mini 2. Para garantizar un uso seguro y eficiente del producto, sigue las pautas de seguridad que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte esté instalado correctamente antes de usarlo.
- No uses el Garmin MINI si está dañado o si notas alguna parte rota.
- Mantén el soporte y el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Evita el uso en condiciones extremas que puedan comprometer la seguridad del soporte.
- Revisa regularmente el soporte para asegurarte de que no haya desgaste o daño.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el soporte esté firmemente montado en el dispositivo antes de usarlo.
- **Uso en Movimiento:** Si usas el soporte mientras caminas o te mueves, verifica que el dispositivo esté bien asegurado para evitar caídas.
- **Condiciones Ambientales:** No expongas el soporte a temperaturas extremas o humedad excesiva, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- **Carga del Dispositivo:** Si el dispositivo está cargando, asegúrate de que el cable no interfiera con el soporte ni cause tropiezos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Soporte:

- Localiza la parte trasera del Garmin InReach Mini 2.
- Alinea el soporte Garmin MINI con la parte trasera del dispositivo.
- Presiona firmemente hasta que escuches un clic, lo que indica que está en su lugar.

2. Conexión con Componentes:

- Con el soporte montado, conecta el Garmin MINI a cualquier componente de la familia Lock o Grip On.
- Asegúrate de que la conexión sea segura y no presente movimiento.

3. Verificación:

- Después de instalar el soporte, verifica que el dispositivo esté firmemente sujeto.
- Haz una prueba ligera para asegurarte de que no haya movimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Garmin MINI, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos electrónicos.
- Si el soporte está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas relacionadas con la seguridad del producto, busca información de contacto en el sitio web del fabricante o en el manual del usuario.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar productos como el Garmin MINI. Si encuentras algún problema o tienes dudas sobre su uso, no dudes en buscar ayuda.

Guide de Sécurité pour le Garmin MINI

Introduction

Merci d'avoir choisi le Garmin MINI. Ce guide de sécurité t'aidera à utiliser ton produit en toute sécurité et à profiter de ses fonctionnalités. Il est important de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le Garmin MINI.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le Garmin MINI est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Si tu observes un comportement anormal du produit, arrête de l'utiliser et consulte un professionnel.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne monte pas le Garmin MINI dans des conditions extrêmes (températures élevées ou basses, humidité excessive).
- Évite d'utiliser le produit dans des environnements dangereux où il pourrait être endommagé ou causer des blessures.
- Assure-toi que le montage est sécurisé avant d'utiliser le Garmin MINI pour éviter qu'il ne tombe.
- Ne modifie pas le produit ou ses pièces, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Si tu utilises le Garmin MINI en extérieur, fais attention aux obstacles et aux surfaces inégales.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Garmin MINI :

- Vérifie que la surface de montage est propre et sèche.
- Fixe le Garmin MINI à la surface choisie (sac à dos, ceinture, véhicule, trépied) en utilisant le système de montage fourni.
- Assure-toi que le carré antirotation est bien en place pour éviter tout mouvement.

2. Utilisation du Garmin MINI :

- Avant chaque utilisation, vérifie que le Garmin MINI est correctement fixé.
- Utilise le produit selon les instructions fournies pour garantir une performance optimale.
- Ne surcharge pas le Garmin MINI avec des équipements supplémentaires qui pourraient affecter son équilibre.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le Garmin MINI avec les déchets ménagers.
- Informe-toi sur les centres de recyclage locaux pour te débarrasser du produit de manière responsable.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web du fabricant ou le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité.

Manuale di Istruzioni per la Sicurezza del Garmin MINI

Introduzione

Grazie per aver scelto il Garmin MINI. Questo supporto è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile per il tuo dispositivo Garmin InReach Mini 2. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Garmin MINI solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il supporto su superfici non compatibili.
- Assicurati che il dispositivo sia montato correttamente prima di utilizzarlo.
- Evita di utilizzare il Garmin MINI in condizioni meteorologiche estreme senza adeguate protezioni.
- Non lasciare il dispositivo montato quando non è in uso per periodi prolungati.
- Non utilizzare il prodotto se non è completamente asciutto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Dispositivo

- Assicurati che il Garmin InReach Mini 2 sia pulito e asciutto.
- Controlla che il retro del dispositivo sia privo di detriti.

2. Montaggio del Garmin MINI

- Allinea il supporto alla parte posteriore del dispositivo.
- Fissa il supporto premendo saldamente fino a sentire un clic, assicurandoti che il post antirotazione sia inserito correttamente.

3. Collegamento ad Altri Componenti

- Una volta montato, collega il Garmin MINI a qualsiasi componente della famiglia Lock o Grip On.
- Verifica che il collegamento sia sicuro e stabile.

4. Utilizzo del Dispositivo

- Posiziona il Garmin MINI dove desideri, sia su uno zaino, cintura, veicolo o treppiede.
- Controlla frequentemente la stabilità del montaggio durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono strutture di raccolta per dispositivi

elettronici nella tua area.

- Segui le linee guida per il riciclaggio per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o per ulteriori informazioni sul prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale di Garmin per assistenza. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto pronte per una risposta più rapida.

Garmin MINI Brukerveiledning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Garmin MINI. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet, i samsvar med EU Generell Produkt Sikkerhetsforordning (GPSR). Vennligst les nøye gjennom alle seksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med instruksjonene i denne veiledningen.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader. Hvis det er skader, må du ikke bruke det.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn, med mindre det er spesifikt designet for bruk av barn.
- Vær oppmerksom på at produktet ikke er et leketøy og ikke skal brukes på en måte som kan forårsake skade.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Unngå å bruke Garmin MINI i ekstremt kalde eller varme forhold, da dette kan påvirke ytelsen.
- Sørg for at festet er sikkert før du bruker produktet, for å unngå utilsiktet tap av enheten.
- Bruk alltid Garmin MINI med compatible Lock eller Grip On komponenter for optimal sikkerhet og stabilitet.
- Unngå å montere produktet på ustabile eller bevegelige overflater som kan føre til ulykker.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Montering av Garmin MINI:

- Finn den flate overflaten der du ønsker å montere Garmin MINI.
- Rengjør overflaten grundig for å sikre at monteringen er sikker.
- Plasser Garmin MINI på ønsket sted, og trykk ned for å sikre at det fester seg godt.
- Kontroller at den firkantede antirotasjonsstangen er korrekt plassert for å hindre bevegelse.

2. Bruk av Garmin MINI:

- Når Garmin MINI er montert, kan du enkelt feste din Garmin InReach Mini 2 enhet.
- Sørg for at enheten sitter godt fast før du begynner å bruke den.
- Juster posisjonen etter behov, men sørg for at det forblir sikkert festet.

3. Fjerning av Garmin MINI:

- For å fjerne Garmin MINI, løft forsiktig opp fra overflaten.
- Unngå å bruke overdreven kraft for å unngå skade på både produktet og overflaten.

Avfallshåndtering

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med Garmin MINI.
- Sørg for at produktet ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, vurder resirkulering eller annen miljøvennlig avhending.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Garmin MINI, vennligst kontakt den relevante EUBaserte kontaktpunktet for produktet.

Vi takker for at du tar deg tid til å lese denne veiledningen. Ved å følge disse retningslinjene, bidrar du til å sikre trygg og effektiv bruk av Garmin MINI.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Garmin MINI

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Garmin MINI. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu lub uszkodzeniu.
- Informuj się na bieżąco o ewentualnych akcjach przypominających dotyczących produktu na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj Garmin MINI w sposób, który mógłby narazić Ciebie lub innych na niebezpieczeństwo.
- Upewnij się, że mocowanie jest prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu w ekstremalnych warunkach, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.
- Zawsze sprawdzaj, czy urządzenie jest odpowiednio zamontowane przed rozpoczęciem aktywności.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że powierzchnia, na której zamontujesz Garmin MINI, jest czysta i sucha.
2. **Montaż:**
 - Umieść Garmin MINI na wybranym miejscu, upewniając się, że kwadratowy słupek antyobrotowy jest prawidłowo umieszczony.
 - Naciśnij mocno, aby zapewnić stabilne połączenie.
3. **Sprawdzenie:** Po zamontowaniu, delikatnie pociągnij za urządzenie, aby upewnić się, że jest stabilnie zamocowane.

Użytkowanie

- Używaj Garmin MINI zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj, czy mocowanie nie poluzowało się podczas użytkowania.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy z urządzeniem, natychmiast zaprzestań jego używania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych śmieci, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju, który zajmuje się kwestiami związanymi z bezpieczeństwem produktów.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji i życzymy satysfakcji z użytkowania Garmin MINI!

Garmin MINI Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Garmin MINI kiinnityksen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain Garmin InReach Mini 2 laitteille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ja varmista, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Vältä altistamasta tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.

Erytyiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Garmin MINI on asennettu tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos se on altistunut voimakkaille iskuille tai vaurioille.
- Käytä vain Garminin suosittelemaa lisävarustetta tai kiinnitysjärjestelmää.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä Garmin MINI kiinnitys Garmin InReach Mini 2 laitteen taakse.
- Varmista, että neliömäinen antirotation pylväs on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että laite on tukevasti kiinnitetty eikä liiku.

2. Käyttö:

- Kytke Garmin MINI mihin tahansa Lock tai Grip On perheeseen kuuluvaan komponenttiin.
- Voit kiinnittää laitteen reppuun, vyöhön, ajoneuvoon tai jalustalle.
- Varmista, että laite on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset kierrätys ja hävittämismahdollisuudet.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för Garmin MINI

Introduktion

Tack för att du valt Garmin MINI. Denna säkerhetsinstruktion är utformad för att ge dig viktig information om hur du använder och installerar din Garmin MINI på ett säkert sätt. Vi strävar efter att säkerställa att alla användare har en trygg och positiv upplevelse med våra produkter.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera regelbundet att alla delar är i gott skick och fungerar som de ska.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper om den inte är avsedd för dem.
- Rapportera eventuella skador eller brister omedelbart till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Fara för fall:** Säkerställ att Garmin MINI är korrekt monterad för att undvika att den lossnar under användning.
- **Rörliga delar:** Var försiktig när du hanterar produkten för att undvika klämrisk.
- **Miljöanpassning:** Använd produkten endast i miljöer som är lämpliga för dess design och specifikationer.
- **Temperatur:** Undvik att använda produkten i extremt kalla eller varma förhållanden som kan påverka dess funktion.

Anvisningar för installation och användning

1. Montering av Garmin MINI:

- Fäst Garmin MINImonteringen på baksidan av din Garmin InReach Mini 2-enhet.
- Se till att den kvadratiska antirotationsposten är korrekt placerad för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att enheten sitter fast ordentligt innan användning.

2. Anslutning till Lock eller Grip Onkomponenter:

- När Garmin MINI är monterad kan den enkelt kopplas till Lock eller Grip Onfamiljens komponenter.
- Välj en lämplig plats för montering, exempelvis på din ryggsäck, bälte, fordon eller stativ.

3. Användning av Garmin MINI:

- Kontrollera att enheten är säker och stabil innan du påbörjar din aktivitet.
- Håll alltid ett öga på enhetens placering för att undvika oönskad rörelse.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När Garmin MINI inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för elektroniskt avfall och följ dessa för att säkerställa korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha en EUBaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av din Garmin MINI. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i ditt användande av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání produktu Garmin MINI

Úvod

Gratulujeme k zakoupení Garmin MINI. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé uchycení pro váš Garmin InReach Mini 2. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a v dobrém stavu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování výrobku, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.
- Sledujte pravidelně aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži výrobku vždy dodržujte pokyny uvedené v této příručce.
- Ujistěte se, že je výrobek správně upevněn, aby se předešlo jeho uvolnění nebo pádu.
- Nepoužívejte výrobek na místech, kde by mohl být vystaven extrémním podmínkám, jako jsou vysoké teploty nebo vlhkost.
- Vyhněte se používání výrobku v blízkosti vody nebo jiných kapalin.
- Pokud používáte výrobek při sportovních aktivitách, ujistěte se, že je dostatečně zajištěn.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné komponenty.
2. **Instalace:**
 - Umístěte Garmin MINI na požadované místo na vašem zařízení.
 - Ujistěte se, že čtvercový antirotation post je správně zasunut do montážního otvoru.
 - Zkontrolujte, zda je výrobek pevně uchycen a neklouže.
3. **Použití:**
 - Po správné instalaci můžete připojit Garmin MINI k jakémukoli komponentu rodiny Lock nebo Grip On.
 - Ujistěte se, že zařízení je bezpečně připojeno, než vyrazíte na cestu.
4. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny části výrobku v dobrém stavu.
 - Pokud je výrobek znečištěný, otřete ho měkkým, suchým hadříkem.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek je možné likvidovat podle místních předpisů o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud je to zakázáno.
- Zkontrolujte místní pokyny pro recyklaci elektronických zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky Garmin.

Děkujeme, že jste si vybrali Garmin MINI. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání výrobku a ochranu sebe i ostatních.