

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015911
- Nr prod.: 163-945-642-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537066043

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z lunety.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń i potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń mechanicznych.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu lunety, aby uniknąć jej upadku lub uderzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana na broni przed użyciem.
- Nie kieruj lunety w stronę ludzi ani zwierząt, gdy nie jest używana.
- Używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby uniknąć zmęczenia oczu.
- Nie używaj lunety w ekstremalnych warunkach pogodowych (np. silny deszcz, śnieg) bez odpowiednich osłon.
- Zwracaj uwagę na swoje otoczenie podczas strzelania, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

• Montaż lunety:

1. Użyj odpowiednich mocowań do zamocowania lunety na broni.
2. Upewnij się, że luneta jest zamocowana stabilnie i nie ma luzów.
3. Skontroluj, czy luneta jest wypoziomowana przed rozpoczęciem strzelania.

• Użytkowanie lunety:

1. Przed użyciem dostosuj powiększenie lunety do warunków strzelania.
2. Ustaw retikulum na pierwszej płaszczyźnie ogniskowej, aby uzyskać dokładne pomiary.
3. Użyj systemu LPI do dostosowania parallaxu, aby poprawić komfort widzenia.
4. Utrzymuj odpowiednią odległość wzrokową (około 90 mm) dla maksymalnego komfortu.

• Konserwacja:

1. Regularnie czyść soczewki lunety, używając miękkiej ściereczki.
2. Sprawdzaj i dokręcaj śruby mocujące w razie potrzeby.
3. Przechowuj lunetę w oryginalnym opakowaniu lub w etui ochronnym, gdy nie jest używana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Upewnij się, że wszelkie odpady związane z lunetą są utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety ani jej części do zwykłych pojemników na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych w celu uzyskania informacji o

prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety 6-36x56 PM II High Performance, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy udanego strzelania!

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl