

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Wiatromierze i flagi](#) > [Wiatromierze](#)

The Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics® Software is an upgrade to the groundbreaking—but now discontinued—Kestrel 4500, specifically optimized for long-range shooters. The 5700 Elite measures up to 15 environmental parameters and allows you to select either G1 or G7 ballistic coefficients (BC) for precise trajectory calculations.

Despite fitting comfortably in your hand, it provides access to the “Litz” library (named after renowned ballistcian Bryan Litz) with over 225 measured bullets—the most comprehensive source of real-world data for modern small-caliber projectiles. Using its ballistic calibration feature, you can “train” your Kestrel 5700 Elite to match a specific rifle based on observed long-range impacts. The result is an even more accurate dataset you can rely on for future ballistic calculations.

NO IMAGE
AVAILABLE

With this level of access to highly precise BC data, you have everything you need to perform exact trajectory calculations—all in a compact, handheld wind meter. Additional Features of the Kestrel 5700 Elite:

- Bluetooth LiNK connectivity for Android or iOS devices
- User-friendly, intuitive interface navigation
- Enhanced display resolution for easier reading under varying light conditions
- Switchable screen backlight: bright white or night-vision-friendly red
- Operates on one AA battery
- Sealed battery compartment to protect the motherboard from leaks
- Multilingual menus: English, French, German, and Spanish
- Reinforced, molded hard polymer housing with scratch- and impact-resistant viewing window

Cechy

- Nazwa: [Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK](#)
- Producent: [KESTREL](#)
- Nr produktu: EU2016384
- Nr prod.: 0857ALBLK
- Waga dostawy: 0.231kg
- Wysokość wysyłki: 33mm
- Szerokość wysyłki: 159mm
- Długość wysyłki: 159mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Miernika Pogodowego Kestrel 5700 Elite](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Miernika Pogodowego Kestrel 5700 Elite

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Miernika Pogodowego Kestrel 5700 Elite z Oprogramowaniem Applied Ballistics. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Instrukcje te są zgodne z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w dokumentacji.
- Przechowuj Miernik Pogodowy w suchym i chłodnym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń mechanicznych.
- Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne temperatury, wilgoć ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu cieczy ani w warunkach, które mogą prowadzić do zalania.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu, zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj Miernika Pogodowego zgodnie z instrukcjami w dokumentacji.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia komponentów wewnętrznych.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z funkcji Bluetooth, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu do danych.
- Nie używaj Miernika Pogodowego w warunkach, które mogą prowadzić do rozproszenia uwagi, takich jak intensywne wiatry lub deszcz.
- Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio skalibrowane przed użyciem w warunkach strzeleckich.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja baterii:

- Otwórz komorę baterii, upewniając się, że urządzenie jest wyłączone.
- Włóż jedną baterię AA, upewniając się, że bieguny są prawidłowo ustawione.
- Zamknij komorę baterii.

2. Włączanie urządzenia:

- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć Miernik Pogodowy.
- Sprawdź, czy wyświetlacz działa poprawnie.

3. Używanie funkcji pomiarowych:

- Wybierz odpowiedni tryb pomiaru, korzystając z intuicyjnego interfejsu.
- Wprowadź dane dotyczące amunicji, korzystając z biblioteki „Litz”, aby uzyskać dokładne obliczenia balistyczne.

4. Zarządzanie danymi przez Bluetooth:

- Włącz funkcję Bluetooth w ustawieniach urządzenia.

- Połącz się z aplikacją na urządzeniu z systemem Android lub iOS, aby przesyłać dane.

5. Wyłączanie urządzenia:

- Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć Miernik Pogodowy po zakończeniu użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Miernika Pogodowego Kestrel 5700 Elite, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- W przypadku zauważenia niebezpiecznych produktów lub incydentów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie niniejszych wytycznych, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania Miernika Pogodowego Kestrel 5700 Elite.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl