

Chronographs - Magneto Speed V3 in Hard Case

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Wyposażenie na strzelnicę](#) > [Chonografy](#)

The MagnetoSpeed V3 offers the following upgrades and features:

- Enhanced display
- Three-button menu system, replacing the previous toggle switch
- Flexible battery options:
 - (1) 9-volt battery or
 - (2) CR123 batteries (replacing four AAA batteries)
- Easy-access battery compartment: No screwdriver required for battery changes
- Improved firing modes, now compatible with air rifles
- Downloadable firmware updates
- Expanded data capture and diagnostics
- More compact and rugged display housing
- Rapid fire mode with shot rate tracking
- Redesigned bayonet
- Heavy-duty mounting system with metal buckle and Triad thumbscrew
- Proven MagnetoSpeed technology with an updated sensor design
- Sleek new profile and color scheme
- New strap mounting point for future alternative mounting options
- Additional dual / redundant data connection points

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Magneto Speed V3 in Hard Case](#)
- Producent: [MAGNETOSPEED](#)
- Nr produktu: EU2016401
- Nr prod.: MS_V3_HC
- Waga dostawy: 1kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 100mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MagnetoSpeed V3 w twardym etui. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego korzystania z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania chronografów.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko zalecanych baterii (9voltowych lub CR123), aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia, chyba że jest to konieczne do wymiany baterii.
- Podczas korzystania z trybu szybkostrzelnego, zachowaj szczególną ostrożność, aby nie zbliżyć się do linii strzału.
- Nie kieruj urządzeniem w stronę osób ani zwierząt.
- Zawsze upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zamocowane przed użyciem.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie urządzenia:

- Otwórz komorę baterii, aby zainstalować nową baterię.
- Upewnij się, że bateria jest prawidłowo umieszczona zgodnie z oznaczeniami (+/-).

2. Montaż:

- Użyj systemu mocowania Heavyduty z metalowym zapięciem i śrubą Triad, aby prawidłowo zamocować urządzenie.
- Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie zamocowane przed rozpoczęciem pomiarów.

3. Użycie:

- Włącz urządzenie, naciskając odpowiedni przycisk na wyświetlaczu.
- Wybierz tryb pracy za pomocą trzech przycisków w menu.
- Użyj funkcji śledzenia szybkości strzałów w trybie szybkostrzelności, gdy jest to wymagane.

4. Aktualizacja oprogramowania:

- Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zgodnie z lokalnymi przepisami, zużyte baterie należy utylizować w odpowiednich punktach zbiórki.
- Urządzenie należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi elektronicznych odpadów. Upewnij się, że nie trafia ono do zwykłych śmieci.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl