

Accessories - Chronographs - V3 Pic Rail Adapter

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Wyposażenie na strzelnicę](#) > [Chonografy](#)

The V3 Rail Adapter allows you to use the MagnetoSpeed V3 on most pistols and short-barreled rifles equipped with a Picatinny rail. This adapter is specifically designed for the MagnetoSpeed V3 model, ensuring a secure fit and reliable performance.

Product Features:

- Compatible with most pistols and short-barreled rifles
- Quick and easy installation
- Rugged construction for long-term durability
- Optimized specifically for the MagnetoSpeed V3

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [V3 Pic Rail Adapter](#)
- Producent: [MAGNETOSPEED](#)
- Nr produktu: EU2016405
- Nr prod.: MS_RA
- Waga dostawy: 1kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 100mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Szyny Pic Rail V3](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Szyny Pic Rail V3

Wprowadzenie

Adapter Szyny Pic Rail V3 został zaprojektowany do użytku z systemem MagnetoSpeed V3 na większości pistoletów oraz karabinów z krótką lufą wyposażonych w szynę Picatinny. Celem tej instrukcji jest zapewnienie użytkownikom informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania produktu, a także przestrzegania przepisów zgodnych z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że adapter jest prawidłowo zamocowany do szyny Picatinny.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Adapter nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci ani osoby niepełnoletnie.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że szyna Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Umieść adapter na szynie Picatinny, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowany.
- Użyj dostarczonych śrub do mocowania adaptera, dokręcając je zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu adaptera, przymocuj system MagnetoSpeed V3 zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy adapter jest stabilny i nie ma luzów przed rozpoczęciem strzelania.
- Po zakończeniu użytkowania, odłącz system MagnetoSpeed V3 i dokładnie sprawdź adapter.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera elementy elektroniczne.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu elektronicznego.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór Adaptera Szyny Pic Rail V3. Bezpieczeństwo i satysfakcja użytkownika są dla nas najważniejsze. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić bezpieczne i efektywne

korzystanie z produktu.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl