

Chronographs Replacement Parts - V3 Hard Case

The MagnetoSpeed V3 ballistic chronograph kit was designed to be used on barrels and suppressors from 1/2 inch all the way up to 2 inches in diameter. In addition to the larger diameter tolerance, the V3 also has one inch more clearance in the blast zone to account for longer (up to 3" in most cases) muzzle brakes, flash hiders, etc.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: V3 Hard Case
- Manufacturer: MAGNETOSPEED
- Product no.: EU2016414
- Mfr. No.: V3_CM1_02
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für Chronographs Replacement Parts V3 Hard Case](#)
- [English: Chronographs Replacement Parts V3 Hard Case Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Uso de Piezas de Repuesto del Cronógrafo V3](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Pièces de Remplacement de Chronographes V3](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Chronographs Replacement Parts V3 Hard Case](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Części Zamiennych Chronografów V3](#)
- [Suomi: Chronographs Replacement Parts V3 Hard Case Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Chronographs Replacement Parts V3 Hard Case](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Chronographs Replacement Parts V3 Hard Case](#)

Sicherheitshinweise für Chronographs Replacement Parts V3 Hard Case

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des MagnetoSpeed V3 ballistic chronograph kit! Dieses Produkt wurde entwickelt, um auf Läufen und Schalldämpfern mit einem Durchmesser von 1/2 Zoll bis 2 Zoll verwendet zu werden. Um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich des Chronographs befinden, insbesondere während der Verwendung von Mündungsbremsen oder anderen Zubehörteilen.
- Überprüfe vor der Verwendung die Kompatibilität des Chronographs mit deinem Lauf oder Schalldämpfer.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrillen, wenn du das Produkt verwendest.
- Vermeide den Kontakt mit heißen Oberflächen des Chronographs oder des Waffensystems.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe, ob der Chronograph und alle Teile unbeschädigt sind.

2. Installation

- Montiere den Chronographen gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Stelle den Chronographen in einem sicheren Abstand zur Schusslinie auf.
- Stelle sicher, dass der Chronograph stabil und sicher positioniert ist.

3. Nutzung

- Schalte den Chronographen ein und warte, bis er betriebsbereit ist.
- Führe einen Testschuss durch, um sicherzustellen, dass der Chronograph korrekt funktioniert.
- Achte darauf, dass der Chronograph nicht blockiert ist und freie Sicht auf die Mündung hat.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Stelle sicher, dass alle Batterien und elektrischen Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.
- Vermeide die Entsorgung im Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und das Produkt verantwortungsbewusst zu verwenden.

Chronographs Replacement Parts V3 Hard Case Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the MagnetoSpeed V3 ballistic chronograph kit. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of the product. Please read this document carefully before using the chronograph kit. Your safety is our priority.

General Safety Guidelines

- Always use the chronograph kit in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the chronograph is used in a safe environment, away from bystanders and flammable materials.
- Regularly inspect the chronograph and its components for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of ballistic chronographs.
- If you experience any issues with the product, stop using it immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**

- The chronograph may be affected by strong magnetic fields. Keep it away from other magnetic devices.
- Ensure that the chronograph is securely mounted to prevent it from falling or being damaged during use.
- Be cautious of the blast zone when using muzzle brakes or flash hiders, as they can direct gases and debris towards the chronograph.

- **Avoiding Hazards:**

- Always wear appropriate eye protection when using the chronograph.
- Keep the area clear of unauthorized personnel, especially children and pets.
- Do not use the chronograph in inclement weather conditions that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the chronograph kit is complete and all parts are accounted for.
- Follow the manufacturer's instructions for mounting the chronograph on barrels or suppressors.
- Verify that the chronograph is securely fastened and positioned correctly to measure projectile velocity.

2. Usage:

- Before firing, ensure that the chronograph is powered on and functioning correctly.
- Aim the firearm in a safe direction, away from people and property.
- Fire a test round to confirm that the chronograph is recording data accurately.
- Monitor the chronograph display for readings and ensure that it is operating within the specified parameters.

Disposal Instructions

- Dispose of the chronograph and its components in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options for the materials used in the chronograph kit.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging or on the official website.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your MagnetoSpeed V3 ballistic chronograph kit. Always prioritize safety and stay informed about best practices for using your equipment. Thank you for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Uso de Piezas de Repuesto del Cronógrafo V3

Introducción

Gracias por elegir el kit de cronógrafo balístico MagnetoSpeed V3. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado en cañones y supresores con un diámetro que varía de 1/2 pulgada a 2 pulgadas. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el cronógrafo fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Inspecciona el cronógrafo y sus componentes antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si notas algún daño, no uses el producto y contacta al fabricante.
- Utiliza el cronógrafo solo para los fines previstos según las especificaciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Daño:** Evita el contacto directo con el área de disparo y el cronógrafo durante su uso.
- **Instalación:** Asegúrate de que el cronógrafo esté correctamente instalado y fijado antes de usarlo.
- **Espacio de Seguridad:** Mantén un área libre de obstrucciones alrededor del cronógrafo.
- **Condiciones Ambientales:** No uses el cronógrafo en condiciones climáticas extremas (como lluvia intensa o nieve) que puedan afectar su funcionamiento.
- **Uso de Equipos:** No combines el cronógrafo con otros dispositivos que no sean compatibles.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Coloca el cronógrafo en el cañón o supresor, asegurándote de que esté bien alineado.
- Ajusta el dispositivo para que tenga al menos una pulgada de espacio en el área de explosión.

3. Uso:

- Enciende el cronógrafo antes de realizar disparos.
- Asegúrate de que el cronógrafo esté en modo de operación correcto.
- Realiza disparos de prueba y monitorea el funcionamiento del cronógrafo.

4. Finalización:

- Apaga el cronógrafo después de su uso.
- Limpia el dispositivo según las instrucciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el cronógrafo o sus piezas, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y sigue las pautas

adecuadas.

- No deseches el cronógrafo en la basura doméstica.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o información adicional sobre el producto, por favor consulta el sitio web del fabricante o busca el contacto de atención al cliente correspondiente.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos como el cronógrafo MagnetoSpeed V3. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo.

Guide de Sécurité pour les Pièces de Remplacement de Chronographes V3

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les pièces de remplacement de chronographes V3. Ce document te fournira des informations importantes pour assurer une utilisation sécurisée de ce produit. Veille à lire attentivement chaque section pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le chronographe est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état des pièces et remplace-les si elles montrent des signes d'usure.
- Ne laisse pas le chronographe sans surveillance pendant son utilisation.
- Garde le chronographe hors de portée des enfants.
- Informe-toi sur les rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas le diamètre maximal recommandé de 2 pouces pour l'installation sur les canons et les modérateurs de son.
- Assure-toi que le chronographe est correctement fixé avant de l'utiliser.
- Évite d'utiliser le chronographe dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).
- Ne pointe jamais le chronographe vers des personnes ou des animaux.
- Utilise toujours des protections auditives et visuelles lors de l'utilisation de ton arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Vérifie que toutes les pièces sont présentes et en bon état.
- Fixe le chronographe sur le canon ou le modérateur de son en respectant le diamètre correct.
- Assure-toi que le chronographe est stable et sécurisé avant de procéder.

2. Utilisation :

- Allume le chronographe et vérifie que l'affichage fonctionne correctement.
- Positionne le chronographe à la distance recommandée de la bouche du canon (environ 3 pouces).
- Tire à travers le chronographe et observe les résultats affichés.
- Éteins le chronographe après utilisation et nettoie-le si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le chronographe avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.
- Si possible, recycle les pièces en suivant les directives de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou problème de sécurité concernant les pièces de remplacement de chronographes V3, consulte le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide.

Merci de ta vigilance et de suivre ces directives pour garantir une utilisation sécurisée de ton chronographe.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il kit di cronografi MagnetoSpeed V3. Questo documento fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire l'uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il cronografo sia utilizzato solo su canne e soppressori con un diametro compreso tra 1/2 pollice e 2 pollici.
- Verificare che non ci siano ostacoli nel raggio d'azione del cronografo.
- Mantenere il cronografo lontano da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Non utilizzare il cronografo in condizioni atmosferiche avverse, come pioggia o neve.
- Tenere il cronografo e le sue parti fuori dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:**
 - Rischi di lesioni da proiettili o schegge volanti.
 - Possibilità di malfunzionamento se non installato correttamente.
- **Istruzioni per evitare i pericoli:**
 - Assicurarsi che il cronografo sia correttamente fissato e allineato.
 - Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso.
 - Non tentare di modificare o smontare il cronografo.
- **Avvertenze specifiche per l'età o il pubblico:**
 - Questo prodotto non è destinato a bambini. Utilizzare solo da parte di adulti con esperienza nell'uso di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Installazione:**
 - Posizionare il cronografo sulla canna o sul soppressore.
 - Assicurarsi che il cronografo sia ben fissato e non si muova durante l'uso.
 - Controllare che ci sia un'adeguata distanza di sicurezza dal punto di sparo.
2. **Uso:**
 - Accendere il cronografo prima di iniziare il tiro.
 - Seguire le istruzioni specifiche del manuale per la calibrazione e l'impostazione del cronografo.
 - Monitorare costantemente il funzionamento del cronografo durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il cronografo e le sue parti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il cronografo nell'ambiente. Se non è più utilizzabile, portarlo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto il cronografo MagnetoSpeed V3. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for Chronographs Replacement Parts V3 Hard Case

Introduksjon

Takk for at du valgte MagnetoSpeed V3 ballistic chronograph kit. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg bruk og for å oppfylle kravene i EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå potensielle farer.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av barn uten tilsyn.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Ikke bruk det dersom det er synlige skader.
- Hold produktet borte fra fuktighet og ekstreme temperaturer.
- Oppbevar produktet på et trygt sted når det ikke er i bruk, for å unngå uhell.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som øyevern når du bruker produktet.
- Sørg for at alle tilkoblinger er sikre før bruk for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke produktet i områder med høy støy for å hindre distraksjoner.
- Ikke plasser hender eller andre gjenstander i nærheten av den aktive blastsonen under bruk.
- Vær oppmerksom på at produktet er designet for bruk på rør med en diameter fra 1/2 tomme til 2 tommer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle nødvendige deler fra kit.
- Les gjennom bruksanvisningen før du begynner installasjonen.

2. Installasjon:

- Fest chronographen på det ønskede stedet på løpet eller demperen.
- Juster festene for å sikre at chronographen sitter sikkert.
- Kontroller at det er tilstrekkelig klaring i blastsonen (minst 3 tommer) for å unngå kontakt med munnbrems eller blits.

3. Bruk:

- Slå på chronographen og vent til den er klar til bruk.
- Utfør testskudd i et sikkert område, og vær oppmerksom på eventuelle avvik i ytelsen.
- Hvis det oppstår problemer, stopp bruken umiddelbart og kontroller enheten.

Avfallshåndtering

- Følg lokale forskrifter for avhending av elektrisk og elektronisk avfall.
- Sørg for at produktet ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsselskaper for informasjon om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice via de oppgitte kontaktpunktene. Husk å ha produktets serienummer tilgjengelig for raskere assistanse.

Rapportering av usikre produkter

- Hvis du oppdager et usikkert produkt eller har vært involvert i en ulykke, rapporter dette til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger av produkter på EU's Safety Gateplattform.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med MagnetoSpeed V3 ballistic chronograph kit.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Części Zamiennych Chronografów V3

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu chronografów MagnetoSpeed V3. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.

Szczegółowe Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj chronografu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Upewnij się, że średnica lufy lub tłumika, na którym montujesz chronograf, mieści się w zakresie od 1/2 cala do 2 cali.
- Zachowaj co najmniej 3 cale wolnej przestrzeni w strefie wybuchu, aby uniknąć uszkodzeń sprzętu.
- Nie używaj chronografu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak silne wiatry, deszcz lub inne niekorzystne warunki atmosferyczne.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Chronografu:

- Upewnij się, że chronograf jest odpowiednio zamocowany na lufie lub tłumiku.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są stabilne i nie ma luzów.

2. Użycie Chronografu:

- Włącz urządzenie i sprawdź, czy działa prawidłowo.
- Przeprowadź testy w kontrolowanych warunkach, aby upewnić się, że chronograf działa zgodnie z oczekiwaniami.

3. Zakończenie Użytkowania:

- Po zakończeniu użycia, wyłącz chronograf.
- Zdemonstuj urządzenie i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj chronografu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby dowiedzieć się o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem wsparcia. Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Podsumowanie

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Proszę stosować się do powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z chronografu MagnetoSpeed V3. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Chronographs Replacement Parts V3 Hard Case

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Chronographs Replacement Parts V3 Hard Case tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat ehkäisemään onnettomuuksia ja varmistamaan tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita, jotka voisivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja ympäristöissä.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ja liitännät ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos siihen liittyy epäilyksiä sen turvallisuudesta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut vedelle tai muille nesteille.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, erityisesti asennus ja purkamisvaiheissa.
- Varmista, että ympärilläsi ei ole muita henkilöitä, kun käytät tuotetta, erityisesti ampuma tai testausvaiheessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ennen asennusta.
- Kiinnitä tuote tiukasti aseeseen tai suppressorin päälle varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että blast zone on riittävästi tyhjää tilaa, erityisesti pidempien suutinten ja äänenvaimentimien kanssa.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä laite ja varmista, että se toimii oikein ennen ensimmäistä käyttöä.
- Seuraa ohjeita tarkasti, kun käytät laitetta ampumisen tai testauksen aikana.
- Lopeta käyttö heti, jos huomaat poikkeavuuksia laitteen toiminnassa.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskeen, erityisesti jos se sisältää sähköisiä komponentteja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Tämä opas on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään Chronographs Replacement Parts V3 Hard Case tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudattamalla näitä ohjeita voit vähentää onnettomuusriskejä ja varmistaa tuotteen turvallisen käytön. Muista aina tarkistaa ajankohtaiset turvallisuustiedotteet ja mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset.

Säkerhetsinstruktioner för Chronographs Replacement Parts V3 Hard Case

Introduktion

Tack för att du valt MagnetoSpeed V3 ballistic chronograph kit. Denna produkt är utformad för att användas på pipor och ljuddämpare med en diameter från 1/2 tum upp till 2 tum. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast enligt de avsedda instruktionerna.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast MagnetoSpeed V3 med kompatibla pipor och ljuddämpare.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn, snö).
- Håll ett säkert avstånd från vapnet när du använder produkten.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av MagnetoSpeed V3:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Fäst enheten på pipan eller ljuddämparen enligt bruksanvisningen.
- Se till att enheten sitter fast och är stabil innan du använder den.

2. Användning av MagnetoSpeed V3:

- Slå på enheten och följ instruktionerna på skärmen.
- Justera inställningarna för att passa din specifika användning.
- Utför en testmätning för att säkerställa att enheten fungerar korrekt.

3. Underhåll av enheten:

- Rengör enheten efter användning för att förlänga livslängden.
- Förvara enheten i det medföljande hårda fallet när den inte används för att skydda den från skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektriska och elektroniska produkter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta den EUbaserade kontaktpunkten som anges på produktens förpackning eller i bruksanvisningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av MagnetoSpeed V3 ballistic chronograph kit. Tack för att du säkerställer en säker användning av våra produkter!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Chronographs Replacement Parts V3 Hard Case

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MagnetoSpeed V3 ballistic chronograph kit. Tento výrobek je navržen pro použití na hlavních a tlumičích od 1/2 palce až po 2 palce v průměru. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod, abyste zajistili správné a bezpečné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní upozornění.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné osoby nebyly v blízkosti výrobku během jeho používání.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
- Používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením.
- Při používání výrobku vždy dodržujte místní zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je výrobek správně nainstalován a upevněn.
- Neumisťujte výrobek do blízkosti zdrojů tepla nebo vlhkosti.
- Při manipulaci s výrobkem buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Vždy používejte ochranné brýle a další osobní ochranné prostředky, pokud je to nutné.
- Pokud se objeví jakékoli známky poškození výrobku, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a nepoškozený.
- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace:

- Umístěte chronograph na hlaveň nebo tlumič, ujistěte se, že je pevně zajištěn.
- Zkontrolujte, zda je výrobek vyrovnaný a stabilní.

3. Použití:

- Zapněte chronograph a nastavte požadované parametry.
- Spusťte měření podle pokynů výrobce.
- Po dokončení měření vypněte zařízení a odstraňte jej z hlavně nebo tlumiče.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte výrobek podle pokynů výrobce, abyste zajistili jeho správné fungování.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek je možné likvidovat jako běžný odpad, pokud neobsahuje žádné nebezpečné materiály.
- Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace elektronického odpadu.
- Zvažte recyklaci výrobku, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo podporu ohledně bezpečnosti a používání výrobku se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.