

Target Hit Indicators - MagnetoSpeed T1000, Target Mounted Hit Indicator

The T1000 Gen 2 is a rugged target hit indicator featuring a weather-resistant housing and an exceptionally long battery life. It is designed to mount on the rear of AR500 steel targets with a width of 10 inches or greater. Once installed, the unit remains in an always-on state, ready to register the next impact.

The Flexprism rubber reflector is engineered to withstand repeated hits before needing replacement. Preparing a target for the T1000 is fast and simple, and the system can easily be transferred between multiple targets using standard industrial hook-and-loop fasteners.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Features:

- Configurable via iOS or Android app (T1000 Tuner) using the audio interface
- Extended battery life, offering over one year of standby operation
- Advanced sensitivity settings with two independent hit verification methods
- Three engaging game modes
- Compatible with calibers ranging from .22 to .50 BMG

Attributes

- Name: MagnetoSpeed T1000, Target Mounted Hit Indicator
- Manufacturer: MAGNETOSPEED
- Product no.: EU2016416
- Mfr. No.: MS_T1000_A
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000](#)
- [English: Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Indicador de Impactos MagnetoSpeed T1000](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźników Trafień MagnetoSpeed T1000](#)
- [Suomi: Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000 Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MagnetoSpeed T1000](#)

Sicherheitshinweise für die Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Schießen eine klare Rückmeldung über Treffer zu geben. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, bitten wir dich, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig zu lesen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Gebrauchsanweisung vollständig verstehst, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates über die Plattform Safety Gate der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwende das Gerät nur auf AR500 Stahlzielscheiben mit einer Breite von 10 Zoll oder mehr.
- Achte darauf, dass die Montage des Geräts sicher und stabil ist, um ein Herunterfallen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit dem Flexprism Gummirefektor, wenn dieser beschädigt ist.
- Stelle sicher, dass du bei der Nutzung des Geräts geeignete Schutzausrüstung trägst, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Halte dich an die empfohlenen Kaliber, die von .22 bis .50 BMG reichen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung der Zielscheibe:

- Stelle sicher, dass die Zielscheibe sauber und trocken ist.
- Überprüfe die Breite der Zielscheibe, um sicherzustellen, dass sie mindestens 10 Zoll beträgt.

2. Befestigung des T1000:

- Nutze die mitgelieferten industriellen Klettverschlüsse, um das Gerät sicher an der Rückseite der Zielscheibe zu befestigen.
- Achte darauf, dass der T1000 fest sitzt und nicht wackelt.

3. Konfiguration:

- Lade die T1000 Tuner App auf dein iOS oder AndroidGerät herunter.
- Verbinde die App über die AudioSchnittstelle mit dem T1000.
- Konfiguriere die Sensitivität und die Spielmodi nach deinen Wünschen.

Nutzung

- Das Gerät bleibt im immer aktiven Zustand, um den nächsten Treffer zu registrieren.
- Überprüfe regelmäßig den Batteriestatus, um sicherzustellen, dass das Gerät betriebsbereit ist.

- Wechsle die Batterien rechtzeitig, um Unterbrechungen während des Schießens zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Batterien müssen separat entsorgt werden. Bitte gib sie an einem dafür vorgesehenen Rückgabeort ab.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Wir danken dir für deine Aufmerksamkeit und wünschen dir viel Spaß mit dem Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000!

Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and handling of your product. Please read this guide carefully before installation and use to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the T1000 is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the T1000 for any signs of damage or wear before each use.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may compromise its functionality.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the target is securely mounted and stable before use.
- Do not attempt to modify or repair the T1000 yourself. Contact the manufacturer for assistance.
- Use only the recommended batteries for the T1000 to avoid malfunction or hazards.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment when using the T1000.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the target is made of AR500 steel and has a minimum width of 10 inches.
- Use standard industrial hookandloop fasteners to securely attach the T1000 to the rear of the target.
- Confirm that the unit is in an always on state before proceeding.

2. Usage:

- Download the T1000 Tuner app from the iOS or Android store.
- Connect the app to the T1000 using the audio interface for configuration.
- Adjust sensitivity settings as needed to suit your shooting environment.
- Choose from the three game modes available for enhanced engagement.
- Monitor battery life and replace batteries as necessary to ensure continuous operation.

Disposal Instructions

- Follow local regulations for disposing of electronic waste.
- Remove batteries before disposing of the T1000 to prevent environmental contamination.
- If the product is damaged beyond repair, ensure it is disposed of safely and responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or support related to the T1000, please refer to the contact information provided by the manufacturer. Ensure you have the product details ready for quicker assistance.

Thank you for following these safety guidelines. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Indicador de Impactos MagneToSpeed T1000

Introducción

El MagneToSpeed T1000 Gen 2 es un indicador de impacto diseñado para ser montado en dianas de acero AR500. Este dispositivo robusto y resistente a las inclemencias del tiempo ofrece una larga duración de la batería y es fácil de usar. Este documento proporciona directrices de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el T1000.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Utiliza el T1000 solo con dianas adecuadas y en condiciones seguras.
- Revisa regularmente el estado del dispositivo para asegurarte de que no esté dañado.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el T1000 esté correctamente montado en la parte trasera de la diana antes de cada uso.
- **Sensibilidad Ajustable:** Configura la sensibilidad del T1000 de acuerdo con el calibre de tu arma para evitar falsas lecturas.
- **Condiciones Climáticas:** No uses el T1000 en condiciones extremas que puedan afectar su funcionamiento, como lluvia intensa o temperaturas extremas.
- **Reemplazo del Reflector:** Cambia el reflector de goma Flexprism si está dañado o desgastado para asegurar un funcionamiento óptimo.
- **Verificación de Impactos:** Asegúrate de que los métodos de verificación de impactos estén correctamente configurados para evitar confusiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del T1000:

- Utiliza los sujetadores de gancho y bucle industriales estándar para fijar el T1000 en la parte trasera de la diana.
- Asegúrate de que el dispositivo esté bien asegurado y no se mueva durante el uso.

2. Configuración del Dispositivo:

- Descarga la aplicación T1000 Tuner en tu dispositivo iOS o Android.
- Conecta el T1000 a la aplicación a través de la interfaz de audio.
- Ajusta la sensibilidad y selecciona el modo de juego deseado.

3. Uso del T1000:

- Una vez instalado y configurado, el T1000 permanecerá en un estado siempre activo.
- Dispara hacia la diana y observa las indicaciones del T1000 para registrar el impacto.

4. Mantenimiento:

- Revisa el estado del T1000 antes y después de cada uso.

- Sustituye la batería según sea necesario para garantizar un funcionamiento continuo.
- Si el dispositivo muestra signos de daño, deja de usarlo y contacta a un profesional.

Instrucciones de Eliminación

- El T1000 y sus componentes deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- No tires el T1000 en la basura común.
- Consulta con las autoridades locales para conocer las opciones de reciclaje adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de tener a mano la información de contacto de tu distribuidor o fabricante. Esto garantizará que puedas obtener asistencia rápidamente en caso de que surjan problemas.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de un uso seguro y eficiente del MagnetoSpeed T1000.

Guide de Sécurité pour le Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000. Ce produit est conçu pour t'aider à enregistrer les impacts sur des cibles en toute sécurité. Pour garantir une utilisation optimale et sécurisée, il est essentiel de suivre les instructions et les recommandations de sécurité fournies dans ce document.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'appareil et remplace-le si des signes de dommage apparaissent.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des groupes vulnérables.
- Lors de l'utilisation, porte des équipements de protection individuelle appropriés, tels que des lunettes de sécurité.
- Informe-toi des réglementations locales concernant l'utilisation des dispositifs de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne monte pas le T1000 sur des cibles qui ne répondent pas aux spécifications minimales (largeur de 10 pouces ou plus).
- Évite de frapper le T1000 directement avec des projectiles. Utilise uniquement des calibres compatibles (de .22 à .50 BMG).
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilise le produit uniquement dans des environnements appropriés, à l'abri des intempéries extrêmes.
- En cas de défaillance du produit, cesse immédiatement son utilisation et consulte les instructions de dépannage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Vérifie que la cible est stable et correctement installée.
2. Utilise des fixations en velcro industrielles pour monter le T1000 à l'arrière de la cible.
3. Assure-toi que le T1000 est bien fixé et ne peut pas se détacher lors de l'utilisation.

Utilisation

1. Allume le T1000 en utilisant l'interface audio de l'application T1000 Tuner sur ton appareil iOS ou Android.
2. Configure les paramètres de sensibilité selon tes préférences.
3. Le T1000 est en mode "toujours allumé" et prêt à enregistrer les impacts.
4. Vérifie régulièrement la durée de vie de la batterie pour t'assurer qu'elle est suffisante pour une utilisation continue.
5. Après utilisation, éteins le T1000 pour préserver la batterie.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le T1000 atteint la fin de sa durée de vie ou est endommagé, suis les réglementations locales pour le recyclage des appareils électroniques.
- Ne jette pas le produit à la poubelle ordinaire. Renseigne-toi sur les centres de recyclage appropriés dans

ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les informations de contact fournies par le fabricant ou le distributeur. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter le traitement de ta demande.

Conclusion

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux profiter en toute sécurité de ton Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000. N'oublie pas de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels potentiels en consultant régulièrement les plateformes appropriées.

Merci d'avoir choisi le Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000. Reste en sécurité et tire de manière responsable!

Guida alla Sicurezza per il Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000

Introduzione

Grazie per aver scelto il Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000. Questo dispositivo è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, fornendo un sistema di indicazione dei colpi robusto e affidabile. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali danni o usura.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua funzionalità.
- Mantieni il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di smontare o riparare il dispositivo da solo.
- Evita di colpire il dispositivo direttamente con proiettili o altri oggetti contundenti.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danneggiamento.
- Assicurati che il dispositivo sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di altre persone o animali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Target:

- Assicurati che il tuo target AR500 abbia una larghezza di almeno 10 pollici.
- Pulisci l'area di montaggio per garantire una buona adesione.

2. Installazione del T1000:

- Utilizza i fasteners industriali hookandloop in dotazione per fissare il T1000 sul retro del target.
- Assicurati che il dispositivo sia ben fissato e non possa staccarsi facilmente.

3. Configurazione:

- Scarica l'app T1000 Tuner disponibile per iOS e Android.
- Collega il dispositivo all'app utilizzando l'interfaccia audio.
- Regola le impostazioni di sensibilità secondo le tue preferenze.

4. Uso del Dispositivo:

- Una volta installato, il T1000 rimarrà in uno stato sempre attivo, pronto a registrare il prossimo impatto.
- Sfrutta le modalità di gioco disponibili per rendere l'esperienza di tiro più coinvolgente.

5. Manutenzione:

- Controlla regolarmente il riflettore in gomma Flexprism per eventuali segni di usura.

- Sostituisci il riflettore solo quando necessario per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Non gettare il dispositivo nell'indifferenziata; cerca un centro di raccolta autorizzato.
- Rimuovi le batterie e smaltiscile separatamente, seguendo le indicazioni locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per domande relative al prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web ufficiale di MAGNETOSPEED. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Grazie per aver scelto il Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire un'esperienza di tiro positiva e sicura.

Bruksanvisning for Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000. Dette produktet er designet for å gi deg presise treffindikasjoner på dine AR500 stålmål. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av enheten.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med bruksanvisningen for å unngå potensielle farer.
- Oppbevar enheten utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller jevnlig for skader eller slitasje på enheten.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun enheten med angitte kalibre, fra .22 til .50 BMG.
- Unngå å bruke enheten i dårlig vær eller under ekstreme forhold som kan skade produktet.
- Sørg for at enheten er sikkert festet til målet før bruk.
- Unngå direkte eksponering for høyhastighets prosjektiler som kan forårsake skade på enheten.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter ved bruk av skyteutstyr.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av målet:

- Sørg for at målet har en bredde på 10 inches eller mer.
- Rengjør området der T1000 skal monteres for å sikre best mulig feste.

2. Montering av T1000:

- Plasser T1000 på baksiden av målet.
- Bruk standard industrielle borrelåsfester for å sikre enheten på plass.
- Kontroller at enheten sitter godt og er i en stabil posisjon.

3. Konfigurerings av enheten:

- Last ned T1000 Tunerappen fra App Store eller Google Play.
- Koble enheten til appen via lydgrensesnittet.
- Juster innstillingene for følsomhet og spillmodus etter behov.

4. Bruk av enheten:

- Når enheten er installert og konfigurert, vil den være i en alltidpå tilstand.
- Skyte mot målet for å registrere treff.
- Observer indikatorene for å bekrefte treff.

Avfallsinstruksjoner

- Når enheten er utgått eller ikke lenger er i bruk, må den kastes i henhold til lokale forskrifter for

avfallshåndtering.

- Sørg for at batteriet er fjernet før avhending for å unngå forurensning.
- Resirkuler materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźników Trafień MagneSpeed T1000

Wprowadzenie

Witamy w instrukcji bezpieczeństwa dla Wskaźników Trafień MagneSpeed T1000. Celem tego dokumentu jest zapewnienie użytkownikom informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania produktu, a także wskazówek dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan wskaźnika trafień. W razie uszkodzeń nie używaj produktu.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Wskaźnik jest przeznaczony do użytku na celach AR500 stalowych o szerokości 10 cali lub większej.
- Upewnij się, że wskaźnik jest odpowiednio zamocowany przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie używaj wskaźnika z kalibrami, które nie są wymienione w specyfikacji (od .22 do .50 BMG).
- Zwracaj uwagę na ustawienia czułości, aby uniknąć fałszywych sygnałów.
- Nie używaj wskaźnika w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego działanie (np. intensywne opady deszczu).

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie celu:

- Upewnij się, że cel jest stabilny i odpowiednio umieszczony.
- Sprawdź, czy cel ma szerokość co najmniej 10 cali.

2. Montaż wskaźnika:

- Użyj standardowych taśm przemysłowych typu hookandloop, aby zamocować wskaźnik na tylnej części celu.
- Upewnij się, że wskaźnik jest zamocowany w sposób, który umożliwia jego prawidłowe działanie.

3. Konfiguracja:

- Zainstaluj aplikację T1000 Tuner na swoim urządzeniu iOS lub Android.
- Skonfiguruj ustawienia wskaźnika za pomocą interfejsu audio aplikacji, dostosowując czułość i tryby gry według własnych preferencji.

4. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu wskaźnik pozostaje w trybie zawsze włączonym, gotowy do rejestracji następnego trafienia.
- Monitoruj stan baterii; wskaźnik powinien działać przez ponad rok w trybie czuwania.

5. Sprawdzanie i konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan gumowego reflektora Flexprism. Wymień go, jeśli jest uszkodzony.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy wskaźnik trafień jest uszkodzony lub nieużywany, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia.

Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue huolellisesti alla olevat turvallisuusohjeet ja asennusohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että se on ehjä eikä siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että asennat tuotteen vain AR500teräksisiin maalaustavoitteisiin, joiden leveys on vähintään 10 tuumaa.
- Älä asenna tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta kiinnittämisestä.
- Vältä koskettamasta tuotteen sähköisiä osia, kun se on asennettu.
- Ole varovainen, kun käsittelet tuotteen akkuja. Älä altista niitä korkeille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Muista, että tuote on aina päällä asennuksen jälkeen. Varmista, että se ei aiheuta vaaraa muille.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet asennusta varten.
- Tarkista, että AR500teräksinen maalaustavoite on puhdas ja ehjä.

2. Asennus

- Kiinnitä T1000 maalaustavoitteen taakse käyttäen teollisia tarranauhoja.
- Varmista, että tuote on tukevasti kiinnitetty eikä se liiku asennuksen aikana.

3. Käyttö

- Kun tuote on asennettu, se on aina päällä ja valmis rekisteröimään seuraavan iskun.
- Voit säätää tuotteen asetuksia iOS tai Androidsovelluksen (T1000 Tuner) avulla.

4. Huolto

- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja vaihda Flexprismkumireflektori tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Kun tuote ei ole enää käytössä, hävitä se ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota yhteys paikallisiin kierrätyspalveluihin tai sähkö ja elektroniikkaromukeräyksiin.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Varoitukset

- Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät tuotetta vain turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole muita ihmisiä tai eläimiä lähellä.

Yhteenveto

Oikealla käytöllä ja huolellisella asennuksella Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000 voi tarjota turvallisen ja luotettavan tavan rekisteröidä osumat. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000

Introduktion

Tack för att du har valt Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000. Denna produkt är utformad för att ge en pålitlig och säker användning. För att säkerställa att du använder produkten på rätt sätt och för att undvika eventuella risker, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Produkten är utformad för att användas på ett säkert sätt. Följ alltid instruktionerna för att minimera riskerna.
- **Återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- **Onlineshopping:** Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- **Extra skydd:** Var särskilt försiktig om produkten används av barn eller sårbara grupper.
- **EUKontaktpunkt:** Vid frågor om säkerhet, kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.
- **Snabba varningar:** Håll dig uppdaterad om osäkra produkter via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick och utan skador.
- Använd produkten endast för avsedd användning enligt instruktionerna.
- Undvik att utsätta produkten för extrema väderförhållanden som kan påverka dess funktion.
- Håll produkten borta från barn och husdjur.
- Vid installation, se till att produkten är ordentligt fäst för att undvika olyckor.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning för att skydda dig själv.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av måltavlan:

- Se till att måltavlan är av AR500 stål och har en bredd på minst 10 tum.
- Rengör ytan där T1000 ska monteras för att säkerställa god vidhäftning.

2. Montering av T1000:

- Använd standard industriella hookandloop fästen för att fästa T1000 på baksidan av måltavlan.
- Kontrollera att enheten är ordentligt fäst och inte rör sig.

3. Anslutning och konfiguration:

- Ladda ner T1000 Tunerappen på din iOS eller Androidenhet.
- Följ instruktionerna i appen för att konfigurera enheten via ljudgränssnittet.

4. Användning:

- När enheten är installerad, kommer den att vara i ett alltidpåläge och registrera nästa träff.
- Kontrollera att enheten fungerar korrekt innan du börjar använda måltavlan.

5. Underhåll:

- Kontrollera regelbundet T1000 för eventuella skador eller slitage.

- Byt ut Flexprism gummireflektorn vid behov för att säkerställa optimal prestanda.

Kassationsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektroniska produkter.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MagnetoSpeed T1000

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Target Hit Indicators MagnetoSpeed T1000. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání produktu, jeho instalaci a údržbě. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze podle pokynů výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před každým použitím.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte ho používat a kontaktujte výrobce.
- V případě nehody nebo zranění okamžitě informujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze s doporučenými kalibry, které se pohybují od .22 do .50 BMG.
- Při instalaci a používání dodržujte pokyny výrobce, abyste předešli nehodám.
- Neinstalujte ani nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo chybí části.
- Při manipulaci s terčí budte obezřetní, abyste se vyhnuli zranění.
- V případě, že produkt vyžaduje údržbu nebo výměnu dílů, postupujte podle pokynů výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti.
2. Připravte terč s šířkou 10 palců nebo více, na který bude zařízení instalováno.
3. Použijte standardní průmyslové suché zipy k upevnění zařízení na zadní stranu terče.
4. Zkontrolujte, zda je zařízení pevně připevněno a stabilní.

Použití

- Po instalaci zkontrolujte, že je zařízení v režimu „vždy zapnuté“.
- Pomocí aplikace T1000 Tuner (dostupné pro iOS a Android) nastavte citlivost a herní režimy.
- Sledujte úroveň nabití baterie a v případě potřeby ji vyměňte.
- Při každém zásahu se ujistěte, že zařízení správně registruje dopad.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci zařízení dodržujte místní předpisy o odpadu.
- Baterie a elektronické součásti likvidujte v souladu s předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo dalších informací se obraťte na výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme vám za dodržování těchto bezpečnostních pokynů. Bezpečné používání produktu zajistí vaši ochranu

a ochranu ostatních.