

Shot Timers - KST1000 Shot Timer

The KST1000 Shot Timer by Kestrel Ballistics is the ideal companion for shooters who demand durability, versatility, and reliability in both training and competition environments.

Key Features:

- Designed and manufactured in the USA
- Five customizable preset modes for quick setup
- Dual, easy-to-read displays for belt-mounted or handheld use
- Compatible with dry-fire practice and suppressed shooting
- Extra-loud buzzer for clear start signals in any environment
- Waterproof and dustproof construction
- Bluetooth® connectivity enabled
- Rugged, drop-tested design meeting MIL-STD-810G standards

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: KST1000 Shot Timer
- Manufacturer: MAGNETOSPEED
- Product no.: EU2016418
- Mfr. No.: 0740LYEL
- Delivery weight: 0.59kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 159mm
- Shipping length: 152mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den KST1000 Shot Timer](#)
- [English: KST1000 Shot Timer Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el KST1000 Shot Timer](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le chronomètre KST1000](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Timer KST1000](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for KST1000 Shot Timer](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla KST1000 Shot Timer](#)
- [Suomi: KST1000 Shot Timer Kuluttajaturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för KST1000 Shot Timer](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Shot Timers KST1000](#)

Sicherheitsanleitung für den KST1000 Shot Timer

Einleitung

Der KST1000 Shot Timer von Kestrel Ballistics ist ein hochwertiges Produkt, das für Schützen entwickelt wurde, die sowohl im Training als auch im Wettkampf auf Haltbarkeit, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit angewiesen sind. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sind die folgenden Sicherheitsrichtlinien und anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der KST1000 Shot Timer nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Gerät von Kindern fern, um Verletzungen oder unsachgemäße Nutzung zu vermeiden.
- Überprüfe das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Gerät nicht in feuchten oder extremen Umgebungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten, es sei denn, es ist ausdrücklich als wasser und staubdicht gekennzeichnet.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die Safety Gate Plattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwende den KST1000 Shot Timer nicht während der Benutzung von Feuerwaffen, wenn du nicht mit den grundlegenden Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Waffen vertraut bist.
- Achte darauf, dass der Timer korrekt eingestellt ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Vermeide die Verwendung des Gerätes in Bereichen mit gefährlichen Materialien oder Bedingungen.
- Halte das Gerät während der Verwendung von Stößen oder Stürzen fern, um Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der KST1000 Shot Timer vollständig aufgeladen ist, bevor du ihn verwendest.
- Montiere das Gerät an deinem Gürtel oder halte es in der Hand, je nachdem, was für dich am bequemsten ist.
- Stelle die gewünschten Voreinstellungen über die Benutzeroberfläche ein.

2. Nutzung:

- Schalte das Gerät ein, indem du den Einschaltknopf drückst.
- Wähle den gewünschten Modus aus den fünf verfügbaren Voreinstellungen.
- Beginne mit deiner Schießübung und achte darauf, dass der Timer in der Nähe ist, um die Signale deutlich zu hören.
- Nach Abschluss der Übung, schalte das Gerät aus, um die Batterie zu schonen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den KST1000 Shot Timer gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, das Gerät nicht im Hausmüll zu entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Überprüfe, ob es in deiner Nähe Sammelstellen für elektronische Geräte gibt, um eine ordnungsgemäße Entsorgung sicherzustellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Sicherheitsanliegen wende dich an den Hersteller oder den autorisierten Händler. Sie

können dir weitere Informationen und Unterstützung bieten.

Bitte beachte diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Nutzung des KST1000 Shot Timer zu gewährleisten.
Vielen Dank, dass du dich für Kestrel Ballistics entschieden hast.

KST1000 Shot Timer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the KST1000 Shot Timer by Kestrel Ballistics. This guide provides essential safety information to ensure the safe and effective use of your shot timer. Please read this manual carefully before using the product to understand how to operate it safely and responsibly.

General Safety Guidelines

- Always use the KST1000 Shot Timer in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the device away from children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the shot timer for any signs of damage or wear before use.
- Do not use the shot timer in hazardous environments, such as those with flammable materials.
- Ensure that the shot timer is compatible with the intended use, especially when practicing dryfire or suppressed shooting.
- Report any unsafe conditions or product malfunctions to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Waterproof and Dustproof:** While the KST1000 is designed to withstand various environmental conditions, avoid prolonged exposure to water or dust.
- **Loud Buzzer:** The extraloud buzzer is intended to provide clear start signals. Use caution when operating in close proximity to others to prevent hearing damage.
- **Durability:** The rugged design is droptested to meet MILSTD810G standards. However, avoid dropping or subjecting the device to unnecessary impacts.
- **Bluetooth Connectivity:** Ensure that Bluetooth connections are secure and that you are aware of the data being shared during use.
- **Customizable Presets:** Familiarize yourself with the five customizable preset modes to ensure quick and accurate setup for your shooting sessions.

Instructions for Installation and Usage

1. Initial Setup:

- Remove the KST1000 from the packaging.
- Inspect the device for any visible damage.
- Install the required batteries as per the instructions provided in the user manual.

2. Using the Shot Timer:

- Select a preset mode based on your training or competition needs.
- Ensure the shot timer is securely mounted on your belt or held in hand for visibility.
- Activate the timer using the start button and prepare for your shooting practice.
- Listen for the buzzer to signal the start or end of your shooting session.

3. PostUse Care:

- Turn off the device after use to conserve battery life.
- Clean the surface of the shot timer with a damp cloth to remove any dust or debris.
- Store the device in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the KST1000 Shot Timer in accordance with local regulations for electronic waste.
- Remove batteries before disposal and recycle them according to local battery recycling guidelines.
- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the KST1000 Shot Timer, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or on the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your KST1000 Shot Timer. Always prioritize safety and report any concerns regarding the product to the relevant authorities. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el KST1000 Shot Timer

Introducción

El KST1000 Shot Timer de Kestrel Ballistics es un dispositivo diseñado para proporcionar durabilidad y fiabilidad en situaciones de entrenamiento y competencia. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía proporciona instrucciones claras y concisas sobre el uso seguro del KST1000.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el KST1000.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona el dispositivo antes de cada uso para verificar que no haya daños visibles.
- No utilices el KST1000 en condiciones extremas que puedan comprometer su funcionamiento, como temperaturas extremas o humedad excesiva.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en el campo:** Asegúrate de que el área de uso esté libre de peligros y que se respeten todas las normas de seguridad de tiro.
- **Práctica de tiro en seco:** Utiliza el KST1000 en un entorno seguro y controlado, lejos de personas y objetos que puedan resultar dañados.
- **Conexión Bluetooth:** Asegúrate de que la conectividad Bluetooth esté habilitada solo cuando sea necesario y que el dispositivo esté emparejado con dispositivos autorizados.
- **Sonido:** El buzzer extraloud está diseñado para ser claramente audible. Utiliza audífonos o protecciones auditivas adecuadas si el ruido puede ser un problema.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el KST1000 en un lugar seguro y accesible.
- Asegúrate de que la batería esté instalada correctamente y cargada.

2. Uso:

- Selecciona uno de los cinco modos preestablecidos según tus necesidades.
- Para iniciar la temporización, presiona el botón de inicio.
- Usa las pantallas duales para monitorear el tiempo y los resultados.
- Al finalizar, asegúrate de apagar el dispositivo para conservar la batería.

3. Mantenimiento:

- Limpia el dispositivo regularmente con un paño seco.
- Verifica que no haya acumulación de polvo o humedad en las conexiones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el KST1000, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos.

- Retira las baterías antes de desechar el dispositivo y sigue las pautas de reciclaje de baterías en tu área.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad y uso del KST1000, asegúrate de contactar al fabricante o a un representante autorizado en tu área. Es importante tener acceso a un punto de contacto en la UE para cualquier inquietud relacionada con la seguridad del producto.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Guide de sécurité pour le chronomètre KST1000

Introduction

Le chronomètre KST1000 de Kestrel Ballistics est conçu pour les tireurs qui exigent durabilité, polyvalence et fiabilité. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives générales de sécurité

- Vérifie toujours que le chronomètre est en bon état avant utilisation.
- Utilise le chronomètre uniquement dans des environnements appropriés, loin des risques potentiels.
- Ne laisse pas le chronomètre à la portée des enfants.
- Consulte le mode d'emploi avant d'utiliser le produit pour la première fois.
- Signale tout produit défectueux ou toute situation dangereuse aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le chronomètre dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Évite d'exposer le chronomètre à des chocs violents ou à des chutes.
- Assuretoi que le chronomètre est bien monté si utilisé avec un support.
- Ne tente pas de réparer le chronomètre toi-même en cas de défaillance.
- Utilise uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation:

- Assuretoi que le chronomètre est chargé ou a des piles fonctionnelles.
- Fixe le chronomètre à ta ceinture ou tiens-le à la main, selon ce qui te convient le mieux.
- Configure les modes de présélection selon tes préférences.

2. Utilisation:

- Pour démarrer le chronomètre, appuie sur le bouton de démarrage.
- Utilise l'affichage pour suivre le temps écoulé.
- Pour arrêter, appuie à nouveau sur le bouton de démarrage.
- Si tu utilises le chronomètre pour des exercices de tir à sec, assuretoi que l'environnement est sécurisé.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le chronomètre avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage des appareils électroniques.
- Contacte ton centre local de recyclage pour des instructions spécifiques sur l'élimination des appareils électroniques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le fabricant ou à consulter le site web dédié. Assuretoi de vérifier régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions, tu garantis une utilisation sûre et efficace du chronomètre KST1000. Reste

toujours vigilant et informe-toi sur les meilleures pratiques de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Timer KST1000

Introduzione

Il KST1000 Shot Timer di Kestrel Ballistics è progettato per offrire durabilità, versatilità e affidabilità sia in ambienti di allenamento che di competizione. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare il timer in condizioni atmosferiche estreme o in ambienti pericolosi.
- Verifica che il dispositivo sia in buone condizioni prima dell'uso; non utilizzare se danneggiato.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Utilizza il timer solo per scopi previsti; non utilizzarlo per scopi diversi da quelli indicati.
- Evita di esporre il dispositivo a sostanze chimiche aggressive o a temperature estreme.
- Non smontare o modificare il timer; qualsiasi modifica potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurati che il timer sia posizionato in modo sicuro durante l'uso per evitare cadute accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Timer

- Rimuovi il timer dalla confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Monta il timer su una cintura o utilizzalo a mano, assicurandoti che sia ben fissato.
- Accertati che i display siano facilmente leggibili e posizionati in modo da essere visibili durante l'uso.

2. Accensione e Configurazione

- Accendi il timer utilizzando il pulsante di accensione.
- Seleziona la modalità desiderata tra le cinque modalità preimpostate.
- Configura eventuali impostazioni personalizzate secondo le tue esigenze.

3. Utilizzo del Timer

- Inizia il timer premendo il pulsante di avvio.
- Utilizza il timer per monitorare i tuoi tempi di tiro e le prestazioni durante l'allenamento o la competizione.
- Ascolta il segnale acustico forte per indicare l'inizio e la fine delle sessioni di tiro.

4. Spegnimento e Conservazione

- Spegni il timer dopo l'uso per risparmiare batteria.
- Conserva il timer in un luogo asciutto e sicuro, lontano da esposizione diretta a luce solare o umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.

- Non gettare il timer nell'indifferenziato; verifica se esistono punti di raccolta per la raccolta di apparecchiature elettroniche.
- Rimuovi le batterie prima dello smaltimento, se applicabile, e smaltiscile secondo le normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del KST1000 Shot Timer. Ricorda di rispettare sempre le normative di sicurezza e di segnalare eventuali prodotti difettosi o situazioni pericolose alle autorità competenti.

Bruksanvisning for KST1000 Shot Timer

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av KST1000 Shot Timer fra Kestrel Ballistics. Dette produktet er designet for å gi deg pålitelig ytelse og holdbarhet, enten du trener eller konkurrerer. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til bruksanvisningen for å unngå skader eller ulykker.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Slå av produktet når det ikke er i bruk for å spare batteri og forhindre utilsiktet aktivisering.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke KST1000 Shot Timer i ekstreme temperaturer eller fuktige forhold utenfor spesifikasjonene.
- Ikke utsett enheten for støt eller fall fra høyder som kan skade produktet.
- Bruk kun anbefalte tilbehør og komponenter som er kompatible med KST1000.
- Vær oppmerksom på omgivelsene under bruk for å unngå ulykker med andre.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av batteri:

- Åpne batteridekselet ved å følge instruksjonene i produktmanualen.
- Sett inn batteriet i henhold til polaritetsindikasjonene (+/-).
- Lukk batteridekselet forsvarlig.

2. Oppsett av KST1000:

- Velg ønsket modus ved å trykke på modusknappen.
- Juster innstillingene for hver av de fem tilpassbare forhåndsinnstillingene.
- Bekreft innstillingene ved å trykke på bekreftelsesknappen.

3. Bruk av KST1000:

- Fest KST1000 til beltet eller hold den i hånden under bruk.
- Start timeren ved å trykke på startknappen.
- Lytt etter det ekstraloud buzzer signalet for å indikere start av økten.
- Avslutt økten ved å trykke på stoppknappen.

4. Bluetoothtilkobling:

- Aktiver Bluetooth på enheten din.
- Følg instruksjonene for å koble KST1000 til en kompatibel enhet for ytterligere funksjoner.

Avfallsinstruksjoner

- KST1000 Shot Timer skal kastes i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Sørg for at batteriet er fjernet og behandlet i henhold til lokale retningslinjer for batteriavfall.

- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående KST1000 Shot Timer, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi deg ytterligere veiledning og støtte.

Takk for at du valgte KST1000 Shot Timer. Vi ønsker deg lykke til med trening og konkurranse!

Instrukcje Bezpieczeństwa dla KST1000 Shot Timer

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup KST1000 Shot Timer od Kestrel Ballistics. Ten produkt jest zaprojektowany z myślą o wytrzymałości, wszechstronności i niezawodności w warunkach treningowych oraz zawodniczych. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj KST1000 Shot Timer zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Nie używaj KST1000 w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak silny deszcz lub piasek.
- Upewnij się, że wszystkie osoby korzystające z KST1000 są przeszkolone w zakresie jego obsługi.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie kieruj KST1000 w stronę ludzi lub zwierząt, gdy jest używany.
- Używaj produktu wyłącznie w odpowiednich warunkach treningowych lub zawodniczych.
- Zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, gdy nie jest używane.
- Nie próbuj naprawiać ani modyfikować KST1000 samodzielnie. W przypadku problemów skontaktuj się z producentem.
- Używaj KST1000 zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym przewodniku.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że produkt jest w dobrym stanie przed instalacją.
- Przymocuj KST1000 do pasa lub innego odpowiedniego miejsca, zgodnie z instrukcją obsługi.
- Sprawdź, czy wyświetlacze są łatwe do odczytania z wybranego miejsca.

2. Użytkowanie

- Włącz KST1000, naciskając przycisk zasilania.
- Wybierz jeden z pięciu dostępnych trybów, aby dostosować ustawienia do swoich potrzeb.
- Używaj przycisku start, aby rozpocząć pomiar czasu.
- Po zakończeniu użytkowania, wyłącz urządzenie, aby oszczędzać energię.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj KST1000 do zwykłych odpadów. Zgodnie z lokalnymi przepisami, oddaj produkt do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektronicznego, aby upewnić się, że produkt jest utylizowany w sposób ekologiczny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania KST1000 Shot Timer, skontaktuj się z producentem. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa można zgłaszać do lokalnych organów regulacyjnych.

Zakończenie

Zachowując powyższe wytyczne, możesz cieszyć się bezpiecznym i efektywnym użytkowaniem KST1000 Shot Timer. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych treningów oraz zawodów.

KST1000 Shot Timer Kuluttajaturvallisuusohjeet

Johdanto

KST1000 Shot Timer on Kestrel Ballisticsin valmistama kestävä ja monipuolinen ajastin, joka on suunniteltu erityisesti ampujille. Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on käytössä vain aikuisen valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että käytät KST1000 Shot Timeria ympäristössä, joka on turvallinen ja vapaa esteistä.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille, kosteudelle tai kemikaaleille.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaratoja ja ampumarjoituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä KST1000 Shot Timeria vain koulutustarkoituksiin tai kilpailuissa, joissa se on sallittua.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet tuotteen käyttöön ennen sen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminnassa on ongelmia.
- Varmista, että äänenvoimakkuus on säädetty riittävän kovalle, jotta voit kuulla signaalit kaikissa ympäristöissä.
- Älä käytä tuotetta, kun se on latauksessa tai liitettynä muuhun laitteeseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista tuote pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Valitse sopiva paikka tuotteen kiinnittämiseksi, joko vyölle tai käsikäyttöiseksi.
- Varmista, että näyttö on helposti luettavissa ja että tuote on tukevasti kiinnitetty.

2. Käyttöönotto

- Lataa laite ennen ensimmäistä käyttöä, jos se on ladattava.
- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
- Valitse haluamasi esiasetukset ja säädä näyttöä tarpeen mukaan.
- Käytä Bluetooth-yhteyttä, jos haluat liittää laitteen muihin laitteisiin.

3. Käyttö

- Käynnistä ajastin ennen ampumarjoituksia tai kilpailua.
- Seuraa näyttöä ja kuuntele ääniä, jotka ilmoittavat ajastimen toiminnasta.
- Käytä esiasetuksia tarpeen mukaan ja säädä niitä harjoitusten edetessä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet elektroniikkajätteiden hävittämisestä.
- Jos tuote on vaurioitunut, ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspisteisiin tai palveluihin.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja KST1000 Shot Timerista, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että tiedät EU:n turvallisuusohjeet ja säännöt, ja seuraa mahdollisia tuotevaroituksia tai takaisin vetoja.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa ampumaharjoittelussa ja kilpailuissa. Noudata aina ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för KST1000 Shot Timer

Introduktion

Tack för att du valt KST1000 Shot Timer från Kestrel Ballistics. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig användning för både träning och tävling. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är utformad och tillverkad för att uppfylla säkerhetsstandarder och krav.
- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte KST1000 Shot Timer i fuktiga eller extremt dammiga miljöer, om det inte är korrekt skyddad.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före varje användning; om den är skadad, avbryt användningen omedelbart.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller stötar, utöver de angivna MILSTD810Gstandarderna.
- Använd endast produkten för avsett syfte; undvik att modifiera eller reparera den på egen hand.
- Vid användning av Bluetooth®anslutning, se till att enheten är korrekt kopplad och att ingen annan enhet stör signalen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Fäst KST1000 Shot Timer på ett stabilt och säkert ställe, antingen bältet eller handhålllet.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna för att förhindra att produkten lossnar under användning.

2. Användning:

- Slå på KST1000 Shot Timer genom att trycka på strömbrytaren.
- Välj önskad presetläge genom att trycka på knapparna enligt användarmanualen.
- Kontrollera att displayen fungerar korrekt och att alla indikatorer är synliga.
- Använd den extra höga signalen för att säkerställa att startsignaler hörs tydligt i alla miljöer.
- Efter användning, stäng av produkten för att spara batteri.

Avfallshantering

- KST1000 Shot Timer ska inte kasseras med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för elektroniskt avfall för att säkerställa korrekt och säker avfallshantering.
- Återvinn produkten om möjligt, och se till att alla batterier tas om hand på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda KST1000 Shot Timer på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Shot Timers KST1000

Úvod

Gratulujeme k zakoupení Shot Timers KST1000 od společnosti Kestrel Ballistics. Tento časovač byl navržen s ohledem na trvanlivost, všestrannost a spolehlivost, a je ideálním společníkem pro střelce v tréninkových a soutěžních prostředích. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny pro zajištění bezpečného používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte všechny pokyny a varování.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte zařízení v nebezpečném prostředí, kde by mohlo dojít k úrazu nebo poškození.
- Pravidelně kontrolujte zařízení na poškození a opotřebení.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání Shot Timers KST1000 se ujistěte, že je správně nastaven na požadovaný režim.
- Používejte zařízení pouze v souladu s jeho určením.
- Dbejte na to, aby byl časovač umístěn na stabilní a bezpečné místo, ať už je používán na opasku nebo v ruce.
- Při použití v blízkosti střelnice dodržujte všechna bezpečnostní opatření a pravidla.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozeno nebo nefunguje správně.

Pokyny k instalaci a používání

1. Nastavení zařízení:

- Před prvním použitím nabijte zařízení podle pokynů v uživatelské příručce.
- Vyberte si jeden z pěti přednastavených režimů pro rychlé nastavení.

2. Použití zařízení:

- Zapněte zařízení pomocí tlačítka napájení.
- Vyberte požadovaný režim a nastavte časovač podle potřeby.
- Ujistěte se, že displeje jsou dobře viditelné a snadno čitelné.
- Používejte časovač během tréninku nebo soutěže, a to buď na opasku, nebo v ruce.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte, zda není zařízení znečištěno nebo poškozeno.
- Čistěte zařízení měkkým, suchým hadříkem a vyhněte se použití agresivních čisticích prostředků.
- Udržujte zařízení v suchu a chraňte ho před extrémními teplotami.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti zařízení jej likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte zařízení do běžného odpadu. Zkontrolujte místní recyklační programy pro elektroniku.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat zařízení, obraťte se na místní úřady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme, že jste si vybrali Shot Timers KST1000. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou, a proto vás žádáme, abyste pečlivě dodržovali všechny uvedené pokyny a doporučení.