

Shot Timers - KST1000 Match Pack with Case

The Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack includes 10 KST1000 Shot Timers and a rugged transport case with custom foam inserts, ensuring safe storage and secure transport for training days, competitions, or range operations.

Key Features:

- Designed and manufactured in the USA
- Five programmable preset modes for fast configuration
- Flexible operation – handheld or belt-mounted
- Suitable for dry-fire training and suppressed shooting
- Extra-loud audible start signal
- Waterproof and dustproof construction
- Bluetooth® enabled
- Rugged, drop-tested design compliant with MIL-STD-810G standards

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: KST1000 Match Pack with Case
- Manufacturer: MAGNETOSPEED
- Product no.: EU2016419
- Mfr. No.: 0740LYELMPK
- Delivery weight: 6kg
- Shipping height: 200mm
- Shipping width: 400mm
- Shipping length: 500mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack](#)
- [Français: Manuel de sécurité pour le Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kestrel KST1000 Match Pack](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet ved bruk av Shot Timers KST1000 Match Pack med Case](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack](#)
- [Suomi: Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack](#)
- [Český: Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für den Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack! Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und stellt sicher, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen beachtest. Bitte lese die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen oder unsachgemäße Verwendung zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informiere dich über die Sicherheitsvorschriften und richtlinien des jeweiligen Schießstandes, an dem du das Produkt verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Shot Timer nur in sicheren und kontrollierten Umgebungen, wie z.B. Schießständen oder beim Training.
- Achte darauf, dass du während der Nutzung des Timers immer auf deine Umgebung achtest.
- Vermeide die Verwendung des Timers in der Nähe von Wasser oder feuchten Bedingungen, um Wasserschäden zu vermeiden.
- Halte den Timer von extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern, um die Elektronik zu schützen.
- Stelle sicher, dass der Timer ordnungsgemäß kalibriert ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation des Timers:

1. Stelle sicher, dass der Timer vollständig aufgeladen ist oder die Batterien korrekt eingelegt sind.
2. Befestige den Timer sicher an deinem Gürtel oder halte ihn in der Hand, je nach Vorliebe.
3. Stelle die gewünschten Programmeinstellungen ein, indem du die Anweisungen im Benutzerhandbuch befolgst.

• Nutzung des Timers:

1. Drücke den Startknopf, um den Timer zu aktivieren.
2. Achte auf das akustische Signal, das den Beginn des Schießens anzeigt.
3. Nach dem Schießen stoppt der Timer automatisch. Überprüfe die Ergebnisse auf dem Display.
4. Schalte den Timer nach der Nutzung aus, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stelle sicher, dass du die Batterien getrennt von dem Gerät entsorgst, falls dies erforderlich ist.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich an den Hersteller oder autorisierte Händler für Unterstützung oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts. Du kannst auch die EUSicherheitsplattform besuchen, um Informationen über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Wir hoffen, dass du mit dem Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack viel Freude hast. Bitte beachte alle Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack

Introduction

Thank you for choosing the Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety during training and competitions. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of the KST1000 Shot Timer.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the user manual before using the product.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product regularly for any signs of damage or wear.
- If any part of the product is damaged, discontinue use immediately and contact the manufacturer.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the KST1000 Shot Timer in a safe environment, away from distractions and hazards.
- Ensure that the area is clear of bystanders during operation.
- Do not use the product in wet conditions unless specified as waterproof.
- Avoid exposing the product to extreme temperatures or direct sunlight for extended periods.
- Always follow safety guidelines for dryfire training and suppressed shooting.
- Use the product only with compatible devices and accessories.
- Ensure that the audible start signal is clearly heard before commencing shooting.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Unpack the Product:

- Carefully remove the KST1000 Shot Timers and transport case from the packaging.
- Inspect all items for any damage during shipping.

2. Charging the Device:

- Before first use, charge the KST1000 Shot Timer according to the manufacturer's instructions.
- Use only the provided charging cable and adapter.

3. Setting Up:

- Choose between handheld or beltmounted operation based on your preference.
- Configure the device settings according to your training needs using the programmable preset modes.

Usage

1. Powering On:

- Press the power button to turn on the KST1000 Shot Timer.
- Wait for the device to initialize.

2. Selecting Modes:

- Use the mode selection button to choose the desired preset mode.
- Follow the onscreen instructions for configuration.

3. Starting the Timer:

- Ensure the area is clear and safe before starting.
- Activate the timer by following the audible start signal.

4. Monitoring Performance:

- Pay attention to the timer display for feedback on your performance.
- Use the Bluetooth feature to connect to compatible devices for data analysis.

5. Powering Off:

- After use, press the power button to turn off the device.
- Store the KST1000 Shot Timer in its transport case to protect it from damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the KST1000 Shot Timer and its components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electronic devices with regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack, please refer to the manufacturer's website or customer support resources for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack. Always prioritize safety and stay informed about product updates and recalls. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack

Introducción

Bienvenido al Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack. Este producto está diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo en entrenamientos y competiciones. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es importante seguir las directrices de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño.
- No utilices el producto si está dañado o si presenta fallos.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro.
- Sigue todas las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el KST1000 Shot Timer solo para los fines previstos.
- Asegúrate de que el dispositivo esté correctamente configurado antes de cada uso.
- Evita el uso del dispositivo en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- No expongas el dispositivo a líquidos o sustancias químicas.
- Si el dispositivo emite señales de advertencia, detén su uso y consulta el manual.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración Inicial

- Abre la caja de transporte y retira el KST1000 Shot Timer.
- Asegúrate de que las baterías estén instaladas correctamente.
- Enciende el dispositivo usando el botón de encendido.

2. Programación de Modos

- Selecciona uno de los cinco modos preestablecidos para la configuración rápida.
- Ajusta las configuraciones según tus necesidades específicas.

3. Uso del Dispositivo

- Sujeta el KST1000 Shot Timer en la mano o colócalo en el cinturón según tu preferencia.
- Inicia el temporizador utilizando la señal audible extraloud.
- Monitorea el tiempo y los resultados durante tu actividad.

4. Mantenimiento del Dispositivo

- Limpia el dispositivo con un paño seco y suave.
- Almacena el dispositivo en su estuche de transporte después de cada uso.
- Realiza revisiones periódicas para asegurarte de que el dispositivo funciona correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el KST1000 Shot Timer en la basura doméstica.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos.
- Lleva el dispositivo a un centro de reciclaje autorizado para su correcta disposición.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el KST1000 Shot Timer Match Pack o para consultas de seguridad, consulta el sitio web del fabricante o contacta con el servicio de atención al cliente.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si observas algún producto inseguro o si experimentas un accidente, informa a las autoridades competentes. Mantente informado sobre actualizaciones de retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Manuel de sécurité pour le Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir, que ce soit pour l'entraînement, les compétitions ou les opérations sur le terrain. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le KST1000 Shot Timer est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Garde le produit hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée.
- Utilise le produit uniquement dans des conditions pour lesquelles il a été conçu.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Utilisation en extérieur** : Évite d'utiliser le KST1000 sous la pluie ou dans des conditions extrêmes qui pourraient endommager l'électronique.
- **Batteries** : Utilise uniquement des batteries recommandées par le fabricant. Ne mélange pas des batteries de différents types ou marques.
- **Signal sonore** : Le signal de départ est très fort. Assure-toi que le volume est réglé à un niveau approprié avant de l'utiliser.
- **Transport** : Utilise le cas de transport fourni pour protéger le produit lors de son transport.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Déballage :

- Ouvre le boîtier de transport et retire le KST1000 Shot Timer et les accessoires.
- Vérifie que tous les éléments sont présents et en bon état.

2. Installation des batteries :

- Ouvre le compartiment des batteries.
- Insère les batteries conformément aux indications de polarité (+/-).
- Referme le compartiment.

3. Configuration :

- Allume le KST1000 en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Suis les instructions à l'écran pour configurer les modes de tir souhaités.
- Utilise les cinq modes prédéfinis pour une configuration rapide.

4. Utilisation :

- Pour démarrer un chronométrage, appuie sur le bouton de démarrage.
- Le signal sonore indiquera le début du chronométrage.

- Pour arrêter, appuie à nouveau sur le bouton.

5. Utilisation Bluetooth® :

- Assuretoi que le Bluetooth est activé sur ton appareil.
- Suis les instructions pour connecter le KST1000 à ton appareil via Bluetooth.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le KST1000 Shot Timer avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des appareils électroniques.
- Dépose le produit dans un centre de recyclage agréé pour les appareils électroniques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ton KST1000 Shot Timer, il est recommandé de contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assuretoi de garder ce manuel à portée de main pour référence future.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kestrel KST1000 Match Pack

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del dispositivo.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano danni visibili o malfunzionamenti.
- Seguire tutte le istruzioni di sicurezza e di utilizzo fornite in questo documento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso in Ambienti Esterni:** Assicurarsi che il dispositivo sia utilizzato in condizioni meteorologiche appropriate. Evitare l'uso in caso di pioggia intensa o tempeste.
- **Maneggio:** Non lasciare mai il dispositivo incustodito in luoghi pubblici. Utilizzare sempre il trasporto fornito per garantire la sicurezza durante il trasporto.
- **Programmazione:** Seguire le istruzioni per la programmazione delle modalità. Non tentare di modificare il dispositivo in modi non previsti dal produttore.
- **Batterie:** Utilizzare solo batterie raccomandate dal produttore. Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- **Bluetooth:** Assicurarsi che il Bluetooth sia disattivato quando non in uso per evitare connessioni non autorizzate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Rimuovere il Kestrel KST1000 dalla custodia.
2. Controllare che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.
3. Inserire le batterie seguendo le indicazioni sulla polarità.

• Uso:

1. Accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione.
2. Selezionare la modalità desiderata utilizzando i pulsanti di navigazione.
3. Posizionare il dispositivo in un luogo stabile e sicuro.
4. Utilizzare il timer secondo le istruzioni per il dryfire training o le sessioni di tiro.
5. Spegnerne il dispositivo dopo l'uso per preservare la durata della batteria.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il dispositivo insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici.
- Portare il dispositivo in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza, è possibile contattare il produttore o visitare il sito web ufficiale. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e una descrizione del problema.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e efficace del Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack. La tua sicurezza e quella degli altri sono la nostra massima priorità.

Bruksanvisning for sikkerhet ved bruk av Shot Timers KST1000 Match Pack med Case

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet, i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforordning (GPSR). Vennligst les nøye gjennom denne guiden for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er designet for sikker bruk og oppfyller EUstandarder for produkt sikkerhet.
- Vær oppmerksom på risikoer som ikke dekkes av andre EUlover.
- Hold produktet unna barn og sårbare grupper.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.
- Rapportér usikre produkter og hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid KST1000 Shot Timer i henhold til instruksjonene i denne guiden.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Sørg for at produktet er tørt og rent før bruk for å unngå elektriske problemer.
- Unngå å bruke produktet i ekstreme værforhold som kraftig regn eller snø.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du bruker produktet i trenings eller konkurransesituasjoner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alle komponentene i KST1000 Match Pack.
- Kontroller at transportkassen er intakt og at skuminnleggene er på plass.

2. Batteriinstallasjon:

- Åpne batteridekselet på baksiden av KST1000.
- Sett inn batteriene i henhold til polaritetsindikatorene (+/-).
- Lukk batteridekselet forsvarlig.

3. Konfigurerings av innstillinger:

- Slå på KST1000 ved å trykke på av/påknappen.
- Bruk de fem programmerbare forhåndsinnstillingene for rask konfigurering.
- Juster innstillingene i henhold til dine preferanser for trening eller konkurranse.

4. Bruk av Bluetooth:

- Aktiver Bluetoothfunksjonen for å koble til compatible enheter.
- Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.

5. Bruk i felt:

- Hold KST1000 i hånden eller fest den til beltet for enkel tilgang.
- Start tidtakingen ved å trykke på startknappen.
- Vær oppmerksom på den ekstra høye lydsignalet som varsler om start.

Avhending av produktet

- Når KST1000 Shot Timer ikke lenger er i bruk eller er defekt, må den avhendes i samsvar med lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Sørg for å fjerne batteriene før avhending og resirkuler dem i henhold til lokale retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av KST1000 Shot Timer, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Takk for at du valgte Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack. Vi ønsker deg en trygg og produktiv opplevelse!

Instrukcja bezpieczeństwa dla Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z urządzenia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub obrażeń.
- Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Używaj produktu wyłącznie w warunkach, do których jest przystosowany.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności

- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody lub w warunkach, które mogą prowadzić do jego zalania.
- Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić urządzenie.
- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zamocowane, gdy jest używane w trybie noszenia na pasku.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia elementów wewnętrznych.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Używaj go tylko przez osoby dorosłe lub pod nadzorem dorosłych.

Instrukcje instalacji i użytkowania

- **Instalacja:**
 - Umieść KST1000 Shot Timer w dostarczonym etui transportowym, aby zapewnić ochronę podczas transportu.
 - Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo umieszczone w etui, aby uniknąć uszkodzeń.
- **Użytkowanie:**
 - Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania.
 - Wybierz jeden z pięciu programowalnych trybów, aby dostosować urządzenie do swoich potrzeb.
 - Użyj urządzenia w trybie ręcznym lub zamocuj je na pasie, w zależności od preferencji.
 - Monitoruj poziom naładowania baterii i wymieniaj baterie w razie potrzeby.
 - Używaj Bluetooth® do połączenia z innymi urządzeniami, jeśli jest to wymagane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub potrzeb dotyczących produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom oraz sprawdzaj

aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa i życzymy udanego użytkowania Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack.

Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja luotettavuutta ampumarajoittelussa ja kilpailuissa. Tässä oppaassa esitetään turvallisuusohjeet, jotka auttavat varmistamaan tuotteen turvallisen käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön, ellei toisin mainita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumaradoilla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä laitetta vain sen tarkoitukseen.
- Varmista, että laite on säädetty oikein ennen käyttöä.
- Älä suuntaa laitetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Älä käytä laitetta kosteissa tai märissä olosuhteissa, ellei sitä ole erikseen sallittu.
- Varmista, että laite on täysin kuiva ennen sen säilyttämistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista laite pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Aseta laite haluamallesi paikalle (käsikäyttöisesti tai vyökiinnityksellä).
- Varmista, että laite on tukevasti kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
- Valitse haluamasi ohjelmointi tai käyttötila.
- Varmista, että kaikki asetukset ovat oikein ennen ampumista.
- Käytä laitetta vain kuivissa olosuhteissa ja varmista, että se on puhdas ja kuiva.

Jätteiden hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä laitetta tai sen osia tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin ympäristöviranomaisiin, jos et ole varma hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack on suunniteltu noudattamaan EU:n yleisiä tuoteturvallisuusmääräyksiä (GPSR). Tuotteen käyttöön liittyvät riskit on arvioitu, ja ohjeita on annettu niiden välttämiseksi. Huolellinen käyttö ja ylläpito varmistavat turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Säkerhetsinstruktioner för Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack

Introduktion

Tack för att du valt Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack. Denna produkt är utformad för att förbättra din träning och tävling med hjälp av avancerad teknik. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gate plattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i en säker miljö där skjutning är tillåten.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av produkten.
- Kontrollera att batteriet är korrekt installerat och att det inte är skadat.
- Undvik att använda produkten i regn eller fuktiga förhållanden för att bevara vattentåligheten.
- Se till att produkten är ordentligt fäst om den används i bälte för att förhindra fall.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av batteri:

- Öppna batterifacket enligt bruksanvisningen.
- Sätt i batteriet med rätt polaritet.
- Stäng batterifacket noggrant.

2. Användning av Shot Timer:

- Välj önskad programinställning genom att trycka på knapparna.
- Fäst Shot Timer på bältet eller håll den i handen under användning.
- Starta timern genom att trycka på startknappen. Du kommer att höra ett extra högt ljudsignal som indikerar att timern har startat.

3. Underhåll:

- Rengör produkten med en mjuk, torr duk.
- Förvara produkten i den medföljande transportväskan när den inte används.

Kassationsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för elektroniskt avfall.
- Ta bort batteriet innan kassering.
- Lämna in produkten på en återvinningsstation som är auktoriserad att ta emot elektronik.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det hjälper du till att säkerställa en säker och effektiv användning av din Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack.

Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack

Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Gratulujeme k zakoupení Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní měření času pro střelecké tréninky a soutěže. Abychom zajistili vaši bezpečnost při používání tohoto zařízení, prosím, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím si přečtěte všechny pokyny a varování uvedené v této příručce.
- Pravidelně kontrolujte zařízení na známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte zařízení používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte zařízení pouze v suchém a čistém prostředí.
- Nenechávejte zařízení vystavené extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Při používání zařízení dbejte na bezpečnostní opatření spojená s manipulací se střelnými zbraněmi.
- Při použití zařízení v kombinaci s tlumiči zbraní se ujistěte, že je produkt správně nastaven pro tuto funkci.
- Nepokoušejte se opravovat nebo upravovat zařízení sami; v případě potřeby se obraťte na autorizovaný servis.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava zařízení:

- Zkontrolujte, zda je zařízení plně nabité nebo má dostatečnou úroveň nabití.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou správně umístěny v transportním pouzdře.

2. Nastavení zařízení:

- Vyberte si preferovaný režim z pěti programovatelných předvoleb.
- Pokud používáte zařízení jako přenosné, ujistěte se, že je bezpečně uchyceno na opasku nebo v ruce.

3. Použití zařízení:

- Aktivujte zařízení pomocí tlačítka start a připravte se na měření.
- Věnujte pozornost zvukovému signálu, který indikuje začátek měření.

4. Údržba zařízení:

- Pravidelně čistěte zařízení od prachu a nečistot.
- Udržujte zařízení v suchu a chraňte ho před vodou a prachem.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci zařízení postupujte podle místních předpisů o odpadech.

- Nevyhazujte elektrické komponenty do běžného odpadu; zkontrolujte, zda jsou k dispozici recyklační programy pro elektroniku.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníky nebo autorizované prodejce.

Tyto pokyny jsou navrženy tak, aby zajistily vaši bezpečnost a správné používání Kestrel KST1000 Shot Timer Match Pack. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám úspěšné tréninky a soutěže.