

Accessories - Kestrel General - Kestrel LiNK Dongle (BTLE)

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#)

With the Kestrel LiNK Wireless Dongle (Bluetooth® Low Energy), you can perform firmware updates and transfer data wirelessly. Compatible with all LiNK-enabled Kestrel 5 Series models.

Wireless data transfer: Upload measurement data from your Kestrel to PC or Mac via Bluetooth®. Firmware updates: Conveniently update firmware wirelessly. Compatibility: Works with Windows and Mac operating systems. Easy to use: Fits any USB port, compact and lightweight design for mobile use.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Kestrel LiNK Dongle \(BTLE\)](#)
- Producent: [KESTREL](#)
- Nr produktu: EU2016454
- Nr prod.: 0786
- Waga dostawy: 1kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 100mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla Kestrel LiNK Dongle \(BTLE\)](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla Kestrel LiNK Dongle (BTLE)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Kestrel LiNK Dongle (Bluetooth® Low Energy). Ten produkt umożliwia bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania oraz transfer danych z modeli Kestrel 5 Series. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Nie używaj produktu w pobliżu wody lub w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj go.
- Zachowaj ostrożność podczas użytkowania produktu w miejscach o dużym natężeniu ruchu, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów i części zamiennych.
- Nie próbuj demontować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Używaj produktu tylko z komputerami i systemami operacyjnymi, które są z nim zgodne (Windows i Mac).
- Upewnij się, że urządzenie, z którym łączysz dongle, jest włączone i znajduje się w zasięgu Bluetooth.
- Nie używaj dongle w miejscach, gdzie korzystanie z urządzeń Bluetooth jest zabronione.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Podłącz Kestrel LiNK Dongle do wolnego portu USB w komputerze.
- Poczekaj, aż system operacyjny wykryje urządzenie i zainstaluje niezbędne sterowniki.
- Upewnij się, że dongle jest prawidłowo podłączony przed rozpoczęciem użytkowania.

2. Używanie:

- Włącz Kestrel 5 Series, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- Włącz Bluetooth w komputerze.
- Otwórz aplikację Kestrel LiNK na komputerze.
- Wybierz opcję połączenia z Kestrel 5 Series.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby przesłać dane lub zaktualizować oprogramowanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi.
- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Sprawdź, czy w twoim rejonie są dostępne programy recyklingu dla elektroniki.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w

Twoim regionie.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie Kestrel LiNK Dongle oraz zminimalizować ryzyko związane z jego używaniem. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji i informacji dotyczących bezpieczeństwa związanych z produktem.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl