

Replacement Parts - Replacement Impeller (all Kestrel Meters)

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#)

Ensure your Kestrel device is always ready for accurate wind or airflow measurements with the high-quality Kestrel replacement impeller. Each impeller is individually calibrated in a NIST-certified wind tunnel and comes with its own certificate of conformity.

Features:

Easy to use: Impeller replacement is quick and tool-free—simply press in the new impeller, and the old one is simultaneously ejected. Compatibility: Works with all Kestrel devices, regardless of age, restoring factory calibration. Precision: Guarantees accurate measurements of wind speed and airflow.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Replacement Impeller \(all Kestrel Meters\)](#)
- Producent: [KESTREL](#)
- Nr produktu: EU2016456
- Nr prod.: 0801
- Waga dostawy: 1kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 100mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla części zamiennych Impeller do mierników Kestrel](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla części zamiennych Impeller do mierników Kestrel

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Impellera do mierników Kestrel. Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić dokładne pomiary prędkości wiatru i przepływu powietrza. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i wymiany impellera, aby uniknąć uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Impeller jest przeznaczony do stosowania wyłącznie z miernikami Kestrel. Użycie z innymi urządzeniami może prowadzić do błędnych pomiarów.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego impellera.
- Unikaj kontaktu z wodą lub innymi cieczami podczas wymiany impellera.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Wymiana impellera:

- Upewnij się, że miernik jest wyłączony przed rozpoczęciem wymiany.
- Przytrzymaj urządzenie w jednej ręce, a drugą ręką naciśnij nowy impeller w miejsce starego.
- Stary impeller zostanie jednocześnie wyrzucony.
- Upewnij się, że nowy impeller jest prawidłowo zainstalowany przed włączeniem miernika.

2. Użytkowanie miernika:

- Po zainstalowaniu nowego impellera włącz miernik.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi miernika, aby uzyskać dokładne pomiary.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Impeller należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami komunalnymi w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, które mają na celu zapewnienie Twojego bezpieczeństwa i skuteczności produktu.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl