CZ TRIGGERS - CZ457 RIMFIRE **10oz-2lb**

Timney customers have long requested a dedicated trigger upgrade for the CZ Model 457, suitable for both hunting and competition shooting and Timney delivered.

Designed for shooters who demand maximum trigger performance, the CZ 457 replacement trigger combines rugged reliability with fine adjustability. It is user-friendly and allows precise adjustment of pull weight and overtravel, while still being sensitive enough to set the pull as low as 10 ounces and up to 2 pounds. Every component is precision-machined using state-of-the-art manufacturing methods—no metal injection molding or stamped parts. The trigger also features Timney's new SEAL'd™ (Sear Engagement Adjustment Lock) system, ensuring secure settings and straightforward adjustment.

CZ 457 at a glance:

- Adjustable pull weight from 10 oz to 2 lb
- Single-stage trigger
- Factory preset at 1 lb
- Fully adjustable
- Easy drop-in installation, no gunsmith required
- Enhances shooting accuracy
- Hand-assembled, tested, and calibrated

Attributes

- Name: CZ457 RIMFIRE **10oz-2lb**
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016594
- Mfr. No.: CZ457
- Delivery weight: 0.18kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 081950457007

Table of Contents

- Startpage
- Deutsch: Sicherheitshinweise für den CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE **10oz2lb**
- English: CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE Safety Instruction Guide
- Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE
- Italiano: Guida alla Sicurezza per il CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE **10oz2lb**
- Norsk: Bruksanvisning for CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE **10oz2lb**
- Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE
- Suomi: CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE Turvallisuusohjeet
- Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE **10oz2lb**
- Český: Bezpečnostní pokyny pro CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE

Sicherheitshinweise für den CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE 10oz2lb

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE! Dieser Trigger ist speziell für das CZ Modell 457 entwickelt worden und bietet eine hervorragende Leistung für Jäger und Wettkampfschützen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende den Trigger nur mit dem CZ Modell 457 und in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen.
- Halte den Trigger und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der Waffe auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Trigger nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Achte darauf, dass der Trigger vor der Verwendung korrekt eingestellt ist, um unbeabsichtigte Schüsse zu vermeiden.
- Halte den Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist, zu schießen.
- Verwende Schutzbrille und Gehörschutz während des Schießens.
- Stelle sicher, dass du in einem sicheren und genehmigten Bereich schießt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
    - Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
    - Entferne den alten Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
    - Setze den CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE Trigger an der vorgesehenen Stelle ein.
    - Überprüfe, ob der Trigger sicher und korrekt installiert ist, bevor du die Waffe wieder zusammenbaust.
- **Nutzung:**
    - Der Trigger kann auf ein Zuggewicht von 10 oz bis 2 lb eingestellt werden.
    - Um das Zuggewicht einzustellen, folge den spezifischen Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
    - Teste den Trigger nach der Einstellung in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass er wie gewünscht funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Trigger und andere Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, bevor du sie entsorgst, um eine unsachgemäße Verwendung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder den Fachhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um die Sicherheit und Leistung deines CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE zu gewährleisten.

CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CZ Triggers CZ457 Rimfire trigger upgrade. This guide provides important safety instructions to ensure the safe and effective use of your new trigger. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the safe handling and operation of firearms before using this product.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Store the trigger and any firearm securely to prevent unauthorized access, especially by children.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities immediately.
- Check for recall updates on the EU’s Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Trigger Pull Weight**: The trigger is adjustable from 10 ounces to 2 pounds. Ensure you understand how to adjust the pull weight to prevent accidental discharge.
- **Installation**: Follow the installation instructions carefully. Improper installation may lead to malfunction or unsafe operation.
- **Testing**: After installation, test the trigger in a safe environment to ensure it operates correctly before using it in the field.
- **Environment**: Avoid using the trigger in wet or excessively dirty conditions that may affect its performance.
- **User Responsibility**: Only use the trigger if you are trained and confident in your shooting skills. Seek professional guidance if necessary.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation**:
    - Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
    - Gather necessary tools for installation, including a screwdriver and any specific tools mentioned in the product documentation.
2. **Installation**:
    - Remove the existing trigger from the CZ Model 457 following the manufacturer's instructions.
    - Install the CZ Triggers CZ457 Rimfire trigger by reversing the removal process.
    - Adjust the pull weight to your preference using the adjustment screw. Start with a higher weight and gradually decrease to your desired setting.
    - Ensure that all screws are tightened securely.
3. **Testing**:
    - Conduct a function test in a safe and controlled environment.
    - Check for proper trigger engagement and ensure there is no excessive overtravel.
    - Make any necessary adjustments to the pull weight and retest.

4. **Usage**:
    - Always adhere to safe shooting practices and firearm handling guidelines.
    - Regularly check the trigger for functionality and make adjustments as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- If the trigger needs to be disposed of, ensure it is done in accordance with local laws regarding firearms and firearm components.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries regarding safety, installation, or usage of the CZ Triggers CZ457 Rimfire, please contact your local dealer or the manufacturer directly. It is important to ensure that you have access to professional assistance if needed.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your CZ Triggers CZ457 Rimfire trigger upgrade. Always prioritize safety and responsible firearm use.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el tiro, tanto en caza como en competiciones. Sin embargo, como con cualquier equipo de tiro, es esencial seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro**: Asegúrate de que el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- **Revisiones Regulares**: Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- **Almacenamiento Seguro**: Guarda el producto en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Uso Responsable**: Utiliza el producto solo en entornos apropiados y de acuerdo con las leyes locales sobre armas de fuego.
- **Recalls**: Mantente informado sobre posibles retiradas del mercado a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste del Peso de Tiro**: Asegúrate de que el peso del tiro esté ajustado a un nivel seguro antes de usar el producto. El ajuste puede variar de 10 oz a 2 lb.
- **Instalación**: Realiza la instalación siguiendo las instrucciones específicas para evitar cualquier mal funcionamiento.
- **Entrenamiento**: Si no tienes experiencia en el uso de gatillos, considera recibir entrenamiento de un profesional.
- **Supervisión**: Si el producto es utilizado por un menor, asegúrate de que esté supervisado por un adulto responsable en todo momento.
- **Mantenimiento**: Limpia y mantiene el producto regularmente para asegurar su funcionamiento adecuado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Instalación**:
    - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
    - Retira el gatillo antiguo siguiendo las instrucciones del fabricante.
    - Instala el nuevo gatillo CZ 457 siguiendo las instrucciones específicas incluidas en el paquete.
    - Asegúrate de que el gatillo esté correctamente fijado y ajustado.
2. **Ajuste del Peso de Tiro**:
    - Utiliza la herramienta adecuada para ajustar el peso de tiro según tus preferencias, asegurándote de no exceder los límites recomendados.
3. **Uso**:
    - Antes de disparar, verifica que el área esté despejada y que sea seguro hacerlo.
    - Practica el tiro en un entorno controlado para familiarizarte con el nuevo gatillo.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho Responsable**: Cuando ya no necesites el producto, deséchalo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos relacionados con armas de fuego.
- **Reciclaje**: Considera reciclar componentes del producto siempre que sea posible para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto de la UE que pueda proporcionarte información y asistencia.

Conclusión

El CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE es una herramienta valiosa para los entusiastas del tiro, pero es fundamental seguir estas directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Mantente informado y actúa con responsabilidad para disfrutar de una experiencia de tiro segura.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE. Ce produit a été conçu pour améliorer la performance de tir tout en garantissant la sécurité de son utilisateur. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour assurer une utilisation optimale et sécurisée de ce déclencheur.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement le déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le déclencheur à la portée des enfants.
- Informetoi des mises à jour de rappel de produit via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Poids de traction :** Ajuste le poids de traction avec précaution. Ne le règle pas en dessous de 10 oz pour éviter un déclenchement accidentel.
- **Surcourse :** Vérifie que la surcourse est réglée correctement pour éviter des défaillances de tir.
- **Installation :** Assuretoi que l'installation est effectuée correctement. Si tu n'es pas sûr, consulte un professionnel.
- **Test :** Effectue des tests de fonctionnement après l'installation pour garantir un fonctionnement sûr et fiable.
- **Manipulation :** Manipule toujours l'arme à feu avec précaution et considèrela comme chargée, même si tu penses qu'elle est déchargée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation :**
    - Assuretoi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
    - Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.
2. **Installation :**
    - Retire le déclencheur d'origine de la CZ 457.
    - Installe le nouveau déclencheur CZ TRIGGERS en suivant les instructions du fabricant.
    - Ajuste le poids de traction et la surcourse selon tes préférences.
3. **Utilisation :**
    - Prends le temps de te familiariser avec le nouveau déclencheur avant de l'utiliser en situation de tir.
    - Effectue des essais de tir dans un environnement sécurisé pour t'assurer que le déclencheur fonctionne comme prévu.

Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le déclencheur dans les ordures ménagères.

- Renseignetoi sur les points de collecte pour les déchets électroniques dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité du déclencheur CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Merci de respecter ces consignes pour une expérience de tir agréable et sécurisée.

Guida alla Sicurezza per il CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE 10oz2lb

Introduzione

Grazie per aver scelto il CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile CZ Model 457, sia per la caccia che per il tiro sportivo. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il trigger solo con il modello CZ 457.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il trigger per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle informazioni di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o riparare il trigger da solo.
- Utilizza solo componenti e accessori raccomandati dal produttore.
- Assicurati che il fucile sia sempre scarico prima di installare o regolare il trigger.
- Non utilizzare il trigger in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non sicuri.
- Imposta il peso di trazione in modo appropriato per il tuo livello di esperienza e per il tipo di tiro praticato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:**
    - Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
    - Leggi attentamente il manuale d'uso del tuo fucile CZ 457.
2. **Installazione del Trigger:**
    - Rimuovi il fucile dalla custodia e assicurati che sia completamente scarico.
    - Segui le istruzioni specifiche per il modello CZ 457 per rimuovere il trigger originale.
    - Inserisci il CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE nel fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
    - Fissa il trigger secondo le istruzioni del produttore.
3. **Regolazione del Peso di Trazione:**
    - Utilizza l'apposito strumento per regolare il peso di trazione del trigger.
    - Imposta il peso di trazione tra 10 oz e 2 lb, a seconda delle tue preferenze.
4. **Test del Trigger:**
    - Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento per assicurarti che il trigger funzioni correttamente.
    - Verifica che non ci siano problemi di sovratensione o malfunzionamenti.
5. **Uso del Fucile:**
    - Quando utilizzi il fucile, segui sempre le regole di sicurezza per il tiro.
    - Mantieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti di armamento e dei loro componenti.
- Non gettare il trigger o i suoi componenti nell'ambiente. Segui le linee guida di riciclaggio e smaltimento sicuro.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare problemi di sicurezza, contatta il tuo rivenditore di fiducia o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il tuo CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE.

Bruksanvisning for CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE 10oz2lb

Introduksjon

Takk for at du valgte CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE. Dette produktet er designet for å forbedre skyteopplevelsen din, både for jakt og konkurranser. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre som ikke er kvalifiserte til å bruke det.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øre og øyevern, når du bruker produktet.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Kontroller jevnlig for tilbakekallinger av produkter via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Advarsel om avtrekkervekt**: Juster avtrekkervekten forsiktig. Den kan settes så lavt som 10 unser, og opp til 2 pund. Unngå å justere avtrekkervekten for lavt, da dette kan føre til utilsiktet avfyring.
- **Bruk av SEAL'd™ systemet**: Sørg for at SEAL'd™ systemet er korrekt innstilt for å unngå utilsiktede justeringer under bruk.
- **Riktig håndtering**: Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre når du håndterer det. Behandle alltid våpenet som om det er ladd.
- **Installasjon**: Følg installasjonsveiledningen nøye for å unngå feil som kan føre til farlige situasjoner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Installasjon**:
    - Fjern det originale avtrekkeren fra CZ Model 457 i henhold til produsentens instruksjoner.
    - Installer CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE ved å følge disse trinnene:
        - Plasser avtrekkeren i den tilsvarende posisjonen.
        - Fest skruene som følger med produktet. Sørg for at de er stramme, men ikke overstram.
        - Kontroller at avtrekkeren fungerer som den skal før bruk.
2. **Bruk**:
    - Juster avtrekkervekten ved hjelp av justeringsskruen. Start med en høyere vekt og reduser den gradvis til ønsket nivå.
    - Test avtrekkeren flere ganger for å sikre at den fungerer som forventet.
    - Vær oppmerksom på om det er noen unormale lyder eller motstand under bruk. Hvis dette skjer, stopp bruken umiddelbart og kontroller produktet.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du kvitter deg med produktet.
- Gjenbruk eller resirkuler deler av produktet der det er mulig.
- Sørg for at alle komponenter er utilgjengelige for barn før de kastes.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for en raskere hjelp.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt din forbedrede skyteopplevelse med CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i bezpieczeństwie. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezproblemowe użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany przed użyciem.
- Zawsze używaj ochrony słuchu i wzroku podczas strzelania.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia lub wady.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Instalacja**
    - Zdejmij oryginalny spust z CZ Model 457 zgodnie z instrukcjami producenta.
    - Umieść nowy spust CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE w odpowiednim miejscu.
    - Upewnij się, że spust jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.
2. **Ustawienia**
    - Użyj narzędzi do precyzyjnego dostosowania wagi spustu.
    - Możesz ustawić wagę spustu w zakresie od 10 oz do 2 lb.
    - Sprawdź, czy ustawienia są stabilne przed użyciem.
3. **Użytkowanie**
    - Zawsze trzymaj palec z dala od spustu, gdy nie jesteś gotowy do strzału.
    - Używaj spustu w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
    - Regularnie sprawdzaj, czy mechanizm spustu działa prawidłowo.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera metalowe części.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszej Pomocy

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia w zakresie bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z odpowiednimi organami lokalnymi lub specjalistami w dziedzinie broni palnej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE.

CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä sekä antamaan ohjeita asennukseen ja hävittämiseen. Huolellinen käyttö ja huolto varmistavat, että voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet ja ymmärrät kaikki tuotteen käyttöohjeet ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa mahdollisten tuotteen takaisinvetouutisten varalta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vaurioita tai puutteita.
- Säädä vetopainetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä yritä muuttaa tuotteen mekanismeja ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun käytät tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Asennus**
    - Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
    - Poista vanha liipaisin huolellisesti ja varmista, että ase on tyhjennetty.
    - Asenna uusi CZ 457 liipaisin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
    - Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja toimivat oikein.
2. **Käyttö**
    - Säädä vetopainetta haluamallesi tasolle 10 unssista 2 paunaan.
    - Testaa liipaisinta turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii oikein.
    - Käytä tuotetta vain harjoittelussa tai kilpailuissa, joissa se on sallittua.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että saat apua asiantuntevilta henkilöiltä, jotka tuntevat tuotteen ja sen turvallisuusvaatimukset.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE tuotteen käyttö on turvallista ja nautittavaa.

Säkerhetsinstruktioner för CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE 10oz2lb

Introduktion

Tack för att du valt CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutprestanda. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat när du hanterar det.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och personer som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Justera avtryckarens vikt och överresan med försiktighet för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftig nederbörd eller stark vind.
- Genomför alltid en säkerhetskontroll av vapnet före och efter användning.

Instruktioner för installation och användning

1. **Installation:**
    - Ta bort det gamla avtrycket enligt tillverkarens anvisningar.
    - Montera det nya CZ 457 avtrycket genom att följa installationsguiden.
    - Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
2. **Användning:**
    - Justera avtryckarens vikt mellan 10 oz och 2 lb för att passa din skjutstil.
    - Följ dessa steg för justering:
        - Använd rätt verktyg för att justera inställningarna.
        - Gör små justeringar och testa avtrycket efter varje ändring.
        - Bekräfta att avtrycket fungerar korrekt innan du skjuter.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du ska kassera produkten.
- Återvinn delar av produkten där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare direkt. Se till att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Bezpečnostní pokyny pro CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost při lovu a soutěžním střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny v této příručce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a střeliva.
- Zkontrolujte, zda je produkt správně nainstalován a funkční před každým použitím.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím zbraně se ujistěte, že je prázdná a bezpečná.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při úpravě spouště dodržujte opatrnost a používejte ochranné brýle.
- Upravte hmotnost spouště na bezpečnou úroveň (minimálně 10 oz a maximálně 2 lb) podle vašich potřeb a dovedností.
- Při jakýchkoli známkách poškození nebo abnormálního chování produktu přestaňte okamžitě používat a nechte jej zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava na instalaci**
    - Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
    - Ujistěte se, že pracujete v dobře osvětleném a čistém prostředí.
2. **Instalace**
    - Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
    - Nainstalujte CZ 457 spoušť podle pokynů dodaných s produktem.
    - Ujistěte se, že je spoušť správně upevněna a zajištěna.
3. **Nastavení**
    - Nastavte hmotnost spouště podle svých preferencí, přičemž se ujistěte, že je v bezpečném rozmezí.
    - Otestujte spoušť v bezpečném prostředí před použitím na střelnici.
4. **Údržba**
    - Pravidelně kontrolujte spoušť a všechny její komponenty na známky opotřebení nebo poškození.
    - Udržujte spoušť čistou a suchou.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že se rozhodnete produkt vyřadit, dodržujte místní předpisy o nakládání s odpady.
- Zajistěte, aby byl produkt bezpečně zlikvidován, aby se předešlo riziku úrazu nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo autorizovaný servis.

Děkujeme, že jste si vybrali CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.