

CZ TRIGGERS - CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT **10oz-2lb**

Timney customers have long requested a purpose-built trigger for the CZ Model 457 rimfire, suitable for both hunting and competition—and Timney has delivered.



Engineered for shooters who demand top-tier trigger performance, the CZ 457 replacement trigger is robust, intuitive to use, and fully adjustable for pull weight and overtravel. At the same time, it is refined enough to allow settings as light as 10 ounces and up to 2 pounds. All components are precision-machined using state-of-the-art manufacturing processes, with no metal injection molding or stamped parts. The trigger also incorporates Timney's SEAL'd™ (Sear Engagement Adjustment Lock) system, ensuring secure adjustments and a user-friendly setup.

CZ 457 at a glance:

- Adjustable pull weight from 10 oz to 2 lb
- Single-stage trigger
- Factory set at 1 lb
- Fully adjustable
- Easy drop-in installation, no gunsmith required
- Enhances shooting accuracy
- Hand-assembled, tested, and calibrated

Attributes

- Name: CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT **10oz-2lb**
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016595
- Mfr. No.: CZ457-ST
- Delivery weight: 0.18kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 081950457175

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT **10oz2lb**](#)
- [English: CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT **10oz2lb**](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT **10oz2lb**](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT **10oz2lb**](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT **10oz2lb**](#)
- [Suomi: CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT 10oz2lb Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT **10oz2lb**](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT **10oz2lb**](#)

Sicherheitshinweise für CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT 10oz2lb

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die optimale Leistung zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die CZ457 nur mit der vorgesehenen Munition.
- Stelle sicher, dass der Abzug richtig eingestellt ist, bevor du das Produkt verwendest.
- Vermeide es, den Abzug während des Transports oder wenn das Gewehr nicht in Gebrauch ist, zu betätigen.
- Trage immer Schutzbrillen und Gehörschutz, wenn du das Produkt verwendest.
- Halte den Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation des Abzugs beginnst.
- Entferne die Abdeckung des Gewehrs gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Setze den neuen Abzug vorsichtig an der vorgesehenen Stelle ein.
- Befestige alle Schrauben gemäß den Anweisungen des Herstellers und überprüfe die Festigkeit.

2. Einstellung des Abzugs:

- Stelle den Abzug auf das gewünschte Gewicht ein (zwischen 10 oz und 2 lb).
- Nutze die SEAL'd™ Technologie, um die Einstellungen zu sichern.
- Überprüfe die Einstellungen regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie stabil bleiben.

3. Verwendung:

- Halte das Gewehr immer in sicherer Richtung, wenn du es benutzt.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob das Gewehr ordnungsgemäß funktioniert.
- Übe regelmäßig, um deine Sicherheit und Genauigkeit zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die umweltfreundliche Entsorgung von Gewehrteilen und Zubehör.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit und Verwendung des Produkts helfen.

CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT trigger. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your new trigger. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the basic operation of firearms and their components.
- Always treat firearms as if they are loaded, even if you believe they are not.
- Keep firearms pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms and ammunition securely to prevent unauthorized access, especially by children.
- Regularly check your trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with the CZ Model 457 rimfire firearm.
- Ensure that the trigger pull weight is adjusted according to your experience level and intended use. Set the pull weight between 10 ounces and 2 pounds.
- Avoid making adjustments to the trigger while the firearm is loaded or in a potentially unsafe environment.
- Always perform a function check after installation or adjustment to ensure proper operation.
- If you experience any malfunction or abnormal operation, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Confirm that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Old Trigger:** Follow the manufacturer's instructions to remove the existing trigger from the CZ Model 457.
3. **Install the New Trigger:**
 - Align the CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE trigger with the mounting points.
 - Securely fasten the trigger in place according to the manufacturer's instructions.
4. **Adjust Pull Weight:**
 - Use the SEAL'd™ system to adjust the pull weight as needed.
 - Test the adjustment by pulling the trigger gently to ensure it meets your desired specifications.
5. **Function Check:**
 - After installation, perform a function check to ensure the trigger operates smoothly and safely.
 - Test the trigger in a controlled environment, ensuring the firearm is pointed in a safe direction.

Usage

- Familiarize yourself with the trigger's operation and feel before using it in the field or at the range.
- Always follow safe shooting practices and be aware of your surroundings while using firearms.
- Regularly clean and maintain your trigger and firearm to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger in accordance with local regulations.

- Do not dispose of the trigger with regular household waste.
- Check with local authorities or waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding your CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE trigger, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Conclusion

Your safety is our top priority. By following these instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE trigger. Always prioritize safety and be mindful of your surroundings when handling firearms. Thank you for choosing Timney.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT 10oz2lb

Introducción

Gracias por elegir el CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo tanto en caza como en competición. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y directrices para la eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el producto sea utilizado solo por personas que comprendan su funcionamiento y que tengan la experiencia necesaria.
- **Verificación de Condiciones:** Antes de usar el disparador, verifica que tu arma esté en condiciones óptimas y que cumpla con todas las normativas locales.
- **Manejo Responsable:** Siempre maneja el arma de fuego con responsabilidad. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el disparador y el arma en un lugar seguro, fuera del alcance de personas no autorizadas, especialmente niños.
- **Revisiones Regulares:** Realiza inspecciones periódicas del disparador para asegurar que no haya daños visibles y que funcione correctamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajustes de Peso de Disparo:** El disparador es ajustable de 10 oz a 2 lb. Asegúrate de que el ajuste se realice de acuerdo con las especificaciones del fabricante y que no sea más ligero de lo recomendado para tu uso.
- **Uso en Competición:** Si utilizas el disparador en competiciones, verifica las reglas de la competición para asegurarte de que cumpla con los requisitos.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del disparador. Limpia cualquier residuo y asegúrate de que todas las partes estén en buen estado.
- **Uso de Protección:** Siempre usa protección auditiva y ocular al disparar, independientemente del tipo de disparador que utilices.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas adecuadas antes de comenzar la instalación.
2. **Desmontaje del Disparador Antiguo:**
 - Retira el disparador antiguo de tu CZ Model 457 siguiendo las instrucciones del manual del fabricante.
3. **Instalación del Nuevo Disparador:**
 - Coloca el CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE en su lugar.
 - Asegúrate de que todas las piezas encajen correctamente.
 - Ajusta el peso del disparo según tus preferencias y necesidades.
4. **Verificación:** Una vez instalado, verifica que el disparador funcione correctamente realizando pruebas de funcionamiento sin munición.

Uso

- **Ajustes de Seguridad:** Ajusta el peso de disparo según tus preferencias, asegurándote de no sobrepasar los límites recomendados.
- **Prueba de Funcionamiento:** Realiza pruebas en un entorno seguro antes de usar el disparador en situaciones de caza o competición.
- **Manejo Correcto:** Siempre apunta en una dirección segura y sigue las reglas de seguridad al disparar.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Si decides desechar el disparador, hazlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla los componentes del disparador en instalaciones adecuadas para minimizar el impacto ambiental.
- **Destrucción Segura:** En caso de que el disparador esté dañado o ya no sea utilizable, asegúrate de destruirlo de manera que no pueda ser utilizado de nuevo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de consultar con un profesional o un distribuidor autorizado. También puedes buscar información adicional en plataformas oficiales de seguridad y regulación.

Recuerda que el uso seguro y responsable de tu CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT es esencial para disfrutar de su rendimiento y maximizar tu seguridad y la de quienes te rodean.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT. Ce produit a été conçu pour offrir une performance de tir optimale tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour assurer une utilisation appropriée et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur et de l'arme à feu pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Ne laisse jamais le déclencheur ou l'arme à feu à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas d'accident ou de dysfonctionnement, contacte immédiatement un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'arme à feu.
- Assure-toi que le déclencheur est correctement installé avant d'utiliser l'arme.
- Ne modifie pas le déclencheur sans consulter un professionnel.
- Ne tire jamais sur une arme à feu sans être sûr de ce qui se trouve devant et derrière la cible.
- Évite de tirer sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Déclencheur

- Retire le déclencheur d'origine de la CZ457 en suivant les instructions du fabricant.
- Insère le nouveau déclencheur CZ TRIGGERS en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifie que toutes les vis et composants sont correctement fixés avant de procéder à l'utilisation.

2. Réglage du Poids de Déclenchement

- Utilise la clé fournie pour ajuster le poids de déclenchement selon tes préférences, entre 10 oz et 2 lb.
- Effectue les ajustements avec précaution pour éviter tout réglage excessif.

3. Utilisation du Déclencheur

- Assure-toi que l'arme est en sécurité avant de procéder au tir.
- Prends une position stable et vise correctement avant d'appuyer sur le déclencheur.
- Prends le temps de te familiariser avec la sensation du déclencheur avant de l'utiliser dans des situations de tir réelles.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le déclencheur ou ses composants dans les poubelles ordinaires.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des produits d'armement.
- Contacte un centre de recyclage ou une installation spécialisée pour te débarrasser du produit de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez les ressources disponibles sur le site web d'un organisme de sécurité ou un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, tu peux profiter d'une expérience de tir sécuritaire et agréable avec le déclencheur CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT.

Istruzioni di Sicurezza per il CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT 10oz2lb

Introduzione

Grazie per aver scelto il CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT. Questo prodotto è progettato per fornire prestazioni di alta qualità per cacciatori e tiratori sportivi. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali comunicazioni di richiamo attraverso il portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non utilizzare il grilletto se non si è completamente addestrati o se non si ha esperienza nell'uso di armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il grilletto.
- Non modificare il grilletto in alcun modo diverso da quanto indicato nelle istruzioni.
- Durante l'uso, mantieni sempre l'arma puntata in una direzione sicura.
- Indossa occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi l'arma.
- Non lasciare mai l'arma incustodita con il grilletto impostato su una configurazione leggera.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
2. Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
3. Posiziona il CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE nel suo alloggiamento.
4. Fissa il grilletto con le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
5. Controlla che il grilletto si muova liberamente prima di procedere.

• Uso:

1. Regola il peso di scatto secondo le tue preferenze, da 10 oz a 2 lb.
2. Verifica che tutte le regolazioni siano sicure prima dell'uso.
3. Pratica in un ambiente sicuro e controllato.
4. Effettua controlli regolari per garantire che il grilletto funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di armi e accessori.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta eliminazione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza e all'uso del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Grazie per aver scelto il CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT. Utilizzalo in modo responsabile e sicuro.

Bruksanvisning for CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT 10oz2lb

Introduksjon

Takk for at du har valgt CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE. Denne triggeren er designet for å gi en overlegen skyteopplevelse, enten du jakter eller konkurrerer. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker bruk og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øre og øyebeskyttelse.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpen og skyting.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å berøre avtrekkeren med mindre du er klar til å skyte.
- Kontroller alltid at våpenet er tomt før du installerer eller justerer triggeren.
- Juster aldri triggerens innstillinger mens våpenet er ladet.
- Vær oppmerksom på at triggeren kan være følsom ved lave innstillinger.
- Bruk aldri triggeren med defekte eller uegnede våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt tomt.
- Ha alle nødvendige verktøy tilgjengelig.

2. Fjerning av gammel trigger:

- Følg produsentens instruksjoner for å fjerne den eksisterende triggeren fra CZ 457.

3. Installasjon av CZ TRIGGERS CZ457:

- Plasser den nye triggeren i våpenets triggerhus.
- Fest triggeren med de medfølgende skruene og sørg for at den sitter godt.

4. Justering av trigger:

- Juster avtrekkeren til ønsket vekt (mellom 10 oz og 2 lb) ved hjelp av SEAL'd™ systemet.
- Test avtrekkeren uten å lade våpenet for å sikre at innstillingene fungerer som ønsket.

Bruk

- Når du er klar til å skyte, sikte på målet og trykk forsiktig på avtrekkeren.
- Vær oppmerksom på omgivelsene og sørg for at det er trygt å skyte.
- Etter bruk, rengjør og oppbevar våpenet sikkert.

Avfallshåndtering

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av våpenkomponenter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere hjelp og informasjon, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT 10oz2lb

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie, że korzystanie z produktu będzie bezpieczne i komfortowe.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z bronią CZ Model 457 rimfire.
- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć urazów.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed zainstalowaniem lub użyciem spustu upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie, jeśli nie masz odpowiednich umiejętności.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych dostarczonych przez producenta.
- Zawsze przeprowadzaj testy na sucho w bezpiecznym środowisku przed użyciem na strzelnicy.
- Zwróć uwagę na ustawienia wagi spustu, aby uniknąć niezamierzonych wystrzałów.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij oryginalny spust zgodnie z instrukcją producenta.
- Umieść nowy spust CZ TRIGGERS CZ457 w odpowiednim miejscu.
- Dostosuj wagę spustu zgodnie z preferencjami, w zakresie od 10 oz do 2 lb.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji, przeprowadź testy na sucho, aby upewnić się, że spust działa prawidłowo.
- Korzystaj z broni w odpowiednich warunkach, w tym w bezpiecznym otoczeniu i z dala od osób postronnych.
- Regularnie kontroluj działanie spustu, aby zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat właściwego postępowania.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim

punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE.

CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT 10oz2lb

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on laadittu EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, ja sen tarkoituksena on varmistaa turvallinen käyttö ja minimoida mahdolliset riskit. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja osia.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki säätöjä on tehty asianmukaisesti ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa, kuten metsästyksessä tai kilpailuissa.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Tarkista, että laukaisimeen ei ole jäänyt likaa tai esteitä ennen käyttöä.
- Seuraa tuotteen käyttöä ja tarkista säännöllisesti sen kunto.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha laukaisulaite varovasti ja varmista, että ase on tyhjennetty.
- Asenna uusi CZ 457 laukaisulaite paikalleen.
- Varmista, että kaikki osat on kiinnitetty tiukasti ja oikein.
- Tarkista, että laukaisulaite toimii moitteettomasti ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä laukaisupaino haluamallasi tasolle (10 oz 2 lb).
- Harjoittele laukaisua turallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat tuotteen toiminnot ja turvallisuusohjeet.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, erityisesti jos se sisältää sähköosia tai kemikaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n turvallisuusportaalista ajankohtaiset tiedot ja ilmoitukset.

Huom: Tämä asiakirja on laadittu EU:n GPSR asetuksen mukaisesti, ja sen tarkoituksena on suojella kuluttajia ja varmistaa turvallinen tuotteen käyttö.

Säkerhetsinstruktioner för CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT 10oz2lb

Introduktion

Tack för att du valt CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse, både för jakt och tävling. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av vapnet.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tömt innan du gör några justeringar.
- Justera avtryckarens dragvikt endast med verktyg som är avsedda för detta ändamål.
- Undvik att använda produkten under påverkan av alkohol eller droger.
- Använd produkten endast på godkända skjutbanor eller i säkra miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att vapnet är avstängt och tömt innan installation.
- Följ tillverkarens anvisningar för att installera avtryckaren korrekt.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt åtdragna och på plats.
- Utför en funktionstest för att säkerställa att avtryckaren fungerar korrekt.

2. Användning

- Justera avtryckarens dragvikt mellan 10 oz och 2 lb enligt dina preferenser.
- Använd avtryckaren med ett fast grepp och stabil kroppshållning.
- Var medveten om omgivningen och andra personer när du använder produkten.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla förpackningar och oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av produktens komponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och njutbar upplevelse med CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečné používání CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT 10oz2lb

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a bezpečnost při používání. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte všechny uvedené pokyny pro zajištění bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze osobami, které mají odpovídající znalosti a dovednosti.
- Před každým použitím produktu zkontrolujte, zda není poškozen.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo nefunguje správně.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před instalací a používáním se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka během střelby.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Dbejte na to, aby byl výrobek správně nastaven na požadovanou hmotnost spouště.
- Při úpravách a nastavení spouště se ujistěte, že je zbraň bezpečně umístěna.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Přečtěte si pokyny pro instalaci, které jsou součástí balení.

2. Instalace

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěna.
- Odstraňte starou spoušť a vyčistěte prostor.
- Nainstalujte novou spoušť podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je spoušť správně upevněna a nastavená.

3. Nastavení hmotnosti spouště

- Pomocí systému SEAL'd™ nastavte hmotnost spouště podle vašich preferencí (od 10 oz do 2 lb).
- Po nastavení proveďte testovací výstřel, abyste se ujistili, že je vše správně nastaveno.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte spoušť a její nastavení.
- Udržujte výrobek čistý a suchý, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho bezpečně, aby se minimalizovalo riziko úrazu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na oficiálního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a popis problému.

Závěr

Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečné a efektivní používání CZ TRIGGERS CZ457 RIMFIRE, STRAIGHT. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědné používání našich produktů.