

RUGER 1022 Trigger Complete Assembly (Pull weight 2 3/4lb NOT adjustable) - RUGER 1022 BLACK HOUSING, GOLD SHOE

[Części - karabiny](#) > [Części spustu](#) > [Spusty](#)

Compatible with Ruger 10/22® rifle models (see table under images) and the Magnum Research MLR 1722, this complete trigger system features a black housing, a long magazine release, and a gold-colored trigger shoe. The trigger ★ pull weight is factory set at 2.75 lbs (1,248 g) and is fixed, meaning it is not adjustable.

Manufactured by Timney Triggers USA under product code 1022-4C, this trigger assembly is designed for reliable, out-of-the-box performance. In most cases, no fitting or modification is required; however, professional installation is recommended to ensure proper function and safety.

Important: The trigger pull weight is factory set and not adjustable.

Cechy

- Nazwa: [RUGER 1022 BLACK HOUSING, GOLD SHOE](#)
- Producent: [TIMNEY](#)
- Nr produktu: EU2016653
- Nr prod.: 1022-4C
- Waga dostawy: 0.09kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 191mm
- UPC: 081950102280

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RUGER 1022 Trigger Complete Assembly. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi dotyczącymi instalacji i użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym, bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczegółne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych i nie powinien być używany przez dzieci.
- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj dostosowywać wagi spustu, ponieważ jest ona fabrycznie ustawiona na 2.75 lbs (1,248 g) i nie jest regulowana.
- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i części.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

2. Instalacja:

- Zdejmij stary spust zgodnie z instrukcjami producenta broni.
- Zainstaluj nowy spust RUGER 1022, upewniając się, że wszystkie części są dokładnie dopasowane.
- Sprawdź, czy nowy spust działa poprawnie przed użyciem broni.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, przetestuj spust w bezpiecznym środowisku.
- Używaj broni zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktów elektronicznych do zwykłych śmieci – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z przedstawicielem producenta lub lokalnym punktem sprzedaży.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z RUGER 1022 Trigger Complete Assembly.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl