

SAKO TRIGGERS A ACTIONS - L461, L579 & L61 (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - SAKO, BLACK ****3lb**** W/SAFETY

[Części - karabiny](#) > [Części spustu](#) > [Spusty](#)

These adjustable, featherweight-style, single-stage replacement triggers are designed for popular bolt-action rifles and deliver clean, crisp trigger pulls that enhance accuracy and shooting control. Precision-machined and hardened internal components ensure maximum reliability and long-term performance. ★

The trigger is fully adjustable for pull weight from 1.5 to 4 lbs, as well as for creep and overtravel, allowing shooters to fine-tune the trigger to their exact preferences. Locking nuts securely hold all adjustments in place for consistent settings under use.

The Sako Deluxe model is compatible with Sako "A" Series rifles, including the L461, L579, and L61.

Cechy

- Nazwa: [SAKO, BLACK ****3lb**** W/SAFETY](#)
- Producent: [TIMNEY](#)
- Nr produktu: EU2016662
- Nr prod.: 621
- Waga dostawy: 0.02kg
- Wysokość wysyłki: 36mm
- Szerokość wysyłki: 79mm
- Długość wysyłki: 104mm
- UPC: 081950621002

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: SAKO TRIGGERS A ACTIONS L461, L579 & L61](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: SAKO TRIGGERS A ACTIONS L461, L579 & L61

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SAKO TRIGGERS A ACTIONS L461, L579 & L61. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu doskonałej wydajności i precyzji w strzelaniu. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz maksymalne korzyści z jego funkcji, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj produktu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy mechanizmie spustowym.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który nie jest zgodny z zaleceniami producenta.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas używania broni.
- W przypadku problemów z działaniem spustu, natychmiast zaprzestań jego używania i skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij stary spust zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj nowy spust, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Dostosuj wagę spustu zgodnie z własnymi preferencjami, ustawiając go w zakresie od 1.5 do 4 lb.
- Sprawdź, czy wszystkie regulacje są zabezpieczone przez nakrętki blokujące.

2. Użytkowanie

- Przed każdym strzelaniem przetestuj spust, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Zawsze strzelaj w bezpiecznym kierunku i w odpowiednich warunkach.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkowania SAKO TRIGGERS A ACTIONS L461, L579 & L61 jest priorytetem. Prosimy o przestrzeganie wszystkich powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Regularne kontrole i odpowiednie użytkowanie przyczynią się do długotrwałej wydajności produktu.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl