

DeadShot - Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Bipody monopody i akcesoria](#) > [Bipody monopody i akcesoria](#)

The Deadshot Series was developed for hunters who demand reliable shooting support at an excellent value. Whether you're in a ground blind, on the edge of a field, or deep in the backcountry, the Deadshot® delivers the trusted premium features hunters expect from BOG®. Constructed from lightweight aluminum, it features a foam grip for warm, steady handling, external twist locks for quick and quiet adjustments, and BOG's proven rubberized shooting yoke to ensure rock-solid stability. The bipod provides two points of contact for enhanced balance, making it ideal for accurate shots on uneven terrain. Now available in Mossy Oak® Bottomland.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Camo DeadShot Bipod Mossy Oak Bottomland](#)
- Producent: [BOG](#)
- Nr produktu: EU2016824
- Nr prod.: 1237287
- Kolor: Black
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 100mm
- UPC: 198700005330

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu DeadShot Camo DeadShot Mossy Oak Bottomland](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu DeadShot Camo DeadShot Mossy Oak Bottomland

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu DeadShot Camo DeadShot Mossy Oak Bottomland. Naszym celem jest zapewnienie Ci produktu, który nie tylko ułatwi polowanie, ale również zapewni bezpieczeństwo podczas jego użytkowania. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj bipodu tylko zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z jego niewłaściwym użyciem.
- Regularnie sprawdzaj stan bipodu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom materiałów.
- Zawsze bądź świadomy otoczenia, w którym używasz bipodu, aby uniknąć wypadków.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że bipod jest stabilnie ustawiony na równej powierzchni przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie używaj bipodu na nierównym lub niepewnym terenie, aby uniknąć przewrócenia się.
- Zawsze upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zablokowane przed użyciem bipodu.
- Nie przekraczaj maksymalnej wagi, którą bipod może utrzymać, aby uniknąć uszkodzenia.
- Nie używaj bipodu w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub deszcz, które mogą wpłynąć na stabilność.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Wyjmij bipod z opakowania i sprawdź, czy wszystkie części są obecne.
- Rozłóż nogi bipodu na równej powierzchni.
- Upewnij się, że wszystkie zewnętrzne blokady są prawidłowo zablokowane.

2. Użycie bipodu:

- Ustaw bipod w wygodnej pozycji, aby zapewnić sobie stabilność.
- Użyj pianki na uchwycie, aby zapewnić komfortowy chwyt.
- Dostosuj wysokość bipodu za pomocą zewnętrznych blokad, aby dopasować go do swojej pozycji strzeleckiej.

3. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu strzelania, złóż bipod i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń i zużycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metalu i tworzyw sztucznych.
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych bezpieczeństwa. Życzymy udanych i bezpiecznych polowań!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl