

ClayCopter Ground Stake Target Holder

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Cele i akcesoria](#) > [Wyrzutnie](#)

The ClayCopter Ground Stake Target Holder is designed to anchor into the ground, keeping ClayCopter targets within easy reach and providing a convenient place to rest your launcher when not in use. Its two-piece design makes it simple to disassemble for storage or transport and allows a full tube of 50 ClayCopter targets to be placed directly onto the holder while leaving the base in the ground.

Elevated off the ground, it reduces back strain from constantly bending over to reload and helps ensure quick, efficient target access. Add the Caldwell ClayCopter Ground Stake to your range setup for a more comfortable and enjoyable shooting experience.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [ClayCopter Ground Stake Target Holder](#)
- Producent: [CALDWELL](#)
- Nr produktu: EU2016841
- Nr prod.: 1243906
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 100mm
- UPC: 198700004708

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników ClayCopter Ground Stake Target Holder](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników ClayCopter Ground Stake Target Holder

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ClayCopter Ground Stake Target Holder. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie oraz wygodzie użytkowników. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne doświadczenia podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed każdym użyciem. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj go.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru dorosłych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj ClayCopter Ground Stake Target Holder na stabilnym, równym podłożu.
- Unikaj używania produktu w warunkach wietrznych lub deszczowych, które mogą wpłynąć na jego stabilność.
- Nie przeciążaj podstawy, umieszczając na niej więcej niż 50 celów ClayCopter.
- Używaj wyłącznie zalecanych materiałów i akcesoriów do montażu i użytkowania.
- Zawsze upewnij się, że produkt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Wybierz odpowiednie miejsce do umieszczenia ClayCopter Ground Stake Target Holder, upewniając się, że jest to stabilne i równe podłoże.
2. Włóż dolną część stelaża w ziemię, aby zapewnić stabilność.
3. Umieść górną część stelaża na dolnej, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowana.
4. Sprawdź, czy cała konstrukcja jest stabilna przed umieszczeniem celów.

Użytkowanie

- Umieść do 50 celów ClayCopter na górnej części stelaża.
- Używaj wyrzutni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Po zakończeniu strzelania, zdejmij cele i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
- Jeśli musisz przenieść produkt, rozłóż go i zabezpiecz przed transportem.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to zabronione przez lokalne przepisy.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu sportowego.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy miłego korzystania z ClayCopter Ground Stake Target Holder!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl