

Gen 2 Cheek Riser - AR-15 Buttstock Add-On - Black

The GTS Gen 2 Cheek Riser is a modular add-on designed to enhance cheek weld consistency and optic alignment on all GTS Gen 2 buttstocks.



Developed as part of the Gen 2 ecosystem, the cheek riser allows shooters to adapt their stock setup to modern optic heights. Whether running standard-height mounts or elevated setups, the riser provides improved head position repeatability and a more stable shooting interface.

The riser installs directly onto compatible GTS Gen 2 buttstocks and can be removed at any time, allowing the rifle to be configured according to mission, optic choice, or personal preference.

By increasing comb height, the cheek riser supports a more natural head position, reducing strain during extended shooting sessions and improving consistency - especially on precision builds or rifles equipped with high mounts and magnifier systems.

Manufactured from reinforced high-strength polymer, the riser maintains durability while adding minimal weight to the platform.

The Gen 2 Cheek Riser is fully cross-compatible across all GTS Gen 2 buttstocks, including the Breacher and Scout models, ensuring a unified and modular stock system.

Please note - this product includes the cheek riser only. Buttstock sold separately

Attributes

- Name: Gen 2 Cheek Riser - AR-15 Buttstock Add-On - Black
- Manufacturer: GERMAN TACTICAL SYSTEMS
- Product no.: EU2017072
- Mfr. No.: GTS-7565-BLK
- Colour: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 726529841817

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Gen 2 Cheek Riser AR15 Buttstock AddOn](#)
- [English: Gen 2 Cheek Riser Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gen 2 Cheek Riser AR15 Buttstock AddOn](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gen 2 Cheek Riser AR15 Buttstock AddOn](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Gen 2 Cheek Riser AR15 Buttstock AddOn](#)
- [Norsk: Gen 2 Cheek Riser Safety Instruction Guide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Gen 2 Cheek Riser AR15 Buttstock AddOn](#)
- [Suomi: Gen 2 Cheek Riser Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Gen 2 Cheek Riser AR15 Buttstock AddOn](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Gen 2 Cheek Riser AR15 Buttstock AddOn](#)

Sicherheitshinweise für den Gen 2 Cheek Riser AR15 Buttstock AddOn

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Gen 2 Cheek Riser AR15 Buttstock AddOn. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Konsistenz des Wangenauflege und die Ausrichtung von Optiken zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anweisungen zur Installation und Nutzung genau befolgst.
- Verwende das Produkt nur in Verbindung mit kompatiblen GTS Gen 2 Buttstocks.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Cheek Risers und der Buttstock, um sicherzustellen, dass sie sicher und funktionsfähig sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Cheek Riser nur, wenn er sicher und korrekt installiert ist.
- Achte darauf, dass der Cheek Riser richtig auf dem Buttstock sitzt, bevor du das Gewehr verwendest.
- Vermeide es, den Cheek Riser während des Schießens zu verstellen.
- Überprüfe die Stabilität des Cheek Risers nach jeder Verwendung.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, verwende das Produkt nicht mehr und kontaktiere den Hersteller.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation des Cheek Risers:

- Stelle sicher, dass der Buttstock sauber und trocken ist.
- Positioniere den Cheek Riser an der vorgesehenen Stelle auf dem Buttstock.
- Drücke den Cheek Riser fest an, bis er einrastet. Achte darauf, dass er sicher sitzt.
- Überprüfe die Installation, indem du den Cheek Riser leicht hin und her bewegst. Er sollte fest und stabil sein.

2. Nutzung des Cheek Risers:

- Nimm eine bequeme Schießposition ein.
- Lege deine Wange auf den Cheek Riser, um eine stabile Schussposition zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass dein Kopf in einer natürlichen Position bleibt, um Verspannungen zu vermeiden.
- Nutze den Cheek Riser, um die Ausrichtung deines Ziels zu verbessern, insbesondere bei der Verwendung von hoch montierten Optiken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt und sicher entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit und Nutzung des Gen 2 Cheek Riser, konsultiere bitte die offiziellen Kontaktstellen des Herstellers oder die EU Safety Gate Plattform.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Verwende das Produkt verantwortungsbewusst und genieße dein Schießerlebnis!

Gen 2 Cheek Riser Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GTS Gen 2 Cheek Riser. This product is designed to enhance your shooting experience by improving cheek weld consistency and optic alignment. To ensure safe and effective use of this product, please read the following safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the cheek riser.
- Use the cheek riser only with compatible GTS Gen 2 buttstocks.
- Regularly inspect the cheek riser for signs of wear or damage before each use.
- Ensure that all components are securely attached before shooting.
- Store the cheek riser in a safe and dry place when not in use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended height adjustments for the cheek riser.
- Avoid using the cheek riser with firearms that are not designed for its use.
- Be aware of your surroundings and ensure that your shooting area is safe.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- If you experience discomfort or strain while using the cheek riser, stop using it immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Align the cheek riser with the designated mounting points on the GTS Gen 2 buttstock.
- Securely attach the cheek riser using the provided mounting hardware.
- Confirm that the riser is firmly in place and does not move.

2. Usage:

- Adjust the cheek riser to your preferred height for optimal cheek weld.
- When aiming, ensure your head position is natural and comfortable.
- Practice regularly to become familiar with the adjustments and feel of the cheek riser.

Disposal Instructions

- Dispose of the cheek riser in accordance with local regulations for plastic products.
- Do not dispose of the cheek riser in regular household waste if it is damaged or broken.
- Consider recycling options for the polymer material if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging or on the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your GTS Gen 2 Cheek Riser. Thank you for your attention to safety, and happy shooting!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gen 2 Cheek Riser AR15 Buttstock AddOn

Introducción

Gracias por elegir el Gen 2 Cheek Riser AR15 Buttstock AddOn. Este accesorio modular está diseñado para mejorar la consistencia del contacto de la mejilla y la alineación óptica en todos los culatines GTS Gen 2. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Gen 2 Cheek Riser esté instalado correctamente en el culatín GTS Gen 2 antes de usarlo.
- Verifica que el riser no esté dañado antes de cada uso. Si notas algún daño, no lo uses.
- Mantén el Cheek Riser fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento del rifle y sus accesorios.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el Cheek Riser solo en culatines GTS Gen 2 compatibles.
- No sobrecargues el riser con accesorios adicionales que no sean recomendados por el fabricante.
- Asegúrate de que el Cheek Riser esté ajustado correctamente para evitar que se afloje durante el uso.
- Mantén el área de tiro libre de obstrucciones y asegúrate de que todos los tiradores estén en una posición segura.
- Almacena el rifle y el Cheek Riser en un lugar seguro y seco cuando no estén en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cheek Riser:

- Alinea el Cheek Riser con la parte superior del culatín GTS Gen 2.
- Inserta los tornillos de montaje en los orificios correspondientes.
- Aprieta los tornillos con un destornillador adecuado hasta que el riser esté firmemente sujeto, pero no lo aprietes en exceso para evitar daños.

2. Uso del Cheek Riser:

- Coloca tu mejilla sobre el Cheek Riser para alinear tu vista con el visor o la mira.
- Ajusta tu posición de tiro según sea necesario para una alineación óptima.
- Practica el uso del Cheek Riser en un entorno seguro antes de utilizarlo en situaciones de tiro reales.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el Cheek Riser ya no sea necesario o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y materiales compuestos.
- Si es posible, recicla el Cheek Riser de acuerdo con las pautas de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el uso adecuado del Gen 2 Cheek Riser, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para disfrutar de un uso seguro y efectivo del Gen 2 Cheek Riser AR15 Buttstock AddOn.

Guide de Sécurité pour le Gen 2 Cheek Riser AR15 Buttstock AddOn

Introduction

Merci d'avoir choisi le Gen 2 Cheek Riser AR15 Buttstock AddOn. Ce produit a été conçu pour améliorer la cohérence du contact de la joue et l'alignement de l'optique. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, il est important de respecter les directives de sécurité suivantes.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du Cheek Riser pour déceler tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informe-toi sur les rappels de produits potentiellement dangereux via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le Cheek Riser uniquement avec des buttstocks GTS Gen 2 compatibles.
- Assure-toi que le Cheek Riser est correctement installé avant d'utiliser l'arme.
- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour le montage d'optique.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive).
- Ne modifie pas le Cheek Riser ou n'essaie pas de le réparer par toi-même.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire le Cheek Riser de son emballage.
- Aligne le Cheek Riser avec les points de montage de ton buttstock GTS Gen 2.
- Fixe le Cheek Riser en utilisant les vis fournies, en t'assurant qu'il est bien serré.
- Vérifie que le Cheek Riser est solidement en place avant de passer à l'utilisation.

2. Utilisation :

- Adapte la hauteur du Cheek Riser en fonction de ton optique pour une meilleure ergonomie.
- Prends le temps de trouver la position de tir qui te convient le mieux.
- Prends des pauses régulières lors de sessions de tir prolongées pour éviter la fatigue.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu souhaites te débarrasser du Cheek Riser, assure-toi de le faire de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des plastiques et des matériaux composites.
- Ne jette pas le produit dans la nature. Utilise les points de collecte appropriés pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, n'hésite pas à consulter le site web du fabricant ou à contacter un point de vente autorisé.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton Gen 2 Cheek Riser AR15 Buttstock AddOn tout en minimisant les risques. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Gen 2 Cheek Riser AR15 Buttstock AddOn

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gen 2 Cheek Riser per il tuo AR15 Buttstock. Questo prodotto è progettato per migliorare la coerenza del posizionamento della guancia e l'allineamento dell'ottica. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo GTS Gen 2 buttstock prima dell'installazione.
- Controlla il Cheek Riser regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta crepe, rotture o altri danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Cheek Riser solo su GTS Gen 2 buttstocks compatibili.
- Assicurati che il Cheek Riser sia installato correttamente prima di utilizzare il tuo fucile.
- Non utilizzare il Cheek Riser in condizioni ambientali estreme (temperatura e umidità) che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non modificare o manomettere il Cheek Riser in alcun modo.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Cheek Riser

- Assicurati che il fucile sia scarico e non in uso.
- Posiziona il Cheek Riser sulla parte superiore del buttstock compatibile.
- Fissa il Cheek Riser seguendo le istruzioni specifiche fornite con il prodotto.
- Verifica che il Cheek Riser sia saldamente attaccato prima di utilizzare il fucile.

2. Uso del Cheek Riser

- Regola la posizione della guancia per garantire un allineamento ottimale con l'ottica.
- Esegui un test di tiro per assicurarti che il Cheek Riser migliori la tua posizione della guancia e l'allineamento dell'ottica.
- Se necessario, rimuovi il Cheek Riser seguendo le istruzioni di rimozione fornite.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Cheek Riser in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i centri di raccolta o i servizi di smaltimento autorizzati.
- Se il prodotto è danneggiato, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare infortuni.

Informazioni per ulteriore supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al Gen 2 Cheek Riser, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la

prova di acquisto per un'assistenza più rapida.

Grazie per aver scelto il Gen 2 Cheek Riser. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di tiro più sicura e soddisfacente.

Gen 2 Cheek Riser Safety Instruction Guide

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Gen 2 Cheek Riser, en modulær tilleggsdel designet for å forbedre kinnvinkelen og optisk justering på GTS Gen 2 buttstocks. Denne sikkerhetsveiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og vedlikehold av produktet, i samsvar med EU Generell Produktsikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen og tilbehør.
- Installer kun Cheek Riser på compatible GTS Gen 2 buttstocks.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller slitasje.
- Sørg for at Cheek Riser er sikkert festet før bruk.
- Ikke prøv å modifisere eller endre produktet på noen måte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at rifle og buttstock er rene og fri for smuss.
- Ha nødvendige verktøy tilgjengelig for installasjonen.

2. Installasjon:

- Plasser Cheek Riser riktig på den compatible GTS Gen 2 buttstock.
- Fest Cheek Riser i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at Cheek Riser sitter sikkert og er stabil før du bruker riflen.

3. Bruk:

- Juster kinnhøyden etter behov for å oppnå en komfortabel og naturlig hodestilling.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner som kan føre til overbelastning eller skade.
- Vær oppmerksom på at korrekt bruk vil forbedre presisjon og stabilitet under skyting.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
- Spør lokale myndigheter om riktige avhendingmetoder for plast og polymermaterialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, installasjon, eller bruk av Gen 2 Cheek Riser, vennligst kontakt produsentens kundeservice.

Takk for at du velger GTS Gen 2 Cheek Riser. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Gen 2 Cheek Riser AR15 Buttstock AddOn

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Gen 2 Cheek Riser. Ten produkt został zaprojektowany, aby poprawić komfort strzelania i precyzję. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu produktu odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie używaj Cheek Riser, jeśli jest uszkodzony lub wykazuje oznaki zużycia.
- Upewnij się, że Cheek Riser jest prawidłowo zamontowany przed użyciem.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas korzystania z produktu, aby uniknąć wypadków.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, podczas strzelania.

Instrukcje montażu i użytkowania

1. Montaż Cheek Riser:

- Upewnij się, że posiadasz kompatybilny buttstock GTS Gen 2.
- Zdejmij wszelkie akcesoria z buttstocka przed montażem.
- Umieść Cheek Riser na górnej części buttstocka, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- Zastosuj odpowiednie narzędzia, aby zabezpieczyć Cheek Riser w miejscu, zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie Cheek Riser:

- Po zamontowaniu dostosuj wysokość Cheek Riser do własnych preferencji.
- Upewnij się, że Twoja głowa jest w naturalnej pozycji podczas strzelania.
- Regularnie sprawdzaj, czy Cheek Riser jest stabilny i nie ma luzów.

Instrukcje utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest to zabronione przez przepisy lokalne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj swojego Gen 2 Cheek Riser odpowiedzialnie i zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Gen 2 Cheek Riser Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Gen 2 Cheek Riser tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Gen 2 Cheek Riser on suunniteltu parantamaan ampumakokemusta ja varmistamaan optimaalinen tähtäys.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumatarvikkeita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä Gen 2 Cheek Risera ainoastaan yhteensopivien GTS Gen 2 buttstockien kanssa.
- Varmista, että riser on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi omaan aseeseesi tai jos et ole varma sen yhteensopivuudesta.
- Huomioi, että riser voi vaikuttaa aseesi tasapainoon; testaa aseesi käyttö ennen varsinaista ampumista.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista riser pakkauksesta ja tarkista, ettei siinä ole vaurioita.
- Aseta riser yhteensopivan GTS Gen 2 buttstockin päälle.
- Varmista, että riser on kunnolla paikallaan ja lukitse se tarvittaessa.
- Tarkista, että riser on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Säädä riser haluamaasi korkeuteen.
- Testaa ampumakokemusta ja säädä tarvittaessa.
- Huolehdi, että riser on aina puhdas ja hyvässä kunnossa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelymääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista mahdolliset kierrätysmahdollisuudet.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajan asiakastukeen. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja ammattilaisille. Varmista, että käytät tuotetta vastuullisesti ja

turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Gen 2 Cheek Riser AR15 Buttstock AddOn

Introduktion

Tack för att du valt GTS Gen 2 Cheek Riser. Denna modulära tillägg är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att öka stabiliteten och komforten vid användning av ditt AR15. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast GTS Gen 2 Cheek Riser med kompatibla GTS Gen 2 buttstocks.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att risern är ordentligt installerad innan du använder vapnet.
- Undvik att använda risern om den är skadad eller om du upplever problem med installationen.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Se till att ditt vapen är i säkert skick och att det är avväpnat när du installerar eller justerar risern.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är avväpnat och säkert.
- Samla de verktyg som krävs för installationen.

2. Installation:

- Placera Cheek Riser i det avsedda facket på din GTS Gen 2 buttstock.
- Tryck ner risern tills den sitter fast ordentligt.
- Kontrollera att risern är stabil och inte kan röra sig.

3. Justering:

- Justera höjden på risern för att passa din personliga skytteposition.
- Testa risern genom att ta en skottställning och justera vid behov för optimal komfort.

4. Användning:

- Använd risern för att förbättra din huvudposition och sikte.
- Om du byter mellan olika optik, justera risern för att matcha höjden på den nya optiken.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plastprodukter.
- Kontakta din kommunala avfallsanläggning för information om hur du korrekt kan återvinna eller kassera

produkten.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens hemsida.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera din användarupplevelse och säkerhet med GTS Gen 2 Cheek Riser. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání Gen 2 Cheek Riser AR15 Buttstock AddOn

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Gen 2 Cheek Riser AR15 Buttstock AddOn. Tento modulární doplněk je navržen tak, aby zlepšil konzistenci opření tváře a zarovnání optiky na všech pažbách GTS Gen 2. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že je produkt nainstalován správně a bezpečně.
- Používejte pouze s kompatibilními pažbami GTS Gen 2.
- Zkontrolujte produkt pravidelně na poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.
- Zajistěte, aby byl Cheek Riser pevně a bezpečně připevněn k pažbě.
- Nepoužívejte Cheek Riser, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Během střelby dbejte na správnou polohu hlavy, abyste předešli zranění.
- Nezapomínejte na pravidelné kontroly a údržbu produktu.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace Cheek Risera:

- Ujistěte se, že máte kompatibilní GTS Gen 2 buttstock.
- Odstraňte jakékoli překážky nebo nečistoty z povrchu pažby.
- Umístěte Cheek Riser na požadované místo na pažbě.
- Pomocí dodaných upevňovacích prvků zajistěte Cheek Riser na pažbě.
- Zkontrolujte, zda je Cheek Riser pevně připevněn a nehybný.

2. Použití Cheek Risera:

- Před střelbou si nastavte optimální polohu hlavy.
- Ujistěte se, že je optika správně zarovnána s vaším zrakem.
- Při střelbě dbejte na stabilitu a správné držení zbraně.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je Cheek Riser poškozen, zlikvidujte jej způsobem, který je bezpečný pro životní prostředí.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud to není povoleno.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, kontaktujte autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Všichni prodejci musí mít k dispozici informace o bezpečnosti a podpoře produktů.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů. Věříme, že Gen 2 Cheek Riser vám poskytne vynikající výkon a pohodlí při střelbě.