

Tripod Basket - Flecktarn

The GTS Tripod Basket is built for shooters who want additional storage without complicating their setup. When operating from a tripod, gear tends to end up on the ground, exposed to dirt, moisture, and unnecessary movement. The Tripod Basket keeps your essentials elevated, accessible, and organized at the center of your platform.



Mounted between the tripod legs, it creates a spacious storage compartment for ammunition boxes, rear bags, gloves, range tools, water bottles, or other larger items that don't require modular attachment. The triangular design distributes weight evenly and can even enhance tripod stability when loaded.

Constructed from durable, abrasion-resistant fabric, the basket is designed to handle regular range use as well as demanding outdoor conditions. The reinforced attachment system ensures compatibility with most tripod platforms and keeps the basket securely in place under load. The open-top layout allows quick access, while the raised edges help prevent equipment from slipping out during use or repositioning.

The GTS Tripod Basket is available in Flecktarn and Stone Grey Olive, allowing you to match your setup to your environment and overall equipment configuration.

Simple. Functional. Reliable.

Attributes

- Name: Tripod Basket - Flecktarn
- Manufacturer: GERMAN TACTICAL SYSTEMS
- Product no.: EU2017079
- Mfr. No.: GTS-7569-FLK
- Colour: Flecktarn
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 726529841879

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GTS Tripod Basket Flecktarn](#)
- [English: Tripod Basket Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Tripod Basket Flecktarn](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Tripod Basket Flecktarn](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Tripod Basket Flecktarn](#)
- [Norsk: GTS Tripod Basket Flecktarn: Brukerveiledning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Koszyka na Statyw GTS Flecktarn](#)
- [Suomi: Tripod Basket Flecktarn Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tripod Basket Flecktarn](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání GTS Tripod Basket](#)

Sicherheitshinweise für den GTS Tripod Basket Flecktarn

Einführung

Der GTS Tripod Basket ist ein praktisches Zubehör für Schützen, die zusätzlichen Stauraum wünschen, ohne ihre Ausrüstung zu komplizieren. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Nutzung, Installation und Entsorgung des Produkts, um die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Tripod Basket korrekt an deinem Stativ befestigt ist, um ein Herunterfallen oder Verrutschen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Stabilität und den Zustand des Baskets, insbesondere nach intensiver Nutzung.
- Verwende das Produkt nur für die vorgesehenen Zwecke und überlade es nicht.
- Halte den Bereich um das Stativ und den Basket frei von Hindernissen, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass Kinder und Haustiere sich nicht in der Nähe des Baskets aufhalten, während du es benutzt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Vermeide es, schwere oder scharfe Gegenstände im Basket zu lagern, die das Material beschädigen oder dich verletzen könnten.
- Achte darauf, dass der Basket nicht überladen wird, um die Stabilität des Stativs nicht zu gefährden.
- Bei der Verwendung im Freien achte darauf, dass der Basket vor extremen Witterungsbedingungen geschützt wird, um die Lebensdauer des Materials zu verlängern.
- Verwende das Produkt nur in Verbindung mit kompatiblen Stativen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Stativ auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Befestige den Tripod Basket gemäß der beiliegenden Anleitung zwischen den Beinen des Stativs.
- Überprüfe, ob der Basket sicher und fest sitzt, bevor du ihn mit Ausrüstung belädst.

2. Nutzung:

- Platziere deine Ausrüstung im Basket, wobei du darauf achtest, das Gewicht gleichmäßig zu verteilen.
- Halte den Basket während der Nutzung im Auge, um sicherzustellen, dass keine Gegenstände herausfallen oder verrutschen.
- Bei Bedarf kannst du die Ausrüstung im Basket leicht erreichen, ohne das Stativ zu bewegen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den GTS Tripod Basket gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr brauchbar ist, stelle sicher, dass es umweltgerecht entsorgt wird.
- Überprüfe, ob Teile des Baskets recycelbar sind, und trenne diese entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, dir zu helfen, den GTS Tripod Basket sicher und effektiv zu nutzen. Achte stets auf deine Sicherheit und die deiner Umgebung, während du das Produkt verwendest.

Tripod Basket Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GTS Tripod Basket Flecktarn. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before using the Tripod Basket to maximize your experience and minimize any risks.

General Safety Guidelines

- Always inspect the Tripod Basket for any damage or wear before each use.
- Ensure that the basket is securely attached to the tripod before loading any items.
- Do not overload the basket beyond its intended capacity, as this may compromise the stability of the tripod.
- Keep the area around the tripod clear of obstacles to prevent tripping or falling.
- Use the Tripod Basket only for its intended purpose. It is designed for holding gear such as ammunition boxes, rear bags, gloves, range tools, and water bottles.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid placing sharp or heavy objects in the basket that could puncture or damage the fabric.
- Ensure that all items stored in the basket are properly secured to prevent them from falling out during use or repositioning.
- Be cautious when accessing items in the basket to avoid losing balance or tipping the tripod.
- Keep the Tripod Basket away from sources of heat and open flames, as the fabric is not fireresistant.
- Always supervise children around the tripod and basket to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Position the Tripod Basket between the tripod legs, ensuring it is centered and balanced.
- Use the reinforced attachment system to securely fasten the basket to the tripod. Follow the manufacturer's instructions for proper attachment.
- Doublecheck that the basket is firmly in place before loading any items.

2. Usage:

- Load items into the basket, distributing weight evenly to maintain tripod stability.
- For quick access, utilize the opentop layout and ensure that raised edges are functioning to keep items contained.
- If you need to reposition the tripod, carefully remove items from the basket to avoid tipping.

3. PostUse:

- After use, remove all items from the basket and inspect it for any damage.
- Clean the basket according to the manufacturer's recommendations to maintain its durability.

Disposal Instructions

- When the Tripod Basket reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local regulations for textile waste.
- Do not incinerate the basket, as it may release harmful substances when burned.
- If the basket is damaged, consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries, concerns, or reports regarding safety, please reach out to the appropriate EUbased contact point for assistance. Always keep your purchase information handy for reference.

Thank you for following these safety instructions. Enjoy your GTS Tripod Basket and ensure a safe and productive experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Tripod Basket Flecktarn

Introducción

Gracias por elegir el GTS Tripod Basket. Este producto está diseñado para proporcionar almacenamiento adicional y mantener tu equipo organizado mientras usas un trípode. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el Tripod Basket.
- Mantén el Tripod Basket fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el Tripod Basket antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No uses el Tripod Basket si notas alguna anomalía o daño en la estructura.
- Utiliza el Tripod Basket únicamente para los fines previstos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Coloca el Tripod Basket entre las patas del trípode para asegurar una estabilidad adecuada.
- No sobrecargues el Tripod Basket. Verifica la capacidad de carga recomendada antes de cargarlo.
- Asegúrate de que el Tripod Basket esté bien fijado antes de usarlo.
- Mantén el área alrededor del trípode libre de obstáculos para evitar tropiezos.
- Evita el uso del Tripod Basket en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Monta el Tripod Basket entre las patas del trípode, asegurándote de que esté centrado.
- Utiliza el sistema de sujeción reforzado para fijar el Tripod Basket de manera segura.
- Verifica que el Tripod Basket esté firmemente sujeto y no se mueva.

2. Uso:

- Coloca solo los artículos recomendados dentro del Tripod Basket, como cajas de municiones, bolsas traseras, guantes, herramientas de campo y botellas de agua.
- Accede a los artículos desde la parte superior del Tripod Basket para evitar derrames o caídas.
- Durante el uso, verifica periódicamente que el Tripod Basket esté bien asegurado.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el Tripod Basket, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Si es posible, recicla el material del Tripod Basket. Consulta las normativas locales sobre reciclaje.
- No arrojes el Tripod Basket en la naturaleza ni en lugares no autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas más información, busca un punto de contacto en la UE que pueda asistirte.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Sigue estas instrucciones para un

uso seguro y efectivo del GTS Tripod Basket.

Guide de sécurité pour le Tripod Basket Flecktarn

Introduction

Merci d'avoir choisi le GTS Tripod Basket. Ce produit est conçu pour t'aider à organiser ton équipement tout en utilisant un trépied. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, nous avons élaboré ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le Tripod Basket est monté correctement avant de l'utiliser.
- Vérifie régulièrement l'état du panier et des fixations pour éviter des accidents.
- Ne surcharge pas le panier au-delà de sa capacité recommandée.
- Évite de placer des objets instables ou qui pourraient glisser hors du panier.
- Garde le panier propre et sec pour éviter la dégradation du matériel.
- Ne laisse pas le Tripod Basket sans surveillance lorsqu'il est chargé.

Précautions spécifiques à prendre lors de l'utilisation

- *Utilisation sur terrain stable* : Assure-toi que le trépied est placé sur une surface plane et stable pour éviter le basculement.
- *Éléments à éviter* : Ne place pas d'objets dangereux ou tranchants dans le panier.
- *Environnement* : Évite d'utiliser le panier dans des conditions météorologiques extrêmes sans protection adéquate.
- *Vérification des fixations* : Avant chaque utilisation, vérifie que le système de fixation est bien sécurisé.
- *Attention aux enfants* : Ne laisse pas les enfants jouer avec le Tripod Basket ou s'en approcher lors de son utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du Tripod Basket :

- Retire le Tripod Basket de son emballage.
- Identifie les points de fixation sur le trépied.
- Fixe le panier entre les jambes du trépied en suivant les instructions du fabricant.
- Assure-toi que le panier est bien en place et sécurisé.

2. Utilisation du Tripod Basket :

- Place les objets dans le panier de manière organisée.
- Veille à ne pas dépasser la capacité de charge recommandée.
- Accède aux objets en utilisant le dessus ouvert du panier.
- Si tu dois repositionner le trépied, fais-le avec précaution pour éviter de faire tomber des objets.

Instructions de disposition

- Lorsque le Tripod Basket n'est plus utilisé, nettoie-le pour enlever toute saleté ou humidité.
- Si le produit est endommagé ou usé, dispose-en conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le Tripod Basket dans les ordures ménagères si des options de recyclage sont disponibles dans ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à consulter le site web du fabricant ou à contacter le service client. Assure-toi de garder la preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service.

Merci de lire attentivement ce guide et de respecter toutes les consignes de sécurité. Profite de ton expérience avec le GTS Tripod Basket !

Istruzioni di Sicurezza per il Tripod Basket Flecktarn

Introduzione

Grazie per aver scelto il GTS Tripod Basket Flecktarn. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, fornendo uno spazio di stoccaggio elevato e accessibile. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Usa il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il Tripod Basket per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Tieni il Tripod Basket lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il Tripod Basket sia montato correttamente tra le gambe del treppiede.
- Verifica che il treppiede sia stabile e in grado di sostenere il peso del Tripod Basket e del suo contenuto.
- Non sovraccaricare il Tripod Basket oltre il limite di peso raccomandato.
- Evita di posizionare oggetti che possano scivolare o cadere dal Tripod Basket.
- Utilizza solo il materiale di stoccaggio raccomandato, come scatole di munizioni, guanti e bottiglie d'acqua.
- Durante l'uso, fai attenzione a non urtare il Tripod Basket per evitare movimenti indesiderati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- 1. Montaggio del Tripod Basket**
 - Posiziona il Tripod Basket tra le gambe del treppiede.
 - Assicurati che il sistema di attacco sia ben fissato e che il basket sia stabile.
- 2. Controllo della Stabilità**
 - Prima di utilizzare il treppiede con il Tripod Basket montato, verifica che sia stabile.
 - Se necessario, regola le gambe del treppiede per una maggiore stabilità.
- 3. Caricamento del Tripod Basket**
 - Carica il Tripod Basket con gli oggetti necessari, assicurandoti che siano distribuiti uniformemente.
 - Non superare il limite di peso raccomandato per il tuo treppiede.
- 4. Accesso agli Oggetti**
 - Utilizza il design aperto del Tripod Basket per accedere rapidamente agli oggetti.
 - Fai attenzione a non far cadere gli oggetti mentre li prendi o riponi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Tripod Basket non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Verifica le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Se possibile, ricicla il materiale del Tripod Basket secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto al

momento del contatto.

Seguendo queste istruzioni, potrai utilizzare il tuo GTS Tripod Basket in modo sicuro e efficace. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

GTS Tripod Basket Flecktarn: Brukerveiledning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av GTS Tripod Basket i Flecktarn. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er montert og brukt i samsvar med disse instruksjonene for å unngå potensielle farer.
- Kontroller regelmessig at alle deler er i god stand før bruk.
- Unngå å overbelaste tripod basketen med mer enn den anbefalte vekten.
- Hold produktet utilgjengelig for barn eller sårbare grupper for å forhindre ulykker.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetstiltak ved Bruk

- Bruk alltid tripod basketen i et stabilt og sikkert miljø.
- Unngå å bruke produktet i ekstreme værforhold som kraftig vind eller regn.
- Sørg for at all utstyr er sikkert plassert i basketen for å forhindre at det faller ut.
- Ved omplassering av tripod, vær oppmerksom på at utstyret kan skli ut av basketen.
- Ikke bruk produktet som et løftemiddel eller for å støtte vektor.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Montering:

- Plasser tripod basketen mellom tripodbenene.
- Juster festesystemet for å sikre at basketen sitter godt og er stabil.
- Kontroller at basketen er sikkert festet før du legger til utstyr.

2. Bruk:

- Plasser utstyr som ammunisjonsbokser, bakposer, hansker, verktøy og vannflasker i basketen.
- Sørg for at vekten er jevnt fordelt for å opprettholde stabilitet.
- Bruk den åpne toppen for rask tilgang til utstyret ditt.

3. Etter Bruk:

- Fjern alt utstyr fra basketen før du pakker sammen tripod.
- Rengjør basketen med en fuktig klut for å fjerne smuss og støv.

Avhending av Produktet

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst avhende det på en ansvarlig måte i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Sørg for at alle deler er fjernet og at produktet ikke kan brukes av barn eller andre uautoriserte personer.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi deg den nødvendige støtten.

Vi takker for at du valgte GTS Tripod Basket. Vi håper du får glede av produktet i mange år fremover!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Koszyka na Statyw GTS Flecktarn

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Koszyka na Statyw GTS w kolorze Flecktarn. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o strzelcach, którzy potrzebują dodatkowej przestrzeni do przechowywania, nie komplikując jednocześnie swojego sprzętu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj Koszyka na Statyw zgodnie z instrukcją, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan koszyka i jego mocowania, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
- Nie używaj koszyka, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj koszyk w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania sprzętu strzeleckiego.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Obciążenie:** Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia koszyka. Zbyt duża waga może prowadzić do niestabilności statywu.
- **Dzieci:** Koszyk nie jest zabawką. Trzymaj go z dala od dzieci i osób, które nie są przeszkolone w używaniu sprzętu strzeleckiego.
- **Użytkowanie na zewnątrz:** Upewnij się, że koszyk jest odpowiednio zamocowany przed użyciem w trudnych warunkach atmosferycznych.
- **Przechowywanie sprzętu:** Upewnij się, że wszystkie przedmioty w koszyku są dobrze zabezpieczone, aby uniknąć ich wypadania podczas transportu lub użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Koszyka:

- Umieść koszyk pomiędzy nogami statywu.
- Upewnij się, że mocowania są dobrze zabezpieczone.
- Sprawdź stabilność koszyka przed umieszczeniem w nim jakichkolwiek przedmiotów.

2. Użytkowanie Koszyka:

- Umieść tylko te przedmioty, które są zgodne z przeznaczeniem koszyka (np. pudełka z amunicją, rękawice, butelki z wodą).
- Korzystaj z otwartej górnej części koszyka, aby szybko uzyskać dostęp do niezbędnych przedmiotów.
- Regularnie sprawdzaj, czy krawędzie koszyka nie są uszkodzone, aby zapobiec wypadaniu sprzętu.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Czyść koszyk wilgotną szmatką. Unikaj używania agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić materiał.
- Przechowuj koszyk w suchym miejscu, aby uniknąć pleśni i innych uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Koszyk należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj koszyka do zwykłego kosza na śmieci, jeśli jest on wykonany z materiałów, które można poddać recyklingowi.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować produkty z materiałów syntetycznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Koszyka na Statyw GTS, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Podsumowanie

Koszyk na Statyw GTS Flecktarn to funkcjonalny i niezawodny dodatek do Twojego sprzętu strzeleckiego. Pamiętaj o przestrzeganiu powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu. Regularne sprawdzanie stanu koszyka oraz przestrzeganie zasad użytkowania pomoże w uniknięciu potencjalnych zagrożeń.

Tripod Basket Flecktarn Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tripod Basket tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu varmistamaan, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue nämä ohjeet huolellisesti ja pidä ne saatavilla tulevaisuudessa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää sitä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä eikä vaurioita ole.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä epäilyttäviä merkkejä.
- Vältä tuotteen käyttöä epävakailla tai liukkailla pinnoilla.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Tripod Basket on kiinnitetty tukevasti jalustasi ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita koriä; noudata suositeltuja painorajoja.
- Pidä kori tyhjillään tai vain välttämättömällä varustuksella, jotta se ei vaikuta jalustan vakauteen.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnitysjärjestelmiä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysjärjestelmän kunto ja varmista, että se on tiukasti kiinni.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta Tripod Basket jalustan jalkojen väliin.
- Kiinnitä kori tukevasti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kori on tasaisesti sijoitettu ja ei estä jalustan liikkuvuutta.

2. Käyttö

- Laita tarvittavat varusteet koriin, kuten ammuksia, hanskoja tai työkaluja.
- Varmista, että kori ei ole ylikuormitettu.
- Tarkista, että kori on turvallisesti kiinnitetty ennen kuin siirryt tai muutat jalustaa.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, ellei se ole erityisesti sallittua.
- Kierrätä mahdolliset osat, kuten kankaat ja muovit, mikäli mahdollista.

Lisätietoja tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja Tripod Basket tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan. He tarjoavat tukea ja lisätietoja tuotteen turvallisesta käytöstä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käyttäessäsi Tripod Basket tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Tripod Basket Flecktarn

Introduktion

Grattis till ditt köp av GTS Tripod Basket Flecktarn. Denna produkt är utformad för att ge extra lagringsutrymme för skjutvapenutrustning utan att komplicera din setup. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att undvika olyckor eller skador.
- Inspektion: Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Använd inte en skadad Tripod Basket.
- Barnsäkerhet: Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Online köp: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren uppfyller EU:s säkerhetskrav.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Montera alltid Tripod Basket korrekt enligt installationsanvisningarna.
- Undvik att överbelasta korgen med för mycket vikt för att säkerställa stabilitet.
- Använd korgen endast för avsedda föremål som ammunition, verktyg och andra större föremål.
- Se till att korgen är ordentligt fäst innan du använder den.
- Håll området runt stativet rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Tripod Basket:

- Placera korgen mellan stativets ben.
- Justera korgens fästen så att de är säkra och stabila.
- Kontrollera att korgen sitter fast innan du lägger i några föremål.

2. Användning av Tripod Basket:

- Ladda korgen med föremål som ammunition, bakre väskor, handskar, verktyg och vattenflaskor.
- Undvik att överbelasta korgen för att säkerställa att stativet förblir stabilt.
- Använd korgen för att hålla dina viktiga föremål organiserade och lättillgängliga under användning.

3. Underhåll:

- Rengör korgen med en fuktig trasa vid behov.
- Inspektera korgen för skador efter varje användning.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering: När Tripod Basket inte längre är i bruk, kassera den i enlighet med lokala avfallsregler.
- Materialåtervinning: Om möjligt, återvinn materialet för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du valt GTS Tripod Basket. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säkrare och mer effektiv användning av din utrustning.

Návod na bezpečné používání GTS Tripod Basket

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili GTS Tripod Basket. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval dodatečné úložné prostory pro vaše vybavení, když používáte trojnožku. Abychom zajistili bezpečné používání a ochranu spotřebitelů, vytvořili jsme tento návod, který obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán podle pokynů uvedených v tomto manuálu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a správně namontovaný.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Upozorněte na jakékoli neobvyklé zvuky nebo pohyby během používání a okamžitě přestaňte používat.
- Informujte se o pravidelných aktualizacích a případných odvoláních výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání GTS Tripod Basket dbejte na následující bezpečnostní opatření:
 - Ujistěte se, že basket je správně upevněn mezi nohama trojnožky před použitím.
 - Nepřetěžujte basket nad doporučenou hmotnost, aby nedošlo k jeho poškození nebo k pádu.
 - Při manipulaci s vybavením v koši buďte opatrní, aby nedošlo k vykloubení nebo pádu.
 - Při změně polohy trojnožky se ujistěte, že je basket prázdný, aby se minimalizovalo riziko pádu.
 - Pravidelně kontrolujte upevňovací systém, zda je v pořádku a nepoškozený.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné části a že jsou v dobrém stavu.
- Umístěte GTS Tripod Basket mezi nohy trojnožky, tak aby byl stabilní a vyvážený.
- Upevněte basket pomocí dodaného upevňovacího systému, ujistěte se, že je bezpečně zajištěn.

2. Použití:

- Používejte basket k uložení vybavení, jako jsou munice, zadní tašky, rukavice a nástroje pro střelnici.
- Udržujte koš organizovaný a neplňte ho nadměrným množstvím vybavení, které by mohlo způsobit nestabilitu.
- Při používání se ujistěte, že máte snadný přístup k potřebným věcem.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci GTS Tripod Basket se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen a nelze ho opravit, zlikvidujte ho odpovídajícím způsobem, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.
- Před likvidací odstraňte všechny součásti, které mohou být nebezpečné nebo škodlivé.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu neváhejte vyhledat potřebné informace.

Děkujeme, že jste si vybrali GTS Tripod Basket. Přejeme vám bezpečné a příjemné používání!