

CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER - BROWNELLS CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER 60° X 0.245

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia elektryczne i akcesoria](#) > [Frezy](#)

Dłuższa żywotność cięcia; Obniża koszty wymiany

Przygotowaliśmy nasze najpopularniejsze frezy wręgowe, które zostały poddane obróbce kriogenicznej, aby dostarczyć narzędzie, które poradzi sobie z najtrudniejszymi materiałami i będzie trwałe, co pozwoli zaoszczędzić czas przestoju i zwiększyć produkcję. Nasze narzędzia kriogeniczne zostały głęboko schłodzone do -320°F, co zmienia strukturę molekularną stopu metalu, czyniąc je gęstszymi i eliminując naprężenia prowadzące do zmęczenia narzędzi. Narzędzia kriogeniczne nie różnią się wyglądem od narzędzi niepoddawanych obróbce, dlatego dodaliśmy dwa pierścienie w pobliżu końca roboczego, aby odróżnić je od naszych standardowych frezów. Nie przekraczaj 700 RPM, w przeciwnym razie frezy mogą się złamać.



Cechy

- Nazwa: **BROWNELLS CRYO-TREATED DOVETAIL CUTTER 60° X 0.245**
- Producent: **BROWNELLS**
- Nr produktu: 080000271
- Nr prod.:
- Kąt: 60
- Waga dostawy: 0.02kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA FREZA WRĘGOWEGO KRIOTERAPIA](#)
- [O nas](#)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA FREZA WRĘGOWEGO KRIOTERAPIA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór freza wręgowego krioterapii od BROWNELLS. To narzędzie zostało zaprojektowane z zastosowaniem zaawansowanej obróbki kriogenicznej, aby zwiększyć jego trwałość i wydajność. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są przeszkoleni w zakresie prawidłowego użycia frezów.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne, rękawice i ochronę słuchu.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Nie obsługuj freza w wilgotnych lub mokrych warunkach.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nie ma przeszkód ani zagrożeń w pobliżu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj maksymalnej prędkości 700 RPM, ponieważ może to spowodować złamanie freza.
- Sprawdź frez przed każdym użyciem pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Upewnij się, że frez jest prawidłowo zamocowany w maszynie frezarskiej przed rozpoczęciem pracy.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszaru cięcia podczas pracy.
- Używaj freza tylko do jego zamierzonego celu; nie próbuj go modyfikować.
- Jeśli frez stanie się tępy lub uszkodzony, natychmiast go wymień.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że maszyna frezarska jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei lub uchwyty dla freza.
- Włóż frez do tulei lub uchwyty i mocno dokręć.
- Sprawdź, czy frez jest prawidłowo wyrównany i nie ma luzu.

2. Użytkowanie:

- Uruchom maszynę frezarską i stopniowo zwiększaj prędkość do żądanych RPM, nie przekraczając 700 RPM.
- Wprowadzaj materiał do freza w stałym tempie, aby zapobiec zacięciu lub zatrzymaniu.
- Uważnie monitoruj pracę pod kątem wszelkich nietypowych dźwięków lub drgań, które mogą wskazywać na problem.
- Po zakończeniu cięcia wyłącz maszynę i poczekaj, aż frez całkowicie się zatrzyma, zanim go usuniesz.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte frezy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj frezów do zwykłych odpadów domowych; rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.
- Upewnij się, że wszystkie ostre krawędzie są przykryte lub owinięte, aby zapobiec obrażeniom podczas utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszej pomocy dotyczącej freza wręgowego krioterapii, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych podanych w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dziękujemy za korzystanie z freza wręgowego krioterapii. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl