

TEMPILAQ® - TEMPILAQ 2 OZ. 700° F.

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Obróbka metalu i pokrycie](#) > [Akcesoria obróbki cieplnej](#)

Pozytywny wskaźnik ciepła podczas utwardzania

Kontrola laboratoryjna, minimalny koszt. Do utwardzania i odpuszczania stalowych części w piecu lub przy otwartym ogniu. Nałóż cienką warstwę na powierzchnię, która ma być poddana obróbce. Gdy osiągnięta zostanie pożądana temperatura, Tempilaq topnieje wyraźnie. Ignoruj zmiany koloru, gdy Tempilaq się topnieje, schłodź!



Cechy

- Nazwa: TEMPILAQ 2 OZ. 700° F.
- Producent: TEMPILAQ
- Nr produktu: 877700002
- Nr prod.: 24422
- Waga dostawy: 0.159kg
- Wysokość wysyłki: 762mm
- Szerokość wysyłki: 41mm
- Długość wysyłki: 38mm
- UPC: 608050122125

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [TEMPILAQ® Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

TEMPILAQ® Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TEMPILAQ® do swoich potrzeb związanych z obróbką cieplną. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne stosowanie TEMPILAQ® podczas utwardzania i odpuszczania stalowych części. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz i przestrzegasz wszystkich lokalnych przepisów dotyczących stosowania chemikaliów i produktów do obróbki cieplnej.
- Trzymaj TEMPILAQ® z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Zawsze używaj TEMPILAQ® w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak rękawice, gogle i fartuch laboratoryjny podczas obsługi TEMPILAQ®.
- Nie jedz, nie pij ani nie pal podczas używania TEMPILAQ®.
- W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast umyj wodą z mydłem. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, skonsultuj się z lekarzem.
- W przypadku kontaktu z oczami ostrożnie przepłucz wodą przez kilka minut. Usuń soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i łatwe do usunięcia. Kontynuuj płukanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Jeśli substancja zostanie wdychana, przenieś się w miejsce z świeżym powietrzem i skonsultuj się z lekarzem, jeśli objawy się utrzymują.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj TEMPILAQ® tylko do zamierzonego celu: utwardzania i odpuszczania stalowych części.
- Nałóż cienką warstwę TEMPILAQ® na powierzchnię stalowej części, która ma być poddana obróbce.
- Uważnie monitoruj temperaturę. TEMPILAQ® stopniowo wyrażnie w pożądanej temperaturze; nie polegaj na zmianach koloru jako wskaźniku temperatury.
- Gdy TEMPILAQ® stopnieje, natychmiast schłódź stalową część, aby zakończyć proces.
- Przechowuj TEMPILAQ® w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Nie mieszaj TEMPILAQ® z innymi chemikaliami, chyba że zostało to określone przez producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym TEMPILAQ®, pędzel do aplikacji oraz środki ochrony osobistej.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od materiałów łatwopalnych.

2. Aplikacja:

- Otwórz butelkę TEMPILAQ® z pędzelkiem.
- Użyj pędzla, aby nałożyć cienką warstwę TEMPILAQ® równomiernie na powierzchnię stalowej części.

3. Podgrzewanie:

- Podgrzewaj stalową część w piecu lub przy użyciu otwartego ognia.
- Uważnie monitoruj temperaturę. Nie przekraczaj 700°F (371°C).

4. Schładzanie:

- Gdy TEMPILAQ® stopnieje, szybko schłódź stalową część w wodzie lub oleju, aby zakończyć proces utwardzania.

5. Po użyciu:

- Oczyszczyć wszelkie narzędzia używane podczas aplikacji odpowiednimi rozpuszczalnikami.
- Utylizuj wszelkie odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie pozostałości TEMPILAQ® zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wylewaj TEMPILAQ® do zlewu ani nie wyrzucaj go do zwykłego śmieci.
- Upewnij się, że puste pojemniki po TEMPILAQ® są dokładnie oczyszczone przed utylizacją.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia TEMPILAQ®, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania dodatkowej pomocy i zasobów.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z TEMPILAQ® do obróbki cieplnej stalowych części. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo, aby chronić siebie i osoby wokół Ciebie.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl