

HAND DIE MICROMETER TOP - SINCLAIR INTERNATIONAL HAND DIE MICROMETER SEATER TOP

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Części zamienne i ulepszenia](#)

Górna część mikrometru Sinclair umożliwia osobie ładującej amunicję przekształcenie istniejących siedzisk L.E. Wilson w mikrometryczne siedziska. Górna część wykonana jest ze stali nierdzewnej i ma podziałkę co .001 cala. Aby użyć, usuń istniejący trzpień osadzający z nakrętki siedziska L.E. Wilson i zainstaluj w górnej części mikrometru Sinclair. Teraz jesteś gotowy do szybkich i łatwych zmian długości całkowitej naboju. Górna część wykorzystuje istniejący trzpień siedziska lub możesz zakupić dodatkowy trzpień. Trzpień nie jest dołączony.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL HAND DIE MICROMETER SEATER TOP](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749005419
- Nr prod.: WSM
- Kaliber: 270/6.8 mm (.277), 284/7 mm (.284), 30 Caliber (.308), 338 Caliber (.338), 35 Caliber (.358), 17 Caliber (.172), 264/6.5 mm (.264), 20 Caliber (.204), 22 Caliber (.223-.224), 25 Caliber (.257), 243/6 mm (.243)
- Nabój: Universal
- Waga dostawy: 0.136kg
- Wysokość wysyłki: 33mm
- Szerokość wysyłki: 99mm
- Długość wysyłki: 155mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Górnej Części Mikrometru Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Górnej Części Mikrometru Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Górnej Części Mikrometru Sinclair. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia związanego z ładowaniem amunicji, umożliwiając przekształcenie istniejących siedzisk L.E. Wilson w mikrometryczne siedziska. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta podczas korzystania z Górnej Części Mikrometru Sinclair.
- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub usterki, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o ewentualnych wycofaniach produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj Górnej Części Mikrometru Sinclair tylko z kompatybilnymi trzpieniami siedzisk L.E. Wilson.
- Nie przekraczaj zalecanych regulacji o .001 cala, aby uniknąć uszkodzenia naboju lub siedziska.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas ładowania.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń podczas korzystania z produktu.
- Unikaj używania produktu, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu lub narkotyków, które mogą osłabić Twoje osądy.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Usuń istniejący trzpień siedziska:

- Odkręć trzpień siedziska od nakrętki siedziska L.E. Wilson.
- Upewnij się, że nakrętka jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

2. Zainstaluj Górną Część Mikrometru Sinclair:

- Wyreguluj Górną Część Mikrometru Sinclair w stosunku do nakrętki siedziska.
- Ostrożnie przykręć górną część mikrometru do nakrętki, aż będzie pewnie zamocowana.

3. Dostosuj głębokość siedziska:

- Użyj podziałek na Górnej Części Mikrometru Sinclair, aby dokonać precyzyjnych regulacji w odstępach o .001 cala.
- Upewnij się, że regulujesz tylko wtedy, gdy górną część mikrometru jest pewnie przymocowana do trzpienia siedziska.

4. Przetestuj całkowitą długość:

- Po dokonaniu regulacji przetestuj całkowitą długość naboju, aby upewnić się, że spełnia Twoje specyfikacje.
- W razie potrzeby powtórz proces regulacji, aż osiągniesz pożądaną długość.

5. Bezpiecznie przechowuj produkt:

- Gdy nie jest używany, przechowuj Górną Część Mikrometru Sinclair w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj Górną Część Mikrometru Sinclair zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Górnej Części Mikrometru Sinclair, prosimy o kontakt z producentem bezpośrednio. Upewnij się, że masz przygotowane szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Górnej Części Mikrometru Sinclair. Ciesz się swoim doświadczeniem z ładowaniem amunicji!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl