

HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT - KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE WIDE MOUNT

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Bipody monopody i akcesoria](#) > [Akcesoria do bipodów](#)

Solidne mocowanie bipodu

Zamontuj swój bipod Harris serii "S" bezpośrednio do swojego chasis KRG, mocowania KRG Spigot lub zacisku KRG Arca. To zminimalizuje skręcanie bipodu i zapewni bardziej solidną opcję montażu. Zbliży również bipod do osi lufy o niewielką ilość. Użyj tego mocowania w połączeniu z zaciskiem KRG Arca, a możesz szybko przenieść swój bipod w dowolne miejsce na szynie Arca, takie jak szyna przednia Arca lub Spigot Arca. Może być również zamontowane na niektórych elementach z rozstawem otworów Magpul L2 (1.190"). Dostępne są dwie wersje: wersja montażu w linii z dwoma śrubami mocującymi *która pasuje do chasis KRG* oraz wersja szeroka z czterema śrubami mocującymi, która ma większą stabilność boczną, ale jest bardziej ograniczona pod względem pozycji montażu. Rozstaw otworów w obu wersjach z przodu do tyłu wynosi 1.190", a szerokość rozstawu otworów w wersji szerokiej wynosi .900", co jest standardową szerokością dla otworów montażowych KRG. Pasuje: Wersja w linii pasuje do chasis KRG na Whiskey-3, X-ray i Bravo, a także do mocowania KRG Spigot i zacisku Arca. Wersja szeroka pasuje do zacisku KRG Arca i niektórych tylnych pozycji na chasis KRG. Ograniczenia: Działa tylko z obrotowymi bipodami Harris (serii S). Dla montażu na Bravo, X-ray, Whiskey-3 lub mocowaniu Spigot KRG zaleca użycie wersji w linii Waga: 1oz Wersja w linii, 1.3oz Wersja szeroka Materiał: Aluminium 7075 z twardą anodą



Cechy

- Nazwa: [KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE WIDE MOUNT](#)
- Producent: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- Nr produktu: 100033902
- Nr prod.: HAR-WID
- Oprzyrządowanie: Adapter Mount
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 229mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S
STYLE WIDE MOUNT](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla HARRIS BIPOD DIRECT MOUNT KINETIC RESEARCH GROUP HARRIS S STYLE WIDE MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu Harris Direct Mount Kinetic Research Group Harris S Style Wide Mount. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i przestrzeganie ich, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu upewnij się, że jest on w dobrym stanie technicznym i nie ma widocznych uszkodzeń.
- Używaj bipodu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania bipodu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany przed każdym użyciem, aby uniknąć przypadkowego upadku lub uszkodzenia.
- Nie przekraczaj maksymalnej nośności bipodu.
- Używaj bipodu na stabilnym i równym podłożu, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia się.
- Nie dokonuj modyfikacji ani nie dodawaj nieautoryzowanych akcesoriów do bipodu.
- Zawsze stosuj bipod zgodnie z instrukcjami producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Zamontuj bipod Harris serii "S" bezpośrednio do chasis KRG, mocowania KRG Spigot lub zacisku KRG Arca.
- Użyj wersji montażu w linii z dwoma śrubami mocującymi do chasis KRG na Whiskey3, Xray i Bravo.
- Użyj wersji szerokiej z czterema śrubami mocującymi dla większej stabilności bocznej, ale pamiętaj, że ma ona ograniczone możliwości pozycji montażu.
- Upewnij się, że otwory montażowe są dobrze dopasowane do rozstawu 1.190" dla obu wersji.

2. Użycie bipodu:

- Po zamontowaniu bipodu, upewnij się, że jest on odpowiednio ustawiony i stabilny.
- Przenieś bipod w dowolne miejsce na szynie Arca, korzystając z zacisku KRG Arca.
- Używaj bipodu tylko w połączeniu z obrotowymi bipodami Harris (serii S).

3. Zdejmowanie bipodu:

- Aby zdjąć bipod, odkręć śruby mocujące i delikatnie wyjmij bipod z mocowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów, jeśli jest on uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metalu, aby zapewnić odpowiednią utylizację materiałów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem serwisu lub odwiedź stronę internetową producenta.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz ewentualne powiadomienia o wycofaniu produktu. Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego użytkowania bipodu Harris!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl